

Erweiterungen und Änderungen der Software-Version 75

Wissenswertes im Überblick

Mit der Version 75 veröffentlicht Hella Gutmann wieder wertvolle neue Funktionen und Daten. Wie die aus den mega macs bekannten Diagnose-Funktionen, werden auch die Datenarten ADAS, Lighting und E-Mobility hinsichtlich ihrer Inhalte und Modellabdeckungen laufend angepasst und mit jeder Version stark erweitert.

Korrekturen und Optimierungen in SDI und WLAN

| Allgemein

- Systemabsturz bei Gerätestart korrigiert.
- Systemabsturz bei Fahrzeugauswahl über asanetwork korrigiert.
- Fehlende Daten in der Kopfzeile bei Ausdrucken von Fahrzeugergebnissen aus der Car History korrigiert.
- Die Funktion >Neuer Hilferuf< unter Nachrichten kann wieder vollumfänglich genutzt werden.
- In mega macs ONE wird die VIN bei Anwendung der HV-Batteriediagnose PRO wieder korrekt in der Car History gespeichert.
- Die Bezeichnungen der Komfortsysteme wurden überarbeitet. Diese sind nun nach den verwendeten Technologien gruppiert und werden übersichtlich dargestellt.
- Systemverlangsamung während der Nutzung korrigiert.
- Systemaufhängung während der Nutzung korrigiert.
- Fehlfunktionen beim Neustart korrigiert.
- Fehlfunktionen bei schwacher WLAN-Verbindung korrigiert.
- Ungewolltes Neu-Laden der SDI-Software während der Fahrzeugdiagnose korrigiert.

Funktionen nach Herstellern

Diese Auflistung stellt im Rahmen unserer Datenerweiterungen lediglich einen groben Überblick dar. Eine vollständige Auflistung jeder Modell-Erweiterung jedes Herstellers wäre an dieser Stelle viel zu umfangreich.

Erweiterte und überarbeitete Hersteller

Alfa Romeo

<p> Fehlercode</p>	<p>(Alfa Romeo Mito (955), 955), (Alfa Romeo Spider (939), 939), (Alfa Romeo 147 (937), 937), (Alfa Romeo 159 (939), 939), (Alfa Romeo Giulietta (940), 940), (Alfa Romeo GT (937), 937), (Alfa Romeo Brera (939), 939), (Alfa Romeo Giulia (952), 952), (Alfa Romeo Stelvio (949), 949), (Alfa Romeo Tonale (965), 965)</p>
<p> Parameter</p>	<p>(Alfa Romeo Mito (955), 955), (Alfa Romeo Spider (939), 939), (Alfa Romeo 147 (937), 937), (Alfa Romeo 159 (939), 939), (Alfa Romeo Giulietta (940), 940), (Alfa Romeo GT (937), 937), (Alfa Romeo Brera (939), 939), (Alfa Romeo Giulia (952), 952), (Alfa Romeo Stelvio (949), 949), (Alfa Romeo Tonale (965), 965)</p>
<p> Stellglied</p>	<p>(Alfa Romeo Mito (955), 955), (Alfa Romeo Spider (939), 939), (Alfa Romeo 147 (937), 937), (Alfa Romeo 159 (939), 939), (Alfa Romeo Giulietta (940), 940), (Alfa Romeo GT (937), 937), (Alfa Romeo Brera (939), 939)</p>
<p> Durch Cyber Security Management (CSM) System gesichert diagnosefähig nur mit Cyber Security Management</p>	<p>(Alfa Romeo Giulia (952), 952), (Alfa Romeo Stelvio (949), 949), (Alfa Romeo Tonale (965), 965)</p>

Audi

Fehlercode

(Audi A3, 8P), (Audi S3, 8P), (Audi A4, 8K), (Audi S3, 8L), (Audi A5, 8F), (Audi A5, 8T), (Audi S5, 8T), (Audi A8, 4H), (Audi Q7, 4L), (Audi A1, 8X), (Audi A7, 4G), (Audi S4, 8K), (Audi A6, 4G), (Audi A6, 4F), (Audi S6, 4F), (Audi Q5, 8R), (Audi Q3, 8U), (Audi TT, 8N), (Audi S1, 8X), (Audi A4, 8D), (Audi A3, 8L), (Audi A6, 4B), (Audi A6, 4A), (Audi S7, 4G), (Audi A8, 4D), (Audi S4, 8D), (Audi RS4, 8D), (Audi A2, 8Z), (Audi A4, 8E), (Audi A4, 8H), (Audi S8, 4D), (Audi A8, 4E), (Audi S4, 8E), (Audi RS6, 4B), (Audi S4, 8H), (Audi TT, 8J), (Audi S6, 4G), (Audi RS Q3, 8U), (Audi RS7, 4G), (Audi S6, 4B), (Audi S8, 4E), (Audi RS4, 8E), (Audi RS4, 8H), (Audi R8, 42), (Audi RS6, 4F), (Audi RS5, 8T), (Audi S5, 8F), (Audi RS3, 8P), (Audi RS6, 4G), (Audi A3, 8V), (Audi S8, 4H), (Audi RS4, 8K), (Audi RS5, 8F), (Audi S3, 8V), (Audi TT, FV), (Audi RS3, 8V), (Audi Q7, 4M), (Audi A4, 8W), (Audi R8, 4S), (Audi S4, 8W), (Audi Q2, GA), (Audi A5, F5), (Audi S5, F5), (Audi Q5, FY), (Audi RS5, F5), (Audi RS4, 8W), (Audi A8, 4N), (Audi A7, 4K), (Audi A1, GB), (Audi Q3, F3), (Audi Q8, 4M), (Audi S6, 4A), (Audi S7, 4K), (Audi RS Q3, F3), (Audi e-tron, GE), (Audi A3, 8Y), (Audi S3, 8Y), (Audi Q4 e-tron, F4), (Audi e-tron GT, F8), (Audi RS6, 4A), (Audi RS7, 4K), (Audi S8, 4N), (Audi RS3, 8Y), (Audi Q8 e-tron, GE), (Audi A7, F2)

Parameter

(Audi A3, 8P), (Audi S3, 8P), (Audi A4, 8K), (Audi S3, 8L), (Audi A5, 8F), (Audi A5, 8T), (Audi S5, 8T), (Audi A8, 4H), (Audi Q7, 4L), (Audi A1, 8X), (Audi A7, 4G), (Audi S4, 8K), (Audi A6, 4G), (Audi A6, 4F), (Audi S6, 4F), (Audi Q5, 8R), (Audi Q3, 8U), (Audi TT, 8N), (Audi S1, 8X), (Audi A4, 8D), (Audi A3, 8L), (Audi A6, 4B), (Audi A6, 4A), (Audi S7, 4G), (Audi A8, 4D), (Audi S4, 8D), (Audi RS4, 8D), (Audi A2, 8Z), (Audi A4, 8E), (Audi A4, 8H), (Audi S8, 4D), (Audi A8, 4E), (Audi S4, 8E), (Audi RS6, 4B), (Audi S4, 8H), (Audi TT, 8J), (Audi S6, 4G), (Audi RS Q3, 8U), (Audi RS7, 4G), (Audi S6, 4B), (Audi S8, 4E), (Audi RS4, 8E), (Audi RS4, 8H), (Audi R8, 42), (Audi RS6, 4F), (Audi RS5, 8T), (Audi S5, 8F), (Audi RS3, 8P), (Audi RS6, 4G), (Audi A3, 8V), (Audi S8, 4H), (Audi RS4, 8K), (Audi RS5, 8F), (Audi S3, 8V), (Audi TT, FV), (Audi RS3, 8V), (Audi Q7, 4M), (Audi A4, 8W), (Audi R8, 4S), (Audi S4, 8W), (Audi Q2, GA), (Audi A5, F5), (Audi S5, F5), (Audi Q5, FY), (Audi RS5, F5), (Audi RS4, 8W), (Audi A8, 4N), (Audi A7, 4K), (Audi A1, GB), (Audi Q3, F3), (Audi Q8, 4M), (Audi S6, 4A), (Audi S7, 4K), (Audi RS Q3, F3), (Audi e-tron, GE), (Audi A3, 8Y), (Audi S3, 8Y), (Audi Q4 e-tron, F4), (Audi e-tron GT, F8), (Audi RS6, 4A), (Audi RS7, 4K), (Audi S8, 4N), (Audi RS3, 8Y), (Audi Q8 e-tron, GE), (Audi A7, F2)

Stellglied

(Audi A3, 8P), (Audi S3, 8P), (Audi A4, 8K), (Audi S3, 8L), (Audi A5, 8F), (Audi A5, 8T), (Audi S5, 8T), (Audi A8, 4H), (Audi Q7, 4L), (Audi A1, 8X), (Audi A7, 4G), (Audi S4, 8K), (Audi A6, 4G), (Audi A6, 4F), (Audi S6, 4F), (Audi Q5, 8R), (Audi Q3, 8U), (Audi TT, 8N), (Audi S1, 8X), (Audi A4, 8D), (Audi A3, 8L), (Audi A6, 4B), (Audi A6, 4A), (Audi S7, 4G), (Audi A8, 4D), (Audi S4, 8D), (Audi RS4, 8D), (Audi A2, 8Z), (Audi A4, 8E), (Audi A4, 8H), (Audi S8, 4D), (Audi A8, 4E), (Audi S4, 8E), (Audi RS6, 4B), (Audi S4, 8H), (Audi TT, 8J),

| Codierung

(Audi S6, 4G), (Audi RS Q3, 8U), (Audi RS7, 4G), (Audi S6, 4B), (Audi S8, 4E), (Audi RS4, 8E), (Audi RS4, 8H), (Audi R8, 42), (Audi RS6, 4F), (Audi RS5, 8T), (Audi S5, 8F), (Audi RS3, 8P), (Audi RS6, 4G), (Audi A3, 8V), (Audi S8, 4H), (Audi RS4, 8K), (Audi RS5, 8F), (Audi S3, 8V), (Audi TT, FV), (Audi RS3, 8V), (Audi Q7, 4M), (Audi A4, 8W), (Audi R8, 4S), (Audi S4, 8W), (Audi Q2, GA), (Audi A5, F5), (Audi S5, F5), (Audi Q5, FY), (Audi RS5, F5), (Audi RS4, 8W), (Audi A8, 4N), (Audi A7, 4K), (Audi A1, GB), (Audi Q3, F3), (Audi Q8, 4M), (Audi S6, 4A), (Audi S7, 4K), (Audi RS Q3, F3), (Audi e-tron, GE), (Audi A3, 8Y), (Audi S3, 8Y), (Audi Q4 e-tron, F4), (Audi e-tron GT, F8), (Audi RS6, 4A), (Audi RS7, 4K), (Audi S8, 4N), (Audi RS3, 8Y), (Audi Q8 e-tron, GE), (Audi A7, F2)

(Audi A3, 8Y):
Batterie registrieren, Einspritzventile codieren,
Transportmodus de-/aktivieren

(Audi e-tron GT, F8):
Heckklappenmodul codieren, Batterie registrieren, Regen-/
Lichtsensor codieren, Transportmodus de-/aktivieren

(Audi Q3, F3):
Heckklappenmodul codieren, Anhängerkupplung de-/
aktivieren, Expertenmodus Steuergerätecodierung,
Steuergerät ersetzen allgemein, Anhängerkupplung an
Fahrerassistenzsysteme anpassen, Batterie registrieren,
Einparkhilfe codieren, Lautstärke Einparkhilfe anpassen,
Fernbedienung synchronisieren, Anhängererkennung
codieren, Regen-/Lichtsensor codieren, Sprachvariante
Kombiinstrument codieren, Transportmodus de-/aktivieren,
Gateway-Verbauliste codieren

(Audi Q4 e-tron, F4):
Transportmodus de-/aktivieren

(Audi Q8, 4M):
Startergenerator codieren, Heckklappenmodul codieren,
Anhängerkupplung de-/aktivieren, Expertenmodus
Steuergerätecodierung, Steuergerät ersetzen allgemein,
Anhängerkupplung an Fahrerassistenzsysteme anpassen,
Batterie registrieren, Anhängererkennung codieren, Regen-/
Lichtsensor codieren, Transportmodus de-/aktivieren

(Audi Q8 e-tron, GE):
Batterie registrieren

| Grundeinstellung

(Audi A1, GB), (Audi Q8 e-tron, GE), (Audi R8, 42), (Audi R8,
4S), (Audi RS Q3, F3), (Audi RS4, 8W), (Audi RS5, F5), (Audi
S4, 8W), (Audi S5, F5), (Audi TT, FV):
CSM-Freischaltung, Diagnosefilter deaktivieren/aktivieren

(Audi A3, 8Y):
Oxidationskatalysator anlernen, 48-Volt-System
spannungsfrei schalten, 48-Volt-System wieder in Betrieb
nehmen, CSM-Freischaltung, Diagnosefilter deaktivieren/
aktivieren, Kraftstoffsystem entlüften, Rußpartikelfilter
anpassen, Adaptive Geschwindigkeits-Regelanlage anlernen,
Füllstand Harnstoff-Additiv zurücksetzen,
Motoranpassungen durchführen, Kühlsystem entlüften,

Startsperre Harnstoff-Additiv-System zurücksetzen, Rußpartikelfilter regenerieren, Rollenprüfstandsmodus aktivieren, Spurwechselassistent anlernen, Wartungsarbeiten Feststellbremse, Kamerasteuergerät kalibrieren

(Audi A4, 8W), (Audi A5, F5), (Audi Q2, GA), (Audi Q5, FY):
CSM-Freischaltung, Diagnosefilter deaktivieren/aktivieren, Motoranpassungen durchführen

(Audi A6, 4A), (Audi A7, 4K):
CSM-Freischaltung, Diagnosefilter deaktivieren/aktivieren, Motoranpassungen durchführen, Kamerasteuergerät kalibrieren

(Audi A6, 4G), (Audi A7, 4G), (Audi A8, 4H), (Audi e-tron, GE), (Audi RS6, 4G), (Audi RS7, 4G), (Audi RS7, 4K), (Audi S6, 4G), (Audi S7, 4G), (Audi S8, 4H), (Audi S8, 4N):
Kamerasteuergerät kalibrieren

(Audi A7, F2), (Audi A8, 4N), (Audi Q7, 4M), (Audi RS6, 4A), (Audi S6, 4A), (Audi S7, 4K):
CSM-Freischaltung, Diagnosefilter deaktivieren/aktivieren, Kamerasteuergerät kalibrieren

(Audi e-tron GT, F8):
Mitlenkende Hinterachse entsperren/sperrern, Gurtstraffersteuergerät anlernen, Kühlerjalousie 1 anpassen, Kühlerjalousie 2 anpassen, Niveauregelung entsperren, Kühlsystem befüllen/entlüften, Notstrombatterie Notrufsystem/Telematik-System prüfen, Fronteckradar kalibrieren, Elektrische Sitze anlernen, Wartungsarbeiten Kältemittelkreislauf durchführen, CSM-Freischaltung, Diagnosefilter deaktivieren/aktivieren, Lenkwinkelsensor anlernen, Heckklappe anlernen, Adaptive Geschwindigkeits-Regelanlage anlernen, Klimaanlageklappen-Stellantriebe anlernen, Ersteinlauf Klimaanlagekompressor durchführen, Spurwechselassistent anlernen, Wartungsarbeiten Feststellbremse, Kamerasteuergerät kalibrieren

(Audi Q3, F3):
Öldruck für Motoreinlauf anpassen, Gurtstraffersteuergerät anlernen, Allradkupplungsölpumpe anlernen, Kraftstoffleitungen Stand-/Zusatzheizung befüllen, Elektrische Sitze anlernen, Grundeinstellungen Notrufsystem/Telematik-System durchführen, CSM-Freischaltung, Diagnosefilter deaktivieren/aktivieren, Bremsdrucksensor anlernen, Lenkwinkelsensor anlernen, Anprallmodus zurücksetzen, Drosselklappe anlernen, ESC-Sensoren anlernen, Standheizungs-Fernbedienung anlernen, Getriebeanpassungen durchführen, Kraftstoffhochdruck abbauen, Heckklappe anlernen, Motoranpassungen durchführen, Adaptive Geschwindigkeits-Regelanlage anlernen, Klimaanlageklappen-Stellantriebe anlernen, Scheinwerfer einstellen, Lernwerte Motor zurücksetzen, Schiebe-/Hebedach anlernen, Neutralpositionssensor anlernen, Ladedruckregler anlernen, Sonderentlüftung, Kupplungspedalposition anlernen, Ersteinlauf Klimaanlagekompressor durchführen, Elektronische Dämpferregelung anlernen, Spurwechselassistent anlernen, Wartungsarbeiten Feststellbremse, Kamerasteuergerät

	<p>kalibrieren, Stand-/Zusatzheizung freibrennen, Nachgerüstete Standheizung aktivieren, Stand-/Zusatzheizung entriegeln, Generator anlernen</p> <p>(Audi Q4 e-tron, F4): CSM-Freischaltung, Diagnosefilter deaktivieren/aktivieren, Bremsdrucksensor anlernen, ESC-Sensoren anlernen, Adaptive Geschwindigkeits-Regelanlage anlernen, Spurwechselassistent anlernen, Wartungsarbeiten Feststellbremse, Kamerasteuergerät kalibrieren</p> <p>(Audi Q8, 4M): Beduftungssystem anpassen, Kältemittelverlustzähler zurücksetzen, Mitlenkende Hinterachse entsperren/sperrern, Öldruck für Motoreinlauf anpassen, Gurtstraffersteuergerät anlernen, Niveauregelung ent-/sperrern, Notstrombatterie Notrufsystem/Telematik-System ersetzen, Notstrombatterie Notrufsystem/Telematik-System prüfen, Fronteckradar kalibrieren, Öldrucksensor/Öltemperatursensor Hinterachsdifferential anlernen, Hinterachsdifferential befüllen/auffüllen, 48-Volt-System spannungsfrei schalten, 48-Volt-System wieder in Betrieb nehmen, Elektrische Sitze anlernen, 48-Volt-Batterie Ladeschütze schließen, CSM-Freischaltung, Diagnosefilter deaktivieren/aktivieren, Lenkwinkelsensor anlernen, Anprallmodus zurücksetzen, Drosselklappe anlernen, Standheizungs-Fernbedienung anlernen, Luftfederungssystem entlüften/befüllen, Getriebeanpassungen durchführen, Kraftstoffhochdruck abbauen, Heckklappe anlernen, Kühlerjalousie anpassen, Adaptive Geschwindigkeits-Regelanlage anlernen, Kühlsystem entlüften, Klimaanlageklappen-Stellantriebe anlernen, Scheinwerfer einstellen, Stellantrieb Laderaumabdeckung anlernen, Lernwerte Motor zurücksetzen, Regellage Niveauregelung anlernen, Schiebe-/Hebedach anlernen, Sonderentlüftung, Ersteinlauf Klimaanlagekompressor durchführen, Spurwechselassistent anlernen, Wartungsarbeiten Feststellbremse, Kamerasteuergerät kalibrieren, Stand-/Zusatzheizung freibrennen, Stand-/Zusatzheizung entriegeln</p> <p>(Audi RS3, 8Y), (Audi S3, 8Y): Spurwechselassistent anlernen</p>
Service-Rückstellung	(Audi e-tron GT, F8), (Audi Q8, 4M), (Audi A3, 8Y), (Audi Q4 e-tron, F4), (Audi Q3, F3)
Testfunktion	(Audi A3, 8Y)
Durch Cyber Security Management (CSM) System gesichert	(Audi A3, 8Y), (Audi S3, 8Y), (Audi Q4 e-tron, F4), (Audi RS3, 8Y), (Audi Q8 e-tron, GE)
diagnosefähig nur mit Cyber Security Management	

BMW

Fehlercode

(BMW X1, VP31), (BMW X3, WY31), (BMW X5, ZW41), (BMW X6, FH61), (BMW Z4, LM51), (BMW 5 Ser., SP61), (BMW 5 Ser., MX11), (BMW 5 Ser., FV31), (BMW 7 Ser., KM21), (BMW 7 Ser., KM41), (BMW 6 Ser., LX51), (BMW 6 Ser., 6A61), (BMW 1 Ser., 1B71), (BMW 1 Ser., 1N71), (BMW 3 Ser., 3A51), (BMW 7 Ser., E65), (BMW 5 Ser., NA31), (BMW 1 Ser., UF11), (BMW X3, PB11), (BMW 6 Ser., E63), (BMW 6 Ser., E64), (BMW 7 Ser., E66), (BMW 3 Ser., E92), (BMW 7 Ser., E67), (BMW 5 Ser., NG51), (BMW 3 Ser., VA71), (BMW 3 Ser., VU31), (BMW 1 Ser., E81), (BMW 3 Ser., WN31), (BMW 1 Ser., UM71), (BMW 1 Ser., UR31), (BMW X6, FH21), (BMW 6 Ser., LW71), (BMW 7 Ser., F04), (BMW 7 Ser., F03), (BMW X5, F85), (BMW 3 Ser., 3G71), (BMW 3 Ser., 3Y11), (BMW 2 Ser., F87), (BMW i3, 1Z21), (BMW i8, I12), (BMW X5, KS01), (BMW X4, XX11), (BMW 4 Ser., 3P31), (BMW 4 Ser., 3U11), (BMW 4 Ser., F36), (BMW 3 Ser., F80), (BMW 2 Ser., 2C11), (BMW 2 Ser., 1H31), (BMW 4 Ser., F82), (BMW 4 Ser., F83), (BMW 7 Ser., E68), (BMW 2 Ser., 2D71), (BMW 2 Ser., 1M31), (BMW X1, HT71), (BMW X6, F86), (BMW X6, F16), (BMW 7 Ser., G11), (BMW 7 Ser., G12), (BMW 5 Ser., JM71), (BMW 5 Ser., JC51), (BMW X3, TX31), (BMW X2, YH31), (BMW 6 Ser., G32), (BMW 5 Ser., F90), (BMW X4, VJ71), (BMW 8 Ser., G15), (BMW X5, CV61), (BMW 3 Ser., 5V91), (BMW Z4, HF11), (BMW 8 Ser., G14), (BMW X7, G07), (BMW i8, 2Z61), (BMW 1 Ser., 7K31), (BMW 3 Ser., 6L71), (BMW 8 Ser., G16), (BMW 8 Ser., F91), (BMW X6, GT21), (BMW 2 Ser., 11AK), (BMW 4 Ser., 11AP), (BMW iX, 11CF), (BMW 4 Ser., 21AT), (BMW 8 Ser., F92), (BMW 8 Ser., F93), (BMW X3, F97), (BMW X4, F98), (BMW X5, F95), (BMW 3 Ser., 51AY), (BMW 4 Ser., 51AZ), (BMW iX3, 7X41), (BMW 2 Ser., 21BY), (BMW 2 Ser., 11CN), (BMW 4 Ser., 31BA), (BMW 4 Ser., 21AX), (BMW 5 Ser., 11FL), (BMW 7 Ser., G70), (BMW X1, U11), (BMW 3 Ser., G81), (BMW X2, 71GM)

Parameter

(BMW X1, VP31), (BMW X3, WY31), (BMW X5, ZW41), (BMW X6, FH61), (BMW Z4, LM51), (BMW 5 Ser., SP61), (BMW 5 Ser., MX11), (BMW 5 Ser., FV31), (BMW 7 Ser., KM21), (BMW 7 Ser., KM41), (BMW 6 Ser., LX51), (BMW 6 Ser., 6A61), (BMW 1 Ser., 1B71), (BMW 1 Ser., 1N71), (BMW 3 Ser., 3A51), (BMW 7 Ser., E65), (BMW 5 Ser., NA31), (BMW 1 Ser., UF11), (BMW X3, PB11), (BMW 6 Ser., E63), (BMW 6 Ser., E64), (BMW 7 Ser., E66), (BMW 3 Ser., E92), (BMW 7 Ser., E67), (BMW 5 Ser., NG51), (BMW 3 Ser., VA71), (BMW 3 Ser., VU31), (BMW 1 Ser., E81), (BMW 3 Ser., WN31), (BMW 1 Ser., UM71), (BMW 1 Ser., UR31), (BMW X6, FH21), (BMW 6 Ser., LW71), (BMW 7 Ser., F04), (BMW 7 Ser., F03), (BMW X5, F85), (BMW 3 Ser., 3G71), (BMW 3 Ser., 3Y11), (BMW 2 Ser., F87), (BMW i3, 1Z21), (BMW i8, I12), (BMW X5, KS01), (BMW X4, XX11), (BMW 4 Ser., 3P31), (BMW 4 Ser., 3U11), (BMW 4 Ser., F36), (BMW 3 Ser., F80), (BMW 2 Ser., 2C11), (BMW 2 Ser., 1H31), (BMW 4 Ser., F82), (BMW 4 Ser., F83), (BMW 7 Ser., E68), (BMW 2 Ser., 2D71), (BMW 2 Ser., 1M31), (BMW X1, HT71), (BMW X6, F86), (BMW X6, F16), (BMW 7 Ser., G11), (BMW 7 Ser., G12), (BMW 5 Ser., JM71), (BMW 5 Ser., JC51), (BMW X3, TX31), (BMW X2, YH31), (BMW 6 Ser.,

Stellglied

G32), (BMW 5 Ser., F90), (BMW X4, VJ71), (BMW 8 Ser., G15), (BMW X5, CV61), (BMW 3 Ser., 5V91), (BMW Z4, HF11), (BMW 8 Ser., G14), (BMW X7, G07), (BMW i8, 2Z61), (BMW 1 Ser., 7K31), (BMW 3 Ser., 6L71), (BMW 8 Ser., G16), (BMW 8 Ser., F91), (BMW X6, GT21), (BMW 2 Ser., 11AK), (BMW 4 Ser., 11AP), (BMW iX, 11CF), (BMW 4 Ser., 21AT), (BMW 8 Ser., F92), (BMW 8 Ser., F93), (BMW X3, F97), (BMW X4, F98), (BMW X5, F95), (BMW 3 Ser., 51AY), (BMW 4 Ser., 51AZ), (BMW iX3, 7X41), (BMW 2 Ser., 21BY), (BMW 2 Ser., 11CN), (BMW 4 Ser., 31BA), (BMW 4 Ser., 21AX), (BMW 5 Ser., 11FL), (BMW 7 Ser., G70), (BMW X1, U11), (BMW 3 Ser., G81)

(BMW X1, VP31), (BMW X3, WY31), (BMW Z4, LM51), (BMW 5 Ser., SP61), (BMW 5 Ser., MX11), (BMW 5 Ser., FV31), (BMW 7 Ser., KM21), (BMW 7 Ser., KM41), (BMW 6 Ser., LX51), (BMW 6 Ser., 6A61), (BMW 1 Ser., 1B71), (BMW 1 Ser., 1N71), (BMW 3 Ser., 3A51), (BMW 7 Ser., E65), (BMW 5 Ser., NA31), (BMW 1 Ser., UF11), (BMW 6 Ser., E63), (BMW 6 Ser., E64), (BMW 7 Ser., E66), (BMW 3 Ser., E92), (BMW 7 Ser., E67), (BMW 5 Ser., NG51), (BMW 3 Ser., VA71), (BMW 3 Ser., VU31), (BMW 1 Ser., E81), (BMW 3 Ser., WN31), (BMW 1 Ser., UM71), (BMW 1 Ser., UR31), (BMW 6 Ser., LW71), (BMW 7 Ser., F04), (BMW 7 Ser., F03), (BMW X5, F85), (BMW 3 Ser., 3G71), (BMW 3 Ser., 3Y11), (BMW 2 Ser., F87), (BMW i3, 1Z21), (BMW i8, I12), (BMW X5, KS01), (BMW X4, XX11), (BMW 4 Ser., 3P31), (BMW 4 Ser., 3U11), (BMW 4 Ser., F36), (BMW 3 Ser., F80), (BMW 2 Ser., 2C11), (BMW 2 Ser., 1H31), (BMW 4 Ser., F82), (BMW 4 Ser., F83), (BMW 7 Ser., E68), (BMW 2 Ser., 2D71), (BMW 2 Ser., 1M31), (BMW X1, HT71), (BMW X6, F86), (BMW X6, F16), (BMW 7 Ser., G11), (BMW 7 Ser., G12), (BMW 5 Ser., JM71), (BMW 5 Ser., JC51), (BMW X3, TX31), (BMW X2, YH31), (BMW 6 Ser., G32), (BMW 5 Ser., F90), (BMW X4, VJ71), (BMW 8 Ser., G15), (BMW X5, CV61), (BMW 3 Ser., 5V91), (BMW Z4, HF11), (BMW 8 Ser., G14), (BMW X7, G07), (BMW i8, 2Z61), (BMW 1 Ser., 7K31), (BMW 3 Ser., 6L71), (BMW 8 Ser., G16), (BMW 8 Ser., F91), (BMW X6, GT21), (BMW 2 Ser., 11AK), (BMW 4 Ser., 11AP), (BMW 4 Ser., 21AT), (BMW 8 Ser., F92), (BMW 8 Ser., F93), (BMW X3, F97), (BMW X4, F98), (BMW X5, F95), (BMW 3 Ser., 51AY), (BMW 4 Ser., 51AZ), (BMW iX3, 7X41), (BMW 2 Ser., 11CN), (BMW 4 Ser., 31BA), (BMW 4 Ser., 21AX), (BMW 3 Ser., G81)

Codierung

(BMW 1 Ser., 7K31), (BMW 2 Ser., 11CK), (BMW X2, YL91):
Batterie registrieren, Einspritzventile codieren,
Leerlaufdrehzahl codieren

(BMW 3 Ser., PL31), (BMW 3 Ser., UU91), (BMW 3 Ser., DW71), (BMW 5 Ser., NB11):
Batterie registrieren, Funkfernbedienung programmieren,
Einspritzventile codieren, Leerlaufdrehzahl codieren

(BMW 3 Ser., 3C11), (BMW 3 Ser., 3K51), (BMW 5 Ser., XC41):
Batterie registrieren, AGR-Ventil codieren, Einspritzventile
codieren, Leerlaufdrehzahl codieren

(BMW 3 Ser., 5P51):
Batterie registrieren, Einspritzventile codieren

| Grundeinstellung

(BMW 4 Ser., 61AP):

Batterie registrieren, Leerlaufdrehzahl codieren, Transportmodus de-/aktivieren

(BMW 4 Ser.,):

Batterie registrieren, Leerlaufdrehzahl codieren, Transportmodus deaktivieren

(BMW X2, 81GM):

Batterie registrieren

(BMW X3, 21DN):

Batterie registrieren, Einspritzventile codieren, Leerlaufdrehzahl codieren, Transportmodus deaktivieren

(BMW X4, 31DT):

Batterie registrieren, Einspritzventile codieren, Leerlaufdrehzahl codieren, Transportmodus de-/aktivieren

(BMW 1 Ser., 7K31):

Fahrzeug in den Schlafmodus versetzen, Montageposition Luftverteilungsklappen anfahren, Elektrische Zusatzheizung entriegeln, Kältemittelkreislauf entleeren/befüllen, Ladedruckregelstange einstellen, Lenkung in Betrieb nehmen, Ventilhubsteuerung anlernen, Stand-/Zusatzheizung entriegeln, Steuergerät zurücksetzen, Lernwerte Drosselklappen-Stellantrieb zurücksetzen, Wartungsmodus Feststellbremse de-/aktivieren, Gemischadaption zurücksetzen, Gangsensor anlernen, Lernwerte Differenzdrucksensor zurücksetzen, Klimaanlagekompressor anlernen, Lernwerte Kraftstoffsystem zurücksetzen, Kraftstoffpumpe aktivieren, Adaption Sensorring zurücksetzen, Lernwerte Motor zurücksetzen, Radarsensor kalibrieren, Regen-/Lichtsensoren anlernen, Frontkamera kalibrieren, Bremssystem entlüften, Beschleunigungssensoren anlernen, Rückfahr-/Umfeldkamera kalibrieren

(BMW 2 Ser., 11CK):

Referenzwerte zurücksetzen, Rußpartikelfilter regenerieren, Schaltdrehzahlregelung anpassen, Fahrzeug in den Schlafmodus versetzen, SCR-Passivsystem befüllen/entlüften, Fahrzeugniveausensoren anlernen, Partikelfilter ersetzen, Lenkwinkelsensoren anlernen, Lernwerte Verteilergetriebe zurücksetzen, Stand-/Zusatzheizung entriegeln, Lernwerte AGR-Ventil zurücksetzen, Kraftstoffsystem entlüften, Liste gespeicherter Bluetooth-Geräte löschen, Steuergerät zurücksetzen, Fahrdynamikregelung entlüften, Lernwerte Getriebesteuergerät zurücksetzen, Scheibenheber anlernen, Gangsensor anlernen, Lernwerte SCR-System zurücksetzen, Klimaanlagekompressor anlernen, Lernwerte Kraftstoffsystem zurücksetzen, Luftverteilungsklappen neu adressieren, Kühlsystem entlüften, Klimaanlageklappen-Stellantriebe anlernen, Kraftstoffpumpe aktivieren, Adaption Sensorring zurücksetzen, Lernwerte Abgasnachbehandlung zurücksetzen, Radarsensoren kalibrieren, Regen-/Lichtsensoren anlernen, Rollenprüfstandsmodus aktivieren, Schiebe-/Hebedach anlernen, Lernwerte Starter zurücksetzen,

Frontkamera kalibrieren, Transportmodus zurücksetzen, Scheinwerfer für gezieltes Anleuchten einstellen, Elektronische Dämpferregelung anlernen, Startdrehmoment einstellen, Montageposition AGR-Ventil anfahren, Vertauschprüfung Bremsleitungen, Scheinwerferstellantrieb anlernen, Ansaugsystem anlernen, Blinker vorne anlernen, Winkelversatz zwischen Kurbelwelle und Nockenwelle anlernen, Wartungsmodus Feststellbremse de-/aktivieren, Rückfahr-/Umfeldkamera kalibrieren

(BMW 3 Ser., PL31):

Klassierungswiderstand Verteilergetriebe anlernen, Rußpartikelfilter regenerieren, Ersteinlauf Ventilhubsteuerung durchführen, Partikelfilter ersetzen, Lenkwinkelsensor anlernen, Längsbeschleunigungs-Sensor anlernen, Ventilhubsteuerung anlernen, Lenkwinkelsensor anlernen, Querschleunigungssensor anlernen, Lernwerte Verteilergetriebe zurücksetzen, Reifendruckkontrolle manuell anlernen, Querschleunigungssensor anlernen, Bremsdrucksensor anlernen, Stand-/Zusatzheizung entriegeln, Bordnetzsteuergerät zurücksetzen, Fußraummodulsteuergerät zurücksetzen, Dachbedieneinheit-Steuergerät zurücksetzen, Lernwerte AGR-Ventil zurücksetzen, Lernwerte Luftmassenmesser zurücksetzen, Lernwerte Drallklappen-Stellantrieb zurücksetzen, Lernwerte Kraftstoffdruckregler zurücksetzen, Kraftstoffsystem entlüften, Nullgangsensor anlernen, Lernwerte nach Verteilergetriebeölwechsel zurücksetzen, Liste gespeicherter Bluetooth-Geräte löschen, Steuergerät zurücksetzen, Schiebe-/Hebedachsteuergerät zurücksetzen, ABS/ESC entlüften, Lernwerte Getriebesteuergerät zurücksetzen, EGS-Komponenten anlernen, Ölwechsel EGS zurücksetzen, Scheibenheber anlernen, Adaptionswerte DME zurücksetzen, Dynamische Servolenkung in Betrieb nehmen, Fehlerzähler Lenkradverriegelung zurücksetzen (bei Neueinbau), Anforderung "Stickoxid-Katalysator regenerieren", Kühlsystem entlüften, Xenonscheinwerfer einstellen, Mengemittelwert-Adaption zurücksetzen, Lernwerte NOx-Sensor zurücksetzen, Radarsensor kalibrieren, Regen-/Lichtsensor anlernen, Schiebe-/Hebedach manuell anlernen, Steuergeräteausgang nach Kurzschluss reaktivieren, Getriebesteuergerät neu starten, Wegfahrsperr zurücksetzen

(BMW 3 Ser., UU91):

Klassierungswiderstand Verteilergetriebe anlernen, Rußpartikelfilter regenerieren, Lenkwinkelsensor anlernen, Längsbeschleunigungs-Sensor anlernen, Ventilhubsteuerung anlernen, Lenkwinkelsensor anlernen, Querschleunigungssensor anlernen, Lernwerte Verteilergetriebe zurücksetzen, Reifendruckkontrolle manuell anlernen, Querschleunigungssensor anlernen, Bremsdrucksensor anlernen, Stand-/Zusatzheizung entriegeln, Bordnetzsteuergerät zurücksetzen, Fußraummodulsteuergerät zurücksetzen, Dachbedieneinheit-Steuergerät zurücksetzen, Lernwerte AGR-Ventil zurücksetzen, Lernwerte Luftmassenmesser zurücksetzen, Lernwerte Drallklappen-Stellantriebe

zurücksetzen, Lernwerte Kraftstoffdruckregler zurücksetzen, Kraftstoffsensoren entlüften, Nullgangsensor anlernen, Lernwerte nach Verteilergetriebeölwechsel zurücksetzen, Liste gespeicherter Bluetooth-Geräte löschen, Steuergerät zurücksetzen, Schiebe-/Hebedachsteuergerät zurücksetzen, ABS/ESC entlüften, Lernwerte Getriebesteuergerät zurücksetzen, EGS-Komponenten anlernen, Ölwechsel EGS zurücksetzen, Scheibenheber anlernen, Adaptionswerte DME zurücksetzen, Dynamische Servolenkung in Betrieb nehmen, Fehlerzähler Lenkradverriegelung zurücksetzen (bei Neueinbau), Anforderung "Stickoxid-Katalysator regenerieren", Kühlsystem entlüften, Xenonscheinwerfer einstellen, Mengemittelwert-Adaption zurücksetzen, Lernwerte NOx-Sensor zurücksetzen, Radarsensor kalibrieren, Regen-/Lichtsensor anlernen, Schiebe-/Hebedach manuell anlernen, Steuergeräteausgang nach Kurzschluss reaktivieren, Getriebesteuergerät neu starten, Wegfahrsperrung zurücksetzen

(BMW 3 Ser., DW71):

Klassierungswiderstand Verteilergetriebe anlernen, Lenkwinkelsensor anlernen, Längsbeschleunigungs-Sensor anlernen, Ventilhubsteuerung anlernen, Lenkwinkelsensor anlernen, Querschleunigungssensor anlernen, Lernwerte Verteilergetriebe zurücksetzen, Reifendruckkontrolle manuell anlernen, Querschleunigungssensor anlernen, Bremsdrucksensor anlernen, Stand-/Zusatzheizung entriegeln, Bordnetzsteuergerät zurücksetzen, Fußraummodulsteuergerät zurücksetzen, Dachbedieneinheit-Steuergerät zurücksetzen, Nullgangsensor anlernen, Lernwerte nach Verteilergetriebeölwechsel zurücksetzen, Liste gespeicherter Bluetooth-Geräte löschen, Steuergerät zurücksetzen, Schiebe-/Hebedachsteuergerät zurücksetzen, ABS/ESC entlüften, Lernwerte Getriebesteuergerät zurücksetzen, EGS-Komponenten anlernen, Ölwechsel EGS zurücksetzen, Scheibenheber anlernen, Adaptionswerte DME zurücksetzen, Dynamische Servolenkung in Betrieb nehmen, Fehlerzähler Lenkradverriegelung zurücksetzen (bei Neueinbau), Anforderung "Stickoxid-Katalysator regenerieren", Kühlsystem entlüften, Xenonscheinwerfer einstellen, Lernwerte NOx-Sensor zurücksetzen, Radarsensor kalibrieren, Regen-/Lichtsensor anlernen, Schiebe-/Hebedach manuell anlernen, Steuergeräteausgang nach Kurzschluss reaktivieren, Getriebesteuergerät neu starten, Wegfahrsperrung zurücksetzen

(BMW 3 Ser., 3C11):

Referenzwerte zurücksetzen, Rußpartikelfilter regenerieren, Fahrzeug in den Schlafmodus versetzen, Wartungsmodus SCR-Steuergerät deaktivieren, SCR-Passivsystem befüllen/entlüften, Fahrzeugniveausensoren anlernen, AGR-Ventil anlernen, Partikelfilter ersetzen, Lernwerte zurücksetzen, Lenkwinkelsensor anlernen, Lernwerte Verteilergetriebe zurücksetzen, Kraftstoffsensoren entlüften, Stand-/Zusatzheizung entriegeln, Lernwerte AGR-Ventil zurücksetzen, Lernwerte Luftmassenmesser zurücksetzen, Lernwerte Drallklappen-Stellantriebe zurücksetzen,

Lernwerte Kraftstoffdruckregler zurücksetzen, Steuergerät zurücksetzen, Fahrdynamikregelung entlüften, Lernwerte Getriebesteuergerät zurücksetzen, Scheibenheber anlernen, Heckklappe anlernen, Lernwerte Kraftstoffpumpe zurücksetzen, Adaptionenwerte DME zurücksetzen, Scheibenheber anlernen, Glühkerzen anlernen, Klimaanlagekompressor anlernen, Luftverteilungsklappen neu adressieren, Kühlsystem entlüften, Klimaanlageklappen-Stellantriebe anlernen, Mengennittelwert-Adaption zurücksetzen, Radarsensor kalibrieren, Regen-/Lichtsensor anlernen, Rollenprüfstandsmodus aktivieren, Schiebe-/Hebedach anlernen, Frontkamera kalibrieren, Transportmodus zurücksetzen, Scheinwerfer für gezieltes Anleuchten einstellen, Elektronische Dämpferregelung anlernen, SCR-System anlernen, Vertauschprüfung Bremsleitungen, Scheinwerferstellantrieb anlernen, Spurwechselassistent anlernen, Blinker vorne anlernen, Wartungsmodus Feststellbremse de-/aktivieren, Rückfahr-/Umfeldkamera kalibrieren

(BMW 3 Ser., 3K51):

Referenzwerte zurücksetzen, Rußpartikelfilter regenerieren, Fahrzeug in den Schlafmodus versetzen, Wartungsmodus SCR-Steuergerät deaktivieren, SCR-Passivsystem befüllen/entlüften, Fahrzeugniveausensoren anlernen, AGR-Ventil anlernen, Partikelfilter ersetzen, Lenkwinkelsensor anlernen, Lernwerte Verteilergetriebe zurücksetzen, Kraftstoffsystem entlüften, Stand-/Zusatzheizung entriegeln, Lernwerte AGR-Ventil zurücksetzen, Lernwerte Luftmassenmesser zurücksetzen, Lernwerte Drallklappen-Stellantriebe zurücksetzen, Lernwerte Kraftstoffdruckregler zurücksetzen, Steuergerät zurücksetzen, Fahrdynamikregelung entlüften, Lernwerte Getriebesteuergerät zurücksetzen, Scheibenheber anlernen, Heckklappe anlernen, Lernwerte Kraftstoffpumpe zurücksetzen, Scheibenheber anlernen, Glühkerzen anlernen, Klimaanlagekompressor anlernen, Luftverteilungsklappen neu adressieren, Klimaanlageklappen-Stellantriebe anlernen, Mengennittelwert-Adaption zurücksetzen, Radarsensor kalibrieren, Regen-/Lichtsensor anlernen, Rollenprüfstandsmodus aktivieren, Schiebe-/Hebedach anlernen, Frontkamera kalibrieren, Transportmodus zurücksetzen, Scheinwerfer für gezieltes Anleuchten einstellen, Elektronische Dämpferregelung anlernen, SCR-System anlernen, Vertauschprüfung Bremsleitungen, Scheinwerferstellantrieb anlernen, Spurwechselassistent anlernen, Blinker vorne anlernen, Wartungsmodus Feststellbremse de-/aktivieren, Rückfahr-/Umfeldkamera kalibrieren

(BMW 3 Ser., 5P51):

Regensensor anlernen, Schaltdrehzahlregelung anpassen, Ausstattungsvariante zurücksetzen, Fahrzeug in den Schlafmodus versetzen, Montageposition Luftverteilungsklappen anfahren, Elektrische Zusatzheizung entriegeln, Kältemittelkreislauf entleeren/befüllen, Ladedruckregelstange einstellen, Montageposition

Abgasklappenstellantrieb anfahren, Luftfahrwerk anlernen, 48-Volt-System spannungsfrei schalten, Transportmodus Niveauregelung/Dämpferregelung deaktivieren, Fahrzeugniveausensoren anlernen, Lenkung in Betrieb nehmen, 48-Volt-Startergenerator – Fertigungsmodus zurücksetzen, Maximalen Öldruck einstellen, Ventilhubsteuerung anlernen, Lernwerte Getriebe zurücksetzen, Lernwerte Verteilergetriebe zurücksetzen, Stand-/Zusatzheizung entriegeln, Steuergerät zurücksetzen, Abgasklappe anlernen, Lernwerte Drosselklappen-Stellantrieb zurücksetzen, Schiebedach-Einklemmschutz anlernen, Scheibenheber anlernen, Heckklappe anlernen, Luftfederungssystem entlüften/befüllen, Wartungsmodus Feststellbremse de-/aktivieren, Adaptionenwerte DME zurücksetzen, Gemischadaption zurücksetzen, Gangsensor anlernen, Lernwerte Differenzdrucksensor zurücksetzen, Klimaanlagekompressor anlernen, Lernwerte Kraftstoffsystem zurücksetzen, Kraftstoffpumpe aktivieren, Adaption Sensorring zurücksetzen, Mengenmittelwert-Adaption zurücksetzen, Lernwerte Motor zurücksetzen, Radarsensor kalibrieren, Lernwerte Starter zurücksetzen, Frontkamera kalibrieren, Bremssystem entlüften, Beschleunigungssensor anlernen, Nockenwellenverstellung anpassen, Abgleich Tankinnendrucksensor durchführen, Rückfahr-/Umfeldkamera kalibrieren

(BMW 4 Ser., 61AP):

Regensensor anlernen, Fahrzeug in den Schlafmodus versetzen, Montageposition Luftverteilungsklappen anfahren, Elektrische Zusatzheizung entriegeln, Montageposition Abgasklappenstellantrieb anfahren, Luftfahrwerk anlernen, Transportmodus Niveauregelung/Dämpferregelung deaktivieren, Lenkung in Betrieb nehmen, 48-Volt-Startergenerator – Fertigungsmodus zurücksetzen, Achsvermessungsmodus mitlenkende Hinterachse aktivieren, Ventilhubsteuerung anlernen, Lernwerte Getriebe zurücksetzen, Lernwerte Verteilergetriebe zurücksetzen, Stand-/Zusatzheizung entriegeln, Steuergerät zurücksetzen, Lernwerte Getriebesteuergerät zurücksetzen, Scheibenheber anlernen, Heckklappe anlernen, Luftfederungssystem entlüften/befüllen, Gemischadaption zurücksetzen, Automatikgetriebeöl wechseln, Klimaanlagekompressor anlernen, Lernwerte Kraftstoffsystem zurücksetzen, Luftverteilungsklappen anlernen, Kraftstoffpumpe aktivieren, Adaption Sensorring zurücksetzen, Lernwerte Motor zurücksetzen, Nachtsichtassistent kalibrieren, Schiebe-/Hebedach anlernen, Radarsensor kalibrieren, Frontkamera kalibrieren, Sensoren Fahrdynamikregelung anlernen, Bremssystem entlüften, Vertauschprüfung Bremsleitungen, Nockenwellenverstellung anpassen, Abgleich Tankinnendrucksensor durchführen, Spurwechselassistent anlernen, Blinker vorne anlernen, Wartungsmodus Feststellbremse de-/aktivieren, Rückfahr-/Umfeldkamera kalibrieren

(BMW 4 Ser.,):

Referenzwerte zurücksetzen, Regensensor anlernen, Fahrzeug in den Schlafmodus versetzen, Montageposition Luftverteilungsklappen anfahren, Elektrische Zusatzheizung entriegeln, Ladedruckregelstange einstellen, Luftfahrwerk anlernen, 48-Volt-System spannungsfrei schalten, 48-Volt-Startergenerator – Fertigungsmodus zurücksetzen, Ventilhubsteuerung anlernen, Lernwerte Verteilergetriebe zurücksetzen, Stand-/Zusatzheizung entriegeln, Steuergerät zurücksetzen, Fahrdynamikregelung entlüften, Lernwerte Drosselklappen-Stellantrieb zurücksetzen, Lernwerte Getriebesteuergerät zurücksetzen, Scheibenheber anlernen, Heckklappe anlernen, Luftfederungssystem entlüften/befüllen, Gemischadaption zurücksetzen, Automatikgetriebeöl wechseln, Klimaanlagekompressor anlernen, Lernwerte Kraftstoffsysteem zurücksetzen, Luftverteilungsklappen anlernen, Adaption Sensorring zurücksetzen, Schiebe-/Hebedach anlernen, Radarsensor kalibrieren, Frontkamera kalibrieren, Sensoren Fahrdynamikregelung anlernen, Vertauschprüfung Bremsleitungen, Nockenwellenverstellung anpassen, Spurwechselassistent anlernen, Blinker vorne anlernen, Wartungsmodus Feststellbremse de-/aktivieren, Rückfahr-/Umfeldkamera kalibrieren

(BMW 5 Ser., NB11):

Lenkwinkelsensor anlernen, Längsbeschleunigungs-Sensor anlernen, Ventilhubsteuerung anlernen, Lernwerte zurücksetzen, Reifendruckkontrolle anlernen, Querbeschleunigungssensor anlernen, Bremsdrucksensor anlernen, Stand-/Zusatzheizung entriegeln, Zentrales Gateway-Steuergerät zurücksetzen, Stoßdämpfersteuergerät zurücksetzen, Transportmodus Niveauregelung / Niveauregelungs-Steuergerät zurücksetzen, Liste gespeicherter Bluetooth-Geräte löschen, Steuergerät zurücksetzen, Schiebe-/Hebedachsteuergerät zurücksetzen, Fahrdynamikregelung entlüften, Lernwerte Getriebesteuergerät zurücksetzen, EGS-Komponenten anlernen, Ölwechsel EGS zurücksetzen, Scheibenheber anlernen, Adaptionswerte DME zurücksetzen, Scheibenheber anlernen, Lernwerte Lichtmodulsteuergerät zurücksetzen, Dynamische Servolenkung in Betrieb nehmen, Fehlerzähler Lenkradverriegelung zurücksetzen (bei Neueinbau), Anforderung "Stickoxid-Katalysator regenerieren", Xenonscheinwerfer einstellen, Aktiver Rollstabilisator anlernen, Radarsensor kalibrieren, Regen-/Lichtsensoren anlernen, Schiebe-/Hebedach manuell anlernen, Frontkamera kalibrieren, Fahrzeugniveausensoren anlernen, Getriebesteuergerät neu starten, Wegfahrsperrung zurücksetzen

(BMW 5 Ser., XC41):

Rußpartikelfilter regenerieren, Fahrzeug in den Schlafmodus versetzen, Luftfahrwerk anlernen, Mitlenkende Hinterachse in Betrieb nehmen, Wartungsmodus SCR-Steuergerät deaktivieren, Verschleißgrenze Bremsbeläge korrigieren, SCR-Passivsystem befüllen/entlüften, Fahrzeugniveausensoren anlernen, AGR-Ventil anlernen, Achsvermessungsmodus mitlenkende Hinterachse aktivieren, Partikelfilter ersetzen, Lernwerte zurücksetzen,

Lenkwinkelsensor anlernen, Lernwerte Verteilergetriebe zurücksetzen, Stand-/Zusatzheizung entriegeln, Lernwerte AGR-Ventil zurücksetzen, Lernwerte Luftmassenmesser zurücksetzen, Lernwerte Drallklappen-Stellantriebe zurücksetzen, Lernwerte Kraftstoffdruckregler zurücksetzen, Steuergerät zurücksetzen, Fahrdynamikregelung entlüften, Lernwerte Getriebesteuergerät zurücksetzen, Scheibenheber anlernen, Heckklappe anlernen, Luftfederungssystem entlüften/befüllen, Lernwerte Kraftstoffpumpe zurücksetzen, Scheibenheber anlernen, Glühkerzen anlernen, Lernwerte SCR-System zurücksetzen, Dynamische Servolenkung in Betrieb nehmen, Klimaanlagekompressor anlernen, Kühlsystem entlüften, Mengenmittelwert-Adaption zurücksetzen, Nachtsichtassistent kalibrieren, Projektionsanzeige konfigurieren, Radarsensor kalibrieren, Regen-/Lichtsensoren anlernen, Rollenprüfstandsmodus aktivieren, Schiebe-/Hebedach anlernen, Frontkamera kalibrieren, Transportmodus zurücksetzen, Scheinwerfer für gezieltes Anleuchten einstellen, Startdrehmoment einstellen, SCR-System anlernen, Langzeitlernwerte Harnstoff-Additiv-Dosiermodul zurücksetzen, Vertauschprüfung Bremsleitungen, Scheinwerferstellantrieb anlernen, Spurwechselassistent anlernen, Wartungsmodus Feststellbremse de-/aktivieren, Rückfahr-/Umfeldkamera kalibrieren, Feststellbremse anlernen

(BMW 5 Ser.,):

Fahrdynamikregelungs-Steuergerät anlernen, Wartungsmodus Feststellbremse de-/aktivieren, Radarsensor kalibrieren, Frontkamera kalibrieren

(BMW 7 Ser., G70), (BMW X1, U11):

Fahrdynamikregelungs-Steuergerät anlernen

(BMW i3, 7Z21):

Referenzwerte zurücksetzen, Fahrzeug in den Schlafmodus versetzen, Kältemittelkreislauf entleeren/befüllen, Lenkwinkelsensor anlernen, Fahrdynamikregelung entlüften, Scheibenheber anlernen, Klimaanlagekompressor anlernen, Klimaanlageklappen-Stellantriebe anlernen, Vorprogrammierte Schlüssel anlernen, Regen-/Lichtsensoren anlernen, Schiebe-/Hebedach anlernen, Frontkamera kalibrieren, Sensoren Fahrdynamikregelung anlernen, Vertauschprüfung Bremsleitungen, Hybrid-/Elektrofahrzeug spannungsfrei schalten, Scheinwerferstellantrieb anlernen, Blinker vorne anlernen, Wartungsmodus Feststellbremse de-/aktivieren, Rückfahr-/Umfeldkamera kalibrieren

(BMW X2, YL91):

Referenzwerte zurücksetzen, Rußpartikelfilter regenerieren, Schaltdrehzahlregelung anpassen, Ausstattungsvariante zurücksetzen, Fahrzeug in den Schlafmodus versetzen, Ladedruckregelstange einstellen, Montageposition Abgasklappenstellantrieb anfahren, SCR-Passivsystem befüllen/entlüften, Fahrzeugniveausensoren anlernen, Bauteile Harnstoff-Additiv-System ersetzen, Harnstoff-Additiv-Tanksystem in Betrieb nehmen, Lernwerte nach Getriebeölwechsel zurücksetzen, Partikelfilter ersetzen,

Ventilhubsteuerung anlernen, Lenkwinkelsensor anlernen, Lernwerte Verteilergetriebe zurücksetzen, Stand-/Zusatzheizung entriegeln, Lernwerte AGR-Ventil zurücksetzen, Kraftstoffsystem entlüften, Steuergerät zurücksetzen, Abgasklappe anlernen, Fahrdynamikregelung entlüften, Lernwerte Drosselklappen-Stellantrieb zurücksetzen, Lernwerte Getriebesteuergerät zurücksetzen, Heckklappe anlernen, Adaptionenwerte DME zurücksetzen, Scheibenheber anlernen, Getriebe entlüften, Gemischadaption zurücksetzen, Gangsensor anlernen, Lernwerte Differenzdrucksensor zurücksetzen, Klimaanlagekompressor anlernen, Lernwerte Kraftstoffsystem zurücksetzen, Luftverteilungsklappen neu adressieren, Kühlsystem entlüften, Klimaanlageklappen-Stellantriebe anlernen, Kraftstoffpumpe aktivieren, Adaption Sensorring zurücksetzen, Mengemittelwert-Adaption zurücksetzen, Lernwerte Motor zurücksetzen, Lernwerte Abgasnachbehandlung zurücksetzen, Neutralpositionssensor anlernen, Projektionsanzeige konfigurieren, Radarsensor kalibrieren, Regen-/Lichtsensor anlernen, Lernwerte Starter zurücksetzen, Frontkamera kalibrieren, Elektronische Dämpferregelung anlernen, Startdrehmoment einstellen, Montageposition AGR-Ventil anfahren, Vertauschprüfung Bremsleitungen, Nockenwellenverstellung anpassen, Scheinwerferstellantrieb anlernen, Ansaugsystem anlernen, Blinker vorne anlernen, Winkelversatz zwischen Kurbelwelle und Nockenwelle anlernen, Wartungsmodus Feststellbremse de-/aktivieren, Rückfahr-/Umfeldkamera kalibrieren

(BMW X2, U10):

Maximalen Öldruck einstellen, Fahrdynamikregelungs-Steuergerät anlernen, Ventilhubsteuerung anlernen, Lernwerte Drosselklappen-Stellantrieb zurücksetzen, Wartungsmodus Feststellbremse de-/aktivieren, Radarsensor kalibrieren, Frontkamera kalibrieren

(BMW X3, 21DN):

Referenzwerte zurücksetzen, Regensensor anlernen, Rußpartikelfilter regenerieren, Fahrzeug in den Schlafmodus versetzen, Montageposition Luftverteilungsklappen anfahren, Elektrische Zusatzheizung entriegeln, Kleinstmengenabweichung der Einspritzventile anlernen, Ladedruckregelstange einstellen, Montageposition Abgasklappenstellantrieb anfahren, Luftfahrwerk anlernen, Wartungsmodus SCR-Steuergerät deaktivieren, 48-Volt-System spannungsfrei schalten, SCR-Passivsystem befüllen/entlüften, Lernwerte Ansaugsystem zurücksetzen, Bauteile Harnstoff-Additiv-System ersetzen, Harnstoff-Additiv-Tanksystem in Betrieb nehmen, Maximalen Öldruck einstellen, Rußpartikelfilter nach Ersetzen in Betrieb nehmen, Lernwerte AGR-Kühlsystem zurücksetzen, Partikelfilter ersetzen, Ventilhubsteuerung anlernen, Lernwerte Verteilergetriebe zurücksetzen, Kraftstoffsystem entlüften, Stand-/Zusatzheizung entriegeln, Steuergerät zurücksetzen, Abgasklappe anlernen, Fahrdynamikregelung entlüften, Lernwerte Drosselklappen-Stellantrieb zurücksetzen, Lernwerte Getriebesteuergerät zurücksetzen,

Scheibenheber anlernen, Heckklappe anlernen, Luftfederungssystem entlüften/befüllen, Gemischadaption zurücksetzen, Automatikgetriebeöl wechseln, Lernwerte Differenzdrucksensor zurücksetzen, Startsperr Harnstoff-Additiv-System zurücksetzen, Klimaanlagekompressor anlernen, Lernwerte Kraftstoffsystm zurücksetzen, Kühlsystem entlüften, Luftverteilungsklappen anlernen, Kraftstoffpumpe aktivieren, Adaption Sensorring zurücksetzen, Lernwerte Motor zurücksetzen, Schiebe-/Hebedach anlernen, Lernwerte Abgasnachbehandlung zurücksetzen, Radarsensor kalibrieren, Frontkamera kalibrieren, Sensoren Fahrdynamikregelung anlernen, NO_x-Speicherkatalysator ersetzen, Montageposition AGR-Ventil anfahren, Langzeitlernwerte Harnstoff-Additiv-Dosiermodul zurücksetzen, Vertauschprüfung Bremsleitungen, Beschleunigungssensor anlernen, Nockenwellenverstellung anpassen, Abgleich Tankinnendrucksensor durchführen, Spurwechselassistent anlernen, Blinker vorne anlernen, Winkelversatz zwischen Kurbelwelle und Nockenwelle anlernen, Wartungsmodus Feststellbremse de-/aktivieren, Rückfahr-/Umfeldkamera kalibrieren

(BMW X4, 31DT):

Referenzwerte zurücksetzen, Regensensor anlernen, Rußpartikelfilter regenerieren, Fahrzeug in den Schlafmodus versetzen, Montageposition Luftverteilungsklappen anfahren, Elektrische Zusatzheizung entriegeln, Kleinstmengenabweichung der Einspritzventile anlernen, Ladedruckregelstange einstellen, Montageposition Abgasklappenstellantrieb anfahren, Luftfahrwerk anlernen, Wartungsmodus SCR-Steuergerät deaktivieren, 48-Volt-System spannungsfrei schalten, SCR-Passivsystem befüllen/entlüften, Lernwerte Ansaugsystem zurücksetzen, Bauteile Harnstoff-Additiv-System ersetzen, Harnstoff-Additiv-Tanksystem in Betrieb nehmen, 48-Volt-Startergenerator – Fertigungsmodus zurücksetzen, Lernwerte AGR-Kühlsystem zurücksetzen, Partikelfilter ersetzen, Ventilhubsteuerung anlernen, Lernwerte Verteilergetriebe zurücksetzen, Kraftstoffsystm entlüften, Stand-/Zusatzheizung entriegeln, Steuergerät zurücksetzen, Fahrdynamikregelung entlüften, Lernwerte Drosselklappen-Stellantrieb zurücksetzen, Lernwerte Getriebesteuergerät zurücksetzen, Scheibenheber anlernen, Heckklappe anlernen, Luftfederungssystem entlüften/befüllen, Gemischadaption zurücksetzen, Automatikgetriebeöl wechseln, Lernwerte Differenzdrucksensor zurücksetzen, Startsperr Harnstoff-Additiv-System zurücksetzen, Klimaanlagekompressor anlernen, Lernwerte Kraftstoffsystm zurücksetzen, Kühlsystem entlüften, Luftverteilungsklappen anlernen, Kraftstoffpumpe aktivieren, Adaption Sensorring zurücksetzen, Lernwerte Motor zurücksetzen, Schiebe-/Hebedach anlernen, Lernwerte Abgasnachbehandlung zurücksetzen, Radarsensor kalibrieren, Frontkamera kalibrieren, Sensoren Fahrdynamikregelung anlernen, NO_x-Speicherkatalysator ersetzen, Montageposition AGR-Ventil anfahren, Langzeitlernwerte Harnstoff-Additiv-Dosiermodul zurücksetzen, Vertauschprüfung Bremsleitungen,

	Nockenwellenverstellung anpassen, Spurwechsellassistent anlernen, Blinker vorne anlernen, Winkelversatz zwischen Kurbelwelle und Nockenwelle anlernen, Wartungsmodus Feststellbremse de-/aktivieren, Rückfahr-/Umfeldkamera kalibrieren
Service-Rückstellung	(BMW X3, TY91), (BMW X2, YN51), (BMW 5 Ser., 5M21), (BMW 4 Ser., 61AP), (BMW 3 Ser., 3K51), (BMW 3 Ser., 3C11), (BMW 3 Ser., DW71), (BMW 3 Ser., UU91), (BMW X4, 71CA), (BMW 3 Ser., PL31), (BMW 2 Ser., 11CK), (BMW 3 Ser., 5P51), (BMW 5 Ser., NB11), (BMW i3, 7Z21), (BMW 2 Ser., 21BY), (BMW 1 Ser., 7K31), (BMW X1, U11), (BMW X2, 71GM), (BMW 4 Ser.,)
Testfunktion	(BMW X3, TY91), (BMW X2, YN51), (BMW 5 Ser., 5M21), (BMW 4 Ser., 61AP), (BMW 3 Ser., 3K51), (BMW 3 Ser., 3C11), (BMW 3 Ser., DW71), (BMW 3 Ser., UU91), (BMW X4, 71CA), (BMW 3 Ser., PL31), (BMW 2 Ser., 11CK), (BMW 3 Ser., 5P51), (BMW 5 Ser., NB11), (BMW i3, 7Z21), (BMW 1 Ser., 7K31), (BMW X2, 71GM), (BMW 4 Ser.,), (BMW 5 Ser.,)

Chevrolet/Daewoo

Fehlercode	(Chevrolet/Daewoo Cruze, J300), (Chevrolet/Daewoo Captiva, C100), (Chevrolet/Daewoo Aveo/Kalos/Lanos, T300), (Chevrolet/Daewoo Orlando, J309), (Chevrolet/Daewoo Volt, GMC), (Chevrolet/Daewoo Trax, KL1B)
Parameter	(Chevrolet/Daewoo Cruze, J300), (Chevrolet/Daewoo Captiva, C100), (Chevrolet/Daewoo Aveo/Kalos/Lanos, T300), (Chevrolet/Daewoo Orlando, J309), (Chevrolet/Daewoo Volt, GMC), (Chevrolet/Daewoo Trax, KL1B)
Stellglied	(Chevrolet/Daewoo Captiva, C100)

Chrysler

Fehlercode	(Chrysler 300C, LX), (Chrysler Grand Voyager, RT), (Chrysler Voyager, RG,RS), (Chrysler PT Cruiser, PT), (Chrysler Grand Voyager, RG,RS), (Chrysler Sebring, JS)
Parameter	(Chrysler 300C, LX), (Chrysler Grand Voyager, RT), (Chrysler Voyager, RG,RS), (Chrysler PT Cruiser, PT), (Chrysler Grand Voyager, RG,RS), (Chrysler Sebring, JS)

Citroen

Fehlercode

(Citroen C8, V), (Citroen C8, E), (Citroen C4, N), (Citroen DS5, K), (Citroen C-Elysee, D), (Citroen C4 Picasso, 3), (Citroen C1, P), (Citroen Berlingo-III, 7), (Citroen Jumpy-IV, V), (Citroen SpaceTourer, V), (Citroen C3, SX), (Citroen C3 Aircross, None), (Citroen Berlingo-IV, E), (Citroen C4 SpaceTourer, 3), (Citroen C4 Cactus-II, 0), (Citroen C5 Aircross, A), (Citroen SpaceTourer,), (Citroen C5 X, N), (Citroen C3, S), (Citroen DS5,), (Citroen C1, P****), (Citroen C4, B), (Citroen C5, N), (Citroen C3, SX, SY)

Parameter

(Citroen C4, N), (Citroen DS5, K), (Citroen C-Elysee, D), (Citroen C4 Picasso, 3), (Citroen C1, P), (Citroen Berlingo-III, 7), (Citroen Jumpy-IV, V), (Citroen SpaceTourer, V), (Citroen C3, SX), (Citroen C3 Aircross, None), (Citroen Berlingo-IV, E), (Citroen C4 SpaceTourer, 3), (Citroen C4 Cactus-II, 0), (Citroen C5 Aircross, A), (Citroen SpaceTourer,), (Citroen C5 X, N), (Citroen C3, S), (Citroen DS5,), (Citroen C1, P****), (Citroen C4, B), (Citroen C5, N), (Citroen C3, SX, SY)

Stellglied

(Citroen C6, T), (Citroen C5, R), (Citroen DS3, S), (Citroen C3 Picasso, SH), (Citroen C3, SC), (Citroen C4, N), (Citroen DS5, K), (Citroen C-Elysee, D), (Citroen C4 Picasso, 3), (Citroen Berlingo-III, 7), (Citroen Jumpy-IV, V), (Citroen SpaceTourer, V), (Citroen C3, SX), (Citroen C3 Aircross, None), (Citroen DS4, N), (Citroen Berlingo-IV, E), (Citroen C4 SpaceTourer, 3), (Citroen C4 Cactus-II, 0), (Citroen C5 Aircross, A), (Citroen SpaceTourer,), (Citroen C5 X, N), (Citroen C3, S), (Citroen DS5,), (Citroen C4, B), (Citroen C5, N), (Citroen C3, SX, SY)

Grundeinstellung

(Citroen C5 X, N):
Eckradar dynamisch kalibrieren

Cupra

Fehlercode

(Cupra Formentor, KM), (Cupra Leon, KL), (Cupra Ateca, KH), (Cupra Born, K1)

Parameter

(Cupra Formentor, KM), (Cupra Leon, KL), (Cupra Ateca, KH), (Cupra Born, K1)

Stellglied

(Cupra Formentor, KM), (Cupra Leon, KL), (Cupra Ateca, KH), (Cupra Born, K1)

Codierung

(Cupra Ateca, KH):
Heckklappenmodul codieren, Anhängerkupplung de-/aktivieren, Expertenmodus Steuergerätecodierung, Steuergerät ersetzen allgemein, Anhängerkupplung an Fahrerassistenzsysteme anpassen, Batterie registrieren, Einparkhilfe codieren, Lautstärke Einparkhilfe anpassen, Fernbedienung synchronisieren, Anhängererkennung

| Grundeinstellung

codieren, Lenksäulenmodul codieren, Regen-/Lichtsensordcodieren, Sprachvariante codieren, Transportmodus de-/aktivieren, Gateway-Verbauliste codieren

(Cupra Born, K1):
Transportmodus de-/aktivieren

(Cupra Formentor, KM), (Cupra Leon, KL):
Batterie registrieren, Einspritzventile codieren,
Transportmodus de-/aktivieren

(Cupra Ateca, KH):
Rußpartikelfilter regenerieren, Gurtstraffersteuergerät anlernen, Allradkupplungsölpumpe anlernen, Kraftstoffleitungen Stand-/Zusatzheizung befüllen, Grundeinstellungen Notrufsystem/Telematik-System durchführen, Diagnosefilter deaktivieren/aktivieren, Bremsdrucksensor anlernen, Lenkwinkelsensor anlernen, Kraftstoffsystem entlüften, Stand-/Zusatzheizung entriegeln, Anprallmodus zurücksetzen, Rußpartikelfilter anpassen, Drosselklappe anlernen, ESC-Sensoren anlernen, Standheizungs-Fernbedienung anlernen, Getriebeanpassungen durchführen, Kraftstoffhochdruck abbauen, Heckklappe anlernen, Kühlerjalousie anpassen, Adaptive Geschwindigkeits-Regelanlage anlernen, Kühlsystem entlüften, Klimaanlageklappen-Stellantriebe anlernen, Lernwerte Motor zurücksetzen, Schiebe-/Hebedach anlernen, Neutralpositionssensor anlernen, Rußpartikelfilter regenerieren, Lernwerte Einspritzventile zurücksetzen, Ladedruckregler anlernen, Sonderentlüftung, Kupplungspedalposition anlernen, Ersteinlauf Klimaanlagekompressor durchführen, Elektronische Dämpferregelung anlernen, Wartungsarbeiten Feststellbremse, Kamerasteuergerät kalibrieren, Scheinwerfer mit/ohne dynamische Lichtsteuerung (DLA) einstellen, Stand-/Zusatzheizung freibrennen, Nachgerüstete Standheizung aktivieren, Generator anlernen, Lernwerte Steuerkette zurücksetzen

(Cupra Born, K1):
Diagnosefilter deaktivieren/aktivieren, Bremsdrucksensor anlernen, ESC-Sensoren anlernen, Adaptive Geschwindigkeits-Regelanlage anlernen, Wartungsarbeiten Feststellbremse, Kamerasteuergerät kalibrieren

(Cupra Formentor, KM):
Oxidationskatalysator anlernen, 48-Volt-System spannungsfrei schalten, 48-Volt-System wieder in Betrieb nehmen, Diagnosefilter deaktivieren/aktivieren, Kraftstoffsystem entlüften, Rußpartikelfilter anpassen, Adaptive Geschwindigkeits-Regelanlage anlernen, Füllstand Harnstoff-Additiv zurücksetzen, Motoranpassungen durchführen, Kühlsystem entlüften, Scheinwerfer einstellen, Startsperr Harnstoff-Additiv-System zurücksetzen, Rußpartikelfilter regenerieren, Rollenprüfstandsmodus aktivieren, Wartungsarbeiten Feststellbremse, Kamerasteuergerät kalibrieren

(Cupra Leon, KL):

	Oxidationskatalysator anlernen, Diagnosefilter deaktivieren/aktivieren, Kraftstoffsystem entlüften, Rußpartikelfilter anpassen, Adaptive Geschwindigkeits-Regelanlage anlernen, Füllstand Harnstoff-Additiv zurücksetzen, Motoranpassungen durchführen, Kühlsystem entlüften, Scheinwerfer einstellen, Startsperr Harnstoff-Additiv-System zurücksetzen, Rußpartikelfilter regenerieren, Rollenprüfstandsmodus aktivieren, Wartungsarbeiten Feststellbremse, Kamerasteuergerät kalibrieren
Service-Rückstellung	(Cupra Ateca, KH), (Cupra Born, K1), (Cupra Formentor, KM), (Cupra Leon, KL)
Testfunktion	(Cupra Ateca, KH), (Cupra Formentor, KM), (Cupra Leon, KL)
Durch Cyber Security Management (CSM) System gesichert	(Cupra Formentor, KM), (Cupra Born, K1), (Cupra Leon, KL)
diagnosefähig nur mit Cyber Security Management	

Dacia

Fehlercode	(Dacia Duster-III, HMMA), (Dacia Spring Electric, DBG), (Dacia Jogger, DJF), (Dacia Sandero-II, 5SDR,5SDM), (Dacia Lodgy, JSJL,JSN7), (Dacia Sandero-III, DJ)
Parameter	(Dacia Duster-III, HMMA), (Dacia Spring Electric, DBG), (Dacia Jogger, DJF), (Dacia Sandero-II, 5SDR,5SDM), (Dacia Lodgy, JSJL,JSN7), (Dacia Sandero-III, DJ)
Stellglied	(Dacia Duster-III, HMMA), (Dacia Sandero-II, 5SDR,5SDM), (Dacia Lodgy, JSJL,JSN7)
Codierung	(Dacia Duster-III, HSDA): Airbagsteuergerät ver-/entriegeln, Einspritzventile codieren, Sprachvariante codieren (Dacia Lodgy, JSJL,JSN7): Airbagsteuergerät ver-/entriegeln, Einspritzventile codieren, Sprachvariante codieren, Reifengröße codieren (Dacia Sandero-II, 5SDR,5SDM): Airbagsteuergerät ver-/entriegeln, Sprachvariante codieren, Reifengröße codieren
Grundeinstellung	(Dacia Duster-III, HSDA): Lernwerte Lambdasonde zurücksetzen, Lernwerte Niederdruck-AGR zurücksetzen, Rußpartikelfilter regenerieren, Kupplungsbaugruppe anlernen, Differenzdrucksensor anlernen, ABS-Hydraulikeinheit entlüften, Luftmassenmesser anlernen, Lenkwinkelsensor anlernen, Lernwerte AGR-Ventil zurücksetzen, Abgasklappe anlernen, Lernwerte Ansaugluftklappe zurücksetzen, Lernwerte Kraftstoffhochdruckpumpe zurücksetzen, Startsperr Harnstoff-Additiv-System zurücksetzen,

<p> Service-Rückstellung</p> <p> Durch Cyber Security Management (CSM) System gesichert diagnosefähig nur mit Cyber Security Management</p>	<p>Ölalterungszähler Getriebe zurücksetzen, Nach Ersetzen Partikelfilter, Kraftstoffhochdrucksensor oder Kraftstoffverteilerrohr anlernen</p> <p>(Dacia Jogger, DJF), (Dacia Sandero-III, DJ), (Dacia Spring Electric, DBG): Notstrombatterie Notrufsystem/Telematik-System ersetzen</p> <p>(Dacia Lodgy, JSJL,JSN7): Lernwerte Lambdasonde zurücksetzen, Lernwerte Niederdruck-AGR zurücksetzen, Rußpartikelfilter regenerieren, Differenzdrucksensor anlernen, Luftmassenmesser anlernen, Lernwerte AGR-Ventil zurücksetzen, Lenkwinkelsensor anlernen, Abgasklappe anlernen, Lernwerte Ansaugluftklappe zurücksetzen, Lernwerte Kraftstoffhochdruckpumpe zurücksetzen, Startsperr Harnstoff-Additiv-System zurücksetzen, Nach Ersetzen Partikelfilter, Kraftstoffhochdrucksensor oder Kraftstoffverteilerrohr anlernen</p> <p>(Dacia Sandero-II, 5SDR,5SDM): ABS-Hydraulikeinheit entlüften, Drosselklappe anlernen, Lernwerte Lenkwinkelsensor zurücksetzen, Lenkwinkelsensor anlernen, Gemischadaption zurücksetzen, Schwungradzahnkranz anlernen, Nockenwellenverstellung anpassen</p> <p>(Dacia Sandero-II, 5SDR,5SDM), (Dacia Lodgy, JSJL,JSN7)</p> <p>(Dacia Spring Electric, DBG), (Dacia Jogger, DJF), (Dacia Sandero-III, DJ)</p>
<p>Dodge</p> <p> Fehlercode</p> <p> Parameter</p>	<p>(Dodge Durango, HB), (Dodge Nitro, KA), (Dodge Charger, LX), (Dodge Caliber, PM), (Dodge RAM, DC,DH,DM,DR,D1), (Dodge RAM, DD,DJ,DP,DS,D2), (Dodge Challenger, LA), (Dodge Charger, LD), (Dodge Durango, WD)</p> <p>(Dodge Durango, HB), (Dodge Charger, LX), (Dodge RAM, AB), (Dodge RAM, BE,BR), (Dodge RAM, DD,DJ,DP,DS,D2), (Dodge Challenger, LA), (Dodge Charger, LD), (Dodge Durango, WD)</p>
<p>DS Automobiles</p> <p> Fehlercode</p> <p> Parameter</p>	<p>(DS Automobiles DS7, J), (DS Automobiles DS3 Crossback, U), (DS Automobiles DS4-II, F), (DS Automobiles DS3-II, U)</p> <p>(DS Automobiles DS7, J), (DS Automobiles DS3 Crossback, U), (DS Automobiles DS4-II, F), (DS Automobiles DS3-II, U)</p>

Stellglied	(DS Automobiles DS7, J), (DS Automobiles DS3 Crossback, U), (DS Automobiles DS4-II, F), (DS Automobiles DS3-II, U)
Grundeinstellung	(DS Automobiles DS4-II, F): Harnstoff-Additiv-Einspritzventil ersetzen, Eckradar dynamisch kalibrieren
Fiat	
Fehlercode	(Fiat Punto (199), 199), (Fiat Fiorino (225), 225), (Fiat Qubo (300), 300), (Fiat Ducato-V (250), 250), (Fiat Doblo (152/263), 263), (Fiat Panda (319), 319), (Fiat Idea (350), 350), (Fiat 500 (312), 312), (Fiat Bravo (198), 198), (Fiat Ducato-IV (244), 244), (Fiat Linea (323), 323), (Fiat 500L (330), 330), (Fiat Ducato-VI (290), 290 (EU5)), (Fiat 500X (334), 334), (Fiat Fullback, KT0T), (Fiat Ducato-VI (290), 290 (EU6)), (Fiat 124 Spider (348), 348), (Fiat Tipo (356), 356), (Fiat Ducato-VI (290), 290 (EU6D)), (Fiat 600 (365), 365), (Fiat Panda (319), 312), (Fiat 500 (332), 332)
Parameter	(Fiat Punto (199), 199), (Fiat Fiorino (225), 225), (Fiat Qubo (300), 300), (Fiat Ducato-V (250), 250), (Fiat Doblo (152/263), 263), (Fiat Panda (319), 319), (Fiat Idea (350), 350), (Fiat 500 (312), 312), (Fiat Bravo (198), 198), (Fiat Ducato-IV (244), 244), (Fiat Linea (323), 323), (Fiat 500L (330), 330), (Fiat Ducato-VI (290), 290 (EU5)), (Fiat 500X (334), 334), (Fiat Fullback, KT0T), (Fiat Ducato-VI (290), 290 (EU6)), (Fiat 124 Spider (348), 348), (Fiat Tipo (356), 356), (Fiat Panda (319), 312)
Stellglied	(Fiat Punto (199), 199), (Fiat Fiorino (225), 225), (Fiat Qubo (300), 300), (Fiat Ducato-V (250), 250), (Fiat Idea (350), 350), (Fiat 500 (312), 312), (Fiat Bravo (198), 198), (Fiat Ducato-IV (244), 244), (Fiat Linea (323), 323), (Fiat Panda (319), 319), (Fiat 500X (334), 334), (Fiat Tipo (356), 356)
Codierung	(Fiat 500X (334), 334): Anhängerkupplung codieren, Proxy-Ausrichtung, Kombiinstrument codieren, Transportmodus deaktivieren (Fiat Panda (319), 319): Einspritzventile codieren, Transportmodus deaktivieren (Fiat Tipo (356), 356): Anhängerkupplung codieren, Batterie registrieren, Transportmodus deaktivieren
Grundeinstellung	(Fiat 500 (312), 312): Getriebeanpassungen durchführen (Fiat 500X (334), 334): Bremsdrucksensor anlernen, Adaptive Geschwindigkeits-Regelanlage anlernen, Luftverteilungsklappen neu adressieren, Lenkwinkelsensor anlernen, Wartungsmodus elektromechanische Feststellbremse de-/aktivieren, Kamerasteuergerät kalibrieren

	<p>(Fiat Panda (319), 319): Rußpartikelfilter regenerieren, Niederdruck-AGR-Ventil anlernen, Überhitzungszähler Generator zurücksetzen, Kraftstoffhochdrucksensor anlernen, Lernwerte Lambdasonde 1 zurücksetzen, Lernwerte Lambdasonde 2 zurücksetzen, Rußpartikelfilter nach Ersetzen anlernen, Getriebeanpassungen durchführen, Hochdruckpumpe/ Durchflussmengenregelung anlernen, Motorlernwerte Nebenaggregate/Systeme zurücksetzen, Nullstellung Sensorring anlernen, Kontrollleuchte "Wasser im Kraftstoff" zurücksetzen, Neutralpositionssensor anlernen, Lernwerte Luftmassenmesser zurücksetzen, Turbolader anlernen, Kupplungspedalposition anlernen, Lernwerte NOx-Speicherkatalysator zurücksetzen, Lernwerte Differenzdrucksensor zurücksetzen</p>
	<p>(Fiat Tipo (356), 356): Reifendruckkontrolle anlernen, Adaptive Geschwindigkeits-Regelanlage anlernen, Klimaanlageklappen-Stellantriebe anlernen, Kraftstoffpumpe aktivieren, Lenkwinkelsensor anlernen, Kamerasteuergerät kalibrieren</p>
<p> Service-Rückstellung</p>	<p>(Fiat Panda (319), 319), (Fiat 500X (334), 334), (Fiat Tipo (356), 356)</p>
<p> Testfunktion</p>	<p>(Fiat Panda (319), 319), (Fiat 500X (334), 334), (Fiat Tipo (356), 356)</p>
<p> Durch Cyber Security Management (CSM) System gesichert diagnosefähig nur mit Cyber Security Management</p>	<p>(Fiat Doblo (152/263), 263), (Fiat 500L (330), 330), (Fiat 500X (334), 334), (Fiat 500 (332), 332)</p>
<p>Ford</p>	
<p> Fehlercode</p>	<p>(Ford Focus 04, DYB), (Ford Mondeo 04, BA7), (Ford Transit 09, FME6,FMG6,FMH6,FNF6,FMF6,FFG6,FFH6,FFF6), (Ford Fiesta 07, JA8), (Ford Kuga 02, DM2), (Ford Ecosport, JK8), (Ford Tourneo Connect 03, JU2), (Ford Fiesta 08, JJH), (Ford Tourneo Connect 04, SK), (Ford KA+, KAF), (Ford C-Max 01, DM2), (Ford Tourneo Connect 01, PT2), (Ford Mondeo 05, BA7), (Ford C-Max 02, DM2), (Ford Galaxy 03, WA6), (Ford S-Max 01, WA6), (Ford C-Max 03, DXA), (Ford B-Max, JK8), (Ford Focus 05, DYB), (Ford C-Max 04, DXA), (Ford S-Max 02, WA6), (Ford Focus 03, DA3), (Ford Tourneo Connect 02, PT2), (Ford Ranger 04, 2AB), (Ford Transit 10, FAC), (Ford Ranger 05, 2AB), (Ford Galaxy 04, WA6), (Ford Edge, TK), (Ford Mustang 06, LAE), (Ford Focus 06, HN), (Ford Mustang Mach-E, LSK), (Ford F150,), (Ford Kuga 03, DFK), (Ford Puma 02, J2K), (Ford Transit 11, FAC), (Ford Ranger 06, TKE)</p>
<p> Parameter</p>	<p>(Ford Focus 04, DYB), (Ford Mondeo 04, BA7), (Ford Transit 09, FME6,FMG6,FMH6,FNF6,FMF6,FFG6,FFH6,FFF6), (Ford Fiesta 07, JA8), (Ford Kuga 02, DM2), (Ford Ecosport, JK8), (Ford Tourneo Connect 03, JU2), (Ford Fiesta 08, JJH), (Ford</p>

	<p>Tourneo Connect 04, SK), (Ford KA+, KAF), (Ford Mondeo 05, BA7), (Ford Galaxy 03, WA6), (Ford S-Max 01, WA6), (Ford C-Max 03, DXA), (Ford B-Max, JK8), (Ford Focus 05, DYB), (Ford C-Max 04, DXA), (Ford S-Max 02, WA6), (Ford Ranger 04, 2AB), (Ford Transit 10, FAC), (Ford Ranger 05, 2AB), (Ford Galaxy 04, WA6), (Ford Edge, TK), (Ford Mustang 06, LAE), (Ford Focus 06, HN), (Ford Mustang Mach-E, LSK), (Ford F150,), (Ford Kuga 03, DFK), (Ford Puma 02, J2K), (Ford Transit 11, FAC), (Ford Focus 03, DYB), (Ford Ranger 06, TKE)</p>
<p> Codierung</p>	<p>(Ford C-Max 04, DXA), (Ford Transit 10, FAC): Einspritzventile codieren</p>
<p> Grundeinstellung</p>	<p>(Ford C-Max 04, DXA): Batterieüberwachungsdaten zurücksetzen, Lernwerte Kraftstoffniederdruck zurücksetzen, Rußpartikelfilter regenerieren, Turbolader nach Reinigung zurücksetzen, ABS/ESC entlüften, Lenkwinkelsensor anlernen, Lernwerte AGR-Ventil zurücksetzen, Bremsdrucksensor anlernen, Adaptive Geschwindigkeits-Regelanlage anlernen, Lernwerte Partikelfilter zurücksetzen, Scheibenheber anlernen, Motorlernwerte zurücksetzen, Raildrucksensor initialisieren, Heckklappe anlernen, Lernwerte ABS-Steuergerät zurücksetzen, Kühlerjalousie anpassen, Lernwerte Saugrohrklappe zurücksetzen, Fehlzündungs- und Klopfzähler zurücksetzen, Lernwerte Motor zurücksetzen, Lernwerte Einspritzventile zurücksetzen, Längsbeschleunigungs-Sensor anlernen, Raildruck zurücksetzen, Motorlernwerte ECM zurücksetzen, Querschleunigungssensor anlernen, Lernwerte Luftmassenmesser zurücksetzen, Reifendrucksensoren anlernen, Reifendrucksensoren aktivieren, Geradeauslauf korrigieren, Lenkradpositionssensor anlernen, Schiebe-/Hebedach anlernen, SCR-System anlernen, Lernwerte variabler Turbolader zurücksetzen, Batteriesensormodul anlernen, Spurhalteassistentkamera kalibrieren, Kollisionswarnsystem anlernen, Lernwerte Differenzdrucksensor zurücksetzen</p> <p>(Ford Edge, TK): Rußpartikelfilter regenerieren, ABS/ESC entlüften, Lernwerte AGR-Ventil zurücksetzen, Längsbeschleunigungs-Sensor anlernen, Lernwerte Getriebe zurücksetzen, Adaptive Geschwindigkeits-Regelanlage anlernen, Lernwerte Partikelfilter zurücksetzen, Scheibenheber anlernen, Raildrucksensor initialisieren, Kontrollleuchte "Wasser im Kraftstoff" zurücksetzen, Kurbelwellenposition anlernen, Lernwerte Saugrohrklappe zurücksetzen, Lernwerte Lambdasonde zurücksetzen, Lernwerte Motor zurücksetzen, Lernwerte Einspritzventile zurücksetzen, Lernwerte Nockenwellensensor zurücksetzen, Feststellbremse anlernen, Lernwerte Luftmassenmesser zurücksetzen, Reifendrucksensoren anlernen, Reifendrucksensoren aktivieren, Schiebe-/Hebedach anlernen, Abgastemperaturwerte zurücksetzen, Lernwerte variabler Turbolader zurücksetzen,</p>

Batteriesensormodul anlernen, Spurhalteassistentkamera kalibrieren, Wartungsmodus Feststellbremse de-/aktivieren, Lernwerte Differenzdrucksensor zurücksetzen

(Ford Fiesta 08, JJH):

Lernwerte Schnittstellenmodul zurücksetzen, Adaptive Geschwindigkeits-Regelanlage anlernen, Lernwerte Motor zurücksetzen, Reifendrucksensoren anlernen, Reifendrucksensoren aktivieren, Batteriesensormodul anlernen, Spurhalteassistentkamera kalibrieren

(Ford Focus 06, HN), (Ford Puma 02, J2K):

Matrix-LED-Scheinwerfer einstellen/kalibrieren

(Ford Kuga 03, DM2):

Wartungsmodus Bremssystem aktivieren/deaktivieren, ABS/ESC entlüften, Adaptive Geschwindigkeits-Regelanlage anlernen, Feststellbremse anlernen, Fehlzündungs- und Klopfzähler zurücksetzen, Quer-/Längs-/Drehbeschleunigungs-Sensor anlernen, Reifendrucksensoren anlernen, Reifendrucksensoren aktivieren, Batteriesensormodul anlernen, Spurhalteassistentkamera kalibrieren, Matrix-LED-Scheinwerfer einstellen/kalibrieren

(Ford Ranger 05, 2AB):

Lernwerte Kraftstoffniederdruck zurücksetzen, Rußpartikelfilter regenerieren, Kurbelwellensensor anlernen, Lernwerte Kraftstoffhochdrucksystem zurücksetzen, Regenerierungsadditiv-Behälter befüllen, Lernwerte AGR-Ventil zurücksetzen, Lernwerte Luftmassenmesser zurücksetzen, Lernwerte Partikelfilter zurücksetzen, Harnstoff-Additiv-Tank entleeren/befüllen, Lernwerte SCR-System zurücksetzen, Lernwerte Differenzdrucksensor zurücksetzen, Lernwerte Einspritzventile zurücksetzen, Lernwerte Abgastemperatursensor Rußpartikelfilter zurücksetzen

(Ford Ranger 06,):

Batteriesensormodul anlernen

(Ford S-Max 02, WA6):

Lernwerte SCR-System zurücksetzen

(Ford Transit 10, FAC):

Lernwerte Kraftstoffniederdruck zurücksetzen, Rußpartikelfilter regenerieren, Lernwerte Kraftstoffhochdrucksystem zurücksetzen, Harnstoff-Additiv-Tank befüllen, Turbolader reinigen, SCR-System anlernen – Variante 1, SCR-System anlernen – Variante 2, Lenkwinkelsensor anlernen, Längsbeschleunigungs-Sensor anlernen, Lernwerte Getriebe zurücksetzen, Adaptive Geschwindigkeits-Regelanlage anlernen, Lernwerte Partikelfilter zurücksetzen, Scheibenheber anlernen, Harnstoff-Additiv-Tank entleeren/befüllen, Lernwerte SCR-System zurücksetzen, Kontrollleuchte "Wasser im Kraftstoff" zurücksetzen, Lernwerte Saugrohrklappe zurücksetzen, Lernwerte Motor zurücksetzen, Startsperr Harnstoff-Additiv-System zurücksetzen, Lernwerte Einspritzventile zurücksetzen, Lernwerte Luftmassenmesser zurücksetzen, Reifendrucksensoren anlernen, Reifendrucksensoren

	<p>aktivieren, Schiebe-/Hebedach anlernen, Abgastemperaturwerte zurücksetzen, Lernwerte variabler Turbolader zurücksetzen, Batteriesensormodul anlernen, Lernwerte AGR-Ventil zurücksetzen, Spurhalteassistentkamera kalibrieren, Lernwerte Differenzdrucksensor zurücksetzen</p>
<p> Service-Rückstellung</p>	<p>(Ford Fiesta 08, JJH), (Ford C-Max 04, DXA), (Ford Edge, TK), (Ford Transit 10, FAC), (Ford Kuga 03, DFK), (Ford Ranger 06, TKE)</p>
<p> Testfunktion</p>	<p>(Ford Ranger 05, 2AB), (Ford Transit 10, FAC)</p>

Honda

<p> Fehlercode</p>	<p>(Honda HR-V, RU1)</p>
<p> Parameter</p>	<p>(Honda HR-V, RU1)</p>
<p> Grundeinstellung</p>	<p>(Honda HR-V, RU1): Lernwerte Notbremsassistent zurücksetzen, Ein-/Ausbauposition Feststellbremse anfahren, Feststellbremse anlernen, Batterieentladestromwerte zurücksetzen, Kamerasteuergerät kalibrieren</p>
<p> Service-Rückstellung</p>	<p>(Honda HR-V, RU1)</p>

Hyundai

<p> Fehlercode</p>	<p>(Hyundai Grand Santa Fe, NC), (Hyundai Tucson, TL), (Hyundai Genesis, DH), (Hyundai ix35, EL), (Hyundai i40 / i40cw, VF), (Hyundai i30 / i30cw, GD), (Hyundai Santa Fe, DM), (Hyundai Sonata / i45, YF), (Hyundai Sonata / i45, YF HEV), (Hyundai i10, IA), (Hyundai i20, GB), (Hyundai ix35, LM FCEV), (Hyundai Ioniq, AE HEV), (Hyundai Ioniq, AE), (Hyundai i30 / i30cw, PD), (Hyundai Grandeur / Azera, IG), (Hyundai Kona, OS), (Hyundai H350, EU(V)), (Hyundai H350, EU(B)), (Hyundai H350, EU), (Hyundai Santa Fe, TM), (Hyundai i10, AC3), (Hyundai i20, BC3), (Hyundai Tucson, NX4), (Hyundai Bayon, BC3), (Hyundai Ioniq, NE), (Hyundai Ioniq, CE)</p>
<p> Parameter</p>	<p>(Hyundai Grand Santa Fe, NC), (Hyundai Tucson, TL), (Hyundai ix35, EL), (Hyundai i40 / i40cw, VF), (Hyundai i30 / i30cw, GD), (Hyundai Santa Fe, DM), (Hyundai i10, IA), (Hyundai i20, GB), (Hyundai ix35, LM FCEV), (Hyundai Ioniq, AE HEV), (Hyundai Ioniq, AE), (Hyundai i30 / i30cw, PD), (Hyundai Grandeur / Azera, IG), (Hyundai Kona, OS), (Hyundai H350, EU(V)), (Hyundai H350, EU(B)), (Hyundai H350, EU), (Hyundai Santa Fe, TM), (Hyundai i10, AC3), (Hyundai i20, BC3), (Hyundai Tucson, NX4), (Hyundai Bayon, BC3), (Hyundai Ioniq, NE), (Hyundai Ioniq, CE)</p>

Stellglied	(Hyundai Grand Santa Fe, NC), (Hyundai Tucson, TL), (Hyundai ix35, EL), (Hyundai Santa Fe, DM), (Hyundai ix35, LM FCEV), (Hyundai Ioniq, AE HEV), (Hyundai Ioniq, AE), (Hyundai Kona, OS)
Durch Cyber Security Management (CSM) System gesichert diagnosefähig nur mit Cyber Security Management	(Hyundai Santa Fe, TM), (Hyundai i20, BC3), (Hyundai Tucson, NX4), (Hyundai Bayon, BC3), (Hyundai Ioniq, NE), (Hyundai Ioniq, CE)

Isuzu

Fehlercode	(Isuzu D-Max, TF)
Parameter	(Isuzu D-Max, TF)

Iveco

Fehlercode	(Iveco Daily VI, 35C16)
Parameter	(Iveco Daily VI, 35C16)
Grundeinstellung	(Iveco Daily VI, 35C16): Harnstoff-Additiv-Einspritzventil anlernen, Differenzdrucksensor anlernen, ABS-Hydraulikeinheit entlüften, Lernwerte Luftmassenmesser zurücksetzen, Lernwerte Partikelfilter zurücksetzen, Raildrucksensor initialisieren, Lernwerte Lambdasonde zurücksetzen, Lernwerte Katalysator zurücksetzen, Lernwerte Ladedrucksensor zurücksetzen
Service-Rückstellung	(Iveco Daily VI, 35C16)

Jaguar

Fehlercode	(Jaguar XK, X100), (Jaguar S-Type, X200), (Jaguar X-Type, X400), (Jaguar S-Type, X202), (Jaguar XJ, X350), (Jaguar XF, X250), (Jaguar XK, X150), (Jaguar XJ, X351), (Jaguar F-Type, X152), (Jaguar XE, X760), (Jaguar F-Pace, X761), (Jaguar XF, X260), (Jaguar E-Pace, X540), (Jaguar I-Pace, X590), (Jaguar F-Type,), (Jaguar F-Type, QQ6), (Jaguar F-Pace, DC)
Parameter	(Jaguar XK, X100), (Jaguar S-Type, X200), (Jaguar X-Type, X400), (Jaguar S-Type, X202), (Jaguar XJ, X350), (Jaguar XF, X250), (Jaguar XK, X150), (Jaguar XJ, X351), (Jaguar F-Type, X152), (Jaguar XE, X760), (Jaguar F-Pace, X761), (Jaguar XF, X260), (Jaguar E-Pace, X540), (Jaguar I-Pace, X590), (Jaguar F-Type,), (Jaguar F-Type, QQ6), (Jaguar F-Pace, DC)
Stellglied	(Jaguar XF, X260)

Codierung	(Jaguar XF, X260): Batterie registrieren, Einspritzventile codieren, Reifendruckkontrolle codieren
Grundeinstellung	(Jaguar E-Pace, X540): Wartungsmodus Feststellbremse de-/aktivieren (Jaguar XF, X260): Lernwerte Niederdruck-AGR zurücksetzen, Regensensor anlernen, Rußpartikelfilter regenerieren, Partikelfilter ersetzen, Lernwerte Luftmassenmesser zurücksetzen, Frontkamera kalibrieren, Lernwerte Drallklappen zurücksetzen, Scheinwerfer einstellen, Scheibenheber anlernen, Lernwerte Kraftstoffpumpe zurücksetzen, Lernwerte Klimaanlagekompressor zurücksetzen, Kontrollleuchte "Wasser im Kraftstoff" zurücksetzen, Klimaanlageklappen-Stellantriebe anlernen, Lernwerte Lambdasonde zurücksetzen, Lernwerte Motor zurücksetzen, Schiebe-/Hebedach anlernen, Lernwerte Differenzdrucksensor zurücksetzen, Kraftstoffvorförderpumpe ersetzen, Wartungsmodus aktivieren, SCR-System anlernen, Einspritzmenge anlernen, Fahrgestellhöhe einstellen, Ansaugsystem anlernen, Kraftstoffpumpe ein-/ausschalten, Wartungsmodus Feststellbremse de-/aktivieren
Service-Rückstellung	(Jaguar XF, X260)
Testfunktion	(Jaguar XF, X260)
Jeep	
Fehlercode	(Jeep Grand Cherokee (WK), WH,WK), (Jeep Wrangler, JK), (Jeep Commander, XK,XH), (Jeep Cherokee (KJ), KJ), (Jeep Compass (MK), MK), (Jeep Cherokee (KL), KL), (Jeep Cherokee (KK), KK), (Jeep Grand Cherokee (WK), WH), (Jeep Renegade (BU), BU), (Jeep Compass (MP), MP), (Jeep Renegade (BV), BV), (Jeep None, JL)
Parameter	(Jeep Grand Cherokee (WK), WH,WK), (Jeep Commander, XK,XH), (Jeep Cherokee (KJ), KJ), (Jeep Cherokee (KL), KL), (Jeep Cherokee (KK), KK), (Jeep Grand Cherokee (WK), WH), (Jeep Renegade (BU), BU), (Jeep Compass (MK), MK), (Jeep Compass (MP), MP), (Jeep Renegade (BV), BV), (Jeep Wrangler, JK)
Stellglied	(Jeep Cherokee (KL), KL), (Jeep Renegade (BU), BU), (Jeep Wrangler, JK)
Codierung	(Jeep Renegade (BU), BU): Reifendrucksensor-ID codieren, Anhängererkennung codieren, Einspritzventile codieren, Transportmodus deaktivieren (Jeep Wrangler, JK):

<p>Grundeinstellung</p> <p>Service-Rückstellung</p> <p>Testfunktion</p> <p>Durch Cyber Security Management (CSM) System gesichert diagnosefähig nur mit Cyber Security Management</p>	<p>Ländervariante codieren, Automatisches Verriegeln der Türen codieren, Einheiten Kombiinstrument codieren, Sprachvariante Kombiinstrument codieren, Tanksensor/ Türentriegelung codieren, Zentralverriegelung mit Warnblinker quittieren</p> <p>(Jeep Grand Cherokee (WK), WH), (Jeep Grand Cherokee (WK), WH,WK): Adaptive Geschwindigkeits-Regelanlage anlernen</p> <p>(Jeep Renegade (BU), BU): Rußpartikelfilter anlernen, Kraftstoffhochdrucksensor anlernen, AGR-Ventil anlernen, Turbolader anlernen, Bremsdrucksensor anlernen, Lernwerte Luftmassenmesser zurücksetzen, Lenkwinkelsensor anlernen, Lernwerte Getriebe zurücksetzen, Adaptive Geschwindigkeits-Regelanlage anlernen, Schleifpunkt Kupplung anlernen, Luftverteilungsklappen anlernen, Lambdasonde anlernen, Wartungsmodus Feststellbremse de-/aktivieren, Kamerasteuergerät kalibrieren, Generator anlernen, Lernwerte Differenzdrucksensor zurücksetzen</p> <p>(Jeep Wrangler, JK): ABS-Hydraulikeinheit entlüften, Lernwerte Getriebe zurücksetzen, Reifendruckkontrolle manuell anlernen, Lernwerte ABS-Steuergerät zurücksetzen, Klimaanlageklappen-Stellantriebe anlernen, Motorsteuergerät anlernen, Kurbelwellen-Positionssensor anlernen, Ölsteuerventil reinigen</p> <p>(Jeep Wrangler, JK), (Jeep None, JL), (Jeep Renegade (BU), BU)</p> <p>(Jeep Renegade (BU), BU), (Jeep Wrangler, JK)</p> <p>(Jeep Grand Cherokee (WK), WH,WK), (Jeep Renegade (BU), BU), (Jeep Cherokee (KL), KL), (Jeep Compass (MP), MP), (Jeep Renegade (BV), BV), (Jeep None, JL)</p>
<p>Land-Rover</p> <p>Fehlercode</p> <p>Parameter</p>	<p>(Land-Rover Range Rover Sport (L, L320), (Land-Rover Range Rover-III (L32, L322), (Land-Rover Discovery-IV (L319), L319), (Land-Rover Range Rover Evoque-I, L538), (Land-Rover Freelander-II (L359), L359), (Land-Rover Range Rover-IV (L405, L405), (Land-Rover Range Rover Sport (L, L494), (Land-Rover Discovery Sport (L55, L550), (Land-Rover Discovery-V (L462), L462), (Land-Rover Range Rover Velar, L560), (Land-Rover Range Rover Evoque-I, L551), (Land-Rover Defender-III, L663)</p> <p>(Land-Rover Range Rover Sport (L, L320), (Land-Rover Range Rover-III (L32, L322), (Land-Rover Discovery-IV (L319), L319), (Land-Rover Range Rover Evoque-I, L538), (Land-Rover Range Rover-IV (L405, L405), (Land-Rover</p>

	<p>Range Rover Sport (L, L494), (Land-Rover Discovery Sport (L55, L550), (Land-Rover Discovery-V (L462), L462), (Land-Rover Range Rover Evoque-I, L551)</p>
<p> Stellglied</p>	<p>(Land-Rover Range Rover Sport (L, L494)</p>
<p> Codierung</p>	<p>(Land-Rover Range Rover Evoque-I, L551): Batterie registrieren, Reifendruckkontrolle codieren</p> <p>(Land-Rover Range Rover Sport (L, L494): Batterie registrieren, Einspritzventile codieren, Reifendruckkontrolle codieren</p>
<p> Grundeinstellung</p>	<p>(Land-Rover Range Rover Evoque-I, L538): Frontkamera kalibrieren</p> <p>(Land-Rover Range Rover Evoque-I, L551): Lernwerte Lambdasonde zurücksetzen, Lernwerte Drosselklappe zurücksetzen, Regensensor anlernen, SCR-Katalysator nach Ersetzen anlernen , Radar dynamisch kalibrieren, Harnstoff-Additiv-Pumpe ersetzen, AGR-Ventil anlernen, Partikelfilter ersetzen, Lenkwinkelsensor anlernen, Lernwerte AGR-Ventil zurücksetzen, Bremsdrucksensor anlernen, Lernwerte Luftmassenmesser zurücksetzen, Frontkamera kalibrieren, Lernwerte Oxidationskatalysator zurücksetzen, Wartungsmodus Feststellbremse de-/aktivieren, Glühkerzen anlernen, Drosselklappen-Stellantrieb ersetzen, Ladedruck-Ablassventil anpassen, Lernwerte Differenzdrucksensor zurücksetzen, Startsperr Harnstoff-Additiv-System zurücksetzen, Lernwerte Klimaanlagekompressor zurücksetzen, Kontrollleuchte "Wasser im Kraftstoff" zurücksetzen, Kraftstoffpumpe aktivieren, Lernwerte Motor zurücksetzen, Ersteinlauf Klimaanlagekompressor durchführen, Einspritzmenge anlernen, Scheinwerferstellantrieb anlernen, Ansaugsystem anlernen, Harnstoff-Additiv-Füllstandssensor anlernen</p> <p>(Land-Rover Range Rover Sport (L, L494): Lernwerte Lambdasonde zurücksetzen, Regensensor anlernen, Partikelfilter ersetzen, Rußpartikelfilter bei Fahrt regenerieren, Lernwerte AGR-Ventil zurücksetzen, Frontkamera kalibrieren, Lernwerte Oxidationskatalysator zurücksetzen, Lernwerte Drosselklappe zurücksetzen, Lernwerte Partikelfilter zurücksetzen, Scheibenheber anlernen, Wartungsmodus Feststellbremse de-/aktivieren, Scheibenheber vorne Fahrerseite anlernen, Lernwerte Kraftstoffmenge zurücksetzen, Lernwerte Vorförderpumpe zurücksetzen, Kontrollleuchte "Wasser im Kraftstoff" zurücksetzen, Klimaanlageklappen-Stellantriebe anlernen, Kraftstoffpumpe aktivieren, Lenkwinkelsensor anlernen, Sonderentlüftung, Bremssystem entlüften, Fahrgestellhöhe einstellen, Scheibenheber vorne Beifahrerseite anlernen</p> <p>(Land-Rover Range Rover Velar, L560): Wartungsmodus Feststellbremse de-/aktivieren</p>

| Service-Rückstellung

(Land-Rover Range Rover Evoque-I, L551), (Land-Rover Range Rover Sport (L, L494)

| Testfunktion

(Land-Rover Range Rover Sport (L, L494)

Lexus

| Fehlercode

(Lexus LS, UCF20), (Lexus GS, JZS160), (Lexus LS, UCF30), (Lexus GS, UZS161), (Lexus SC, UZZ40), (Lexus LX, UZJ100), (Lexus IS, ALE20), (Lexus IS, GSE20), (Lexus RX, MHU38), (Lexus IS, GSE30), (Lexus GS, GRS190), (Lexus IS, AVE30), (Lexus GS, GRL15), (Lexus GS, UZS190), (Lexus LX, URJ201), (Lexus GS, GRS191,GWS191), (Lexus LS, USF40), (Lexus LS, UVF45), (Lexus GS, URS190), (Lexus NX, AGZ10L), (Lexus LS, USF45), (Lexus RX, GGL15), (Lexus RX, GSU35), (Lexus RX, GYL10), (Lexus RX, GYL15), (Lexus GS, GRL11), (Lexus CT, ZWA10), (Lexus GS, GWL10), (Lexus IS, USE20), (Lexus LFA, LFA10), (Lexus LS, UVF46), (Lexus RC, GSC10), (Lexus GS, AWL10), (Lexus RC, USC10), (Lexus NX, AGZ15L), (Lexus NX, AYZ10L), (Lexus NX, AYZ15L), (Lexus ES, ASV60), (Lexus ES, AVV60), (Lexus RC, AVC10L), (Lexus IS, ASE30), (Lexus RC, ASC10L), (Lexus GS, ARL10), (Lexus GS, GRL12), (Lexus GS, GRL16), (Lexus HS, ANF10), (Lexus RX, GGL20), (Lexus RX, GGL25), (Lexus RX, GYL20), (Lexus RX, GYL25), (Lexus RX, AGL20), (Lexus GS, URL10), (Lexus IS, GSE35), (Lexus ES, ASV61), (Lexus ES, ASV), (Lexus ES, MCV30), (Lexus ES, MCV31), (Lexus ES, GSV60), (Lexus ES, GSV40), (Lexus GS, GRS196), (Lexus GX, GRJ150), (Lexus GX, GRJ), (Lexus IS, GSE21), (Lexus IS, GSE31), (Lexus IS, GSE26), (Lexus LC, URZ100), (Lexus LS, GVF50), (Lexus RC, GSC15), (Lexus LS, GVF55), (Lexus IS, GSE37), (Lexus RC, GSC16), (Lexus GX, URJ150), (Lexus IS, GSE), (Lexus LC, GWZ100), (Lexus LS, USF50), (Lexus RX, AGL25), (Lexus LS, VXFA55L), (Lexus LS, GSF50), (Lexus LX, URJ202), (Lexus LX, VDJ201), (Lexus ES, GSZ10), (Lexus RC, USC10L), (Lexus RX, GYL25,GYL26), (Lexus LS, USF40,USF41), (Lexus RX, AGL10), (Lexus UX, MZAA10), (Lexus UX, MZAH15), (Lexus ES, AXZH10), (Lexus ES, AXZH10,AXZH11), (Lexus IS, GSE3), (Lexus UX, MZAH10), (Lexus UX, KMA10), (Lexus NX, AAZH20), (Lexus NX, AAZH25), (Lexus NX, AAZH26), (Lexus NX, AZ2(M)-TGRE), (Lexus RX, AALH15), (Lexus RX, TALA15), (Lexus RX, TALH17), (Lexus RZ 450e, XEBM15), (Lexus None, MAYH10), (Lexus None, MAYH15), (Lexus LM, AAWH15)

| Parameter

(Lexus LS, UCF20), (Lexus GS, JZS160), (Lexus LS, UCF30), (Lexus GS, UZS161), (Lexus LX, UZJ100), (Lexus IS, ALE20), (Lexus IS, GSE20), (Lexus RX, MHU38), (Lexus IS, GSE30), (Lexus GS, GRS190), (Lexus IS, AVE30), (Lexus GS, GRL15), (Lexus GS, UZS190), (Lexus LX, URJ201), (Lexus GS, GRS191,GWS191), (Lexus SC, UZZ40), (Lexus LS, USF40), (Lexus LS, UVF45), (Lexus NX, AGZ10L), (Lexus LS, USF45), (Lexus RX, GGL15), (Lexus RX, GSU35), (Lexus RX, GYL10), (Lexus RX, GYL15), (Lexus GS, GRL11), (Lexus CT, ZWA10), (Lexus GS, GWL10), (Lexus IS, USE20), (Lexus LFA, LFA10),

| Stellglied

(Lexus LS, UVF46), (Lexus RC, GSC10), (Lexus GS, AWL10), (Lexus RC, USC10), (Lexus NX, AGZ15L), (Lexus NX, AYZ10L), (Lexus NX, AYZ15L), (Lexus ES, ASV60), (Lexus ES, AVV60), (Lexus RC, AVC10L), (Lexus IS, ASE30), (Lexus RC, ASC10L), (Lexus GS, ARL10), (Lexus GS, GRL12), (Lexus GS, GRL16), (Lexus HS, ANF10), (Lexus RX, GGL20), (Lexus RX, GGL25), (Lexus RX, GYL20), (Lexus RX, GYL25), (Lexus RX, AGL20), (Lexus GS, URL10), (Lexus IS, GSE35), (Lexus ES, ASV61), (Lexus ES, ASV), (Lexus ES, MCV30), (Lexus ES, MCV31), (Lexus ES, GSV60), (Lexus ES, GSV40), (Lexus GS, GRS196), (Lexus GX, GRJ150), (Lexus GX, GRJ), (Lexus IS, GSE21), (Lexus IS, GSE31), (Lexus IS, GSE26), (Lexus LC, URZ100), (Lexus LS, GVF50), (Lexus RC, GSC15), (Lexus LS, GVF55), (Lexus IS, GSE37), (Lexus RC, GSC16), (Lexus GX, URJ150), (Lexus IS, GSE), (Lexus LC, GWZ100), (Lexus LS, USF50), (Lexus RX, AGL25), (Lexus LS, VXFA55L), (Lexus LS, GSF50), (Lexus LX, URJ202), (Lexus LX, VDJ201), (Lexus ES, GSZ10), (Lexus RC, USC10L), (Lexus RX, GYL25,GYL26), (Lexus LS, USF40,USF41), (Lexus RX, AGL10), (Lexus UX, MZAA10), (Lexus UX, MZAH15), (Lexus ES, AXZH10), (Lexus ES, AXZH10,AXZH11), (Lexus IS, GSE3), (Lexus UX, MZAH10), (Lexus UX, KMA10), (Lexus NX, AAZH20), (Lexus NX, AAZH25), (Lexus NX, AAZH26), (Lexus NX, AZ2(M)-TGRE), (Lexus RX, AALH15), (Lexus RX, TALA15), (Lexus RX, TALH17), (Lexus RZ 450e, XEBM15), (Lexus None, MAYH10), (Lexus None, MAYH15), (Lexus LM, AAWH15)

(Lexus LS, UCF20), (Lexus GS, JZS160), (Lexus GS, UZS161), (Lexus LX, UZJ100), (Lexus IS, GSE30), (Lexus GS, GRL15), (Lexus LS, USF40), (Lexus LS, UVF45), (Lexus NX, AGZ10L), (Lexus LS, USF45), (Lexus GS, GRL11), (Lexus CT, ZWA10), (Lexus GS, GWL10), (Lexus LFA, LFA10), (Lexus LS, UVF46), (Lexus RC, GSC10), (Lexus GS, AWL10), (Lexus RC, USC10), (Lexus NX, AGZ15L), (Lexus NX, AYZ10L), (Lexus NX, AYZ15L), (Lexus ES, ASV60), (Lexus ES, AVV60), (Lexus RC, AVC10L), (Lexus IS, ASE30), (Lexus RC, ASC10L), (Lexus GS, ARL10), (Lexus GS, GRL12), (Lexus GS, GRL16), (Lexus HS, ANF10), (Lexus RX, GGL20), (Lexus RX, GGL25), (Lexus RX, GYL20), (Lexus RX, GYL25), (Lexus RX, AGL20), (Lexus GS, URL10), (Lexus IS, GSE35), (Lexus ES, ASV61), (Lexus ES, ASV), (Lexus ES, MCV30), (Lexus ES, MCV31), (Lexus ES, GSV60), (Lexus ES, GSV40), (Lexus GX, GRJ150), (Lexus GX, GRJ), (Lexus IS, AVE30), (Lexus IS, GSE26), (Lexus LC, URZ100), (Lexus LS, GVF50), (Lexus LX, URJ201), (Lexus RC, GSC15), (Lexus LS, GVF55), (Lexus IS, GSE37), (Lexus RC, GSC16), (Lexus GX, URJ150), (Lexus IS, GSE), (Lexus LC, GWZ100), (Lexus LS, USF50), (Lexus RX, AGL25), (Lexus LS, VXFA55L), (Lexus LS, GSF50), (Lexus LX, URJ202), (Lexus LX, VDJ201), (Lexus ES, GSZ10), (Lexus RC, USC10L), (Lexus RX, GYL25,GYL26), (Lexus LS, USF40, USF41), (Lexus RX, AGL10), (Lexus UX, MZAA10), (Lexus UX, MZAH15), (Lexus ES, AXZH10), (Lexus ES, AXZH10, AXZH11), (Lexus IS, GSE3), (Lexus UX, MZAH10), (Lexus UX, KMA10), (Lexus RX, AALH15), (Lexus RX, TALA15), (Lexus RX, TALH17), (Lexus RZ 450e, XEBM15), (Lexus None, MAYH10), (Lexus None, MAYH15), (Lexus LM, AAWH15)

| Codierung

(Lexus CT, ZWA10):
Komfortöffnen/-schließen codieren, Kamera- und Zielpositionen speichern, Radventile codieren

(Lexus ES, AXZH10), (Lexus LM, AAWH15), (Lexus RX, AALH15), (Lexus RX, TALA15), (Lexus RX, TALH17), (Lexus RZ 450e, XEBM15), (Lexus UX, KMA10):
Reifendruckkontrolle codieren

(Lexus RC, USC10L), (Lexus UX, MZAA10), (Lexus UX, MZAH10):
Radventile codieren

| Grundeinstellung

(Lexus CT, ZWA10):
Gierratensensor anlernen, Lernwerte ABS-Steuergerät zurücksetzen, Klimaanlageklappen-Stellantriebe anlernen, Scheinwerfer einstellen, Fahrdynamikregelung deaktivieren, Elektrohydraulische Bremse deaktivieren, Bremssystem entlüften, Kamerasteuergerät kalibrieren

(Lexus ES, ASV), (Lexus ES, ASV61), (Lexus ES, GSV40), (Lexus GS, AWL10), (Lexus GS, GWL10), (Lexus GX, GRJ), (Lexus GX, GRJ150), (Lexus IS, GSE30), (Lexus IS, GSE35), (Lexus RX, AGL20), (Lexus RX, AGL25):
Gierratensensor anlernen, Klimaanlageklappen-Stellantriebe anlernen

(Lexus ES, ASV60), (Lexus ES, AVV60), (Lexus ES, AXZH10, AXZH11), (Lexus GS, GRS196), (Lexus LC, GWZ100), (Lexus LC, URZ100), (Lexus LS, GSF50), (Lexus LS, GVF50), (Lexus LS, GVF55), (Lexus LS, VXFA55L), (Lexus NX, AYZ10L), (Lexus NX, AYZ15L), (Lexus RX, AGL10), (Lexus RX, GYL25, GYL26):
Gierratensensor anlernen

(Lexus ES, AXZH10):
Lernwerte Feststellbremse zurücksetzen, Kühlsystem Inverter entlüften, Wartungsmodus Feststellbremse de-/aktivieren, Gierratensensor anlernen, Lernwerte ABS-Steuergerät zurücksetzen, Feststellbremse anlernen, Radarsensor kalibrieren, Wartungsmodus (Motorsperre kann deaktiviert werden > Benzinmotor läuft), Spurwechselassistent anlernen, Kamerasteuergerät kalibrieren

(Lexus GS, GRS190), (Lexus GS, JZS160), (Lexus GS, URS190), (Lexus GS, UZS161), (Lexus GS, UZS190), (Lexus IS, GXE10), (Lexus IS, JCE10), (Lexus LS, UCF20), (Lexus LS, UCF30), (Lexus RX, MCU15), (Lexus RX, MCU35), (Lexus SC, UZZ40):
Luftverteilungsklappen anlernen

(Lexus GS, GRS191, GWS191):
Lernwerte ABS-Steuergerät zurücksetzen, Luftverteilungsklappen anlernen

(Lexus IS, ALE20), (Lexus IS, GSE20):
Klimaanlagenklappen-Stellantriebe anlernen, Luftverteilungsklappen anlernen

(Lexus IS, AVE30):

Gierratensensor anlernen, Klimaanlageklappen-Stellantriebe anlernen, Radarsensor kalibrieren, Spurwechselassistent anlernen

(Lexus IS, GSE26), (Lexus LFA, LFA10), (Lexus LS, USF40), (Lexus LS, USF45), (Lexus LX, URJ201), (Lexus LX, UZJ100), (Lexus RC, AVC10L), (Lexus RC, GSC10), (Lexus RC, GSC15), (Lexus RX, GGL15), (Lexus RX, GSU35), (Lexus RX, GYL20), (Lexus RX, GYL25):

Klimaanlagenklappen-Stellantriebe anlernen

(Lexus IS, GSE3):

Radarsensor kalibrieren, Spurwechselassistent anlernen

(Lexus LM, AAWH15), (Lexus RX, AALH15), (Lexus RX, TALA15), (Lexus RX, TALH17), (Lexus RZ 450e, XEBM15):

Lernwerte Feststellbremse zurücksetzen, Querverkehrsassistenz vorne anlernen, Kühlsystem Inverter entlüften, Wartungsmodus Feststellbremse de-/aktivieren, Gierratensensor anlernen, Lernwerte ABS-Steuergerät zurücksetzen, Feststellbremse anlernen, ABS/ESC entlüften, Radarsensor kalibrieren, Wartungsmodus (Motorsperre kann deaktiviert werden > Benzinmotor läuft), Spurwechselassistent anlernen, Kamerasteuergerät kalibrieren

(Lexus LS, USF50):

Gierratensensor anlernen, Wartungsmodus Feststellbremse de-/aktivieren

(Lexus LS, UVF45), (Lexus LS, UVF46), (Lexus RX, GYL10), (Lexus RX, GYL15), (Lexus RX, MHU38):

Gierratensensor anlernen, Lernwerte ABS-Steuergerät zurücksetzen, Klimaanlageklappen-Stellantriebe anlernen

(Lexus NX, AAZH20), (Lexus NX, AAZH25), (Lexus NX, AAZH26), (Lexus NX, AZ2(M)-TGRE):

Gierratensensor anlernen, Spurwechselassistent anlernen

(Lexus NX, AGZ10L), (Lexus NX, AGZ15L):

Radarsensor kalibrieren

(Lexus RC, USC10):

Scheinwerfer einstellen

(Lexus RC, USC10L), (Lexus UX, MZAA10):

Lernwerte Feststellbremse zurücksetzen, Wartungsmodus Feststellbremse de-/aktivieren, Gierratensensor anlernen, Lernwerte ABS-Steuergerät zurücksetzen, Feststellbremse anlernen, Klimaanlageklappen-Stellantriebe anlernen, Scheinwerfer einstellen, ABS/ESC entlüften, Radarsensor kalibrieren, Spurwechselassistent anlernen, Kamerasteuergerät kalibrieren

(Lexus UX, KMA10):

Kühlsystem Inverter entlüften, Gierratensensor anlernen, ABS/ESC entlüften, Radarsensor kalibrieren, Wartungsmodus (Motorsperre kann deaktiviert werden > Benzinmotor läuft)

(Lexus UX, MZAH10):

Lernwerte Feststellbremse zurücksetzen, Kühlsystem Inverter entlüften, Wartungsmodus Feststellbremse de-/aktivieren, Gierratensensor anlernen, Lernwerte ABS-Steuergerät zurücksetzen, Feststellbremse anlernen, Klimaanlageklappen-Stellantriebe anlernen, Scheinwerfer einstellen, ABS/ESC entlüften, Radarsensor kalibrieren, Wartungsmodus (Motorsperre kann deaktiviert werden > Benzinmotor läuft), Spurwechselassistent anlernen, Kamerasteuergerät kalibrieren

(Lexus UX, MZAH15):
Bremsystem entlüften

MAN

| Fehlercode

(MAN TGE, UZ), (MAN TGE, UY)

| Parameter

(MAN TGE, UZ), (MAN TGE, UY)

| Stellglied

(MAN TGE, UZ), (MAN TGE, UY)

| Grundeinstellung

(MAN TGE, UY), (MAN TGE, UZ):
Motoranpassungen durchführen

Mazda

| Fehlercode

(Mazda Mazda 3, BM), (Mazda Mazda 2, DJ), (Mazda Mazda 3, BK14), (Mazda CX-3, DK), (Mazda Mazda 3, BMLFP), (Mazda Mazda 3, BN), (Mazda Mazda 3, BMLFS, BM4, BN4), (Mazda MX-5, ND), (Mazda Mazda 3, BM, BN), (Mazda Mazda 6, GJ), (Mazda CX-5, GH, KE), (Mazda Mazda 6, GL), (Mazda CX-5, KF), (Mazda Mazda 6, GJ, GL), (Mazda Mazda 3, BP), (Mazda Mazda 3, BP2S), (Mazda Mazda 3, BP2H), (Mazda CX-30, DM), (Mazda Mazda 2, KB), (Mazda Mazda 3, BLEFW), (Mazda Mazda 3, BL12), (Mazda Mazda 2, DJ1), (Mazda MX-30, DR), (Mazda Mazda 3, BP5S, BP6S), (Mazda B-Series/Truck, TF), (Mazda CX-60, KH), (Mazda B-Series/Truck, TFR40JPR, TFR40JDR), (Mazda B-Series/Truck, TFS40JSR-Y, TFS40JPR-Y, TFS40JDR-Y)

| Parameter

(Mazda Mazda 3, BM), (Mazda Mazda 2, DJ), (Mazda Mazda 3, BK14), (Mazda CX-3, DK), (Mazda Mazda 3, BMLFP), (Mazda Mazda 3, BN), (Mazda Mazda 3, BMLFS, BM4, BN4), (Mazda MX-5, ND), (Mazda Mazda 3, BM, BN), (Mazda Mazda 6, GJ), (Mazda CX-5, GH, KE), (Mazda Mazda 6, GL), (Mazda CX-5, KF), (Mazda Mazda 6, GJ, GL), (Mazda Mazda 3, BP), (Mazda Mazda 3, BP2S), (Mazda Mazda 3, BP2H), (Mazda CX-30, DM), (Mazda Mazda 2, KB), (Mazda Mazda 3, BLEFW), (Mazda Mazda 3, BL12), (Mazda Mazda 2, DJ1), (Mazda MX-30, DR), (Mazda Mazda 3, BP5S, BP6S), (Mazda B-Series/Truck, TF), (Mazda CX-60, KH), (Mazda B-Series/Truck, TFR40JPR, TFR40JDR), (Mazda B-Series/Truck, TFS40JSR-Y, TFS40JPR-Y, TFS40JDR-Y)

Stellglied	(Mazda Mazda 2, KB)
Codierung	(Mazda MX-5, ND): Motoröl-Überwachungsfunktionen einstellen
Grundeinstellung	(Mazda Mazda 3, BK14): Bremsdrucksensor anlernen, Querbeschleunigungssensor anlernen (Mazda Mazda 3, BL12), (Mazda Mazda 3, BLEFW): Längsbeschleunigungs-Sensor anlernen, Querbeschleunigungssensor anlernen, Bremsdrucksensor anlernen, Scheinwerfer einstellen, Gierratensensor anlernen, Lernwerte Leuchtweitenregelung zurücksetzen, Leuchtweitenregulierung re-initialisieren, Lernwerte Sitzbelegungssensor zurücksetzen (Mazda MX-5, ND): Längsbeschleunigungs-Sensor anlernen, Bremsdrucksensor anlernen, Gierratensensor anlernen, Lernwerte Leuchtweitenregelung zurücksetzen, Querbeschleunigungssensor anlernen, Spurwechselassistent anlernen, Kamerasteuerggerät kalibrieren
Service-Rückstellung	(Mazda Mazda 3, BLEFW), (Mazda Mazda 3, BL12)

Mercedes

Fehlercode

(Mercedes Sprinter, 906731,906733,906735), (Mercedes S-Klasse, 221179), (Mercedes C-Klasse, 204200), (Mercedes E-Klasse, 212072), (Mercedes E-Klasse, 207425), (Mercedes C-Klasse, 204223), (Mercedes GLK-Klasse, 204901), (Mercedes E-Klasse, 207373), (Mercedes ML-Klasse, 166074), (Mercedes GLK-Klasse, 204984,204997), (Mercedes GLA-Klasse, 156908), (Mercedes Sprinter, 906631,906633,906635,906637), (Mercedes S-Klasse, 217378), (Mercedes GL-Klasse, 166874), (Mercedes C-Klasse, 205009), (Mercedes GLE-Klasse, 166004), (Mercedes GLE-Klasse, 292323,292324), (Mercedes AMG GT, 190377), (Mercedes GLC-Klasse, 253905), (Mercedes E-Klasse, 213066), (Mercedes E-Klasse, 238342), (Mercedes V-Klasse, 448813), (Mercedes C-Klasse, 205477), (Mercedes Sprinter, 910621,910623), (Mercedes Sprinter, 907621,907623), (Mercedes GLE-Klasse, 167119), (Mercedes GLS-Klasse, 167921), (Mercedes EQC, 293890,293891), (Mercedes GLB-Klasse, 247610), (Mercedes GLA-Klasse, 247746), (Mercedes EQA, 243701), (Mercedes EQB, 243708), (Mercedes CLE-Klasse, 236350), (Mercedes SLK/SLC-Klasse, 172475), (Mercedes Sprinter, 90x), (Mercedes CLS-Klasse, 218323), (Mercedes CL-Klasse, 216371), (Mercedes B-Klasse, 246200), (Mercedes SL-Klasse, 231457), (Mercedes A-Klasse, 176012), (Mercedes B-Klasse, 242848), (Mercedes CLA-Klasse, 117342), (Mercedes S-Klasse, 222004,222104), (Mercedes V-Klasse, 447601,447603,447605), (Mercedes GLS-Klasse, 166824), (Mercedes G-Klasse, 463272), (Mercedes A-Klasse, 177003), (Mercedes X-Klasse, 470210), (Mercedes CLS-Klasse, 257321), (Mercedes B-Klasse, 247045), (Mercedes AMG GT, 290659), (Mercedes CLA-Klasse, 118384), (Mercedes X-Klasse, 471210), (Mercedes E-Klasse, 213054), (Mercedes G-Klasse, 463277), (Mercedes S-Klasse, 223030), (Mercedes SL-Klasse, 232480), (Mercedes Citan, 415603), (Mercedes C-Klasse, 206041), (Mercedes Citan, 420753), (Mercedes EQE, 295121), (Mercedes EQS, 297123), (Mercedes T-Klasse, 420853), (Mercedes GLC-Klasse, 254651), (Mercedes EQS SUV, 296623), (Mercedes EQE SUV, 294622), (Mercedes E-Klasse, 214041)

Parameter

(Mercedes Sprinter, 906731,906733,906735), (Mercedes S-Klasse, 221179), (Mercedes C-Klasse, 204200), (Mercedes E-Klasse, 212072), (Mercedes E-Klasse, 207425), (Mercedes C-Klasse, 204223), (Mercedes GLK-Klasse, 204901), (Mercedes E-Klasse, 207373), (Mercedes ML-Klasse, 166074), (Mercedes GLK-Klasse, 204984,204997), (Mercedes GLA-Klasse, 156908), (Mercedes Sprinter, 906631,906633,906635,906637), (Mercedes S-Klasse, 217378), (Mercedes GL-Klasse, 166874), (Mercedes C-Klasse, 205009), (Mercedes GLE-Klasse, 166004), (Mercedes GLE-Klasse, 292323,292324), (Mercedes AMG GT, 190377), (Mercedes GLC-Klasse, 253905), (Mercedes E-Klasse, 213066), (Mercedes E-Klasse, 238342), (Mercedes V-Klasse, 448813), (Mercedes C-Klasse, 205477), (Mercedes Sprinter, 910621,910623), (Mercedes Sprinter, 907621,907623),

	<p>(Mercedes GLE-Klasse, 167119), (Mercedes GLS-Klasse, 167921), (Mercedes EQC, 293890,293891), (Mercedes GLB-Klasse, 247610), (Mercedes GLA-Klasse, 247746), (Mercedes EQA, 243701), (Mercedes EQB, 243708), (Mercedes CLE-Klasse, 236350), (Mercedes SLK/SLC-Klasse, 172475), (Mercedes CLS-Klasse, 218323), (Mercedes CL-Klasse, 216371), (Mercedes B-Klasse, 246200), (Mercedes SL-Klasse, 231457), (Mercedes A-Klasse, 176012), (Mercedes B-Klasse, 242848), (Mercedes CLA-Klasse, 117342), (Mercedes S-Klasse, 222004,222104), (Mercedes V-Klasse, 447601,447603,447605), (Mercedes GLS-Klasse, 166824), (Mercedes A-Klasse, 177003), (Mercedes X-Klasse, 470210), (Mercedes B-Klasse, 247045), (Mercedes AMG GT, 290659), (Mercedes CLA-Klasse, 118384), (Mercedes X-Klasse, 471210), (Mercedes E-Klasse, 213054), (Mercedes G-Klasse, 463277), (Mercedes S-Klasse, 223030), (Mercedes SL-Klasse, 232480), (Mercedes Citan, 415603), (Mercedes C-Klasse, 206041), (Mercedes Citan, 420753), (Mercedes EQE, 295121), (Mercedes EQS, 297123), (Mercedes T-Klasse, 420853), (Mercedes GLC-Klasse, 254651), (Mercedes EQS SUV, 296623), (Mercedes EQE SUV, 294622), (Mercedes E-Klasse, 214041)</p>
<p>Stellglied</p>	<p>(Mercedes Sprinter, 906731,906733,906735), (Mercedes S-Klasse, 221179), (Mercedes C-Klasse, 204200), (Mercedes E-Klasse, 212072), (Mercedes E-Klasse, 207425), (Mercedes C-Klasse, 204223), (Mercedes GLK-Klasse, 204901), (Mercedes E-Klasse, 207373), (Mercedes ML-Klasse, 166074), (Mercedes GLK-Klasse, 204984,204997), (Mercedes GLA-Klasse, 156908), (Mercedes Sprinter, 906631,906633,906635,906637), (Mercedes S-Klasse, 217378), (Mercedes GL-Klasse, 166874), (Mercedes C-Klasse, 205009), (Mercedes GLE-Klasse, 166004), (Mercedes GLE-Klasse, 292323,292324), (Mercedes AMG GT, 190377), (Mercedes GLC-Klasse, 253905), (Mercedes E-Klasse, 213066), (Mercedes V-Klasse, 448813), (Mercedes SLK/SLC-Klasse, 172475), (Mercedes CLS-Klasse, 218323), (Mercedes CL-Klasse, 216371), (Mercedes B-Klasse, 246200), (Mercedes SL-Klasse, 231457), (Mercedes A-Klasse, 176012), (Mercedes B-Klasse, 242848), (Mercedes CLA-Klasse, 117342), (Mercedes S-Klasse, 222004,222104), (Mercedes V-Klasse, 447601,447603,447605), (Mercedes GLS-Klasse, 166824), (Mercedes E-Klasse, 213054), (Mercedes Citan, 415603), (Mercedes Sprinter, 910633), (Mercedes Sprinter, 907743,907745,907843,907741)</p>
<p>Codierung</p>	<p>(Mercedes GLC-Klasse, 253911): Batterie registrieren, Einspritzventile codieren, Regen-/Lichtsensor Frontscheibe codieren, Regen-/Lichtsensor codieren</p> <p>(Mercedes Sprinter, 907743,907745,907843,907741), (Mercedes Sprinter, 910633): Batterie registrieren, Einspritzventile codieren, Regen-/Lichtsensor codieren</p>
<p>Grundeinstellung</p>	<p>(Mercedes Citan, 415605): Scheibenheber anlernen, Lenkwinkelsensor anlernen</p>

(Mercedes Citan, 420733):

Abstandsregeltempomat/Notbremsassistent anlernen, Scheibenheber anlernen, Lenkwinkelsensor anlernen, Radarsensor kalibrieren, Kamerasteuerg r t kalibrieren

(Mercedes CLE-Klasse, 236451):

Lernwerte Heckradarsensor zur cksetzen, Lernwerte Frontradarsensor zur cksetzen, Frontkamera kalibrieren, Abstandsregeltempomat anlernen

(Mercedes E-Klasse, 214251):

Lernwerte Heckradarsensor zur cksetzen, Lernwerte Frontradarsensor zur cksetzen, Heckklappe anlernen, Abstandsregeltempomat anlernen, Kamerasteuerg r t kalibrieren

(Mercedes EQE SUV, 294653):

Lernwerte Heckradarsensor zur cksetzen, Lernwerte Frontradarsensor zur cksetzen, Heckklappe anlernen, Ein-/Ausbauposition Feststellbremse anfahren, Abstandsregeltempomat anlernen, Kamerasteuerg r t kalibrieren

(Mercedes EQS SUV, 296955):

Lernwerte Heckradarsensor zur cksetzen, Lernwerte Frontradarsensor zur cksetzen, Heckklappe anlernen, Ein-/Ausbauposition Feststellbremse anfahren, Scheibenheber anlernen, Scheinwerfer einstellen, Lenkwinkelsensor anlernen, Abstandsregeltempomat anlernen, Kamerasteuerg r t kalibrieren

(Mercedes GLC-Klasse, 253911):

Kraftstoffmengenregler anlernen, Lernwerte Kraftstoffniederdruck zur cksetzen, SCR-Katalysator nach Ersetzen anlernen, Niederdruck-AGR-Ventil anlernen, Ru partikelfilter nach Ersetzen des Motorsteuerger ts anlernen, Harnstoff-Additiv-Einspritzventil anlernen, Warnmeldung Harnstoff-Additiv-F llstand zur cksetzen, Ru partikelfilter anlernen, Oxidationskatalysator anlernen, Oxidationskatalysator nach Motorsteuerger tetausch anlernen, Harnstoff-Additiv-Tank befüllen, Abstandsregeltempomat/Notbremsassistent anlernen, Lernwerte Heckradarsensor zur cksetzen, Positionssensor Schaltgetriebe anlernen, Abgasklappenstellantrieb anpassen, AGR-Ventil anlernen, Differenzdrucksensor anlernen, Luftmassenmesser anlernen, Kraftstoffsystem entl ften, Anprallmodus zur cksetzen, Einlasskanal-Abschaltung anlernen, Heckklappe anlernen, Ein-/Ausbauposition Feststellbremse anfahren, Scheibenheber anlernen, Anpassungen Harnstoff-Additiv, Lernwerte Kraftstoffhochdruckpumpe zur cksetzen, Kraftstoffpumpe aktivieren, Scheinwerfer einstellen, Lambdasonde anlernen, Lernwerte Luftfilter zur cksetzen, Lenkwinkelsensor anlernen, HFM-Driftkompensation, Drosselklappenanschlag anlernen, Mengenmittelwert-Adaption zur cksetzen, Druckregelventil anlernen, Lernwerte Einspritzventile zur cksetzen, Nullmengenkalibrierung, Lernwerte Abgasnachbehandlung zur cksetzen, Lernwerte NOx-Sensor zur cksetzen, Neutralpositionssensor anlernen, Getriebe lstand pr fen, Lernwerte Nockenwellensensor

zurücksetzen, Ladedruckregler anlernen, Reifendrucksensoren anlernen, Lernwerte Abgastemperatursensor Rußpartikelfilter zurücksetzen, Abgastemperatursensor anlernen, Kupplungspedalposition anlernen, Temperatursensor vor SCR-Katalysator anlernen, Lernwerte variabler Turbolader zurücksetzen, Kraftstoffhochdrucksensor oder Kraftstoffverteilerrohr anlernen, Langzeitlernwerte Harnstoff-Additiv-Dosiermodul zurücksetzen, Betriebsstundenzähler Scheinwerfer zurücksetzen, Abstandsregeltempomat anlernen, Lernwerte Harnstoff-Additiv-Pumpe zurücksetzen, Harnstoff-Additiv-Füllstandssensor anlernen, Kamerasteuengerät kalibrieren, Hochdruck-AGR-Ventil anlernen, Notbremsassistent anlernen, Zähler Synchronisierungsverlust Kurbel-/Nockenwelle zurücksetzen

(Mercedes GLC-Klasse, 254623):

Lernwerte Heckradarsensor zurücksetzen, Lernwerte Frontradar sensor zurücksetzen, Scheibenheber anlernen, Scheinwerfer einstellen, Lenkwinkelsensor anlernen, Abstandsregeltempomat anlernen, Kamerasteuengerät kalibrieren

(Mercedes S-Klasse, 223130):

Kamerasteuengerät kalibrieren

(Mercedes Sprinter, 907743,907745,907843,907741),

(Mercedes Sprinter, 910633):

Kraftstoffmengenregler anlernen, Lernwerte Kraftstoffniederdruck zurücksetzen, SCR-Katalysator nach Ersetzen anlernen, Niederdruck-AGR-Ventil anlernen, Rußpartikelfilter nach Ersetzen des Motorsteuengeräts anlernen, Harnstoff-Additiv-Einspritzventil anlernen, Warnmeldung Harnstoff-Additiv-Füllstand zurücksetzen, Rußpartikelfilter anlernen, Oxidationskatalysator anlernen, Oxidationskatalysator nach Motorsteuengerätetausch anlernen, Lernwerte Heckradarsensor zurücksetzen, Abgasklappenstellantrieb anpassen, Rußpartikelfilter im Stand regenerieren, AGR-Ventil anlernen, Differenzdrucksensor anlernen, Rußpartikelfilter bei Fahrt regenerieren, Luftmassenmesser anlernen, Kraftstoffsystem entlüften, Anprallmodus zurücksetzen, Einlasskanal-Abschaltung anlernen, Scheibenheber anlernen, Wartungsmodus Feststellbremse de-/aktivieren, Gangsensor anlernen, Lernwerte Kraftstoffhochdruckpumpe zurücksetzen, Adaptive Geschwindigkeits-Regelanlage anlernen, Kraftstoffpumpe aktivieren, Scheinwerfer einstellen, Lambdasonde anlernen, Lernwerte Luftfilter zurücksetzen, Lenkwinkelsensor anlernen, HFM-Driftkompensation, Drosselklappenanschlag anlernen, Mengemittelwert-Adaption zurücksetzen, Druckregelventil anlernen, Startsperr Harnstoff-Additiv-System zurücksetzen, Lernwerte Einspritzventile zurücksetzen, Nullmengenkalibrierung, Lernwerte Abgasnachbehandlung zurücksetzen, Lernwerte NOx-Sensor zurücksetzen, Neutralpositionssensor anlernen, Getriebeölstand prüfen, Lernwerte Nockenwellensensor zurücksetzen, Ladedruckregler anlernen, Lernwerte Abgastemperatursensor Rußpartikelfilter zurücksetzen,

| Service-Rückstellung

Abgastemperatursensor anlernen, Kupplungspedalposition anlernen, Temperatursensor vor SCR-Katalysator anlernen, Lernwerte variabler Turbolader zurücksetzen, Kraftstoffhochdrucksensor oder Kraftstoffverteilerrohr anlernen, Langzeitlernwerte Harnstoff-Additiv-Dosiermodul zurücksetzen, Lernwerte Harnstoff-Additiv-Pumpe zurücksetzen, Harnstoff-Additiv-Füllstandssensor anlernen, Kamerasteuergerät kalibrieren, Hochdruck-AGR-Ventil anlernen, Zähler Synchronisierungsverlust Kurbel-/Nockenwelle zurücksetzen

(Mercedes Citan, 415603), (Mercedes Citan, 420763,420765), (Mercedes Sprinter, 910633), (Mercedes Sprinter, 907743,907745,907843,907741), (Mercedes GLC-Klasse, 253911), (Mercedes EQS SUV, 296955), (Mercedes EQE SUV, 294653), (Mercedes GLC-Klasse, 254623), (Mercedes E-Klasse, 214223)

Durch Cyber Security Management (CSM) System gesichert diagnosefähig nur mit Cyber Security Management

(Mercedes AMG GT, 190377), (Mercedes AMG GT, 190378), (Mercedes AMG GT, 190379), (Mercedes AMG GT, 190477), (Mercedes AMG GT, 190480), (Mercedes AMG GT, 190380), (Mercedes AMG GT, 190478), (Mercedes CLE-Klasse, 236350), (Mercedes CLE-Klasse, 236351), (Mercedes CLE-Klasse, 236347), (Mercedes CLE-Klasse, 236361), (Mercedes CLE-Klasse, 236304), (Mercedes AMG GT, 290659), (Mercedes AMG GT, 290661), (Mercedes AMG GT, 290688), (Mercedes AMG GT, 290689), (Mercedes E-Klasse, 213054), (Mercedes E-Klasse, 213011), (Mercedes E-Klasse, 213023), (Mercedes E-Klasse, 213), (Mercedes E-Klasse, 213206), (Mercedes E-Klasse, 213008), (Mercedes E-Klasse, 213253), (Mercedes AMG GT, 190479), (Mercedes E-Klasse, 213016), (Mercedes E-Klasse, 213211), (Mercedes S-Klasse, 223030), (Mercedes SL-Klasse, 232480), (Mercedes SL-Klasse, 232481), (Mercedes S-Klasse, 223130), (Mercedes AMG GT, 290658), (Mercedes AMG GT, 190381), (Mercedes AMG GT, 190382), (Mercedes E-Klasse, 213279), (Mercedes E-Klasse, 213227), (Mercedes E-Klasse, 213216), (Mercedes E-Klasse, 213223), (Mercedes S-Klasse, 223031), (Mercedes S-Klasse, 223033), (Mercedes S-Klasse, 223061), (Mercedes S-Klasse, 223063), (Mercedes S-Klasse, 223068), (Mercedes S-Klasse, 223076), (Mercedes S-Klasse, 223060), (Mercedes C-Klasse, 206041), (Mercedes C-Klasse, 206042), (Mercedes C-Klasse, 206043), (Mercedes C-Klasse, 206003), (Mercedes C-Klasse, 206004), (Mercedes C-Klasse, 206005), (Mercedes C-Klasse, 206046), (Mercedes C-Klasse, 206047), (Mercedes C-Klasse, 206006), (Mercedes C-Klasse, 206007), (Mercedes C-Klasse, 206241), (Mercedes C-Klasse, 206242), (Mercedes C-Klasse, 206243), (Mercedes C-Klasse, 206203), (Mercedes C-Klasse, 206216), (Mercedes C-Klasse, 206205), (Mercedes C-Klasse, 206246), (Mercedes C-Klasse, 206247), (Mercedes C-Klasse, 206206), (Mercedes Citan, 420753), (Mercedes Citan, 420663,420665), (Mercedes Citan, 420713), (Mercedes Citan, 420623,420625), (Mercedes Citan, 420633,420635), (Mercedes EQE, 295121), (Mercedes EQS, 297123), (Mercedes EQS, 297144), (Mercedes S-Klasse, 223161), (Mercedes S-Klasse, 223163), (Mercedes S-Klasse, 223976), (Mercedes C-Klasse, 206054), (Mercedes C-Klasse, 206254), (Mercedes AMG GT, 290679), (Mercedes C-Klasse, 206245), (Mercedes EQE, 295132), (Mercedes EQS, 297121), (Mercedes EQS, 297155), (Mercedes S-Klasse, 223069), (Mercedes SL-Klasse, 232450), (Mercedes T-Klasse, 420853), (Mercedes T-Klasse, 420823), (Mercedes T-Klasse, 420863), (Mercedes T-Klasse, 420833), (Mercedes GLC-Klasse, 254651), (Mercedes GLC-Klasse, 254605), (Mercedes GLC-Klasse, 254647), (Mercedes GLC-Klasse, 254656), (Mercedes GLC-Klasse, 254655), (Mercedes EQS SUV, 296623), (Mercedes EQS SUV, 296644), (Mercedes EQS SUV, 296624), (Mercedes A-Klasse, 177084), (Mercedes A-Klasse, 177087), (Mercedes A-Klasse, 177045), (Mercedes A-Klasse, 177085), (Mercedes A-Klasse, 177047), (Mercedes A-Klasse, 177051), (Mercedes A-Klasse, 177184), (Mercedes A-Klasse, 177187), (Mercedes A-Klasse, 177145), (Mercedes A-Klasse, 177185), (Mercedes A-Klasse, 177147), (Mercedes A-Klasse, 177151), (Mercedes EQE, 295111), (Mercedes EQE, 295125), (Mercedes EQE, 295112), (Mercedes EQE, 295122),

(Mercedes EQE, 295153), (Mercedes EQS, 297124), (Mercedes EQS, 297134), (Mercedes GLC-Klasse, 254607), (Mercedes GLC-Klasse, 254609), (Mercedes Citan, 420723), (Mercedes Citan, 420613), (Mercedes C-Klasse, 206204), (Mercedes C-Klasse, 206016), (Mercedes Citan, 420653), (Mercedes Citan, 420763,420765), (Mercedes S-Klasse, 223131), (Mercedes S-Klasse, 223133), (Mercedes S-Klasse, 223160), (Mercedes S-Klasse, 223168), (Mercedes EQS SUV, 296634), (Mercedes E-Klasse, 214041), (Mercedes E-Klasse, 214050), (Mercedes E-Klasse, 214051), (Mercedes E-Klasse, 214004), (Mercedes E-Klasse, 214005), (Mercedes E-Klasse, 214008), (Mercedes E-Klasse, 214009), (Mercedes E-Klasse, 214054), (Mercedes E-Klasse, 214056), (Mercedes E-Klasse, 214055), (Mercedes E-Klasse, 214061), (Mercedes E-Klasse, 214023), (Mercedes E-Klasse, 214214), (Mercedes E-Klasse, 214219), (Mercedes E-Klasse, 214265), (Mercedes E-Klasse, 214250), (Mercedes E-Klasse, 214204), (Mercedes E-Klasse, 214205), (Mercedes E-Klasse, 214208), (Mercedes E-Klasse, 214209), (Mercedes E-Klasse, 214254), (Mercedes E-Klasse, 214216), (Mercedes GLC-Klasse, 254305), (Mercedes GLC-Klasse, 254347), (Mercedes GLC-Klasse, 254307), (Mercedes GLC-Klasse, 254309), (Mercedes GLC-Klasse, 254356), (Mercedes GLC-Klasse, 254355), (Mercedes GLC-Klasse, 254323), (Mercedes Citan, 420733), (Mercedes EQS SUV, 296955), (Mercedes GLC-Klasse, 254623), (Mercedes E-Klasse, 214223), (Mercedes E-Klasse, 214233), (Mercedes E-Klasse, 214251), (Mercedes CLE-Klasse, 236362), (Mercedes CLE-Klasse, 236450), (Mercedes CLE-Klasse, 236451), (Mercedes CLE-Klasse, 236447), (Mercedes CLE-Klasse, 236461), (Mercedes CLE-Klasse, 236404)

MG Motors

Fehlercode

(MG Motors ZS, ZS1), (MG Motors HS, AS23P-L), (MG Motors MG5, EP22-L), (MG Motors Marvel R, EP21), (MG Motors ZS, SZ), (MG Motors HS, AS23)

Parameter

(MG Motors ZS, ZS1), (MG Motors HS, AS23P-L), (MG Motors MG5, EP22-L), (MG Motors Marvel R, EP21), (MG Motors ZS, SZ), (MG Motors HS, AS23)

Codierung

(MG Motors HS, AS23P-L):
Reifendrucksensor-ID codieren, Batterie registrieren

Grundeinstellung

(MG Motors HS, AS23P-L):
Gierratensensor anlernen, Sonderentlüftung,
Wartungsarbeiten Feststellbremse, Kamerasteuergerät kalibrieren

Service-Rückstellung

(MG Motors HS, AS23P-L)

Mini

Fehlercode

(Mini R50 One/Cooper, R50), (Mini R53 CooperS, R53), (Mini R60 Countryman, ZD31), (Mini R52 Cabrio, R52), (Mini R56 One/Cooper, MG31), (Mini R55 Clubman, MM31), (Mini R57 Cabrio, R57), (Mini R58 Coupe, R58), (Mini R59 Roadster, SY51), (Mini R61 Paceman, RS51), (Mini F56 One/Cooper, XN71), (Mini F55 One/Cooper, XS71), (Mini F54 Clubman, LN31), (Mini F57 Cabrio, WG11), (Mini F60 Countryman, YS31), (Mini U25 Countryman, 11GA)

Parameter

(Mini R50 One/Cooper, R50), (Mini R53 CooperS, R53), (Mini R60 Countryman, ZD31), (Mini R52 Cabrio, R52), (Mini R56 One/Cooper, MG31), (Mini R55 Clubman, MM31), (Mini R57 Cabrio, R57), (Mini R58 Coupe, R58), (Mini R59 Roadster, SY51), (Mini R61 Paceman, RS51), (Mini F56 One/Cooper, XN71), (Mini F55 One/Cooper, XS71), (Mini F54 Clubman, LN31), (Mini F57 Cabrio, WG11), (Mini F60 Countryman, YS31)

Stellglied

(Mini R50 One/Cooper, R50), (Mini R53 CooperS, R53), (Mini R60 Countryman, ZD31), (Mini R52 Cabrio, R52), (Mini R56 One/Cooper, MG31), (Mini R55 Clubman, MM31), (Mini R57 Cabrio, R57), (Mini R58 Coupe, R58), (Mini R59 Roadster, SY51), (Mini R61 Paceman, RS51), (Mini F56 One/Cooper, XN71), (Mini F55 One/Cooper, XS71), (Mini F54 Clubman, LN31), (Mini F57 Cabrio, WG11), (Mini F60 Countryman, YS31)

Codierung

(Mini F54 Clubman, LV71), (Mini F55 One/Cooper, XU91), (Mini F56 One/Cooper, 31DH), (Mini F57 Cabrio, WJ91), (Mini F60 Countryman, 21BR):

Batterie registrieren, Einspritzventile codieren, Leerlaufdrehzahl codieren

(Mini R56 One/Cooper, SR51):

Batterie registrieren, Leerlaufdrehzahl codieren

Grundeinstellung

(Mini F54 Clubman, LV71):

Rußpartikelfilter regenerieren, Schaltdrehzahlregelung anpassen, Start/Stop-Automatik (MSA) anpassen, Ausstattungsvariante zurücksetzen, Ladedruckregelstange einstellen, Montageposition Abgasklappenstellantrieb anfahren, SCR-Passivsystem befüllen/entlüften, Lenkung in Betrieb nehmen, AGR-Ventil anlernen, Partikelfilter ersetzen, Ventilhubsteuerung anlernen, Lernwerte Luftmassenmesser zurücksetzen, Lernwerte Getriebe zurücksetzen, Kraftstoffsystem entlüften, Stand-/Zusatzheizung entriegeln, Steuergerät zurücksetzen, Dachbedieneinheit anlernen, Abgasklappe anlernen, Fahrdynamikregelung entlüften, Lernwerte Drosselklappen-Stellantrieb zurücksetzen, Scheibenheber anlernen, Getriebe entlüften, Gangsensor anlernen, Geringe Einspritzmenge anlernen, Adaption Sensorring zurücksetzen, Fahrzeugniveausensor anlernen, Lernwerte SCR-System zurücksetzen, Lernwerte Differenzdrucksensor zurücksetzen, Gemischadaption zurücksetzen, Lernwerte

Verteilergetriebe zurücksetzen, Klimaanlagekompressor anlernen, Lernwerte Kraftstoffsystm zurücksetzen, Kühlsystem entlüften, Klimaanlageklappen-Stellantriebe anlernen, Kraftstoffpumpe aktivieren, Adaption Sensorring zurücksetzen, Lernwerte Motor zurücksetzen, Lernwerte Abgasnachbehandlung zurücksetzen, Neutralpositionssensor anlernen, Regen-/Lichtsensoren anlernen, Lernwerte Starter zurücksetzen, Frontkamera kalibrieren, Sensoren Fahrdynamikregelung anlernen, Beschleunigungssensoren anlernen, Startdrehmoment einstellen, Montageposition AGR-Ventil anfahren, Vertauschprüfung Bremsleitungen, Nockenwellenverstellung anpassen, Scheinwerferstellantrieb anlernen, Winkelversatz zwischen Kurbelwelle und Nockenwelle anlernen, Wartungsmodus Feststellbremse de-/aktivieren

(Mini F55 One/Cooper, XU91):

Schaltdrehzahlregelung anpassen, Start/Stop-Automatik (MSA) anpassen, Ausstattungsvariante zurücksetzen, Ladedruckregelstange einstellen, Montageposition Abgasklappenstellantrieb anfahren, SCR-Passivsystem befüllen/entlüften, Ventilhubsteuerung anlernen, Lernwerte Getriebe zurücksetzen, Stand-/Zusatzheizung entriegeln, Steuergerät zurücksetzen, Dachbedieneinheit anlernen, Abgasklappe anlernen, Fahrdynamikregelung entlüften, Scheibenheber anlernen, Getriebe entlüften, Gangsensor anlernen, Geringe Einspritzmenge anlernen, Fahrzeugniveausensoren anlernen, Lernwerte SCR-System zurücksetzen, Lernwerte Differenzdrucksensoren zurücksetzen, Gemischadaption zurücksetzen, Lernwerte Verteilergetriebe zurücksetzen, Klimaanlagekompressor anlernen, Lernwerte Kraftstoffsystm zurücksetzen, Kühlsystem entlüften, Klimaanlageklappen-Stellantriebe anlernen, Kraftstoffpumpe aktivieren, Lenkwinkelsensoren anlernen, Adaption Sensorring zurücksetzen, Lernwerte Motor zurücksetzen, Neutralpositionssensoren anlernen, Regen-/Lichtsensoren anlernen, Lernwerte Starter zurücksetzen, Frontkamera kalibrieren, Sensoren Fahrdynamikregelung anlernen, Beschleunigungssensoren anlernen, Vertauschprüfung Bremsleitungen, Nockenwellenverstellung anpassen, Scheinwerferstellantrieb anlernen, Wartungsmodus Feststellbremse de-/aktivieren

(Mini F56 One/Cooper, 31DH):

Schaltdrehzahlregelung anpassen, Start/Stop-Automatik (MSA) anpassen, Ausstattungsvariante zurücksetzen, Ladedruckregelstange einstellen, Montageposition Abgasklappenstellantrieb anfahren, SCR-Passivsystem befüllen/entlüften, Ventilhubsteuerung anlernen, Lernwerte Getriebe zurücksetzen, Stand-/Zusatzheizung entriegeln, Steuergerät zurücksetzen, Dachbedieneinheit anlernen, Abgasklappe anlernen, Fahrdynamikregelung entlüften, Lernwerte Drosselklappen-Stellantrieb zurücksetzen, Scheibenheber anlernen, Getriebe entlüften, Gangsensor anlernen, Geringe Einspritzmenge anlernen, Fahrzeugniveausensoren anlernen, Lernwerte SCR-System zurücksetzen, Lernwerte Differenzdrucksensoren zurücksetzen, Gemischadaption zurücksetzen, Lernwerte

Verteilergetriebe zurücksetzen, Klimaanlagekompressor anlernen, Lernwerte Kraftstoffsystem zurücksetzen, Kühlsystem entlüften, Klimaanlageklappen-Stellantriebe anlernen, Kraftstoffpumpe aktivieren, Lenkwinkelsensor anlernen, Adaption Sensorring zurücksetzen, Lernwerte Motor zurücksetzen, Neutralpositionssensor anlernen, Regen-/Lichtsensoren anlernen, Lernwerte Starter zurücksetzen, Frontkamera kalibrieren, Sensoren Fahrdynamikregelung anlernen, Beschleunigungssensor anlernen, Vertauschprüfung Bremsleitungen, Nockenwellenverstellung anpassen, Scheinwerferstellantrieb anlernen, Wartungsmodus Feststellbremse de-/aktivieren, Rückfahr-/Umfeldkamera kalibrieren

(Mini F57 Cabrio, WJ91):

Rußpartikelfilter regenerieren, Schaltdrehzahlregelung anpassen, Start/Stopp-Automatik (MSA) anpassen, Ausstattungsvariante zurücksetzen, Ladedruckregelstange einstellen, Montageposition Abgasklappenstellantrieb anfahren, SCR-Passivsystem befüllen/entlüften, Lenkung in Betrieb nehmen, AGR-Ventil anlernen, Partikelfilter ersetzen, Ventilhubsteuerung anlernen, Lernwerte Luftmassenmesser zurücksetzen, Lernwerte Getriebe zurücksetzen, Kraftstoffsystem entlüften, Stand-/Zusatzheizung entriegeln, Steuergerät zurücksetzen, Dachbedieneinheit anlernen, Abgasklappe anlernen, Fahrdynamikregelung entlüften, Lernwerte Drosselklappen-Stellantrieb zurücksetzen, Scheibenheber anlernen, Getriebe entlüften, Gangsensor anlernen, Geringe Einspritzmenge anlernen, Adaption Sensorring zurücksetzen, Fahrzeugniveausensor anlernen, Lernwerte SCR-System zurücksetzen, Lernwerte Differenzdrucksensor zurücksetzen, Gemischadaption zurücksetzen, Lernwerte Verteilergetriebe zurücksetzen, Klimaanlagekompressor anlernen, Lernwerte Kraftstoffsystem zurücksetzen, Kühlsystem entlüften, Klimaanlageklappen-Stellantriebe anlernen, Kraftstoffpumpe aktivieren, Lenkwinkelsensor anlernen, Adaption Sensorring zurücksetzen, Lernwerte Motor zurücksetzen, Lernwerte Abgasnachbehandlung zurücksetzen, Neutralpositionssensor anlernen, Regen-/Lichtsensoren anlernen, Lernwerte Starter zurücksetzen, Frontkamera kalibrieren, Sensoren Fahrdynamikregelung anlernen, Beschleunigungssensor anlernen, Startdrehmoment einstellen, Montageposition AGR-Ventil anfahren, Vertauschprüfung Bremsleitungen, Nockenwellenverstellung anpassen, Scheinwerferstellantrieb anlernen, Winkelversatz zwischen Kurbelwelle und Nockenwelle anlernen, Wartungsmodus Feststellbremse de-/aktivieren, Rückfahr-/Umfeldkamera kalibrieren

(Mini F60 Countryman, 21BR):

Rußpartikelfilter regenerieren, Schaltdrehzahlregelung anpassen, Start/Stopp-Automatik (MSA) anpassen, Ausstattungsvariante zurücksetzen, Ladedruckregelstange einstellen, Montageposition Abgasklappenstellantrieb anfahren, SCR-Passivsystem befüllen/entlüften, Lenkung in Betrieb nehmen, AGR-Ventil anlernen, Partikelfilter

ersetzen, Ventilhubsteuerung anlernen, Lernwerte Luftmassenmesser zurücksetzen, Lernwerte Getriebe zurücksetzen, Kraftstoffsystem entlüften, Stand-/ Zusatzheizung entriegeln, Steuergerät zurücksetzen, Dachbedieneinheit anlernen, Abgasklappe anlernen, Fahrdynamikregelung entlüften, Lernwerte Drosselklappen-Stellantrieb zurücksetzen, Scheibenheber anlernen, Heckklappe anlernen, Glühkerzen anlernen, Getriebe entlüften, Gangsensor anlernen, Geringe Einspritzmenge anlernen, Adaption Sensorring zurücksetzen, Fahrzeugniveausensor anlernen, Lernwerte SCR-System zurücksetzen, Lernwerte Differenzdrucksensor zurücksetzen, Gemischadaption zurücksetzen, Lernwerte Verteilergetriebe zurücksetzen, Klimaanlagekompressor anlernen, Lernwerte Kraftstoffsystem zurücksetzen, Kühlsystem entlüften, Klimaanlageklappen-Stellantriebe anlernen, Kraftstoffpumpe aktivieren, Adaption Sensorring zurücksetzen, Lernwerte Motor zurücksetzen, Lernwerte Abgasnachbehandlung zurücksetzen, Neutralpositionssensor anlernen, Regen-/Lichtsensor anlernen, Lernwerte Starter zurücksetzen, Frontkamera kalibrieren, Sensoren Fahrdynamikregelung anlernen, Beschleunigungssensor anlernen, Startdrehmoment einstellen, Montageposition AGR-Ventil anfahren, Vertauschprüfung Bremsleitungen, Nockenwellenverstellung anpassen, Scheinwerferstellantrieb anlernen, Winkelversatz zwischen Kurbelwelle und Nockenwelle anlernen, Wartungsmodus Feststellbremse de-/aktivieren, Rückfahr-/ Umfeldkamera kalibrieren

(Mini R56 One/Cooper, SR51):

Ventilhubsteuerung anlernen, Lernwerte Getriebe zurücksetzen, Fußraummodulsteuergerät zurücksetzen, Nullgangsensor anlernen, Steuergerät zurücksetzen, Drosselklappe anlernen, Scheibenheber anlernen, Fehlerzähler Lenkradverriegelung zurücksetzen (bei Neueinbau), Klimaanlageklappen-Stellantriebe anlernen, Lenkwinkelsensor anlernen, Regen-/Lichtsensor anlernen, Sonderentlüftung, Sensoren Fahrdynamikregelung anlernen, Vertauschprüfung Bremsleitungen, Nockenwellenverstellung anpassen, Wegfahrsperre zurücksetzen

| Service-Rückstellung

(Mini F54 Clubman, JZ51), (Mini F55 One/Cooper, XU91), (Mini F56 One/Cooper, 31DH), (Mini F57 Cabrio, WJ31), (Mini F60 Countryman, YW31), (Mini R56 One/Cooper, SR51)

| Testfunktion

(Mini F54 Clubman, JZ51), (Mini F55 One/Cooper, XU91), (Mini F56 One/Cooper, 31DH), (Mini F57 Cabrio, WJ31), (Mini F60 Countryman, YW31), (Mini R56 One/Cooper, SR51)

Mitsubishi

Fehlercode	(Mitsubishi Mirage, A03A), (Mitsubishi L200, MQ), (Mitsubishi L200,), (Mitsubishi None, KK4T), (Mitsubishi None, KL1T), (Mitsubishi None, KK1T)
Parameter	(Mitsubishi Mirage, A03A), (Mitsubishi L200, MQ), (Mitsubishi L200,), (Mitsubishi None, KK4T), (Mitsubishi None, KL1T), (Mitsubishi None, KK1T)
Stellglied	(Mitsubishi Mirage, A03A), (Mitsubishi L200, MQ), (Mitsubishi L200,), (Mitsubishi None, KK4T), (Mitsubishi None, KL1T), (Mitsubishi None, KK1T)
Codierung	(Mitsubishi L200, MQ): Einspritzventile codieren
Grundeinstellung	(Mitsubishi L200,): Lenkwinkelsensor anlernen, Gierratensensor anlernen, Kamerasteuergerät kalibrieren (Mitsubishi L200, MQ): Rußpartikelfilter im Stand regenerieren, Differenzdrucksensor anlernen, Partikelfilter ersetzen, Lernwerte Batteriemanagement-Steuergerät zurücksetzen, Lenkwinkelsensor anlernen, Mindesteinspritzmenge anlernen, Systemstörungs-Service Rußpartikelfilter, Gierratensensor anlernen, Kraftstoffhochdruckpumpe anlernen, Kamerasteuergerät kalibrieren (Mitsubishi Mirage, A03A): Adaptive Funktionen initialisieren, Gierratensensor anlernen, Lenkwinkelsensor anlernen
Service-Rückstellung	(Mitsubishi Mirage, A03A), (Mitsubishi L200, MQ), (Mitsubishi L200,), (Mitsubishi None, KK4T), (Mitsubishi None, KL1T), (Mitsubishi None, KK1T)
Testfunktion	(Mitsubishi L200, MQ), (Mitsubishi None, KL1T), (Mitsubishi None, KK1T)

Nissan

Fehlercode	(Nissan Juke, F15), (Nissan Micra, K13), (Nissan Leaf, ZE0), (Nissan NV 400, X62), (Nissan Qashqai, J11), (Nissan Note, E12), (Nissan Pulsar, C13), (Nissan X-Trail, T32), (Nissan Navara, D23), (Nissan Micra, K14), (Nissan Leaf, ZE1), (Nissan Patrol, Y62), (Nissan Altima, L34), (Nissan Altima, L33)
Parameter	(Nissan Micra, K13), (Nissan Leaf, ZE0), (Nissan NV 400, X62), (Nissan Qashqai, J11), (Nissan Note, E12), (Nissan Pulsar, C13), (Nissan X-Trail, T32), (Nissan Navara, D23), (Nissan Micra, K14), (Nissan Leaf, ZE1), (Nissan Altima, L34)

| **Stellglied**

(Nissan Leaf, ZE0), (Nissan Qashqai, J11), (Nissan Pulsar, C13), (Nissan X-Trail, T32), (Nissan Navara, D23), (Nissan Micra, K14), (Nissan Leaf, ZE1), (Nissan Altima, L34)

| **Grundeinstellung**

(Nissan Micra, K13):
Lenkwinkelsensor anlernen, Regen-/Lichtsensoren anlernen

Opel/Vauxhall

| **Fehlercode**

(Opel/Vauxhall Vivaro-A, X83), (Opel/Vauxhall Movano-A, X70), (Opel/Vauxhall Astra-H, A04), (Opel/Vauxhall Insignia-A, G09), (Opel/Vauxhall Astra-J, P10), (Opel/Vauxhall Cascada, W13), (Opel/Vauxhall Zafira-B, A05), (Opel/Vauxhall Combo-E, X19), (Opel/Vauxhall Corsa-D, S07), (Opel/Vauxhall Ampera, D1J), (Opel/Vauxhall Combo-D, X12), (Opel/Vauxhall Mokka, J13), (Opel/Vauxhall Zafira-C, P12), (Opel/Vauxhall Ampera-E, 1G0), (Opel/Vauxhall Movano-B, X62), (Opel/Vauxhall Corsa-E, X15), (Opel/Vauxhall Astra-K, B16), (Opel/Vauxhall Vivaro-B, X82), (Opel/Vauxhall Karl/Viva, C16), (Opel/Vauxhall Vectra-C, Vectra/Lim), (Opel/Vauxhall Signum, Z03), (Opel/Vauxhall Zafira-Life, K0), (Opel/Vauxhall Grandland, Z), (Opel/Vauxhall Meriva-B, S-D), (Opel/Vauxhall Antara, L07), (Opel/Vauxhall Adam, M13), (Opel/Vauxhall Insignia-B, Z18), (Opel/Vauxhall Crossland X, P17), (Opel/Vauxhall Grandland X, A18), (Opel/Vauxhall Corsa-F, X20), (Opel/Vauxhall Vivaro-C, K0), (Opel/Vauxhall Mokka-B, U), (Opel/Vauxhall Astra-L, F)

| **Parameter**

(Opel/Vauxhall Vivaro-A, X83), (Opel/Vauxhall Movano-A, X70), (Opel/Vauxhall Astra-H, A04), (Opel/Vauxhall Insignia-A, G09), (Opel/Vauxhall Astra-J, P10), (Opel/Vauxhall Cascada, W13), (Opel/Vauxhall Zafira-B, A05), (Opel/Vauxhall Combo-E, X19), (Opel/Vauxhall Corsa-D, S07), (Opel/Vauxhall Ampera, D1J), (Opel/Vauxhall Combo-D, X12), (Opel/Vauxhall Mokka, J13), (Opel/Vauxhall Zafira-C, P12), (Opel/Vauxhall Ampera-E, 1G0), (Opel/Vauxhall Movano-B, X62B), (Opel/Vauxhall Corsa-E, X15), (Opel/Vauxhall Astra-K, B16), (Opel/Vauxhall Vivaro-B, X82), (Opel/Vauxhall Karl/Viva, C16), (Opel/Vauxhall Vectra-C, Vectra/Lim), (Opel/Vauxhall Signum, Z03), (Opel/Vauxhall Zafira-Life, K0), (Opel/Vauxhall Grandland, Z), (Opel/Vauxhall Meriva-B, S-D), (Opel/Vauxhall Antara, L07), (Opel/Vauxhall Adam, M13), (Opel/Vauxhall Insignia-B, Z18), (Opel/Vauxhall Crossland X, P17), (Opel/Vauxhall Grandland X, A18), (Opel/Vauxhall Corsa-F, X20), (Opel/Vauxhall Vivaro-C, K0), (Opel/Vauxhall Mokka-B, U), (Opel/Vauxhall Astra-L, F)

| **Stellglied**

(Opel/Vauxhall Astra-H, A04), (Opel/Vauxhall Mokka, J13), (Opel/Vauxhall Zafira-C, P12), (Opel/Vauxhall Vectra-C, Vectra/Lim), (Opel/Vauxhall Signum, Z03), (Opel/Vauxhall Zafira-Life, K0), (Opel/Vauxhall Grandland, Z), (Opel/Vauxhall Astra-K, B16), (Opel/Vauxhall Antara, L07), (Opel/Vauxhall

| Codierung

Corsa-D, S07), (Opel/Vauxhall Corsa-F, X20), (Opel/Vauxhall Vivaro-C, K0), (Opel/Vauxhall Mokka-B, U), (Opel/Vauxhall Astra-L, F), (Opel/Vauxhall Insignia-B,)

(Opel/Vauxhall Insignia-B,):
Einspritzventile codieren

(Opel/Vauxhall Movano-B, X62B):
Geschwindigkeitsbegrenzer einstellen, Einspritzventile codieren, Leerlaufdrehzahl codieren

(Opel/Vauxhall Vivaro-B, X82):
Geschwindigkeitsbegrenzer einstellen,
Gespannstabilisierung codieren, Einspritzventile codieren,
Reifengröße codieren

| Grundeinstellung

(Opel/Vauxhall Astra-J, P10):

Lernwerte Ansaugsystem zurücksetzen, Daten übermäßiger Kupplungsschlupf zurücksetzen, NOx-Sensoren nach Ersetzen anlernen, Lernwerte NOx-Sensoren zurücksetzen, Lernwerte Oxidationskatalysator zurücksetzen, Lernwerte Kraftstoffdruckregler zurücksetzen, Rußpartikelfilter-Drucksensor anlernen, Geringe Einspritzmenge anlernen, Kurbelwellenposition anlernen, Leerlauf anlernen, Neutralpositionssensor anlernen, Kraftstoffdruckregler anlernen, Lernwerte Abgastemperatursensor Rußpartikelfilter zurücksetzen, Kupplungspedalposition anlernen, Kraftstoffhochdrucksensor oder Kraftstoffverteilerrohr anlernen, Gemischadaption zurücksetzen

(Opel/Vauxhall Astra-K, B16):

Lernwerte Längsbeschleunigungs-Sensor zurücksetzen, Kraftstoffpumpe anlernen, Lernwerte Ansaugsystem zurücksetzen, Lernwerte Leerlaufuftdurchsatz zurücksetzen, Daten übermäßiger Kupplungsschlupf zurücksetzen, Wartungsarbeiten Bremssystem durchführen, Reifendruckkontrolle anlernen, Frontkamera kalibrieren, Lernwerte Kraftstoffdruckregler zurücksetzen, Lernwerte Partikelfilter zurücksetzen, Gemischadaption zurücksetzen, Lambdasondenheizung anlernen, Luftverteilungsklappen anlernen, Kurbelwellenposition anlernen, Lernwerte Lambdasonde zurücksetzen, Leerlauf anlernen, Neutralpositionssensor anlernen, Lernwerte Differenzdrucksensor zurücksetzen, Lernwerte Abgastemperatursensor Rußpartikelfilter zurücksetzen, Kupplungspedalposition anlernen, Außenlufttemperatursensor zurücksetzen

(Opel/Vauxhall Astra-L, F):

Eckradar dynamisch kalibrieren

(Opel/Vauxhall Corsa-D, S07):

MTA EasyTronic-Getriebe, Lambdasondenheizung anlernen, Kurbelwellenposition anlernen, Lenkwinkelsensor kalibrieren, Gemischadaption zurücksetzen, Lernwerte Lambdasonde zurücksetzen, Lernwerte Leerlaufregler zurücksetzen

(Opel/Vauxhall Corsa-E, X15):

Lernwerte Lambdasonde zurücksetzen, Lernwerte Längsbeschleunigungs-Sensor zurücksetzen, Lernwerte Ansaugsystem zurücksetzen, Lernwerte Leerlaufuftdurchsatz zurücksetzen, Reifendruckkontrolle anlernen, Frontkamera kalibrieren, Kupplung entlüften, Drosselklappe anlernen, Getriebesystemdruck abbauen, Gemischadaption zurücksetzen, Position Kupplung anlernen, Luftverteilungsklappen anlernen, Kurbelwellenposition anlernen, Lernwerte Lenkwinkelsensor zurücksetzen, Neutralpositionssensor anlernen, Kupplungspedalposition anlernen, Batteriesensormodul anlernen

(Opel/Vauxhall Insignia-B,):

Rußpartikelfilter regenerieren, Lernwerte NOx-Sensor 1 zurücksetzen, Lernwerte NOx-Sensor 2 zurücksetzen, Lernwerte Längsbeschleunigungs-Sensor zurücksetzen,

Harnstoff-Additiv-Systemdaten zurücksetzen, Lernwerte Ansaugsystem zurücksetzen, Kühlmittelventil anlernen, Kühlmittelregelventil anlernen, Wartungsarbeiten Bremssystem durchführen, Frontkamera kalibrieren, Drehraten-/Beschleunigungssensor anlernen, Füllstand Harnstoff-Additiv zurücksetzen, Gemischadaption zurücksetzen, Neutralpositionssensor anlernen, Lernwerte Differenzdrucksensor zurücksetzen, Rußpartikelfilter zurücksetzen, Ladedruckregler anlernen, Lernwerte Abgastemperatursensor Rußpartikelfilter zurücksetzen, Kupplungspedalposition anlernen, Lernwerte NO_x-Speicherkatalysator zurücksetzen, Rückfahr-/Umfeldkamera kalibrieren, Außenlufttemperatursensor zurücksetzen, Fehlercode-Speicher Kamera zurücksetzen

(Opel/Vauxhall Movano-B, X62B):

Lernwerte Kraftstoff-Luft-Verhältnis zurücksetzen, Rußpartikelfilter regenerieren, AGR-Ventil anlernen, Turbolader anlernen, Differenzdrucksensor anlernen, Luftmassenmesser anlernen, Anprallmodus zurücksetzen, Drosselklappe anlernen, Bremspedalposition anlernen, Lernwerte AGR-Bypassventil zurücksetzen, Kontrolleuchte "Wasser im Kraftstoff" zurücksetzen, Kurbelwellenposition anlernen, Lambdasonde anlernen, Rußpartikelfilter zurücksetzen, Kraftstoffhochdruckpumpe anlernen, Lernwerte Starter zurücksetzen, Kraftstoffeinspritzventil für Rußpartikelfilter anlernen, Kupplungspedalposition anlernen, Kraftstoffhochdrucksensor oder Kraftstoffverteilerrohr anlernen

(Opel/Vauxhall Vivaro-B, X82):

Rußpartikelfilter regenerieren, Lernwerte Bremsdrucksensor zurücksetzen, Harnstoff-Additiv-Einspritzventil anlernen, Lernwerte Querbeschleunigungssensor zurücksetzen, Lernwerte Längsbeschleunigungs-Sensor zurücksetzen, AGR-Ventil anlernen, Turbolader anlernen, Regenerierungsadditiv-Behälter ersetzen, Luftmassenmesser anlernen, Drallklappenmagnetventil anlernen, Querbeschleunigungssensor anlernen, Abgasklappe anlernen, Drosselklappe anlernen, Rußpartikelfilter-Drucksensor anlernen, Lernwerte Partikelfilter zurücksetzen, Bremspedalposition anlernen, Lernwerte AGR-Bypassventil zurücksetzen, Klimaanlagesteuergerät anlernen, Kurbelwellenposition anlernen, Lambdasonde anlernen, Lenkwinkelsensor anlernen, Lernwerte Lenkwinkelsensor zurücksetzen, Längsbeschleunigungs-Sensor anlernen, Raildruck zurücksetzen, Kraftstoffhochdruckpumpe anlernen, Ladedrucksensor anlernen, Lernwerte Starter zurücksetzen, Lernwerte NO_x-Speicherkatalysator zurücksetzen, Kraftstoffhochdrucksensor oder Kraftstoffverteilerrohr anlernen, Lernwerte Harnstoff-Additiv-Pumpe zurücksetzen

(Opel/Vauxhall Corsa-E, X15), (Opel/Vauxhall Astra-K, B16), (Opel/Vauxhall Movano-B, X62B), (Opel/Vauxhall Corsa-D, S07), (Opel/Vauxhall Insignia-B,)

| Service-Rückstellung

Peugeot

Fehlercode

(Peugeot 308, 4), (Peugeot 308, 4 ok), (Peugeot 407, 6), (Peugeot 5008, 0A), (Peugeot 508, 8), (Peugeot 3008, 0U), (Peugeot Partner-III, 7), (Peugeot Boxer-III, Y (EU5)), (Peugeot 3008, HU), (Peugeot 208, C), (Peugeot 106, 1), (Peugeot 108, P), (Peugeot 607, 9), (Peugeot 307, 3), (Peugeot 807, E), (Peugeot 807, V), (Peugeot 1007, K), (Peugeot 207, W), (Peugeot RCZ, 4), (Peugeot Expert-III, XX), (Peugeot 2008, CU), (Peugeot 301, DD), (Peugeot 3008, M), (Peugeot Expert-IV, V), (Peugeot Traveller, V), (Peugeot Boxer-III, Y (EU6)), (Peugeot 5008, M), (Peugeot 308, L), (Peugeot RCZ, 4J), (Peugeot 407, 6****), (Peugeot 2008, C), (Peugeot 308, 4****), (Peugeot 207, W****), (Peugeot Rifter, E), (Peugeot 508, F), (Peugeot Partner-IV, E), (Peugeot 208, U), (Peugeot 2008, U), (Peugeot 408, F), (Peugeot 308,), (Peugeot Boxer-III, Y), (Peugeot 208, UB9HPA), (Peugeot 308, F), (Peugeot Partner-II, M 59 GL)

Parameter

(Peugeot 308, 4), (Peugeot 308, 4 ok), (Peugeot 407, 6), (Peugeot 5008, 0A), (Peugeot 508, 8), (Peugeot 3008, 0U), (Peugeot Partner-III, 7), (Peugeot Boxer-III, Y (EU5)), (Peugeot 3008, HU), (Peugeot 208, C), (Peugeot 106, 1), (Peugeot 108, P), (Peugeot 607, 9), (Peugeot 307, 3), (Peugeot 1007, K), (Peugeot 207, W), (Peugeot RCZ, 4), (Peugeot Expert-III, XX), (Peugeot 2008, CU), (Peugeot 301, DD), (Peugeot 3008, M), (Peugeot Expert-IV, V), (Peugeot Traveller, V), (Peugeot Boxer-III, Y (EU6)), (Peugeot 5008, M), (Peugeot 308, L), (Peugeot RCZ, 4J), (Peugeot 407, 6****), (Peugeot 2008, C), (Peugeot 308, 4****), (Peugeot 207, W****), (Peugeot Rifter, E), (Peugeot 508, F), (Peugeot Partner-IV, E), (Peugeot 208, U), (Peugeot 2008, U), (Peugeot 408, F), (Peugeot 308,), (Peugeot Boxer-III, Y), (Peugeot 208, UB9HPA), (Peugeot 308, F), (Peugeot Partner-II, M 59 GL)

Stellglied

(Peugeot 308, 4), (Peugeot 308, 4 ok), (Peugeot 407, 6), (Peugeot 5008, 0A), (Peugeot 508, 8), (Peugeot 3008, 0U), (Peugeot Partner-III, 7), (Peugeot 3008, HU), (Peugeot 208, C), (Peugeot 301, DD), (Peugeot 607, 9), (Peugeot 307, 3), (Peugeot 1007, K), (Peugeot 207, W), (Peugeot RCZ, 4), (Peugeot 2008, CU), (Peugeot 3008, M), (Peugeot Expert-IV, V), (Peugeot Traveller, V), (Peugeot 5008, M), (Peugeot 308, L), (Peugeot RCZ, 4J), (Peugeot 407, 6****), (Peugeot 2008, C), (Peugeot 308, 4****), (Peugeot 207, W****), (Peugeot Rifter, E), (Peugeot 508, F), (Peugeot Partner-IV, E), (Peugeot 208, U), (Peugeot 2008, U), (Peugeot 408, F), (Peugeot 308,), (Peugeot 208, UB9HPA), (Peugeot 308, F), (Peugeot Partner-II, M 59 GL)

Codierung

(Peugeot 1007, K):
Zählerstände Getriebe codieren

(Peugeot 208, C):
Regenerierungsadditiv-Menge codieren, Anhängerkupplung codieren, Batterie registrieren, Fernbedienung programmieren, Einspritzventile codieren,

| Grundeinstellung

Innenraumüberwachung codieren, Alarmton codieren, Schlüssel codieren, Transportmodus de-/aktivieren, Zählerstände Getriebe codieren

(Peugeot 208, UB9HPA):

Anhängerkupplung codieren, Batterie registrieren, Einspritzventile codieren, Schlüssel codieren, Transportmodus de-/aktivieren

(Peugeot 301, DD):

Regenerierungsadditiv-Menge codieren, Batterie registrieren, Fernbedienung programmieren, Einspritzventile codieren, Innenraumüberwachung codieren, Alarmton codieren, Schlüssel codieren, Transportmodus de-/aktivieren, Zählerstände Getriebe codieren

(Peugeot 308, 4):

Batterie registrieren, Bordnetzsteuergerät codieren, Fernbedienung programmieren, Radventile codieren, Schlüssel codieren, ABS-Steuergerät codieren, USB-Modul/CD-Wechsler nachrüsten, VIN codieren, Zählerstände Getriebe codieren

(Peugeot 407, 6):

Batterie registrieren, Bordnetzsteuergerät codieren, Fernbedienung programmieren, Radventile codieren, Schlüssel codieren, ABS-Steuergerät codieren, VIN codieren

(Peugeot Expert-IV, V):

Anhängerkupplung codieren, Batterie registrieren, Einspritzventile codieren, Innenraumüberwachung codieren, Alarmton codieren, Schlüssel codieren, Transportmodus de-/aktivieren, VIN codieren

(Peugeot Partner-II, M 59 GL):

Bordnetzsteuergerät codieren, Fernbedienung programmieren, Schlüssel codieren

(Peugeot 2008, U), (Peugeot 208, U), (Peugeot 308, L):

Ladedruckmagnetventil anlernen, Adaptive Funktionen initialisieren, Lernwerte Differenzdrucksensor zurücksetzen

(Peugeot 208, C):

Rußpartikelfilter im Stand regenerieren, AGR-Ventil anlernen, Turbolader anlernen, Regenerierungsadditiv-Behälter befüllen, Regenerierungsadditiv-Behälter ersetzen, Partikelfilter ersetzen, AGR-Klappe anlernen, Airbagsteuergerät verriegeln, Airbagsteuergerät entriegeln, Regenerierungsadditiv-Pumpe/-Leitung entlüften, Drehraten-/Beschleunigungssensor anlernen, Antriebsriemen Nebenaggregat ersetzen, Scheinwerfer einstellen, Getriebeanpassungen durchführen, Kraftstoffstand anlernen, Kupplungssystem anlernen, Klimaanlageklappen-Stellantriebe anlernen, Lenkwinkelsensor anlernen, ECO-Modus verlassen, Regen-/Lichtsensor anlernen, Start/Stop-Funktion aktivieren, Sonderentlüftung, Start/Stop-System anlernen, Notbremsassistent anlernen

(Peugeot 208, UB9HPA):

Notbremsassistent reaktivieren, Zähler Duftpatronenblock zurücksetzen, ABS/ESC entlüften, Rußpartikelfilter im Stand regenerieren, AGR-Ventil anlernen, Turbolader anlernen, Regenerierungsadditiv-Behälter befüllen, Regenerierungsadditiv-Behälter ersetzen, Partikelfilter ersetzen, AGR-Klappe anlernen, Airbagsteuergerät verriegeln, Airbagsteuergerät entriegeln, Längsbeschleunigungs-Sensor anlernen, Antriebsriemen Nebenaggregat ersetzen, Kraftstoffstand anlernen, Lernwerte Leuchtweitenregelung zurücksetzen, Kupplungssystem anlernen, Klimaanlageklappen-Stellantriebe anlernen, Lenkwinkelsensor anlernen, ECO-Modus verlassen, Regen-/Lichtsensor anlernen, Start/ Stopp-Funktion aktivieren, Kamerasteuergerät kalibrieren, Start/Stop-System anlernen, Bremsteile ersetzen

(Peugeot 3008, M):

Ladedruckmagnetventil anlernen, Lernwerte Differenzdrucksensor zurücksetzen

(Peugeot 301, DD):

Rußpartikelfilter im Stand regenerieren, AGR-Ventil anlernen, Turbolader anlernen, Regenerierungsadditiv-Behälter befüllen, Regenerierungsadditiv-Behälter ersetzen, Partikelfilter ersetzen, AGR-Klappe anlernen, Airbagsteuergerät verriegeln, Airbagsteuergerät entriegeln, Regenerierungsadditiv-Pumpe/-Leitung entlüften, Drehraten-/Beschleunigungssensor anlernen, Antriebsriemen Nebenaggregat ersetzen, Scheinwerfer einstellen, Getriebeanpassungen durchführen, Kraftstoffstand anlernen, Kupplungssystem anlernen, Klimaanlageklappen-Stellantriebe anlernen, Lenkwinkelsensor anlernen, ECO-Modus verlassen, Regen-/ Lichtsensor anlernen, Start/Stop-Funktion aktivieren, Sonderentlüftung, Start/Stop-System anlernen

(Peugeot 308, 4):

Adaptive Funktionen initialisieren, Airbagsteuergerät verriegeln, Airbagsteuergerät entriegeln, Drehraten-/ Beschleunigungssensor anlernen, Scheinwerfer einstellen, Scheibenheber-Einklemmschutz anlernen, Getriebeanpassungen durchführen, Lernwerte Getriebe zurücksetzen, Kraftstoffstand anlernen, Lenkwinkelsensor kalibrieren, Lernwerte Lenkwinkelsensor zurücksetzen, Sonderentlüftung

(Peugeot 308, F):

Eckradar dynamisch kalibrieren, Rußpartikelfilter im Stand regenerieren, Rußpartikelfilter reinigen/ersetzen, NOx-Speicherkatalysator ersetzen, Lernwerte Differenzdrucksensor zurücksetzen

(Peugeot 407, 6):

Adaptive Funktionen initialisieren, Airbagsteuergerät verriegeln, Airbagsteuergerät entriegeln, Scheibenwischer anlernen, Drehraten-/Beschleunigungssensor anlernen, Scheibenheber-Einklemmschutz anlernen, Lernwerte Getriebe zurücksetzen, Kraftstoffstand anlernen,

Klimaanlagenklappen anlernen, Xenonscheinwerfer einstellen, Lenkwinkelsensor kalibrieren, Lernwerte Lenkwinkelsensor zurücksetzen, Sonderentlüftung

(Peugeot 408, F):

Batterie ersetzen, Starter initialisieren, Kurbelwellensensor anlernen, Einlassnockenwellen-Versteller anlernen, Kolben ersetzen, Elektrische Kühlmittelpumpe anlernen, Ladedruckmagnetventil anlernen, Ölpumpe ersetzen, Ventile nach Ventilsitzüberarbeitung anlernen, Lambdasonden anlernen, Spannrolle Nebenaggregat ersetzen, Eckradar dynamisch kalibrieren, Grundeinstellung Elektroantriebsbatterie durchführen, ABS/ESC entlüften, Rußpartikelfilter im Stand regenerieren, Turbolader anlernen, Adaptive Funktionen initialisieren, Längsbeschleunigungs-Sensor anlernen, Drosselklappe anlernen, Antriebsriemen Nebenaggregat ersetzen, Abgaskrümmen ersetzen, Zylinderkopf ersetzen, Differenzdrucksensor ersetzen, Kraftstoffstand anlernen, Kraftstoffhochdruck abbauen, Kühlerjalousie anpassen, Kühlsystem entlüften, Lenkwinkelsensor anlernen, ECO-Modus verlassen, Rußpartikelfilter reinigen/ersetzen, Ladedruckregler anlernen, Regen-/Lichtsensor anlernen, Schwungrad anlernen, NOx-Speicherkatalysator ersetzen, Nockenwellenverstellung anpassen, Kamerasteuergerät kalibrieren, Bremsteile ersetzen, Generator anlernen, Lernwerte Differenzdrucksensor zurücksetzen

(Peugeot 5008, 0A):

Ladedruckmagnetventil anlernen, Motorteile ersetzen

(Peugeot 5008, M):

Motorteile ersetzen, Lernwerte Differenzdrucksensor zurücksetzen

(Peugeot 508, F):

Lernwerte Differenzdrucksensor zurücksetzen

(Peugeot Expert-IV, V):

Kraftstoffvorfördersystem entlüften, Batterie wieder anklammern, Batterie ersetzen, AGR-Kühler-Umschaltventil reinigen, Rußpartikelfilter regenerieren, Notbremsassistent reaktivieren, Rotorpositionssensor anlernen, Kühlsystem entleeren, Kühlsystem befüllen, Grundeinstellung Elektroantriebsbatterie durchführen, ABS/ESC entlüften, AGR-Ventil anlernen, Regenerierungsadditiv-Behälter befüllen, Partikelfilter ersetzen, Airbagsteuergerät verriegeln, Airbagsteuergerät entriegeln, Kraftstoffsystem entlüften, Längsbeschleunigungs-Sensor anlernen, Antriebsriemen Nebenaggregat ersetzen, Harnstoff-Additiv-Tank entleeren/befüllen, Füllstand Harnstoff-Additiv zurücksetzen, DeNOx-Katalysator regenerieren, DeNOx-System anlernen, Turbolader anlernen, Kraftstoffstand anlernen, Luftdosiervorrichtung anlernen, Kühlsystem entlüften, Schleifpunkt Kupplung anlernen, Klimaanlagenklappen-Stellantriebe anlernen, Lenkwinkelsensor anlernen, ECO-Modus verlassen, Getriebeölstand prüfen, Radarsensor kalibrieren, Regen-/Lichtsensor anlernen, Start/Stopp-Funktion aktivieren, AGR-Ventil reinigen, Getriebebauteile austauschen,

	<p>Getriebewählhebel ein-/ausbauen, Getriebewählstellantrieb anlernen, Schaltschema speichern, Kamerasteuergerät kalibrieren, Motorteile ersetzen, Bremsteile ersetzen</p> <p>(Peugeot Partner-II, M 59 GL): Adaptive Funktionen initialisieren, Lenkwinkelsensor kalibrieren, Lernwerte Lenkwinkelsensor zurücksetzen, Sonderentlüftung</p> <p>(Peugeot Partner-IV, E), (Peugeot Rifter, E): Ladedruckmagnetventil anlernen</p>
<p> Service-Rückstellung</p>	<p>(Peugeot 208, C), (Peugeot 408, F), (Peugeot 301, DD), (Peugeot 407, 6), (Peugeot 208, UB9HPA), (Peugeot Expert-IV, V), (Peugeot 308, 4), (Peugeot Partner-II, M 59 GL)</p>
<p> Testfunktion</p>	<p>(Peugeot 408, F), (Peugeot Expert-IV, V)</p>
<p>Porsche</p>	
<p> Fehlercode</p>	<p>(Porsche Cayenne (92A), 92A), (Porsche Panamera (970), 970), (Porsche 911 (991), 991), (Porsche Cayman (987), 987), (Porsche Boxster (986), 986), (Porsche Cayenne (9PA), 9PA), (Porsche 911 (997), 997), (Porsche Boxster (987), 987), (Porsche Boxster (981), 981), (Porsche Cayman (981), 981), (Porsche Macan (95B), 95B), (Porsche Boxster 718 (982), 982), (Porsche Cayman 718 (982), 982), (Porsche Panamera (971), 971), (Porsche Cayenne (9Yx), 9YA), (Porsche Cayenne (9Yx), 9YB), (Porsche 911 (992), 992), (Porsche Taycan (Y1x), Y1A)</p>
<p> Parameter</p>	<p>(Porsche Cayenne (92A), 92A), (Porsche Panamera (970), 970), (Porsche 911 (991), 991), (Porsche Cayman (987), 987), (Porsche Boxster (986), 986), (Porsche Cayenne (9PA), 9PA), (Porsche 911 (997), 997), (Porsche Boxster (987), 987), (Porsche Boxster (981), 981), (Porsche Cayman (981), 981), (Porsche Macan (95B), 95B), (Porsche Boxster 718 (982), 982), (Porsche Cayman 718 (982), 982), (Porsche Panamera (971), 971), (Porsche Cayenne (9Yx), 9YA), (Porsche Cayenne (9Yx), 9YB), (Porsche 911 (992), 992), (Porsche Taycan (Y1x), Y1A)</p>
<p> Stellglied</p>	<p>(Porsche Cayenne (92A), 92A), (Porsche Panamera (970), 970), (Porsche 911 (991), 991), (Porsche Boxster (981), 981), (Porsche Cayman (981), 981), (Porsche Macan (95B), 95B), (Porsche Boxster 718 (982), 982), (Porsche Cayman 718 (982), 982), (Porsche Panamera (971), 971), (Porsche Cayenne (9Yx), 9YA), (Porsche Cayenne (9Yx), 9YB), (Porsche 911 (992), 992), (Porsche Taycan (Y1x), Y1A)</p>
<p> Codierung</p>	<p>(Porsche Cayenne (92A), 92A): Feststellbremsen-Steuergerät codieren, Batterie registrieren, Standheizung codieren</p>

| **Grundeinstellung**

(Porsche Cayenne (92A), 92A):
 Drosselklappe anlernen, Lüftspiel Feststellbremse einstellen, Ein-/Ausbauposition Feststellbremse anfahren, Adaptiver Geschwindigkeitsregelungs-Sensor anlernen, Kühlsystem entlüften, Feststellbremse anlernen, Kamerasteuengerät kalibrieren, Einschleiffahrt Feststellbremse durchführen, Stand-/Zusatzheizung freibrennen, Stand-/Zusatzheizung entriegeln

| **Service-Rückstellung**

(Porsche Cayenne (92A), 92A)

Renault

| **Fehlercode**

(Renault Fluence, L30A,LZBA), (Renault Vel Satis, BJ0G), (Renault Espace-IV, JK00), (Renault Megane-III, DZ0F), (Renault Trafic-II, JL0H), (Renault Megane-II, KM01), (Renault Scenic-III, JZ07,JZ0B), (Renault Kangoo-II, KW05), (Renault Laguna-II, BG0F), (Renault Laguna-I, B568), (Renault Clio-II, BB0T), (Renault Scenic-II, JM0F), (Renault Clio-III, BR06), (Renault Laguna-III, DT1M), (Renault Master-III, FV), (Renault Koleos-I, HY0A,VY0A), (Renault Megane-IV, B9A1), (Renault Clio-IV, BHMA), (Renault Captur-I, J5M0), (Renault Trafic-III, FGMD,FGME,JGMD,JGME), (Renault Zoe, BFMA), (Renault Twingo-III, BCM1), (Renault Kadjar, HLA4), (Renault Espace-V, JRA5), (Renault Talisman, L2A3,LPA3), (Renault Scenic-IV, J9MR,R9MR), (Renault Koleos-II, HCAK), (Renault Twingo-II, CN0K,CN04,CN0A,CN0B), (Renault Alaskan, U3MD), (Renault Clio-V, B7MT), (Renault Captur-II, RJB), (Renault Master-II, JV04), (Renault Arkana,), (Renault Express-II, F6MA), (Renault Kangoo-III, RFK), (Renault Megane e-Tech Electr, BNJ2), (Renault Austral, RHN), (Renault None, RHN)

| **Parameter**

(Renault Fluence, L30A,LZBA), (Renault Vel Satis, BJ0G), (Renault Espace-IV, JK00), (Renault Megane-III, DZ0F), (Renault Trafic-II, JL0H), (Renault Megane-II, KM01), (Renault Scenic-III, JZ07,JZ0B), (Renault Kangoo-II, KW05), (Renault Laguna-II, BG0F), (Renault Laguna-I, B568), (Renault Clio-II, BB0T), (Renault Scenic-II, JM0F), (Renault Clio-III, BR06), (Renault Laguna-III, DT1M), (Renault Master-III, FV), (Renault Koleos-I, HY0A,VY0A), (Renault Megane-IV, B9A1), (Renault Clio-IV, BHMA), (Renault Captur-I, J5M0), (Renault Trafic-III, FGMD,FGME,JGMD,JGME), (Renault Zoe, BFMA), (Renault Twingo-III, BCM1), (Renault Kadjar, HLA4), (Renault Espace-V, JRA5), (Renault Talisman, L2A3,LPA3), (Renault Scenic-IV, J9MR,R9MR), (Renault Koleos-II, HCAK), (Renault Twingo-II, CN0K,CN04,CN0A,CN0B), (Renault Alaskan, U3MD), (Renault Clio-V, B7MT), (Renault Captur-II, RJB), (Renault Master-II, JV04), (Renault Arkana,), (Renault Express-II, F6MA), (Renault Kangoo-III, RFK), (Renault Megane e-Tech Electr, BNJ2), (Renault Austral, RHN), (Renault None, RHN)

| Stellglied

(Renault Megane-III, DZ0F), (Renault Scenic-III, JZ07,JZ0B), (Renault Kangoo-II, KW05), (Renault Laguna-III, DT1M), (Renault Koleos-I, HY0A,VY0A), (Renault Megane-IV, B9A1), (Renault Scenic-II, JM16), (Renault Clio-IV, BHMA), (Renault Captur-I, J5M0), (Renault Kadjar, HLA4), (Renault Espace-V, JRA5), (Renault Talisman, L2A3,LPA3), (Renault Fluence, LZVJ,L33J), (Renault Scenic-IV, J9MR,R9MR), (Renault Koleos-II, HCAK), (Renault Master-III, EV,HV,UV), (Renault Espace-IV, JK1J,JK1F,JKFJ,JK01,JK04), (Renault Alaskan, U3MD), (Renault Clio-V, B7MT), (Renault Captur-II, RJB), (Renault Zoe, BFMF), (Renault Arkana,), (Renault Express-II, F6MA)

| Codierung

(Renault Austral, HGM2), (Renault Megane e-Tech Electr, BNJ2):
Airbagsteuergerät ver-/entriegeln

(Renault Captur-I, J5__):
Airbagsteuergerät ver-/entriegeln, Einspritzventile codieren, Radsatz (Sommer/Winter) codieren, Einheiten Kombiinstrument codieren, Sprachvariante codieren

(Renault Clio-IV, BHM6):
Airbagsteuergerät ver-/entriegeln, Einspritzventile codieren, Einheiten Kombiinstrument codieren, Sprachvariante codieren, Reifengröße codieren

(Renault Clio-V, B7MT):
Airbagsteuergerät ver-/entriegeln, Anhängerkupplung an Fahrerassistenzsysteme anpassen, Automatisches Anziehen Feststellbremse ein-/ausschalten, Einheiten Kombiinstrument codieren, Sprachvariante codieren, Reifengröße codieren

(Renault Kangoo-II, FW07,FW10,FW04):
Airbagsteuergerät verriegeln, Airbagsteuergerät entriegeln, Einspritzventile codieren, Sprachvariante codieren

(Renault Master-III, EV,HV,UV):
Airbagsteuergerät ver-/entriegeln, Anhängerkupplung an Fahrerassistenzsysteme anpassen, Einspritzventile codieren, Sprachvariante codieren, Reifengröße codieren

(Renault Scenic-II, JM16):
Airbagsteuergerät verriegeln, Airbagsteuergerät entriegeln, Feststellbremsen-Steuergerät codieren, Automatisches Anziehen Feststellbremse ein-/ausschalten, Kupplungsschleifpunkt codieren, Klangfarbe Einparkhilfe anpassen, Lautstärke Einparkhilfe anpassen, Radsatz (Sommer/Winter) codieren, Tagfahrlicht de-/aktivieren, Radventilcodes anzeigen

(Renault Trafic-III, JGMM,JGMV):
Airbagsteuergerät ver-/entriegeln, Anhängerkupplung an Fahrerassistenzsysteme anpassen, Sprachvariante codieren

| Grundeinstellung

(Renault Arkana, RJJ), (Renault Captur-II, RJB), (Renault Express-II, F6AA), (Renault Kangoo-III, RFK), (Renault Megane e-Tech Electr, BNJ2), (Renault Megane-IV, K9NC), (Renault Talisman, LPNC), (Renault Twingo-III, BCMD), (Renault Zoe, BFMC,BFMD):
Notstrombatterie Notrufsystem/Telematik-System ersetzen

(Renault Austral, HGM2):
Radar dynamisch kalibrieren, Notstrombatterie Notrufsystem/Telematik-System ersetzen, Radarsensor hinten links dynamisch kalibrieren, Radarsensor hinten rechts dynamisch kalibrieren, Lenkwinkelsensor anlernen, Lernwerte Lenkwinkelsensor zurücksetzen, Wartungsmodus elektromechanische Feststellbremse de-/aktivieren, Kamerasteuergerät kalibrieren

(Renault Captur-I, J5__), (Renault Clio-IV, BHM6):
Kupplungsbaugruppe anlernen, ABS-Hydraulikeinheit entlüften, Lernwerte Lenkwinkelsensor zurücksetzen, Lenkwinkelsensor anlernen

(Renault Clio-V, RJA):
Starterzähler zurücksetzen, Radar dynamisch kalibrieren, Notstrombatterie Notrufsystem/Telematik-System ersetzen, Radarsensoren hinten kalibrieren, ABS-Hydraulikeinheit entlüften, Lenkwinkelsensor anlernen, Drosselklappe anlernen, Schwungradzahnkranz anlernen, Lernwerte Nockenwellensensor zurücksetzen, Turbolader anlernen, Nockenwellenverstellung anpassen, Wartungsmodus Feststellbremse de-/aktivieren, Kamerasteuergerät kalibrieren

(Renault Kangoo-II, FW07,FW10,FW04):
Lernwerte Niederdruck-AGR zurücksetzen, Rußpartikelfilter regenerieren, Rußpartikelfilter nach Ersetzen anlernen, AGR-Ventil anlernen, Differenzdrucksensor anlernen, ABS-Hydraulikeinheit entlüften, Luftmassenmesser anlernen, Ansaugluftklappe anlernen, Lernwerte Kraftstoffhochdruckpumpe zurücksetzen, Lambdasonde anlernen, Lernwerte Lenkwinkelsensor zurücksetzen, Lenkwinkelsensor anlernen, Schwungrad anlernen, Abgasklappe anlernen, Lernwerte Katalysator zurücksetzen, Kraftstoffhochdrucksensor oder Kraftstoffverteilerrohr anlernen

(Renault Master-III, EV,HV,UV):
Lernwerte Lambdasonde zurücksetzen, Rußpartikelfilter regenerieren, Harnstoff-Additiv-Pumpenmodul anlernen, Harnstoff-Additiv-Einspritzventil anlernen, Harnstoff-Additiv-Tank anlernen, Kraftstoffhochdrucksensor anlernen, Rußpartikelfilter nach Ersetzen anlernen, AGR-Ventil anlernen, Differenzdrucksensor anlernen, ABS-Hydraulikeinheit entlüften, Luftmassenmesser anlernen, Lernwerte AGR-Ventil zurücksetzen, Füllstand Harnstoff-Additiv zurücksetzen, Ansaugluftklappe anlernen, Lernwerte Kraftstoffhochdruckpumpe zurücksetzen, Lernwerte Ansaugluftklappe zurücksetzen, Lernwerte AGR-Bypassventil zurücksetzen, Luftverteilungsklappen anlernen, Lambdasonde anlernen, Lenkwinkelsensor anlernen, Rußpartikelfilter regenerieren, Startsperr Harnstoff-

Austral, RHN), (Renault Kangoo-III, KJAC), (Renault Trafic-III, FGMU), (Renault Megane-IV, LVNB), (Renault Austral, HGM2), (Renault None, RHN)

Saab

| Fehlercode

(Saab 9-3, YS3F), (Saab 9-5, YS3E)

| Parameter

(Saab 9-5, YS3E), (Saab 9-3, YS3E)

Seat

| Fehlercode

(Seat Alhambra, 71), (Seat Altea, 5P), (Seat Leon, 1P), (Seat Mii, KF), (Seat Toledo, 5P), (Seat Alhambra, 7V), (Seat Ibiza, 6J), (Seat Leon, 5F), (Seat Exeo, 3R), (Seat Toledo, KG), (Seat Ibiza, 6P), (Seat Ateca, KH), (Seat Ibiza, KJ), (Seat Arona, KJ), (Seat Tarraco, KN), (Seat Mii, KE), (Seat Leon, KL)

| Parameter

(Seat Alhambra, 71), (Seat Altea, 5P), (Seat Leon, 1P), (Seat Mii, KF), (Seat Toledo, 5P), (Seat Alhambra, 7V), (Seat Ibiza, 6J), (Seat Leon, 5F), (Seat Exeo, 3R), (Seat Toledo, KG), (Seat Ibiza, 6P), (Seat Ateca, KH), (Seat Ibiza, KJ), (Seat Arona, KJ), (Seat Tarraco, KN), (Seat Mii, KE), (Seat Leon, KL)

| Stellglied

(Seat Alhambra, 71), (Seat Altea, 5P), (Seat Leon, 1P), (Seat Mii, KF), (Seat Toledo, 5P), (Seat Alhambra, 7V), (Seat Ibiza, 6J), (Seat Leon, 5F), (Seat Exeo, 3R), (Seat Toledo, KG), (Seat Ibiza, 6P), (Seat Ateca, KH), (Seat Ibiza, KJ), (Seat Arona, KJ), (Seat Tarraco, KN), (Seat Mii, KE), (Seat Leon, KL)

| Codierung

(Seat Ibiza, 6J):
 Anhängerkupplung codieren, Expertenmodus Steuergerätekodierung, Steuergerät ersetzen allgemein, Batterie registrieren, Einparkhilfe codieren, Lautstärke Einparkhilfe anpassen, Funkfernbedienung programmieren, Geschwindigkeits-Regelanlage de-/aktivieren, Anhängererkennung codieren, Servolenkung codieren, Leuchtweitenregelung codieren, Motorsteuergerät codieren, Sprachvariante Kombiinstrument codieren, Transportmodus de-/aktivieren, Bordnetzsteuergerät codieren, Variables Inspektionsintervall codieren, Gateway-Verbauliste codieren

(Seat Leon, KL):
 Heckklappenmodul codieren, Anhängerkupplung de-/aktivieren, Batterie registrieren, Lautstärke Einparkhilfe anpassen, Anhängererkennung codieren, Einspritzventile codieren, Regen-/Lichtsensoren codieren, Transportmodus de-/aktivieren

| Grundeinstellung

(Seat Arona, KJ), (Seat Ibiza, KJ), (Seat Leon, 5F):

| **Service-Rückstellung**

| **Testfunktion**

| **Durch Cyber Security Management (CSM) System gesichert** diagnosefähig nur mit Cyber Security Management

CSM-Freischaltung, Diagnosefilter deaktivieren/aktivieren

(Seat Ateca, KH), (Seat Tarraco, KN):

CSM-Freischaltung, Diagnosefilter deaktivieren/aktivieren, Motoranpassungen durchführen

(Seat Ibiza, 6J):

Rußpartikelfilter regenerieren, Zentralverriegelung aktivieren, Lernwerte Steuergerät zurücksetzen allg., AGR-Ventil anlernen, Bremsdrucksensor anlernen, Anprallmodus zurücksetzen, Rußpartikelfilter anpassen, Drosselklappe anlernen, ESC-Sensoren anlernen, Abgasdrucksensor anlernen, Gangstellantrieb Getriebe in Neutralposition bringen, Getriebesteuergerät anlernen, Klimaanlageklappen-Stellantriebe anlernen, Scheinwerfer einstellen, Lenkwinkelsensor anlernen, Querbeschleunigungssensor anlernen, Sonderentlüftung

(Seat Leon, KL):

Oxidationskatalysator anlernen, 48-Volt-System spannungsfrei schalten, 48-Volt-System wieder in Betrieb nehmen, Kraftstoffleitungen Stand-/Zusatzheizung befüllen, Elektrische Sitze anlernen, Grundeinstellungen Notrufsystem/Telematik-System durchführen, CSM-Freischaltung, Diagnosefilter deaktivieren/aktivieren, Lenkwinkelsensor anlernen, Bremsdrucksensor anlernen, Kraftstoffsystem entlüften, Anprallmodus zurücksetzen, Rußpartikelfilter anpassen, Drosselklappe anlernen, Adaptive Geschwindigkeits-Regelanlage anlernen, ESC-Sensoren anlernen, Standheizungs-Fernbedienung anlernen, Getriebeanpassungen durchführen, Füllstand Harnstoff-Additiv zurücksetzen, Heckklappe anlernen, Motoranpassungen durchführen, Kühlsystem entlüften, Klimaanlageklappen-Stellantriebe anlernen, Scheinwerfer einstellen, Lernwerte Motor zurücksetzen, Startsperr Harnstoff-Additiv-System zurücksetzen, Schiebe-/Hebedach anlernen, Neutralpositionssensor anlernen, Rußpartikelfilter regenerieren, Rollenprüfstandsmodus aktivieren, Sonderentlüftung, Ersteinlauf Klimaanlagekompressor durchführen, Elektronische Dämpferregelung anlernen, Wartungsarbeiten Feststellbremse, Kamerasteuergerät kalibrieren, Stand-/Zusatzheizung freibrennen, Nachgerüstete Standheizung aktivieren, Stand-/Zusatzheizung entriegeln

(Seat Leon, KL), (Seat Ibiza, 6J)

(Seat Leon, KL)

(Seat Leon, KL), (Seat Arona, KJ)

Skoda

| Fehlercode

(Skoda Yeti, 5L), (Skoda Octavia, 1U), (Skoda Fabia, 6Y), (Skoda Superb, 3U), (Skoda Citigo, NF), (Skoda Octavia, 1Z), (Skoda Kodiahq, NS), (Skoda Fabia, 54), (Skoda Roomster, 5J), (Skoda Superb, 3T), (Skoda Rapid, NH), (Skoda Octavia, 5E), (Skoda Fabia, NJ), (Skoda Superb, 3V), (Skoda Karoq, NU), (Skoda Scala, NW), (Skoda Kamiq, NW), (Skoda Citigo, NE), (Skoda Enyaq, 5A), (Skoda Octavia, NX), (Skoda Octavia, PV), (Skoda Fabia, PJ), (Skoda Superb, NZ), (Skoda Kodiahq, PS)

| Parameter

(Skoda Yeti, 5L), (Skoda Octavia, 1U), (Skoda Fabia, 6Y), (Skoda Superb, 3U), (Skoda Citigo, NF), (Skoda Octavia, 1Z), (Skoda Kodiahq, NS), (Skoda Fabia, 54), (Skoda Roomster, 5J), (Skoda Superb, 3T), (Skoda Rapid, NH), (Skoda Octavia, 5E), (Skoda Fabia, NJ), (Skoda Superb, 3V), (Skoda Karoq, NU), (Skoda Scala, NW), (Skoda Kamiq, NW), (Skoda Citigo, NE), (Skoda Enyaq, 5A), (Skoda Octavia, NX), (Skoda Octavia, PV), (Skoda Fabia, PJ), (Skoda Superb, NZ), (Skoda Kodiahq, PS)

| Stellglied

(Skoda Yeti, 5L), (Skoda Octavia, 1U), (Skoda Fabia, 6Y), (Skoda Superb, 3U), (Skoda Citigo, NF), (Skoda Octavia, 1Z), (Skoda Kodiahq, NS), (Skoda Fabia, 54), (Skoda Roomster, 5J), (Skoda Superb, 3T), (Skoda Rapid, NH), (Skoda Octavia, 5E), (Skoda Fabia, NJ), (Skoda Superb, 3V), (Skoda Karoq, NU), (Skoda Scala, NW), (Skoda Kamiq, NW), (Skoda Citigo, NE), (Skoda Enyaq, 5A), (Skoda Octavia, NX), (Skoda Octavia, PV), (Skoda Fabia, PJ), (Skoda Superb, NZ), (Skoda Kodiahq, PS)

| Codierung

(Skoda Enyaq, 5A):
Heckklappenmodul codieren, Anhängerkupplung de-/aktivieren, Anhängererkennung codieren, Regen-/Lichtsensor codieren, Transportmodus de-/aktivieren

(Skoda Fabia, PJ):
Anhängerkupplung de-/aktivieren, Expertenmodus Steuergerätecodierung, Steuergerät ersetzen allgemein, Anhängerkupplung an Fahrerassistenzsysteme anpassen, Batterie registrieren, Einparkhilfe codieren, Lautstärke Einparkhilfe anpassen, Fernbedienung synchronisieren, Anhängererkennung codieren, Lenksäulenmodul codieren, Regen-/Lichtsensor codieren, Sprachvariante codieren, Transportmodus de-/aktivieren, Gateway-Verbauliste codieren

(Skoda Kamiq, NW), (Skoda Scala, NW):
Heckklappenmodul codieren, Anhängerkupplung de-/aktivieren, Expertenmodus Steuergerätecodierung, Steuergerät ersetzen allgemein, Anhängerkupplung an Fahrerassistenzsysteme anpassen, Batterie registrieren, Einparkhilfe codieren, Lautstärke Einparkhilfe anpassen, Fernbedienung synchronisieren, Anhängererkennung codieren, Lenksäulenmodul codieren, Regen-/Lichtsensor codieren, Sprachvariante codieren, Transportmodus de-/aktivieren, Gateway-Verbauliste codieren

| Grundeinstellung

(Skoda Kodiaq, PS), (Skoda Octavia, PV), (Skoda Superb, NZ):

Batterie registrieren, Einspritzventile codieren, Transportmodus de-/aktivieren

(Skoda Octavia, 1U):

ABS-Steuergerät codieren, ABS-Steuergerät codieren (Bosch), Funkfernbedienung programmieren, Geschwindigkeits-Regelanlage aktivieren, Geschwindigkeits-Regelanlage deaktivieren, Getriebesteuergerät codieren, Lichtsteuerung codieren, Motorsteuergerät codieren, Variables Inspektionsintervall codieren

(Skoda Octavia, NX):

Heckklappenmodul codieren, Anhängerkupplung de-/aktivieren, Batterie registrieren, Lautstärke Einparkhilfe anpassen, Anhängererkennung codieren, Regen-/Lichtsensor codieren, Transportmodus de-/aktivieren

(Skoda Enyaq, 5A):

Elektrische Sitze anlernen, Wartungsarbeiten Kältemittelkreislauf durchführen, Grundeinstellungen Notrufsystem/Telematik-System durchführen, Bremsbelagverschleiß-Anzeige zurücksetzen, Bremspedalwegsensoren anlernen, CSM-Freischaltung, Diagnosefilter deaktivieren/aktivieren, Lenkwinkelsensoren anlernen, Bremsdrucksensoren anlernen, Scheinwerfer einstellen, ESC-Sensoren anlernen, Heckklappe anlernen, Kühlerjalousie anpassen, Adaptive Geschwindigkeits-Regelanlage anlernen, Kühlsystem entlüften, Klimaanlageklappen-Stellantriebe anlernen, Schiebe-/Hebedach anlernen, Elektronische Dämpferregelung anlernen, Wartungsarbeiten Feststellbremse, Kamerasteuergerät kalibrieren

(Skoda Fabia, PJ):

Gurtstraffersteuergerät anlernen, Grundeinstellungen Notrufsystem/Telematik-System durchführen, CSM-Freischaltung, Diagnosefilter deaktivieren/aktivieren, Lenkwinkelsensoren anlernen, Anprallmodus zurücksetzen, ESC-Sensoren anlernen, Getriebeanpassungen durchführen, Adaptive Geschwindigkeits-Regelanlage anlernen, Klimaanlageklappen-Stellantriebe anlernen, Scheinwerfer einstellen, Schiebe-/Hebedach anlernen, Sonderentlüftung, Ersteinlauf Klimaanlagekompressor durchführen, Kamerasteuergerät kalibrieren, Generator anlernen

(Skoda Kamiq, NW), (Skoda Scala, NW):

Gurtstraffersteuergerät anlernen, Grundeinstellungen Notrufsystem/Telematik-System durchführen, CSM-Freischaltung, Diagnosefilter deaktivieren/aktivieren, Lenkwinkelsensoren anlernen, Anprallmodus zurücksetzen, Rußpartikelfilter anpassen, Drosselklappe anlernen, ESC-Sensoren anlernen, Getriebeanpassungen durchführen, Heckklappe anlernen, Adaptive Geschwindigkeits-Regelanlage anlernen, Klimaanlageklappen-Stellantriebe anlernen, Scheinwerfer einstellen, Schiebe-/Hebedach anlernen, Neutralpositionssensoren anlernen, Rußpartikelfilter regenerieren, Lernwerte Einspritzventile zurücksetzen,

Ladedruckregler anlernen, Sonderentlüftung, Ersteinlauf
Klimaanlagenkompressor durchführen, Kamerasteuerggerät
kalibrieren, Generator anlernen

(Skoda Karoq, NU), (Skoda Superb, 3V):
CSM-Freischaltung, Diagnosefilter deaktivieren/aktivieren,
Motoranpassungen durchführen

(Skoda Kodiaq, NS):
CSM-Freischaltung, Diagnosefilter deaktivieren/aktivieren,
Motoranpassungen durchführen, Scheinwerfer einstellen

(Skoda Kodiaq, PS), (Skoda Superb, NZ):
Oxidationskatalysator anlernen, CSM-Freischaltung,
Diagnosefilter deaktivieren/aktivieren, Kraftstoffsystem
entlüften, Rußpartikelfilter anpassen, Adaptive
Geschwindigkeits-Regelanlage anlernen, Füllstand
Harnstoff-Additiv zurücksetzen, Motoranpassungen
durchführen, Kühlsystem entlüften, Startsperr Harnstoff-
Additiv-System zurücksetzen, Rußpartikelfilter regenerieren,
Kamerasteuerggerät kalibrieren

(Skoda Octavia, 1U):
Lenkwinkelsensor anlernen, TDI-Einspritzbeginn, Lernwerte
Getriebe zurücksetzen, Klimatisierungsautomatik anlernen,
Xenonscheinwerfer einstellen, Schiebe-/Hebedach anlernen,
Abgasrückführung prüfen, Querschleunigungssensor
anlernen, Sonderentlüftung (MK 60), Bremsdrucksensor (MK
60), Nullabgleich Längsbeschl.-Sensor (MK 60),
Bremsdrucksensor (MK 20), Nullabgleich Längsbeschl.-
Sensor (MK 20)

(Skoda Octavia, NX):
48-Volt-System spannungsfrei schalten, 48-Volt-System
wieder in Betrieb nehmen, Kraftstoffleitungen Stand-/
Zusatzheizung befüllen, Elektrische Sitze anlernen,
Grundeinstellungen Notrufsystem/Telematik-System
durchführen, Lenkwinkelsensor anlernen,
Bremsdrucksensor anlernen, Anprallmodus zurücksetzen,
Drosselklappe anlernen, Adaptive Geschwindigkeits-
Regelanlage anlernen, ESC-Sensoren anlernen,
Standheizungs-Fernbedienung anlernen,
Getriebeanpassungen durchführen, Heckklappe anlernen,
Motoranpassungen durchführen, Klimaanlagenklappen-
Stellantriebe anlernen, Scheinwerfer einstellen, Lernwerte
Motor zurücksetzen, Schiebe-/Hebedach anlernen,
Neutralpositionssensor anlernen, Rollenprüfstandsmodus
aktivieren, Sonderentlüftung, Ersteinlauf
Klimaanlagenkompressor durchführen, Elektronische
Dämpferregelung anlernen, Wartungsarbeiten
Feststellbremse, Kamerasteuerggerät kalibrieren, Stand-/
Zusatzheizung freibrennen, Nachgerüstete Standheizung
aktivieren, Stand-/Zusatzheizung entriegeln

(Skoda Octavia, PV):
Oxidationskatalysator anlernen, 48-Volt-System
spannungsfrei schalten, 48-Volt-System wieder in Betrieb
nehmen, CSM-Freischaltung, Diagnosefilter deaktivieren/
aktivieren, Kraftstoffsystem entlüften, Rußpartikelfilter
anpassen, Adaptive Geschwindigkeits-Regelanlage anlernen,
Füllstand Harnstoff-Additiv zurücksetzen,

	<p>Motoranpassungen durchführen, Kühlsystem entlüften, Startsperr Harnstoff-Additiv-System zurücksetzen, Rußpartikelfilter regenerieren, Rollenprüfstandsmodus aktivieren, Wartungsarbeiten Feststellbremse, Kamerasteuergerät kalibrieren</p>
<p> Service-Rückstellung</p>	<p>(Skoda Kamiq, NW), (Skoda Scala, NW), (Skoda Octavia, PV), (Skoda Enyaq, 5A), (Skoda Octavia, 1U), (Skoda Octavia, NX), (Skoda Superb, NZ), (Skoda Kodiaq, PS), (Skoda Fabia, PJ)</p>
<p> Testfunktion</p>	<p>(Skoda Octavia, PV), (Skoda Octavia, NX), (Skoda Superb, NZ), (Skoda Kodiaq, PS)</p>
<p> Durch Cyber Security Management (CSM) System gesichert diagnosefähig nur mit Cyber Security Management</p>	<p>(Skoda Enyaq, 5A), (Skoda Octavia, NX), (Skoda Kamiq, NW), (Skoda Octavia, PV), (Skoda Superb, NZ), (Skoda Kodiaq, PS), (Skoda Fabia, PJ)</p>
<p>Smart/MCC</p>	
<p> Fehlercode</p>	<p>(Smart/MCC Smart Fortwo, 453391), (Smart/MCC Smart Forfour, 453091)</p>
<p> Parameter</p>	<p>(Smart/MCC Smart Fortwo, 453391), (Smart/MCC Smart Forfour, 453091)</p>
<p>Subaru</p>	
<p> Fehlercode</p>	<p>(Subaru Impreza, GP), (Subaru XV, G4), (Subaru Forester, SJ), (Subaru Legacy/Outback, BS), (Subaru WRX, V1), (Subaru Levorg, VM), (Subaru BRZ, ZD), (Subaru Solterra, EAM1S)</p>
<p> Parameter</p>	<p>(Subaru Impreza, GP), (Subaru XV, G4), (Subaru Forester, SJ), (Subaru Legacy/Outback, BS), (Subaru WRX, V1), (Subaru Levorg, VM), (Subaru BRZ, ZD), (Subaru Solterra, EAM1S)</p>
<p> Stellglied</p>	<p>(Subaru Forester, SK), (Subaru BRZ, ZD)</p>
<p> Grundeinstellung</p>	<p>(Subaru BRZ, ZD): Rußpartikelfilter regenerieren, Lernwerte Partikelfilter zurücksetzen, Kühlsystem entlüften, Regen-/Lichtsensor anlernen, Lernwerte Starter zurücksetzen, Wartungsmodus Feststellbremse de-/aktivieren, Kamerasteuergerät kalibrieren</p> <p>(Subaru Forester, SK): Wartungsmodus Feststellbremse de-/aktivieren, Klimaanlageklappen-Stellantriebe anlernen, Regen-/Lichtsensor anlernen, Kamerasteuergerät kalibrieren</p>

Suzuki

| Fehlercode

(Suzuki Baleno, EW), (Suzuki Swace, AMZ), (Suzuki SX4, JY), (Suzuki Vitara, LY), (Suzuki Swift, AZ), (Suzuki Ignis, MF), (Suzuki Jimny, GJ), (Suzuki Across, A5Z), (Suzuki S-Cross, AKK414), (Suzuki S-Cross, AKK415)

| Parameter

(Suzuki Baleno, EW), (Suzuki Swace, AMZ), (Suzuki SX4, JY), (Suzuki Vitara, LY), (Suzuki Swift, AZ), (Suzuki Ignis, MF), (Suzuki Jimny, GJ), (Suzuki Across, A5Z), (Suzuki S-Cross, AKK414), (Suzuki S-Cross, AKK415)

| Stellglied

(Suzuki Swift, AZ), (Suzuki Vitara, LY), (Suzuki Jimny, GJ), (Suzuki SX4, JY), (Suzuki S-Cross, AKK414), (Suzuki S-Cross, AKK415)

Tesla

| Parameter

(Tesla Model 3, 5YJ3)

Toyota

Fehlercode

(Toyota GT86, ZN6), (Toyota Auris, ZWE186L), (Toyota Mirai, JPD10L), (Toyota Proace, MDZ), (Toyota Proace, MPY), (Toyota Camry, ASV50), (Toyota Proace, BKY), (Toyota Proace, BPZ), (Toyota Kluger, AXUH70), (Toyota Prius, NHW20), (Toyota RAV 4, ACA30), (Toyota RAV 4, ALA30), (Toyota Corolla, AUR10), (Toyota RAV 4, ZSA44), (Toyota Corolla, ZZE123), (Toyota Avensis, AZT250), (Toyota Avensis, AZT251), (Toyota Avensis, ZTZ251), (Toyota RAV 4, ALA49), (Toyota RAV 4, ALA40), (Toyota RAV 4, ASA44), (Toyota Avensis, ADT271), (Toyota Avensis, ADT251), (Toyota Avensis, ADT250), (Toyota Auris, ADE150), (Toyota Auris, ADE157), (Toyota Land Cruiser, J20A), (Toyota Auris, ZZE150), (Toyota Auris, ZRE151), (Toyota IQ, KGJ10), (Toyota IQ, NUJ10), (Toyota Avensis, ADT270), (Toyota Avensis, ZRT270), (Toyota Avensis, ZRT271), (Toyota Avensis, ZRT272), (Toyota Auris, NRE150), (Toyota Auris, ZRE152), (Toyota Auris, NDE150), (Toyota Yaris, KSP130), (Toyota Avensis, ZTZ250), (Toyota Yaris, NSP130), (Toyota RAV 4, ZSA35), (Toyota RAV 4, ZSA30), (Toyota Verso, ZGR20), (Toyota Verso, ZGR21), (Toyota Verso, AUR20), (Toyota Verso, AUR21), (Toyota Corolla, CDE120), (Toyota Prius, ZVW30), (Toyota Auris, NDE180L), (Toyota IQ, NGJ10), (Toyota RAV 4, ALA35), (Toyota Auris, ZRE152,ZWE150), (Toyota Yaris, NSP90), (Toyota Yaris, NLP130), (Toyota Verso, NSP120), (Toyota Verso, NLP121), (Toyota Prius, ZVW35), (Toyota Auris, NRE180L), (Toyota Auris, ZRE185L), (Toyota Auris, ADE186L), (Toyota Prius, ZVW40), (Toyota Yaris, NHP130), (Toyota Corolla, ZRE151), (Toyota Camry, ACV51), (Toyota Camry, GSV50), (Toyota Yaris, NLP90), (Toyota Corolla, ADE150), (Toyota Highlander, GSU55L), (Toyota Sienna, GSL30), (Toyota Auris, NDE180), (Toyota Aygo, KGB40), (Toyota RAV 4, ALA41), (Toyota Corolla, NRE180), (Toyota Corolla, ZRE181), (Toyota Corolla, NDE170), (Toyota Verso, WAR20), (Toyota Highlander, ASU50L), (Toyota Highlander, GUV58), (Toyota Auris, NRE185L), (Toyota Auris, WWE185L), (Toyota Avensis, WWT270L), (Toyota Avensis, ZRT271L), (Toyota Avensis, WWT271L), (Toyota RAV 4, AVA42L), (Toyota RAV 4, AVA44L), (Toyota RAV 4, WWA42L), (Toyota RAV 4, ZSA44L), (Toyota Land Cruiser, GDJ15), (Toyota Prius, ZVW50), (Toyota Hilux, GUN135), (Toyota Hilux, GUN123), (Toyota Hilux, GUN125), (Toyota Avensis, ZRT270L), (Toyota Camry, AVV50), (Toyota C-HR, NGX10L), (Toyota C-HR, NGX50L), (Toyota C-HR, ZYX10), (Toyota C-HR, ZGX10L), (Toyota Highlander, ASU55L), (Toyota C-HR, ZGX50L), (Toyota Aygo, PAB40), (Toyota Corolla, ZRE172), (Toyota Auris, NRE180), (Toyota Prius, ZVW52), (Toyota 4Runner, GRN280), (Toyota C-HR, ZGX10), (Toyota Camry, AXVA70), (Toyota Camry, AXVH71), (Toyota Corolla, ZWE211), (Toyota Hilux, TGN16), (Toyota Hilux, TGN26), (Toyota Hilux, GUN1), (Toyota Land Cruiser, KDJ155), (Toyota Land Cruiser, VDJ15), (Toyota Prius, ZVW51), (Toyota RAV 4, ZSA4), (Toyota RAV 4, AVA44), (Toyota Venza, AGV10), (Toyota Venza, AGV15), (Toyota Yaris, KSP130L), (Toyota Corolla, NRE210L), (Toyota Corolla, MZEH12L), (Toyota Corolla, MZEH12), (Toyota RAV

4, MXAA54), (Toyota RAV 4, MXAA52), (Toyota RAV 4, AXAH52), (Toyota RAV 4, AXAH54), (Toyota Yaris, MXP10, MXP11), (Toyota Corolla, ZRE210), (Toyota Yaris, MXP11), (Toyota Hilux, TGN126), (Toyota Hilux, GUN136,GUN156), (Toyota Hilux, GUN126), (Toyota RAV 4, ASA44R), (Toyota Hiace, GDH320), (Toyota Hiace, GRH320,GRH322), (Toyota C-HR, ZYX11), (Toyota Highlander, GSU70), (Toyota Highlander, GSU75), (Toyota Highlander, AXUH78), (Toyota RAV 4, AXAP54), (Toyota Land Cruiser, URJ200), (Toyota Camry, GSV70), (Toyota Kluger, GSU58), (Toyota Kluger, GSU78), (Toyota RAV 4, AXAL54), (Toyota RAV 4, AXAL52), (Toyota 4Runner, TRN280), (Toyota 4Runner, TRN285), (Toyota Auris, NZE151), (Toyota Auris, NZE154), (Toyota Auris, ZRE154), (Toyota Auris, AZE156H), (Toyota Auris, AZE154H), (Toyota Auris, GRE156H), (Toyota Auris, NZE181), (Toyota Auris, NZE184), (Toyota Auris, WWE185), (Toyota Auris, ZRE186), (Toyota Avensis, WWT271), (Toyota Avensis, AZT270), (Toyota C-HR, NGX50), (Toyota C-HR, ZGX11), (Toyota C-HR, MAXH10), (Toyota C-HR, MAXH20), (Toyota C-HR, MAXH21), (Toyota Camry, ASV70), (Toyota C-HR, MAXH25), (Toyota C-HR, ZYX20), (Toyota Camry, AXVH70), (Toyota Camry, ASV40), (Toyota Camry, GSV40), (Toyota Camry, ASV51), (Toyota Corolla, ZRE142), (Toyota Corolla, ZRE144), (Toyota Corolla, NZE161), (Toyota Corolla, NZE164), (Toyota Corolla, NKE165), (Toyota Corolla, ZRE162), (Toyota Corolla, NZE15), (Toyota Corolla, ZRE152), (Toyota Corolla, ZRE154), (Toyota Corolla, AZE151), (Toyota Corolla, NRE214H), (Toyota Corolla, NZE141), (Toyota Corolla, NZE140), (Toyota Corolla, NRE150), (Toyota Corolla, ZZE150), (Toyota Corolla, NZE144), (Toyota Corolla, ZZE141), (Toyota Corolla, ZZE142), (Toyota Corolla, ZRE143), (Toyota Corolla, ZRE153), (Toyota Corolla, AZE141), (Toyota Corolla, NRE160), (Toyota Corolla, NRE161), (Toyota Corolla, ZRE171), (Toyota Corolla, ZRE170), (Toyota Corolla,), (Toyota Corolla, ZRE173), (Toyota Corolla, ZRE211), (Toyota Corolla, ZEW211), (Toyota Supra, DB21,DB22), (Toyota Supra, DB81,DB82), (Toyota Supra, DB41,DB42,DB43), (Toyota Corolla, MZEA12), (Toyota Yaris, KSP211), (Toyota Yaris, GXPA16), (Toyota Yaris, MXPB10), (Toyota Yaris, MXPJ10), (Toyota Yaris, MXPJ15), (Toyota Mirai, JPD20), (Toyota Proace, E), (Toyota Aygo, KGB70), (Toyota bZ4X,), (Toyota GR86, ZN8), (Toyota Corolla, MXGH12), (Toyota Corolla, MXGH15), (Toyota Corolla, MZEH19), (Toyota Prius, MXWH61)

Parameter

(Toyota GT86, ZN6), (Toyota Auris, ZWE186L), (Toyota Mirai, JPD10L), (Toyota Proace, MDZ), (Toyota Proace, MPY), (Toyota Camry, ASV50), (Toyota Proace, BKY), (Toyota Proace, BPZ), (Toyota Kluger, AXUH70), (Toyota Prius, NHW20), (Toyota Aygo, KGB10), (Toyota RAV 4, ACA30), (Toyota RAV 4, ALA30), (Toyota Corolla, AUR10), (Toyota RAV 4, ZSA44), (Toyota Corolla, ZZE123), (Toyota Avensis, AZT250), (Toyota Avensis, AZT251), (Toyota Avensis, ZZE123), (Toyota RAV 4, ALA49), (Toyota RAV 4, ALA40), (Toyota RAV 4, ASA44), (Toyota Avensis, ADT271), (Toyota Avensis, ADT251), (Toyota Avensis, ADT250), (Toyota Auris, ADE150), (Toyota Auris, ADE157), (Toyota Land Cruiser, J20A), (Toyota Auris, ZZE150), (Toyota Auris, ZRE151),

(Toyota IQ, KGJ10), (Toyota IQ, NUJ10), (Toyota Avensis, ADT270), (Toyota Avensis, ZRT270), (Toyota Avensis, ZRT271), (Toyota Avensis, ZRT272), (Toyota Avensis, ZRT271), (Toyota Auris, NRE150), (Toyota Auris, ZRE152), (Toyota Auris, NDE150), (Toyota Yaris, KSP130), (Toyota Avensis, ZZT250), (Toyota Yaris, NSP130), (Toyota RAV 4, ZSA35), (Toyota RAV 4, ZSA30), (Toyota Verso, ZGR20), (Toyota Verso, ZGR21), (Toyota Verso, AUR20), (Toyota Verso, AUR21), (Toyota Corolla, CDE120), (Toyota Prius, ZVW30), (Toyota Auris, NDE180L), (Toyota IQ, NGJ10), (Toyota RAV 4, ALA35), (Toyota Auris, ZRE152,ZWE150), (Toyota Yaris, NSP90), (Toyota Yaris, NLP130), (Toyota Verso, NSP120), (Toyota Verso, NLP121), (Toyota Prius, ZVW35), (Toyota Auris, NRE180L), (Toyota Auris, ZRE185L), (Toyota Auris, ADE186L), (Toyota Prius, ZVW40), (Toyota Yaris, NHP130), (Toyota Corolla, ZRE151), (Toyota Camry, ACV51), (Toyota Camry, GSV50), (Toyota Yaris, NLP90), (Toyota Corolla, ADE150), (Toyota Highlander, GSU55L), (Toyota Sienna, GSL30), (Toyota Auris, NDE180), (Toyota Aygo, KGB40), (Toyota RAV 4, ALA41), (Toyota Corolla, NRE180), (Toyota Corolla, ZRE181), (Toyota Corolla, NDE170), (Toyota Verso, WAR20), (Toyota Highlander, ASU50L), (Toyota Highlander, GVU58), (Toyota Auris, NRE185L), (Toyota Auris, WWE185L), (Toyota Avensis, WWT270L), (Toyota Avensis, ZRT271L), (Toyota Avensis, WWT271L), (Toyota RAV 4, AVA42L), (Toyota RAV 4, AVA44L), (Toyota RAV 4, WWA42L), (Toyota RAV 4, ZSA44L), (Toyota Land Cruiser, GDJ15), (Toyota Prius, ZVW50), (Toyota Hilux, GUN135), (Toyota Hilux, GUN123), (Toyota Hilux, GUN125), (Toyota Avensis, ZRT270L), (Toyota Camry, AVV50), (Toyota C-HR, NGX10L), (Toyota C-HR, NGX50L), (Toyota C-HR, ZYX10), (Toyota C-HR, ZGX10L), (Toyota Highlander, ASU55L), (Toyota C-HR, ZGX50L), (Toyota Yaris, NSP131), (Toyota Aygo, PAB40), (Toyota Corolla, ZRE172), (Toyota Auris, NRE180), (Toyota Prius, ZVW52), (Toyota 4Runner, GRN280), (Toyota C-HR, ZGX10), (Toyota Camry, AXVA70), (Toyota Camry, AXVH71), (Toyota Corolla, ZWE211), (Toyota Hilux, TGN16), (Toyota Hilux, TGN26), (Toyota Hilux, GUN1), (Toyota Land Cruiser, KDJ155), (Toyota Land Cruiser, VDJ15), (Toyota Prius, ZVW51), (Toyota RAV 4, ZSA4), (Toyota RAV 4, AVA44), (Toyota Venza, AGV10), (Toyota Venza, AGV15), (Toyota Yaris, KSP130L), (Toyota Corolla, NRE210L), (Toyota Corolla, MZEH12L), (Toyota Corolla, MZEH12), (Toyota RAV 4, MXAA54), (Toyota RAV 4, MXAA52), (Toyota RAV 4, AXAH52), (Toyota RAV 4, AXAH54), (Toyota Yaris, MXP10), (Toyota Yaris, MXP11), (Toyota Corolla, ZRE210), (Toyota Yaris, MXP11), (Toyota Hilux, TGN126), (Toyota Hilux, GUN136,GUN156), (Toyota Hilux, GUN126), (Toyota RAV 4, ASA44R), (Toyota Hiace, GDH320), (Toyota Hiace, GRH320,GRH322), (Toyota C-HR, ZYX11), (Toyota Highlander, GSU70), (Toyota Highlander, GSU75), (Toyota Highlander, AXUH78), (Toyota RAV 4, AXAP54), (Toyota Land Cruiser, URJ200), (Toyota Camry, GSV70), (Toyota Kluger, GSU58), (Toyota Kluger, GSU78), (Toyota RAV 4, AXAL54), (Toyota RAV 4, AXAL52), (Toyota 4Runner, TRN280), (Toyota 4Runner, TRN285), (Toyota Auris, NZE151), (Toyota Auris, NZE154), (Toyota Auris, ZRE154), (Toyota Auris, AZE156H), (Toyota Auris, AZE154H), (Toyota Auris, GRE156H), (Toyota Auris,

| Stellglied

NZE181), (Toyota Auris, NZE184), (Toyota Auris, WWE185), (Toyota Auris, ZRE186), (Toyota Avensis, WWT271), (Toyota Avensis, AZT270), (Toyota C-HR, NGX50), (Toyota C-HR, ZGX11), (Toyota C-HR, MAXH10), (Toyota C-HR, MAXH20), (Toyota C-HR, MAXH21), (Toyota Camry, ASV70), (Toyota C-HR, MAXH25), (Toyota C-HR, ZYX20), (Toyota Camry, AXVH70), (Toyota Camry, ASV40), (Toyota Camry, GSV40), (Toyota Camry, ASV51), (Toyota Corolla, ZRE142), (Toyota Corolla, ZRE144), (Toyota Corolla, NZE161), (Toyota Corolla, NZE164), (Toyota Corolla, NKE165), (Toyota Corolla, ZRE162), (Toyota Corolla, NZE15), (Toyota Corolla, ZRE152), (Toyota Corolla, ZRE154), (Toyota Corolla, AZE151), (Toyota Corolla, NRE214H), (Toyota Corolla, NZE141), (Toyota Corolla, NZE140), (Toyota Corolla, NRE150), (Toyota Corolla, ZZE150), (Toyota Corolla, NZE144), (Toyota Corolla, ZZE141), (Toyota Corolla, ZZE142), (Toyota Corolla, ZRE143), (Toyota Corolla, ZRE153), (Toyota Corolla, AZE141), (Toyota Corolla, NRE160), (Toyota Corolla, NRE161), (Toyota Corolla, ZRE171), (Toyota Corolla, ZRE170), (Toyota Corolla,), (Toyota Corolla, ZRE173), (Toyota Corolla, ZRE211), (Toyota Corolla, ZE211), (Toyota Supra, DB21,DB22), (Toyota Supra, DB81,DB82), (Toyota Supra, DB41,DB42,DB43), (Toyota Corolla, MZEA12), (Toyota Yaris, KSP211), (Toyota Yaris, GXPA16), (Toyota Yaris, MXPB10), (Toyota Yaris, MXPJ10), (Toyota Yaris, MXPJ15), (Toyota Mirai, JPD20), (Toyota Proace, E), (Toyota Aygo, KGB70), (Toyota bZ4X,), (Toyota GR86, ZN8), (Toyota Corolla, MXGH12), (Toyota Corolla, MXGH15), (Toyota Corolla, MZEH19), (Toyota Prius, MXWH61)

(Toyota Auris, ZWE186L), (Toyota Mirai, JPD10L), (Toyota Proace, MDZ), (Toyota Proace, MPY), (Toyota Camry, ASV50), (Toyota Proace, BKY), (Toyota Proace, BPZ), (Toyota RAV 4, ZSA44), (Toyota RAV 4, ALA49), (Toyota RAV 4, ALA40), (Toyota Camry, GSV50), (Toyota Highlander, GSU55L), (Toyota RAV 4, ALA41), (Toyota Corolla, ZRE181), (Toyota Highlander, ASU50L), (Toyota Highlander, GUV58), (Toyota RAV 4, WWA42L), (Toyota RAV 4, ZSA44L), (Toyota Prius, ZVW50), (Toyota Hilux, GUN135), (Toyota Hilux, GUN123), (Toyota Hilux, GUN125), (Toyota Camry, AVV50), (Toyota C-HR, NGX10L), (Toyota C-HR, NGX50L), (Toyota C-HR, ZYX10), (Toyota C-HR, ZGX10L), (Toyota Highlander, ASU55L), (Toyota C-HR, ZGX50L), (Toyota Corolla, ZRE172), (Toyota Prius, ZVW52), (Toyota C-HR, ZGX10), (Toyota Camry, AXVA70), (Toyota Camry, AXVH71), (Toyota Hilux, GUN1), (Toyota Land Cruiser, KDJ155), (Toyota Land Cruiser, VDJ15), (Toyota Prius, ZVW51), (Toyota RAV 4, ZSA4), (Toyota Sienna, GSL30), (Toyota Venza, AGV10), (Toyota Venza, AGV15), (Toyota Auris, NRE185L), (Toyota Hilux, TGN126), (Toyota Hilux, GUN136,GUN156), (Toyota Hilux, GUN126), (Toyota Hiace, GDH320), (Toyota Hiace, GRH320,GRH322), (Toyota Land Cruiser, URJ200), (Toyota Camry, GSV70), (Toyota Kluger, GSU58), (Toyota Aygo, KGB40), (Toyota RAV 4, AXAL54), (Toyota RAV 4, AXAL52), (Toyota Verso, ZGR20), (Toyota Yaris, NLP130), (Toyota Verso, ZGR21), (Toyota Yaris, NSP130), (Toyota C-HR, NGX50), (Toyota C-HR, ZGX11), (Toyota C-HR, MAXH10), (Toyota Camry, ASV70), (Toyota Camry, AXVH70), (Toyota

| Codierung

Camry, ASV40), (Toyota Camry, ASV51), (Toyota Corolla, NZE161), (Toyota Corolla, NZE164), (Toyota Corolla, NKE165), (Toyota Corolla, ZRE162), (Toyota Corolla, AZE151), (Toyota Corolla, NZE140), (Toyota Corolla, NRE150), (Toyota Corolla, ZZE141), (Toyota Corolla, ZRE142), (Toyota Corolla, ZZE142), (Toyota Corolla, ZRE143), (Toyota Corolla, ZRE153), (Toyota Corolla, AZE141), (Toyota Corolla, NRE160), (Toyota Corolla, NRE161), (Toyota Corolla, ZRE171), (Toyota Corolla, ZRE170), (Toyota Corolla,), (Toyota Corolla, ZRE173), (Toyota Supra, DB21,DB22), (Toyota Supra, DB81,DB82), (Toyota Supra, DB41,DB42, DB43), (Toyota Highlander, AXUH78), (Toyota Proace, E), (Toyota GR86, ZN8)

(Toyota Aygo, KGB40):
Schlüsselwarnung konfigurieren

(Toyota Proace, BKY), (Toyota Proace, BPZ):
Airbagsteuergerät verriegeln, Airbagsteuergerät entriegeln, Anhängerkupplung codieren, Batterie registrieren, Alarmton codieren, Transportmodus de-/aktivieren

(Toyota Proace, MDZ):
Anhängerkupplung codieren, Batterie registrieren, Einspritzventile codieren, Innenraumüberwachung codieren, VIN codieren

(Toyota Proace, MPY):
Anhängerkupplung codieren, Batterie registrieren, Einspritzventile codieren, Innenraumüberwachung codieren, Alarmton codieren, Schlüssel codieren, Transportmodus de-/aktivieren, VIN codieren

(Toyota RAV 4, AXAL52), (Toyota Yaris, NSP130):
Komfortöffnen/-schließen codieren, Innenraumbeleuchtung codieren, Radventile codieren

(Toyota RAV 4, AXAL54):
Reifendruckkontrolle codieren

(Toyota Verso, ZGR20):
Radventile codieren, Schlüsselwarnung konfigurieren

(Toyota Yaris, NLP130):
Komfortöffnen/-schließen codieren, Innenraumbeleuchtung codieren

| Grundeinstellung

(Toyota Aygo, KGB40):
Drosselklappe anlernen, Gierratensensor anlernen, Lernwerte Getriebe zurücksetzen, Luftverteilungsklappen anlernen, ABS/ESC entlüften, Fahrdynamikregelung deaktivieren, Lernwerte Starter zurücksetzen, Kamerasteuergerät kalibrieren

(Toyota GR86, ZN8):
Rußpartikelfilter regenerieren, Lernwerte Partikelfilter zurücksetzen, Kühlsystem entlüften, Regen-/Lichtsensor anlernen, Lernwerte Starter zurücksetzen, Wartungsmodus Feststellbremse de-/aktivieren, Kamerasteuergerät kalibrieren

(Toyota Hilux, GUN1), (Toyota Hilux, GUN123), (Toyota Hilux, GUN125), (Toyota Hilux, GUN135), (Toyota Hilux, KUN15), (Toyota Hilux, KUN25), (Toyota Hilux, KUN26), (Toyota Hilux, KUN35), (Toyota Hilux, N25T), (Toyota Hilux, TGN126):
Bremsssystem entlüften

(Toyota Land Cruiser, J20A):
Lernwerte Partikelfilter zurücksetzen

(Toyota Proace, BKY), (Toyota Proace, BPZ):
Kraftstoffvorfördersystem entlüften, Batterie wieder anklemmen, Batterie ersetzen, AGR-Kühler-Umschaltventil reinigen, Notbremsassistent reaktivieren, ABS/ESC entlüften, Rußpartikelfilter im Stand regenerieren, AGR-Ventil anlernen, Airbagsteuergerät verriegeln, Airbagsteuergerät entriegeln, Kraftstoffsystem entlüften, Längsbeschleunigungs-Sensor anlernen, Scheibenheber-Einklemmschutz anlernen, Füllstand Harnstoff-Additiv zurücksetzen, DeNOx-System anlernen, Turbolader anlernen, Kraftstoffstand anlernen, Luftdosiervorrichtung anlernen, Kühlsystem entlüften, Klimaanlageklappen-Stellantriebe anlernen, Lenkwinkelsensor anlernen, ECO-Modus verlassen, Regen-/Lichtsensor anlernen, Start/ Stopp-Funktion aktivieren, AGR-Ventil reinigen, Kamerasteuergerät kalibrieren, Bremsteile ersetzen

(Toyota Proace, MDZ):
Rußpartikelfilter regenerieren, Notbremsassistent reaktivieren, ABS/ESC entlüften, AGR-Ventil anlernen, Regenerierungsadditiv-Behälter befüllen, Airbagsteuergerät verriegeln, Airbagsteuergerät entriegeln, Regenerierungsadditiv-Pumpe/-Leitung entlüften, Längsbeschleunigungs-Sensor anlernen, Harnstoff-Additiv-Tank entleeren/befüllen, Füllstand Harnstoff-Additiv zurücksetzen, DeNOx-System anlernen, Turbolader anlernen, Kraftstoffstand anlernen, Luftdosiervorrichtung anlernen, Klimaanlageklappen-Stellantriebe anlernen, Lenkwinkelsensor anlernen, ECO-Modus verlassen, Radarsensor kalibrieren, Regen-/Lichtsensor anlernen, Start/Stop-Funktion aktivieren, Getriebebauteile austauschen, Getriebewählhebel ein-/ausbauen, Getriebewählstellantrieb anlernen, Kamerasteuergerät kalibrieren, Motorteile ersetzen, Bremsteile ersetzen, Regenerierungsadditiv-Pumpe ersetzen

(Toyota Proace, MPY):
Rußpartikelfilter regenerieren, Notbremsassistent reaktivieren, Rotorpositionssensor anlernen, Kühlsystem entleeren, Kühlsystem befüllen, Grundeinstellung Elektroantriebsbatterie durchführen, ABS/ESC entlüften, AGR-Ventil anlernen, Regenerierungsadditiv-Behälter befüllen, Airbagsteuergerät verriegeln, Airbagsteuergerät entriegeln, Regenerierungsadditiv-Pumpe/-Leitung entlüften, Längsbeschleunigungs-Sensor anlernen, Harnstoff-Additiv-Tank entleeren/befüllen, Füllstand Harnstoff-Additiv zurücksetzen, DeNOx-System anlernen, Turbolader anlernen, Kraftstoffstand anlernen, Luftdosiervorrichtung anlernen, Kühlsystem entlüften, Klimaanlageklappen-Stellantriebe anlernen,

Lenkwinkelsensor anlernen, ECO-Modus verlassen, Radarsensor kalibrieren, Regen-/Lichtsensor anlernen, Start/Stopp-Funktion aktivieren, Getriebebauteile austauschen, Getriebewählhebel ein-/ausbauen, Getriebewählstellantrieb anlernen, Kamerasteuergerät kalibrieren, Motorteile ersetzen, Bremsteile ersetzen, Regenerierungsadditiv-Pumpe ersetzen

(Toyota RAV 4, ALA41):

Rußpartikelfilter regenerieren, Lernwerte Partikelfilter zurücksetzen

(Toyota RAV 4, AXAL52):

Einparkhilfe registrieren, Fahrzeugniveausensoren anlernen, Kühlsystem Inverter entlüften, Gierratensensor anlernen, Lernwerte ABS-Steuergerät zurücksetzen, Klimaanlageklappen-Stellantriebe anlernen, Radarsensor kalibrieren, Wartungsmodus (Motorsperre kann deaktiviert werden > Benzinmotor läuft), Spurwechselassistent anlernen, Wartungsmodus Feststellbremse de-/aktivieren, Kamerasteuergerät kalibrieren

(Toyota RAV 4, AXAL54):

Einparkhilfe registrieren, Lernwerte Feststellbremse zurücksetzen, Kühlsystem Inverter entlüften, Wartungsmodus Feststellbremse de-/aktivieren, Gierratensensor anlernen, Lernwerte ABS-Steuergerät zurücksetzen, Feststellbremse anlernen, Radarsensor kalibrieren, Wartungsmodus (Motorsperre kann deaktiviert werden > Benzinmotor läuft), Spurwechselassistent anlernen, Wartungsmodus Feststellbremse de-/aktivieren, Kamerasteuergerät kalibrieren

(Toyota Verso, ZGR20):

Fahrzeugniveausensoren anlernen, Gierratensensor anlernen, Lernwerte ABS-Steuergerät zurücksetzen, Fahrdynamikregelung deaktivieren, Lernwerte Starter zurücksetzen, Bremssystem entlüften, Kamerasteuergerät kalibrieren

(Toyota Verso, ZGR21):

Fahrzeugniveausensoren anlernen, Gierratensensor anlernen, Lernwerte Starter zurücksetzen, Kamerasteuergerät kalibrieren

(Toyota Yaris, NLP130):

Rußpartikelfilter regenerieren, Lenkwinkelsensor anlernen, Lernwerte Partikelfilter zurücksetzen, Gänge (großer Anlernvorgang), Gierratensensor anlernen, Getriebehydraulik anlernen, Klimaanlageklappen-Stellantriebe anlernen, Position Kupplung anlernen, Getriebebesteuergerät anlernen, Fahrdynamikregelung deaktivieren, Kamerasteuergerät kalibrieren

(Toyota Yaris, NSP130):

ABS-Hydraulikeinheit entlüften, Lenkwinkelsensor anlernen, Gänge (großer Anlernvorgang), Gierratensensor anlernen, Getriebehydraulik anlernen, Klimaanlageklappen-Stellantriebe anlernen, Position Kupplung anlernen, Getriebebesteuergerät anlernen, Fahrdynamikregelung deaktivieren, Kamerasteuergerät kalibrieren

| **Service-Rückstellung**

(Toyota Proace, MPY), (Toyota Proace, MDZ), (Toyota Proace, BPZ), (Toyota Proace, BKY)

| **Testfunktion**

(Toyota Proace, MPY), (Toyota Proace, MDZ), (Toyota Aygo, KGB40), (Toyota Verso, ZGR20), (Toyota Yaris, NLP130), (Toyota Yaris, NSP130)

Volkswagen

Fehlercode

(Volkswagen Amarok, 2H), (Volkswagen Caddy, 2C), (Volkswagen Golf6, AJ), (Volkswagen Passat, 36), (Volkswagen Caddy, 2K), (Volkswagen Crafter, 2F), (Volkswagen Crafter, 2E), (Volkswagen Touareg, 7P), (Volkswagen Tiguan, 5N), (Volkswagen Sharan, 7N), (Volkswagen Jetta, 16), (Volkswagen Golf6, 51), (Volkswagen Touran, 1T), (Volkswagen up!, 12), (Volkswagen CC, 35), (Volkswagen Transporter, 7E), (Volkswagen Golf6, 5K), (Volkswagen Golf7, 5G), (Volkswagen Bora, 1J), (Volkswagen Transporter, 7F), (Volkswagen Golf7, BA), (Volkswagen Golf7, BV), (Volkswagen Golf7, AM), (Volkswagen Golf7, BE), (Volkswagen up!, BL), (Volkswagen Passat, 3G), (Volkswagen Caddy, SA), (Volkswagen Touran, 5T), (Volkswagen Sharan, 7M), (Volkswagen Passat, 3B), (Volkswagen Golf4, 1J), (Volkswagen New Beetle, 1C/9C), (Volkswagen Tiguan, AD), (Volkswagen Transporter, SF), (Volkswagen Amarok, S6/S7), (Volkswagen Golf3, 1H), (Volkswagen Crafter, SY), (Volkswagen Crafter, SZ), (Volkswagen Golf7, AN), (Volkswagen Polo, 9N), (Volkswagen Polo, 6R), (Volkswagen Phaeton, 3D), (Volkswagen New Beetle, 1Y), (Volkswagen Touareg, 7L), (Volkswagen Transporter, 7H), (Volkswagen Golf5, 1K), (Volkswagen Polo, 6C), (Volkswagen Transporter, 7J), (Volkswagen Jetta, 1K), (Volkswagen Golf5, 5M), (Volkswagen Passat, 3C), (Volkswagen Eos, 1F), (Volkswagen Jetta, 1H), (Volkswagen Jetta, 9M), (Volkswagen Jetta, 1J), (Volkswagen Polo, 6K/6V), (Volkswagen Scirocco, 13), (Volkswagen Golf6, 52), (Volkswagen New Beetle, 5C), (Volkswagen New Beetle, 9C), (Volkswagen New Beetle, 1C), (Volkswagen Lupo, 6X), (Volkswagen Transporter, SG), (Volkswagen Golf7, BQ), (Volkswagen Arteon, 3H), (Volkswagen Polo, AW), (Volkswagen Tiguan, BW), (Volkswagen CC, 3C), (Volkswagen T-Roc, A1), (Volkswagen Touareg, CR), (Volkswagen T-Cross, C1), (Volkswagen Passat, CB), (Volkswagen Transporter, SH), (Volkswagen Transporter, SJ), (Volkswagen Golf8, CD), (Volkswagen T-Roc, AC), (Volkswagen ID.3, E1), (Volkswagen ID.4, E2), (Volkswagen Tiguan, AX), (Volkswagen Caddy, SB), (Volkswagen Transporter, ST), (Volkswagen Polo, AE), (Volkswagen Tiguan, BJ), (Volkswagen Taigo, CS), (Volkswagen T-Roc, D1), (Volkswagen ID.7, ED), (Volkswagen Golf8, DA), (Volkswagen Golf8, DB), (Volkswagen Bora,), (Volkswagen Crafter, SX), (Volkswagen Crafter, SC), (Volkswagen Golf8, CG), (Volkswagen ID.5, E3), (Volkswagen ID.Buzz, EB), (Volkswagen Crafter, SYMWE), (Volkswagen Passat, CJ), (Volkswagen Tiguan, CT), (Volkswagen Touareg, RC)

Parameter

(Volkswagen Amarok, 2H), (Volkswagen Caddy, 2C), (Volkswagen Golf6, AJ), (Volkswagen Passat, 36), (Volkswagen Caddy, 2K), (Volkswagen Crafter, 2F), (Volkswagen Crafter, 2E), (Volkswagen Touareg, 7P), (Volkswagen Tiguan, 5N), (Volkswagen Sharan, 7N), (Volkswagen Jetta, 16), (Volkswagen Golf6, 51),

(Volkswagen Touran, 1T), (Volkswagen up!, 12),
 (Volkswagen CC, 35), (Volkswagen Transporter, 7E),
 (Volkswagen Golf6, 5K), (Volkswagen Golf7, 5G),
 (Volkswagen Bora, 1J), (Volkswagen Transporter, 7F),
 (Volkswagen Golf7, BA), (Volkswagen Golf7, BV),
 (Volkswagen Golf7, AM), (Volkswagen Golf7, BE),
 (Volkswagen up!, BL), (Volkswagen Passat, 3G),
 (Volkswagen Caddy, SA), (Volkswagen Touran, 5T),
 (Volkswagen Sharan, 7M), (Volkswagen Passat, 3B),
 (Volkswagen Golf4, 1J), (Volkswagen New Beetle, 1C/9C),
 (Volkswagen Tiguan, AD), (Volkswagen Transporter, SF),
 (Volkswagen Amarok, S6/S7), (Volkswagen Golf3, 1H),
 (Volkswagen Crafter, SY), (Volkswagen Crafter, SZ),
 (Volkswagen Golf7, AN), (Volkswagen Polo, 9N),
 (Volkswagen Polo, 6R), (Volkswagen Phaeton, 3D),
 (Volkswagen New Beetle, 1Y), (Volkswagen Touareg, 7L),
 (Volkswagen Transporter, 7H), (Volkswagen Golf5, 1K),
 (Volkswagen Polo, 6C), (Volkswagen Transporter, 7J),
 (Volkswagen Jetta, 1K), (Volkswagen Golf5, 5M),
 (Volkswagen Passat, 3C), (Volkswagen Eos, 1F),
 (Volkswagen Jetta, 1H), (Volkswagen Jetta, 9M),
 (Volkswagen Jetta, 1J), (Volkswagen Polo, 6K/6V),
 (Volkswagen Scirocco, 13), (Volkswagen Golf6, 52),
 (Volkswagen New Beetle, 5C), (Volkswagen New Beetle,
 9C), (Volkswagen New Beetle, 1C), (Volkswagen Lupo, 6X),
 (Volkswagen Transporter, SG), (Volkswagen Golf7, BQ),
 (Volkswagen Arteon, 3H), (Volkswagen Polo, AW),
 (Volkswagen Tiguan, BW), (Volkswagen CC, 3C),
 (Volkswagen T-Roc, A1), (Volkswagen Touareg, CR),
 (Volkswagen T-Cross, C1), (Volkswagen Passat, CB),
 (Volkswagen Transporter, SH), (Volkswagen Transporter,
 SJ), (Volkswagen Golf8, CD), (Volkswagen T-Roc, AC),
 (Volkswagen ID.3, E1), (Volkswagen ID.4, E2), (Volkswagen
 Tiguan, AX), (Volkswagen Caddy, SB), (Volkswagen
 Transporter, ST), (Volkswagen Polo, AE), (Volkswagen
 Tiguan, BJ), (Volkswagen Taigo, CS), (Volkswagen T-Roc,
 D1), (Volkswagen ID.7, ED), (Volkswagen Golf8, DA),
 (Volkswagen Golf8, DB), (Volkswagen Bora,), (Volkswagen
 Crafter, SX), (Volkswagen Crafter, SC), (Volkswagen Golf8,
 CG), (Volkswagen ID.5, E3), (Volkswagen ID.Buzz, EB),
 (Volkswagen Crafter, SYMWE), (Volkswagen Passat, CJ),
 (Volkswagen Tiguan, CT), (Volkswagen Touareg, RC)

| Stellglied

(Volkswagen Amarok, 2H), (Volkswagen Caddy, 2C),
 (Volkswagen Golf6, AJ), (Volkswagen Passat, 36),
 (Volkswagen Caddy, 2K), (Volkswagen Touareg, 7P),
 (Volkswagen Tiguan, 5N), (Volkswagen Sharan, 7N),
 (Volkswagen Jetta, 16), (Volkswagen Golf6, 51),
 (Volkswagen Touran, 1T), (Volkswagen up!, 12),
 (Volkswagen CC, 35), (Volkswagen Transporter, 7E),
 (Volkswagen Golf6, 5K), (Volkswagen Golf7, 5G),
 (Volkswagen Bora, 1J), (Volkswagen Transporter, 7F),
 (Volkswagen Golf7, BA), (Volkswagen Golf7, BV),
 (Volkswagen Golf7, AM), (Volkswagen Golf7, BE),
 (Volkswagen up!, BL), (Volkswagen Passat, 3G),
 (Volkswagen Caddy, SA), (Volkswagen Touran, 5T),
 (Volkswagen Sharan, 7M), (Volkswagen Passat, 3B),
 (Volkswagen Golf4, 1J), (Volkswagen New Beetle, 1C/9C),

(Volkswagen Tiguan, AD), (Volkswagen Transporter, SF),
 (Volkswagen Amarok, S6/S7), (Volkswagen Golf3, 1H),
 (Volkswagen Crafter, SY), (Volkswagen Crafter, SZ),
 (Volkswagen Golf7, AN), (Volkswagen Polo, 9N),
 (Volkswagen Polo, 6R), (Volkswagen Phaeton, 3D),
 (Volkswagen New Beetle, 1Y), (Volkswagen Touareg, 7L),
 (Volkswagen Transporter, 7H), (Volkswagen Golf5, 1K),
 (Volkswagen Polo, 6C), (Volkswagen Transporter, 7J),
 (Volkswagen Jetta, 1K), (Volkswagen Golf5, 5M),
 (Volkswagen Passat, 3C), (Volkswagen Eos, 1F),
 (Volkswagen Jetta, 1H), (Volkswagen Jetta, 9M),
 (Volkswagen Jetta, 1J), (Volkswagen Polo, 6K/6V),
 (Volkswagen Scirocco, 13), (Volkswagen Golf6, 52),
 (Volkswagen New Beetle, 5C), (Volkswagen New Beetle,
 9C), (Volkswagen New Beetle, 1C), (Volkswagen Lupo, 6X),
 (Volkswagen Transporter, SG), (Volkswagen Golf7, BQ),
 (Volkswagen Arteon, 3H), (Volkswagen Polo, AW),
 (Volkswagen Tiguan, BW), (Volkswagen CC, 3C),
 (Volkswagen T-Roc, A1), (Volkswagen Touareg, CR),
 (Volkswagen T-Cross, C1), (Volkswagen Passat, CB),
 (Volkswagen Transporter, SH), (Volkswagen Transporter,
 SJ), (Volkswagen Golf8, CD), (Volkswagen T-Roc, AC),
 (Volkswagen ID.3, E1), (Volkswagen ID.4, E2), (Volkswagen
 Tiguan, AX), (Volkswagen Caddy, SB), (Volkswagen
 Transporter, ST), (Volkswagen Polo, AE), (Volkswagen
 Tiguan, BJ), (Volkswagen Taigo, CS), (Volkswagen T-Roc,
 D1), (Volkswagen ID.7, ED), (Volkswagen Golf8, DA),
 (Volkswagen Golf8, DB), (Volkswagen Bora,), (Volkswagen
 Crafter, SX), (Volkswagen Crafter, SC), (Volkswagen Golf8,
 CG), (Volkswagen ID.5, E3), (Volkswagen ID.Buzz, EB),
 (Volkswagen Crafter, SYMWE), (Volkswagen Passat, CJ),
 (Volkswagen Tiguan, CT), (Volkswagen Touareg, RC)

| Codierung

(Volkswagen Caddy, SA):

Anhängerkupplung de-/aktivieren, Expertenmodus
 Steuergerätecodierung, Steuergerät ersetzen allgemein,
 Anhängerkupplung an Fahrerassistenzsysteme anpassen,
 Batterie registrieren, Lautstärke Einparkhilfe anpassen,
 Funkfernbedienung programmieren, Anhängererkennung
 codieren, Einspritzventile codieren, Servolenkung nach
 Ersetzen anpassen, Lenksäulenmodul codieren,
 Standheizung codieren, Sprachvariante Kombiinstrument
 codieren, Transportmodus de-/aktivieren, Gateway-
 Verbauliste codieren

(Volkswagen Caddy, SB), (Volkswagen Golf8, CD):

Heckklappenmodul codieren, Anhängerkupplung de-/
 aktivieren, Batterie registrieren, Lautstärke Einparkhilfe
 anpassen, Anhängererkennung codieren, Einspritzventile
 codieren, Regen-/Lichtsensor codieren, Transportmodus
 de-/aktivieren

(Volkswagen Crafter, SYMWE):

Anhängerkupplung de-/aktivieren, Expertenmodus
 Steuergerätecodierung, Steuergerät ersetzen allgemein,
 Anhängerkupplung an Fahrerassistenzsysteme anpassen,
 Batterie registrieren, Lautstärke Einparkhilfe anpassen,
 Anhängererkennung codieren, Einspritzventile codieren,

Regen-/Lichtsensoren codieren, Sprachvariante codieren, Transportmodus de-/aktivieren, Gateway-Verbauliste codieren

(Volkswagen Golf4, 1J):

ABS-Steuergerät codieren (Generation 1), ABS-Steuergerät codieren (Generation 2), Funkfernbedienung programmieren, Geschwindigkeits-Regelanlage aktivieren, Geschwindigkeits-Regelanlage deaktivieren, Getriebesteuergerät codieren, Klimatisierungsautomatik codieren, Lichtsteuerung codieren, Motorsteuergerät codieren, Radio codieren, Schlüssel codieren, Sprachvariante Kombiinstrument codieren, Variables Inspektionsintervall codieren, Wegfahrsperrung an Motorsteuergerät anpassen

(Volkswagen Golf8, DA), (Volkswagen Passat, CJ), (Volkswagen Tiguan, CT):

Batterie registrieren, Einspritzventile codieren, Transportmodus de-/aktivieren

(Volkswagen Golf8, DB):

Batterie registrieren, Transportmodus de-/aktivieren

(Volkswagen ID.3, E1), (Volkswagen ID.4, E2), (Volkswagen ID.5, E3), (Volkswagen ID.7, ED):

Transportmodus de-/aktivieren

(Volkswagen Jetta, 16):

Anhängerkupplung de-/aktivieren, Expertenmodus Steuergerätecodierung, Steuergerät ersetzen allgemein, Alternierende Parkstellung deaktivieren, Batterie registrieren, Lautstärke Einparkhilfe anpassen, Funkfernbedienung programmieren, Geschwindigkeits-Regelanlage de-/aktivieren, Anhängererkennung codieren, Servolenkung nach Ersetzen anpassen, Scheinwerfer/Leistungsmodul ersetzen, Lenksäulenmodul codieren, Regen-/Lichtsensoren codieren, Standheizung codieren, Sprachvariante Kombiinstrument codieren, Transportmodus de-/aktivieren, Variables Inspektionsintervall codieren, Gateway-Verbauliste codieren

(Volkswagen Passat, CB):

Heckklappenmodul codieren, Anhängerkupplung de-/aktivieren, Expertenmodus Steuergerätecodierung, Steuergerät ersetzen allgemein, Anhängerkupplung an Fahrerassistenzsysteme anpassen, Batterie registrieren, Einparkhilfe codieren, Lautstärke Einparkhilfe anpassen, Funkfernbedienung programmieren, Anhängererkennung codieren, Einspritzventile codieren, Lenksäulenmodul codieren, Regen-/Lichtsensoren codieren, Sprachvariante codieren, Transportmodus de-/aktivieren, Gateway-Verbauliste codieren

(Volkswagen Polo, 6R):

Anhängerkupplung de-/aktivieren, Expertenmodus Steuergerätecodierung, Steuergerät ersetzen allgemein, Batterie registrieren, Einparkhilfe codieren, Lautstärke Einparkhilfe anpassen, Funkfernbedienung programmieren, Geschwindigkeits-Regelanlage de-/aktivieren, Anhängererkennung codieren, Servolenkung codieren, Regen-/Lichtsensoren codieren, Sprachvariante

Kombiinstrument codieren, Transportmodus de-/aktivieren, Bordnetzsteuergerät codieren, Variables Inspektionsintervall codieren, Gateway-Verbauliste codieren

(Volkswagen Polo, 9N):

ABS-Steuergerät codieren, ABS-Steuergerät codieren (Bosch), Funkfernbedienung programmieren, Geschwindigkeits-Regelanlage aktivieren, Geschwindigkeits-Regelanlage deaktivieren, Getriebesteuergerät codieren, Kombiinstrument codieren, Klimatisierungsautomatik codieren, Servolenkung codieren, Motorsteuergerät codieren, Radio codieren, Variables Inspektionsintervall codieren, Zentralmodul Komfort codieren

(Volkswagen Polo, AE):

Anhängerkupplung de-/aktivieren, Expertenmodus Steuergerätecodierung, Steuergerät ersetzen allgemein, Anhängerkupplung an Fahrerassistenzsysteme anpassen, Batterie registrieren, Einparkhilfe codieren, Lautstärke Einparkhilfe anpassen, Fernbedienung synchronisieren, Anhängererkennung codieren, Regen-/Lichtsensor codieren, Sprachvariante codieren, Transportmodus de-/aktivieren, Gateway-Verbauliste codieren

(Volkswagen Touareg, RC):

Heckklappenmodul codieren, Anhängerkupplung de-/aktivieren, Expertenmodus Steuergerätecodierung, Steuergerät ersetzen allgemein, Anhängerkupplung an Fahrerassistenzsysteme anpassen, Batterie registrieren, Anhängererkennung codieren, Einspritzventile codieren, Regen-/Lichtsensor codieren, Transportmodus de-/aktivieren

(Volkswagen Transporter, 7H):

ABS-Steuergerät codieren, Anhängerkupplung codieren, Anhängerkupplung de-/aktivieren, Expertenmodus Steuergerätecodierung, Steuergerät ersetzen allgemein, Anhängerkupplung an Fahrerassistenzsysteme anpassen, Batterie registrieren, Einparkhilfe codieren, Lautstärke Einparkhilfe anpassen, Fernbedienung programmieren, Funkfernbedienung programmieren, Geschwindigkeits-Regelanlage de-/aktivieren, Anhängererkennung codieren, Kombiinstrument codieren, Klimatisierungsautomatik codieren, Lenksäulenmodul codieren, Radio codieren, Rückfahrkamerasystem codieren, Regen-/Lichtsensor codieren, Standheizung codieren, Sprachvariante Kombiinstrument codieren, Transportmodus de-/aktivieren, Bordnetzsteuergerät codieren, Variables Inspektionsintervall codieren, Zentralmodul Komfort codieren, Gateway-Verbauliste codieren

(Volkswagen Transporter, 7J):

ABS-Steuergerät codieren, Anhängerkupplung codieren, Funkfernbedienung programmieren, Geschwindigkeits-Regelanlage de-/aktivieren, Kombiinstrument codieren, Klimatisierungsautomatik codieren, Lenksäulenmodul codieren, Motorsteuergerät codieren, Radio codieren, Regen-/Lichtsensor codieren, Bordnetzsteuergerät codieren, Variables Inspektionsintervall codieren, Zentralmodul Komfort codieren

| Grundeinstellung

(Volkswagen Amarok, 2H), (Volkswagen Amarok, S6/S7):
Getriebeanpassungen durchführen

(Volkswagen Arteon, 3H), (Volkswagen Crafter, SY),
(Volkswagen Crafter, SZ), (Volkswagen T-Roc, A1),
(Volkswagen T-Roc, D1), (Volkswagen Tiguan, AX),
(Volkswagen Tiguan, BJ), (Volkswagen Tiguan, BW),
(Volkswagen Touran, 5T), (Volkswagen Transporter, ST):
CSM-Freischaltung, Diagnosefilter deaktivieren/aktivieren,
Motoranpassungen durchführen

(Volkswagen Caddy, SA):

Rußpartikelfilter regenerieren, Kleinstmengenabweichung
der Einspritzventile anlernen, Allradkupplungsölpumpe
anlernen, Zentralverriegelung aktivieren, CSM-Freischaltung,
Diagnosefilter deaktivieren/aktivieren, AGR-Ventil anlernen,
Bremsdrucksensor anlernen, Kraftstoffsystem entlüften,
Rußpartikelfilter anpassen, Drosselklappe anlernen,
Adaptive Geschwindigkeits-Regelanlage anlernen, ESC-
Sensoren anlernen, Standheizungs-Fernbedienung anlernen,
Abgasdrucksensor anlernen, Gangstellantrieb Getriebe in
Neutralposition bringen, Getriebesteuergerät anlernen,
Lernwerte Kraftstoffsystem zurücksetzen,
Klimaanlagenklappen-Stellantriebe anlernen, Scheinwerfer
einstellen, Lenkwinkelsensor anlernen, Lernwerte
Lambdasonde zurücksetzen, Sonderentlüftung, Turbolader
anlernen, Ersteinlauf Klimaanlagenkompressor durchführen,
Kamerasteuergerät kalibrieren, Stand-/Zusatzheizung
freibrennen, Stand-/Zusatzheizung entriegeln

(Volkswagen Caddy, SB):

Oxidationskatalysator anlernen, Kraftstoffleitungen Stand-/
Zusatzheizung befüllen, Antriebsart wechseln,
Grundeinstellungen Notrufsystem/Telematik-System
durchführen, Wartungsarbeiten Gasanlage durchführen,
CSM-Freischaltung, Diagnosefilter deaktivieren/aktivieren,
Lenkwinkelsensor anlernen, Bremsdrucksensor anlernen,
Kraftstoffsystem entlüften, Rußpartikelfilter anpassen,
Drosselklappe anlernen, Adaptive Geschwindigkeits-
Regelanlage anlernen, ESC-Sensoren anlernen,
Standheizungs-Fernbedienung anlernen,
Getriebeanpassungen durchführen, Füllstand Harnstoff-
Additiv zurücksetzen, Kraftstoffhochdruck abbauen,
Kühlerjalousie anpassen, Motoranpassungen durchführen,
Kühlsystem entlüften, Klimaanlagenklappen-Stellantriebe
anlernen, Scheinwerfer einstellen, Startsperr Harnstoff-
Additiv-System zurücksetzen, Neutralpositionssensor
anlernen, Rußpartikelfilter regenerieren, Lernwerte
Einspritzventile zurücksetzen, Rollenprüfstandsmodus
aktivieren, Sonderentlüftung, Ersteinlauf
Klimaanlagenkompressor durchführen, Wartungsarbeiten
Feststellbremse, Kamerasteuergerät kalibrieren, Stand-/
Zusatzheizung freibrennen, Nachgerüstete Standheizung
aktivieren, Stand-/Zusatzheizung entriegeln

(Volkswagen Crafter, SC), (Volkswagen Crafter, SX),
(Volkswagen ID.Buzz, EB), (Volkswagen Passat, 3G),
(Volkswagen Polo, 6C), (Volkswagen T-Cross, C1),
(Volkswagen T-Roc, AC), (Volkswagen Taigo, CS),
(Volkswagen Tiguan, 5N), (Volkswagen Touareg, CR):
CSM-Freischaltung, Diagnosefilter deaktivieren/aktivieren

(Volkswagen Crafter, SYMWE):

Rußpartikelfilter regenerieren, Öldruck für Motoreinlauf anpassen, Luftverteilungsklappen-Stellantrieb anlernen, Oxidationskatalysator anlernen, Allradkupplungsölpumpe anlernen, Warnmeldung Harnstoff-Additiv-System zurücksetzen, CSM-Freischaltung, Diagnosefilter deaktivieren/aktivieren, Lenkwinkelsensor anlernen, Kraftstoffsystem entlüften, Anprallmodus zurücksetzen, Rußpartikelfilter anpassen, ESC-Sensoren anlernen, Standheizungs-Fernbedienung anlernen, Motoranpassungen durchführen, Adaptive Geschwindigkeits-Regelanlage anlernen, Klimaanlageklappen-Stellantriebe anlernen, Lernwerte Motor zurücksetzen, Neutralpositionssensor anlernen, Ersteinlauf Klimaanlagekompressor durchführen, Kamerasteuergerät kalibrieren, Harnstoff-Additiv-System anpassen, Stand-/Zusatzheizung freibrennen, Stand-/Zusatzheizung entriegeln

(Volkswagen Golf4, 1J):

AGR-Ventil anlernen, Drosselklappe anlernen, Lernwerte Getriebe zurücksetzen, Klimatisierungsautomatik anlernen, Xenonscheinwerfer einstellen, Lenkwinkelsensor anlernen, Lernwerte Motor zurücksetzen, Lambdastatus Sensor 1 + 2 prüfen, Lambda-Alterung Bank 1 vor Kat. prüfen, Lambdakonvertierung Bank 1 prüfen, Abgasrückführung prüfen, Querbefleunigungssensor anlernen, Sonderentlüftung (MK 60), Bremsdrucksensor (MK 60), Nullabgleich Längsbeschl.-Sensor (MK 60), Bremsdrucksensor (MK 20), Nullabgleich Längsbeschl.-Sensor (MK 20)

(Volkswagen Golf8, CD):

Oxidationskatalysator anlernen, 48-Volt-System spannungsfrei schalten, 48-Volt-System wieder in Betrieb nehmen, Kraftstoffleitungen Stand-/Zusatzheizung befüllen, Elektrische Sitze anlernen, Verschleißwerte Allradkupplungsöl prüfen und zurücksetzen, Grundeinstellungen Notrufsystem/Telematik-System durchführen, CSM-Freischaltung, Diagnosefilter deaktivieren/aktivieren, Lenkwinkelsensor anlernen, Bremsdrucksensor anlernen, Kraftstoffsystem entlüften, Anprallmodus zurücksetzen, Rußpartikelfilter anpassen, Drosselklappe anlernen, Adaptive Geschwindigkeits-Regelanlage anlernen, ESC-Sensoren anlernen, Standheizungs-Fernbedienung anlernen, Getriebeanpassungen durchführen, Füllstand Harnstoff-Additiv zurücksetzen, Kraftstoffhochdruck abbauen, Heckklappe anlernen, Kühlerjalousie anpassen, Motoranpassungen durchführen, Kühlsystem entlüften, Klimaanlageklappen-Stellantriebe anlernen, Scheinwerfer einstellen, Startsperrung Harnstoff-Additiv-System zurücksetzen, Schiebe-/Hebedach anlernen,

Neutralpositionssensor anlernen, Rußpartikelfilter regenerieren, Lernwerte Einspritzventile zurücksetzen, Rollenprüfstandsmodus aktivieren, Sonderentlüftung, Ersteinlauf Klimaanlagekompressor durchführen, Elektronische Dämpferregelung anlernen, Wartungsarbeiten Feststellbremse, Kamerasteuergerät kalibrieren, Stand-/Zusatzheizung freibrennen, Nachgerüstete Standheizung aktivieren, Stand-/Zusatzheizung entriegeln

(Volkswagen Golf8, CG), (Volkswagen Transporter, SH), (Volkswagen Transporter, SJ):
Motoranpassungen durchführen

(Volkswagen Golf8, DA):
Oxidationskatalysator anlernen, 48-Volt-System spannungsfrei schalten, 48-Volt-System wieder in Betrieb nehmen, CSM-Freischaltung, Diagnosefilter deaktivieren/aktivieren, Kraftstoffsystem entlüften, Rußpartikelfilter anpassen, Adaptive Geschwindigkeits-Regelanlage anlernen, Füllstand Harnstoff-Additiv zurücksetzen, Motoranpassungen durchführen, Kühlsystem entlüften, Scheinwerfer einstellen, Startsperr Harnstoff-Additiv-System zurücksetzen, Rußpartikelfilter regenerieren, Rollenprüfstandsmodus aktivieren, Wartungsarbeiten Feststellbremse, Kamerasteuergerät kalibrieren

(Volkswagen Golf8, DB):
48-Volt-System spannungsfrei schalten, 48-Volt-System wieder in Betrieb nehmen, CSM-Freischaltung, Diagnosefilter deaktivieren/aktivieren, Adaptive Geschwindigkeits-Regelanlage anlernen, Scheinwerfer einstellen, Rollenprüfstandsmodus aktivieren, Wartungsarbeiten Feststellbremse, Kamerasteuergerät kalibrieren

(Volkswagen ID.3, E1), (Volkswagen ID.4, E2), (Volkswagen ID.5, E3), (Volkswagen ID.7, ED):
CSM-Freischaltung, Diagnosefilter deaktivieren/aktivieren, Bremsdrucksensor anlernen, ESC-Sensoren anlernen, Adaptive Geschwindigkeits-Regelanlage anlernen, Wartungsarbeiten Feststellbremse, Kamerasteuergerät kalibrieren

(Volkswagen Jetta, 16):
Öldruck für Motoreinlauf anpassen, CSM-Freischaltung, Diagnosefilter deaktivieren/aktivieren, Lernwerte Steuergerät zurücksetzen allg., Bremsdrucksensor anlernen, Drosselklappe anlernen, Standheizungs-Fernbedienung anlernen, Gangstellantrieb Getriebe in Neutralposition bringen, Getriebesteuergerät anlernen, Kraftstoffhochdruck abbauen, Klimatisierungsautomatik anlernen, Xenonscheinwerfer einstellen, Lenkwinkelsensor anlernen, Lernwerte Motor zurücksetzen, Schiebe-/Hebedach anlernen, Neutralpositionssensor anlernen, Querbeschleunigungssensor anlernen, Ladedruckregler anlernen, Rollenprüfstandsmodus aktivieren, Ersteinlauf Klimaanlagekompressor durchführen, Stand-/Zusatzheizung freibrennen, Stand-/Zusatzheizung entriegeln

(Volkswagen Passat, CB):

Gurtstraffersteuergerät anlernen, Oxidationskatalysator anlernen, Allradkupplungsölpumpe anlernen, Kraftstoffleitungen Stand-/Zusatzheizung befüllen, Elektrische Sitze anlernen, Grundeinstellungen Notrufsystem/Telematik-System durchführen, CSM-Freischaltung, Diagnosefilter deaktivieren/aktivieren, Bremsdrucksensor anlernen, Lenkwinkelsensor anlernen, Kraftstoffsystem entlüften, Anprallmodus zurücksetzen, Rußpartikelfilter anpassen, ESC-Sensoren anlernen, Standheizungs-Fernbedienung anlernen, Getriebeanpassungen durchführen, Füllstand Harnstoff-Additiv zurücksetzen, Heckklappe anlernen, Motoranpassungen durchführen, Adaptive Geschwindigkeits-Regelanlage anlernen, Kühlsystem entlüften, Klimaanlageklappen-Stellantriebe anlernen, Scheinwerfer einstellen, Startsperr Harnstoff-Additiv-System zurücksetzen, Schiebe-/Hebedach anlernen, Rußpartikelfilter regenerieren, Sonderentlüftung, Kupplungspedalposition anlernen, Ersteinlauf Klimaanlagekompressor durchführen, Elektronische Dämpferregelung anlernen, Spurwechselassistent anlernen, Wartungsarbeiten Feststellbremse, Kamerasteuergerät kalibrieren, Stand-/Zusatzheizung freibrennen, Nachgerüstete Standheizung aktivieren, Stand-/Zusatzheizung entriegeln, Generator anlernen

(Volkswagen Passat, CJ), (Volkswagen Tiguan, CT):
 Oxidationskatalysator anlernen, 48-Volt-System spannungsfrei schalten, 48-Volt-System wieder in Betrieb nehmen, CSM-Freischaltung, Diagnosefilter deaktivieren/aktivieren, Kraftstoffsystem entlüften, Rußpartikelfilter anpassen, Adaptive Geschwindigkeits-Regelanlage anlernen, Füllstand Harnstoff-Additiv zurücksetzen, Motoranpassungen durchführen, Kühlsystem entlüften, Scheinwerfer einstellen, Startsperr Harnstoff-Additiv-System zurücksetzen, Rußpartikelfilter regenerieren, Kamerasteuergerät kalibrieren

(Volkswagen Polo, 6R):
 Zentralverriegelung aktivieren, Lernwerte Steuergerät zurücksetzen allg., Reifendruckkontrolle anlernen, Bremsdrucksensor anlernen, Drosselklappe anlernen, ESC-Sensoren anlernen, Gangstellantrieb Getriebe in Neutralposition bringen, Getriebesteuergerät anlernen, Klimatisierungsautomatik anlernen, Xenonscheinwerfer einstellen, Lenkwinkelsensor anlernen, Querbeschleunigungssensor anlernen, Sonderentlüftung

(Volkswagen Polo, 9N):
 Rußpartikelfilter regenerieren, Bremsdrucksensor anlernen, Lenkwinkelsensor anlernen, Rußpartikelfilter anpassen, Abgasdrucksensor anlernen, Klimatisierungsautomatik anlernen, Längsbeschleunigungs-Sensor anlernen, Ladedruckregelung prüfen, Abgasrückführung prüfen, Querbeschleunigungssensor anlernen, Sonderentlüftung

(Volkswagen Polo, AE):
 Öldruck für Motoreinlauf anpassen, Gurtstraffersteuergerät anlernen, Kraftstoffleitungen Stand-/Zusatzheizung befüllen, Elektrische Sitze anlernen, Grundeinstellungen

Notrufsystem/Telematik-System durchführen, CSM-Freischaltung, Diagnosefilter deaktivieren/aktivieren, Lenkwinkelsensor anlernen, Anprallmodus zurücksetzen, Drosselklappe anlernen, ESC-Sensoren anlernen, Standheizungs-Fernbedienung anlernen, Getriebeanpassungen durchführen, Adaptive Geschwindigkeits-Regelanlage anlernen, Klimaanlageklappen-Stellantriebe anlernen, Scheinwerfer einstellen, Lernwerte Motor zurücksetzen, Schiebe-/Hebedach anlernen, Neutralpositionssensor anlernen, Ladedruckregler anlernen, Sonderentlüftung, Ersteinlauf Klimaanlagekompressor durchführen, Elektronische Dämpferregelung anlernen, Kamerasteuergerät kalibrieren, Stand-/Zusatzheizung freibrennen, Stand-/Zusatzheizung entriegeln, Generator anlernen

(Volkswagen Touareg, RC):

Kraftstoffmengenregler anlernen, Kältemittelverlustzähler zurücksetzen, Rußpartikelfilter regenerieren, Mitlenkende Hinterachse entsperren/sperren, Öldruck für Motoreinlauf anpassen, Gurtstraffersteuergerät anlernen, Niveauregelung ent-/sperren, Fronteckradar kalibrieren, 48-Volt-System spannungsfrei schalten, 48-Volt-System wieder in Betrieb nehmen, Elektrische Sitze anlernen, CSM-Freischaltung, Diagnosefilter deaktivieren/aktivieren, Turbolader anlernen, Lenkwinkelsensor anlernen, Kraftstoffsystem entlüften, Anprallmodus zurücksetzen, Drosselklappe anlernen, Standheizungs-Fernbedienung anlernen, Luftfederungssystem entlüften/befüllen, Abgasdrucksensor anlernen, Getriebeanpassungen durchführen, Kraftstoffhochdruck abbauen, Heckklappe anlernen, Kühlerjalousie anpassen, Adaptive Geschwindigkeits-Regelanlage anlernen, Kühlsystem entlüften, Klimatisierungsautomatik anlernen, Scheinwerfer einstellen, Lernwerte Motor zurücksetzen, Startsperr-Harnstoff-Additiv-System zurücksetzen, Regellage Niveauregelung anlernen, Schiebe-/Hebedach anlernen, Lernwerte Abgasnachbehandlungs-Filter zurücksetzen, Abgasklappe anlernen, Kraftstoffhochdruckpumpe anlernen, Sonderentlüftung, Ersteinlauf Klimaanlagekompressor durchführen, Spurwechselassistent anlernen, Wartungsarbeiten Feststellbremse, Kamerasteuergerät kalibrieren, Harnstoff-Additiv-System anpassen, Stand-/Zusatzheizung freibrennen, Stand-/Zusatzheizung entriegeln

(Volkswagen Transporter, 7H):

Rußpartikelfilter regenerieren, Zentralverriegelung aktivieren, Lernwerte Steuergerät zurücksetzen allg., AGR-Ventil anlernen, Reifendruckkontrolle anlernen, Bremsdrucksensor anlernen, Lenkwinkelsensor anlernen, Kraftstoffsystem entlüften, Rußpartikelfilter anpassen, Drosselklappe anlernen, Standheizungs-Fernbedienung anlernen, Abgasdrucksensor anlernen, Getriebesteuergerät anlernen, Wartungsstellung Klimaanlageklappen-Stellantriebe, Klimatisierungsautomatik anlernen, Saugrohrklappe anlernen, Xenonscheinwerfer einstellen, Längsbeschleunigungs-Sensor anlernen, Lenkwinkelsensor anlernen, Querschleunigungssensor anlernen, Rollenprüfstandsmodus aktivieren, Schiebetür anlernen,

	<p>Sonderentlüftung, Ersteinlauf Klimaanlagekompressor durchführen, Spurwechselassistent anlernen, Kamerasteuergerät kalibrieren, Stand-/Zusatzheizung freibrennen, Stand-/Zusatzheizung entriegeln</p> <p>(Volkswagen Transporter, 7J): Zentralverriegelung aktivieren, Bremsdrucksensor anlernen, Standheizungs-Fernbedienung anlernen, Getriebesteuergerät anlernen, Wartungsstellung Klimaanlageantriebe, Klimatisierungsautomatik anlernen, Längsbeschleunigungs-Sensor anlernen, Lenkwinkelsensor anlernen, Querschleunigungssensor anlernen, Sonderentlüftung, Stand-/Zusatzheizung freibrennen, Stand-/Zusatzheizung entriegeln</p>
Service-Rückstellung	<p>(Volkswagen Polo, AE), (Volkswagen ID.7, ED), (Volkswagen ID.3, E1), (Volkswagen ID.4, E2), (Volkswagen Caddy, SB), (Volkswagen Golf8, DA), (Volkswagen Golf8, DB), (Volkswagen Transporter, 7J), (Volkswagen ID.5, E3), (Volkswagen Caddy, SA), (Volkswagen Golf4, 1J), (Volkswagen Golf8, CD), (Volkswagen Crafter, SYMWE), (Volkswagen Jetta, 16), (Volkswagen Transporter, 7H), (Volkswagen Passat, CB), (Volkswagen Passat, CJ), (Volkswagen Polo, 9N), (Volkswagen Polo, 6R), (Volkswagen Tiguan, CT), (Volkswagen Touareg, RC)</p>
Testfunktion	<p>(Volkswagen Caddy, SB), (Volkswagen Golf8, DA), (Volkswagen Golf8, CD), (Volkswagen Crafter, SYMWE), (Volkswagen Passat, CB), (Volkswagen Passat, CJ), (Volkswagen Tiguan, CT)</p>
Durch Cyber Security Management (CSM) System gesichert diagnosefähig nur mit Cyber Security Management	<p>(Volkswagen Touareg, CR), (Volkswagen Golf8, CD), (Volkswagen ID.3, E1), (Volkswagen ID.4, E2), (Volkswagen Caddy, SB), (Volkswagen Transporter, ST), (Volkswagen ID.7, ED), (Volkswagen T-Roc, A1), (Volkswagen Golf8, DA), (Volkswagen Golf8, DB), (Volkswagen Golf8, CG), (Volkswagen ID.5, E3), (Volkswagen ID.Buzz, EB), (Volkswagen T-Cross, C1), (Volkswagen Passat, CJ), (Volkswagen Tiguan, CT), (Volkswagen Touareg, RC)</p>
Volvo	
Fehlercode	<p>(Volvo XC40, XZ)</p>
Parameter	<p>(Volvo XC40, XZ)</p>
Stellglied	<p>(Volvo XC40, XZ)</p>
Grundeinstellung	<p>(Volvo XC40, XZ): Lernwerte Kraftstoff-Luft-Verhältnis zurücksetzen, Kompass im Innenspiegel kalibrieren, Luftverteilungsklappen-Stellantrieb anlernen, Lernwerte Neutralpositionssensor zurücksetzen, Lernwerte seitliche Objekterkennung zurücksetzen, Fahrzeugniveausensoren anlernen, Lernwerte Batteriemangement-Steuergerät</p>

	<p>zurücksetzen, Lenkwinkelsensor anlernen, Lernwerte Getriebe zurücksetzen, Wartungsmodus Feststellbremse de-/aktivieren, Bremspedalposition anlernen, Automatikgetriebeöl wechseln, Lernwerte Bremssystem zurücksetzen, Neue Bauteile Klimaanlage identifizieren, Klimaanlageklappen-Stellantriebe anlernen, Radarsensor kalibrieren, Radar und Kamera kalibrieren, Reifendruckkontrolle zurücksetzen, Schiebedachstellantrieb anlernen, Lernwerte elektromechanische Servolenkung zurücksetzen, Verteilergetriebeölpumpe entlüften, Beschleunigungssensor anlernen, Lernwerte Hinterachsgetriebe zurücksetzen, Lernwerte ABS-Hydraulikeinheit zurücksetzen, Wartungsmodus Feststellbremse de-/aktivieren, Rückfahr-/Umfeldkamera kalibrieren, Kamerasteuergerät kalibrieren</p>
<p> Service-Rückstellung</p>	<p>(Volvo XC40, XZ)</p>
<p> Testfunktion</p>	<p>(Volvo XC40, XZ)</p>
<p> Durch Cyber Security Management (CSM) System gesichert diagnosefähig nur mit Cyber Security Management</p>	<p>(Volvo XC40, XZ)</p>