



Diagnosegeräte

Erweiterungen und Änderungen der Software-Version 66

Wissenswertes im Überblick

Neu

- | **mega macs 56**
 - IPv6 verfügbar.
- | **mega macs ONE, mega macs PC, mega macs 42 SE, mega macs 56, mega macs 77, mega macs X**
 - Cyber Security Management (CSM) für KIA.
 - Cyber Security Management (CSM) für Renault.
- | **mega macs 56, mega macs 66**
 - Die ausgelesene VIN wird im Hilferuf übernommen.
- | **mega macs X, MT-HV**
 - Integration der geführten Hochvolt-Messung.
- | **mega macs ONE, mega macs PC, mega macs 42 SE, mega macs 56, mega macs 66, mega macs 77, mega macs X**
 - Alle verfügbaren Sprachen stehen kostenfrei auf dem Diagnosegerät zur Verfügung.

Überarbeitungen

- | **mega macs 42 SE**
 - Hilfetexte der Elektrofahrzeuge der VAG-Gruppe werden korrekt dargestellt.
- | **mega macs 66**
 - Das WLAN-Modul antwortet wieder.
 - Der Ladebalken in der Gesamtabfrage funktioniert korrekt.
 - Flash-Fehler der Firmware wurde behoben. Firmware-Ausfälle müssen über den Kundendienst bearbeitet werden.
- | **mega macs 66, mega macs 56, mega macs PC, mega macs 42 SE, mega macs ONE**
 - Unterschiedliche Ergebnistexte für Car History wurden verbessert.
- | **mega macs 56**
 - Absturz während Schaltplanbetrachtung wurde behoben.
 - Sicherheitssymbole werden jetzt wieder korrekt dargestellt.
 - Daten können jetzt über WLAN synchronisiert werden.

Änderungen

- | **mega macs 66, mega macs 56**
 - Gespeicherte Hilferufe können nach 14 Tagen wieder aufgerufen und bearbeitet werden.
 - Bluetooth-Kopplung ist jetzt über USB möglich (Voraussetzungen: mega macs ist mit dem PC verbunden, HGS-Divers ist auf dem PC installiert).



Diagnosegeräte

- | **mega macs 66, mega macs 56, mega macs PC**
 - Beschriftungen in den Schaltplänen sind wieder sichtbar, auch bei vergrößerter Darstellung.
- | **mega macs 56**
 - Die Bluetooth-Verbindung wird bei Bedarf nur noch automatisiert hergestellt.
- | **mega macs 66, mega macs 56, mega macs PC, mega macs 42 SE**
 - Die Anzeige der Versions-Info wurde standardisiert.



Diagnosegeräte

Fahrzeugmodelle mit Cyber Security Management nach Hersteller

Diese Auflistung stellt im Rahmen unserer Datenerweiterungen lediglich einen groben Überblick dar.

Hersteller

Alfa Romeo

| Modell [Giulia (952) ab 18-, Stelvio (949) ab 18-]

Audi

| Modell [A3 ab 20-, e-tron ab 19-, e-tron GT ab 21-, Q4 e-tron ab 21-]

Cupra

| Modell [Leon ab 20-, Formentor ab 20-, Born ab 21-]

Dacia

| Modell [Spring ab 21-]

Fiat

| Modell [500L (330) ab 17-, 500X (334) ab 18-, 500e (332), Doblo (152/263) ab 18-]

Jeep

| Modell [Renegade ab 19-, Compass (MP) ab 17-]

Kia

| Modell [Ceed / proCeed ab 19-, Stinger ab 18-]

Mercedes

| Modell [C-Klasse (206) ab 21, E-Klasse (213 -Mod.20-) ab 20-, S-Klasse (223) ab 20-, EQS (297) ab 21-, EQE (295) ab 22-, SL-Klasse (232) ab 22-]



Diagnosegeräte

Renault

| **Modell** [Zoe Facelift ab 19-, Clio V ab 19-, Captur II ab 20-, Twingo III Facelift ab 20-, Megane IV Facelift ab 20-, Talisman Facelift ab 20-]

Seat

| **Modell** [Leon ab 20-]

Skoda

| **Modell** [Octavia ab 20-, Enyaq ab 21-]

Volkswagen

| **Modell** [Golf 8 ab 19-, Caddy ab 20-, ID.3 ab 20-, ID.4 ab 20-, ID.5 ab 22, Transp.T7 ab 21-]



Diagnosegeräte

Funktionen nach Herstellern

Diese Auflistung stellt im Rahmen unserer Datenerweiterungen lediglich einen groben Überblick dar. Eine vollständige Auflistung jeder Modell-Erweiterung jedes Herstellers wäre an dieser Stelle viel zu umfangreich.

Erweiterte und überarbeitete Hersteller

Audi

Fehlercode	(A1, 8X), (A1, GB), (A3, 8Y), (A4, 8W), (A5, F5), (A6, 4A), (A7, 4K), (A8, 4N), (e-tron, GE), (e-tron GT, FW), (Q3, F3), (Q4 e-tron, FZ), (Q5, FY), (Q7, 4M), (Q8, 4M), (R8, 42), (RS Q3, F3), (RS3, 8Y), (RS4, 8W), (RS5, F5), (RS6, 4A), (RS7, 4K), (S4, 8W), (S5, F5), (S6, 4A), (S7, 4K), (S8, 4N), (TT, FV)
Parameter	(A1, 8X), (A1, GB), (A3, 8Y), (A4, 8W), (A5, F5), (A6, 4A), (A7, 4K), (A8, 4N), (e-tron, GE), (e-tron GT, FW), (Q3, F3), (Q4 e-tron, FZ), (Q5, FY), (Q7, 4M), (Q8, 4M), (R8, 42), (RS Q3, F3), (RS3, 8Y), (RS4, 8W), (RS5, F5), (RS6, 4A), (RS7, 4K), (S4, 8W), (S5, F5), (S6, 4A), (S7, 4K), (S8, 4N), (TT, FV)
Stellglied	(A1, 8X), (A3, 8Y), (A4, 8W), (A5, F5), (A6, 4A), (A7, 4K), (A8, 4N), (Q3, F3), (Q4 e-tron, FZ), (Q5, FY), (Q7, 4M), (Q8, 4M), (R8, 42), (RS3, 8Y), (S4, 8W), (S5, F5), (TT, FV)
Grundeinstellung	Elektrische Sitze anlernen ((A5, F5), (Q8, 4M), (A4, 8W), (A8, 4N), (Q5, FY), (A3, 8Y), (RS3, 8Y), (S4, 8W), (S5, F5), (A6, 4A), (A7, 4K), (Q3, F3), (Q4 e-tron, FZ), (Q7, 4M)) Adaptive Geschwindigkeits-Regelanlage anlernen ((A5, F5), (Q8, 4M), (A4, 8W), (A7, 4K), (A8, 4N), (Q5, FY), (S4, 8W), (S5, F5), (A6, 4A), (Q3, F3), (Q4 e-tron, FZ)) Querbeschleunigungssensor anlernen ((A1, 8X), (S1, 8X)) Rollenprüfstandsmodus aktivieren ((A3, 8Y), (RS3, 8Y)) Kühlerjalousie anpassen ((A5, F5), (Q8, 4M), (Q4 e-tron, FZ), (A6, 4A), (Q5, FY), (A4, 8W), (Q7, 4M)) Stellantrieb Laderaumabdeckung anlernen ((A5, F5), (Q8, 4M), (A4, 8W), (S4, 8W), (S5, F5), (Q7, 4M)) Lenkwinkelsensor anlernen ((Q8, 4M), (A4, 8W), (A7, 4K), (A8, 4N), (Q5, FY), (A3, 8Y), (RS3, 8Y), (S4, 8W), (S5, F5), (A5, F5), (A6, 4A), (Q4 e-tron, FZ), (Q7, 4M)) Rußpartikelfilter regenerieren ((TT, FV), (A3, 8Y), (Q3, F3)) Lernwerte Motor zurücksetzen ((A5, F5), (Q8, 4M), (A1, 8X), (TT, FV), (A8, 4N), (A6, 4A), (Q5, FY), (A3, 8Y), (RS3, 8Y), (A4, 8W), (A7, 4K), (Q3, F3), (Q7, 4M), (R8, 42)) Elektronische Dämpferregelung ((TT, FV)) ESC-Sensoren anlernen ((A1, 8X), (S1, 8X), (TT, FV), (A3, 8Y), (RS3, 8Y), (Q3, F3)) Lernwerte Steuergerät zurücksetzen allg. ((A1, 8X)) 48-Volt-System wieder in Betrieb nehmen ((Q8, 4M), (A4, 8W), (A7, 4K), (A8, 4N), (S4, 8W), (S5, F5), (A5, F5), (A6, 4A), (Q3, F3)) Lernwerte Abgasnachbehandlungs-Filter zurücksetzen ((A4, 8W), (A5, F5), (A6, 4A), (Q5, FY)) Luftfederungssystem entlüften/befüllen ((Q8, 4M), (A7, 4K), (A8, 4N), (Q5, FY), (A6, 4A), (Q7, 4M))



Diagnosegeräte

Kraftstoffsystem entlüften ((A3, 8V), (Q8, 4M), (A4, 8W), (A6, 4A), (A3, 8Y), (A5, F5), (Q3, F3), (Q5, FY), (Q7, 4M))

Kühlsystem befüllen/entlüften ((A4, 8W), (A5, F5), (A6, 4A), (Q5, FY))

Stand-/Zusatzheizung freibrennen ((A5, F5), (Q8, 4M), (A4, 8W), (A7, 4K), (A8, 4N), (Q5, FY), (A3, 8Y), (RS3, 8Y), (S4, 8W), (S5, F5), (A6, 4A), (Q3, F3), (Q7, 4M))

Allradkupplungsölpumpe anlernen ((TT, FV), (Q3, F3))

Rußpartikelfilter regenerieren ((Q8, 4M), (A4, 8W), (A8, 4N), (A6, 4A), (A3, 8Y), (A5, F5), (Q5, FY), (Q7, 4M))

Doppelkupplungsöl wechseln und prüfen ((A3, 8V), (A5, F5), (A4, 8W), (A7, 4K), (A3, 8Y), (Q5, FY), (S4, 8W), (S5, F5), (A6, 4A))

Ladedruckregler anlernen ((A7, 4G), (A6, 4G), (S3, 8V), (A8, 4H), (A5, F5), (Q2, GA), (TT, FV), (A1, 8X), (Q5, FY), (A6, 4A), (A7, 4K), (Q3, F3))

Gurtstraffersteuergerät anlernen ((TT, FV), (Q3, F3))

Niveauregelung ent-/sperren ((Q8, 4M), (A7, 4K), (A8, 4N), (Q5, FY), (A6, 4A), (Q7, 4M))

Gangstellantrieb Getriebe in Neutralposition bringen ((TT, 8J), (A1, 8X))

Heckklappe anlernen ((A5, F5), (Q8, 4M), (A4, 8W), (A7, 4K), (A8, 4N), (Q5, FY), (A3, 8Y), (RS3, 8Y), (S4, 8W), (S5, F5), (A6, 4A), (Q3, F3), (Q4 e-tron, FZ), (Q7, 4M))

Feststellbremse anlernen ((A5, F5), (Q8, 4M), (TT, FV), (A7, 4K), (A8, 4N), (Q5, FY), (A4, 8W), (A6, 4A), (Q3, F3), (Q7, 4M))

Stellantrieb Kühlmitteltemperaturregelung anlernen ((A5, F5), (TT, FV), (Q5, FY), (A6, 4A), (A7, 4K), (Q3, F3))

Rußpartikelfilter anpassen ((A5, F5), (Q8, 4M), (TT, FV), (A6, 4A), (Q5, FY), (A3, 8Y), (RS3, 8Y), (A4, 8W), (A7, 4K), (Q3, F3), (Q7, 4M))

Notstrombatterie Notrufsystem/Telematiksystem prüfen ((A5, F5), (Q8, 4M), (A4, 8W), (A7, 4K), (A8, 4N), (Q5, FY), (S4, 8W), (S5, F5), (A6, 4A), (Q7, 4M))

Drosselklappe anlernen ((A5, F5), (A1, 8X), (TT, FV), (A3, 8Y), (Q5, FY), (A6, 4A), (A7, 4K), (Q3, F3), (R8, 42))

Lenkwinkelsensor anlernen ((A5, F5), (A1, 8X), (TT, FV), (Q3, F3))

Schiebe-/Hebedach anlernen ((A5, F5), (Q8, 4M), (A4, 8W), (A1, 8X), (A7, 4K), (A8, 4N), (Q5, FY), (A3, 8Y), (RS3, 8Y), (S4, 8W), (S5, F5), (A6, 4A), (Q3, F3), (Q7, 4M))

Kraftstoffleitungen Stand-/Zusatzheizung befüllen ((A3, 8Y), (RS3, 8Y), (Q3, F3))

Standheizungs-Fernbedienung anlernen ((A5, F5), (Q8, 4M), (A4, 8W), (A7, 4K), (A8, 4N), (Q5, FY), (A3, 8Y), (RS3, 8Y), (S4, 8W), (S5, F5), (A6, 4A), (Q3, F3), (Q7, 4M))

Bremsdrucksensor anlernen ((S3, 8P), (A3, 8P), (A1, 8X), (S1, 8X), (TT, FV), (A3, 8Y), (RS3, 8Y), (Q3, F3))

Getriebeanpassungen durchführen ((A5, F5), (A4, 8W), (TT, FV), (Q5, FY), (A3, 8Y), (RS3, 8Y), (S4, 8W), (S5, F5), (A6, 4A), (A7, 4K), (Q3, F3))

Warnmeldung Harnstoff-Additiv-System zurücksetzen ((A4, 8K), (A6, 4G), (Q5, 8R), (A5, 8F), (A5, 8T), (A7, 4G), (A8, 4H), (A4, 8W), (A5, F5), (Q5, FY))

Xenonscheinwerfer einstellen ((A1, 8X))

Adaptive Geschwindigkeits-Regelanlage anlernen ((TT, FV), (A3, 8Y), (RS3, 8Y), (Q7, 4M))

Ersteinlauf Klimaanlagekompressor durchführen ((A5, F5), (Q8, 4M), (A4, 8W), (TT, FV), (A7, 4K), (A8, 4N), (Q5, FY), (A3, 8Y), (RS3, 8Y), (S4, 8W), (S5, F5), (A6, 4A), (Q3, F3), (Q7, 4M), (R8, 42))



Diagnosegeräte

Startsperre Harnstoff-Additiv-System zurücksetzen ((A4, 8W), (A3, 8Y), (A5, F5), (A6, 4A), (Q3, F3), (Q5, FY))

Kältemittelverlustzähler zurücksetzen ((Q8, 4M), (A7, 4K), (A8, 4N), (A6, 4A), (Q7, 4M))

Oxidationskatalysator anlernen ((A3, 8Y), (Q3, F3))

Feststellbremse einfahren ((A5, F5), (Q8, 4M), (A4, 8W), (TT, FV), (A7, 4K), (A8, 4N), (Q5, FY), (A3, 8Y), (RS3, 8Y), (S4, 8W), (S5, F5), (A6, 4A), (Q3, F3), (Q4 e-tron, FZ), (Q7, 4M), (R8, 42))

Motoranpassungen durchführen ((A4, 8W), (A8, 4N), (A3, 8Y), (A5, F5), (A6, 4A), (Q3, F3), (Q5, FY))

Sonderentlüftung ((A1, 8X), (S1, 8X), (A3, 8V), (S3, 8V), (TT, FV), (RS3, 8V), (Q2, GA), (A1, GB), (Q3, F3), (RS Q3, F3), (A3, 8Y), (S3, 8Y), (RS3, 8Y))

Kupplungspedalposition anlernen ((TT, FV), (Q3, F3))

Kraftstoffhochdruck abbauen ((A5, F5), (TT, FV), (Q5, FY), (A3, 8Y), (A6, 4A), (A7, 4K), (Q3, F3))

Klimaanlagenklappen-Stellantriebe anlernen ((A5, F5), (Q8, 4M), (A4, 8W), (TT, FV), (Q5, FY), (A3, 8Y), (RS3, 8Y), (S4, 8W), (S5, F5), (Q3, F3), (Q4 e-tron, FZ), (Q7, 4M), (R8, 42))

Generator anlernen ((TT, FV), (Q3, F3))

Nachgerüstete Standheizung aktivieren ((TT, FV), (A3, 8Y), (RS3, 8Y), (Q3, F3))

Turbolader anlernen ((A6, 4G), (A7, 4G))

Hinterachsdifferential befüllen/auffüllen ((A5, F5), (Q8, 4M), (A4, 8W), (A7, 4K), (A8, 4N), (Q5, FY), (S4, 8W), (S5, F5), (A6, 4A), (Q7, 4M))

Klimatisierungsautomatik anlernen ((A1, 8X), (A7, 4K), (A8, 4N), (A6, 4A))

Beduftungssystem anpassen ((Q8, 4M), (A7, 4K), (A8, 4N), (A6, 4A), (Q7, 4M))

Spurwechselassistent anlernen ((A5, F5), (Q8, 4M), (A4, 8W), (TT, FV), (A7, 4K), (A8, 4N), (Q5, FY), (S4, 8W), (S5, F5), (A6, 4A), (Q3, F3), (Q7, 4M))

Lernwerte Steuerkette zurücksetzen ((A5, F5), (TT, FV), (Q5, FY), (A3, 8Y), (A6, 4A), (A7, 4K), (Q3, F3))

Anprallmodus zurücksetzen ((Q7, 4M), (A5, F5), (Q8, 4M), (A4, 8W), (TT, FV), (A7, 4K), (A8, 4N), (Q5, FY), (RS3, 8Y), (S4, 8W), (S5, F5), (A6, 4A), (Q3, F3))

Neutralpositionssensor anlernen ((A5, F5), (A1, 8X), (TT, FV), (Q5, FY), (A3, 8Y), (A6, 4A), (A7, 4K), (Q3, F3))

Füllstand Harnstoff-Additiv zurücksetzen ((A4, 8W), (A8, 4N), (A3, 8Y), (A5, F5), (A6, 4A), (Q3, F3), (Q5, FY))

AGR-Ventil anlernen ((A6, 4G), (A7, 4G))

Feststellbremse anlernen ((A3, 8Y), (RS3, 8Y))

Scheinwerfer einstellen ((A5, F5), (Q8, 4M), (A4, 8W), (TT, FV), (A7, 4K), (A8, 4N), (Q5, FY), (A3, 8Y), (RS3, 8Y), (S4, 8W), (S5, F5), (A6, 4A), (Q3, F3), (Q7, 4M), (R8, 42))

Öldruck für Motoreinlauf anpassen ((A5, F5), (Q8, 4M), (A3, 8V), (Q3, F3), (A1, 8X), (A8, 4N), (TT, FV), (A6, 4A), (Q5, FY), (RS3, 8Y), (A4, 8W), (Q7, 4M))

Kühlsystem entlüften ((A3, 8V), (A5, F5), (Q8, 4M), (Q4 e-tron, FZ), (Q3, F3), (TT, FV), (A8, 4N), (A3, 8Y), (A6, 4A), (Q5, FY), (RS3, 8Y), (A4, 8W), (A7, 4K), (Q7, 4M))

Kamerasteuerggerät kalibrieren ((A4, 8K), (A5, 8F), (A5, 8T), (S5, 8T), (S4, 8K), (Q5, 8R), (RS5, 8T), (S5, 8F), (RS4, 8K), (RS5, 8F), (A5, F5), (Q2, GA), (Q8, 4M), (A3, 8Y), (e-tron GT, FW), (A4, 8W), (TT, FV), (A7, 4K), (A8, 4N), (Q5, FY), (RS3, 8Y), (S4, 8W), (S5, F5), (A6, 4A), (Q3, F3), (Q4 e-tron, FZ), (Q7, 4M))



Diagnosegeräte

Notstrombatterie Notrufsystem/Telematiksystem ersetzen ((A5, F5), (Q8, 4M), (A4, 8W), (A7, 4K), (A8, 4N), (Q5, FY), (S4, 8W), (S5, F5), (A6, 4A), (Q7, 4M))

48-Volt-System spannungsfrei schalten ((Q8, 4M), (A4, 8W), (A7, 4K), (A8, 4N), (S4, 8W), (S5, F5), (A5, F5), (A6, 4A), (Q3, F3))

Feststellbremse ausfahren ((A5, F5), (Q8, 4M), (A4, 8W), (TT, FV), (A7, 4K), (A8, 4N), (Q5, FY), (A3, 8Y), (RS3, 8Y), (S4, 8W), (S5, F5), (A6, 4A), (Q3, F3), (Q4 e-tron, FZ), (Q7, 4M), (R8, 42))

Harnstoff-Additiv-System anpassen ((A5, 8F), (A5, 8T), (A4, 8K), (Q8, 4M), (A6, 4A), (A4, 8W), (Q7, 4M))

Stand-/Zusatzheizung entriegeln ((A5, F5), (Q8, 4M), (A4, 8W), (A7, 4K), (A8, 4N), (Q5, FY), (A3, 8Y), (RS3, 8Y), (S4, 8W), (S5, F5), (A6, 4A), (Q3, F3), (Q7, 4M))

Mitlenkende Hinterachse entsperren/sperrern ((Q8, 4M), (A7, 4K), (A8, 4N), (A6, 4A), (Q7, 4M))

Fronteckradar kalibrieren ((Q7, 4M), (Q8, 4M), (A7, 4K), (A8, 4N), (A6, 4A))

Antriebsart wechseln ((A3, 8V), (Q3, F3), (A3, 8Y))

Elektronische Dämpferregelung anlernen ((A3, 8Y), (RS3, 8Y), (Q3, F3), (Q4 e-tron, FZ), (R8, 42))

Getriebesteuergerät anlernen ((TT, 8J), (A1, 8X))

| Codierung

Anhängerkupplung codieren ((A1, 8X), (Q3, F3))

Steuergerät ersetzen allgemein ((A5, F5), (Q8, 4M), (A4, 8W), (A1, 8X), (TT, FV), (A7, 4K), (A8, 4N), (Q5, FY), (S4, 8W), (S5, F5), (A6, 4A), (Q3, F3), (Q7, 4M), (R8, 42))

Batterie registrieren ((A5, F5), (Q8, 4M), (A4, 8W), (A1, 8X), (TT, FV), (A7, 4K), (A8, 4N), (Q5, FY), (A3, 8Y), (RS3, 8Y), (S4, 8W), (S5, F5), (A6, 4A), (Q3, F3), (Q7, 4M))

Expertenmodus Steuergerätecodierung ((A5, F5), (Q8, 4M), (A4, 8W), (A1, 8X), (TT, FV), (A7, 4K), (A8, 4N), (Q5, FY), (S4, 8W), (S5, F5), (A6, 4A), (Q3, F3), (Q7, 4M), (R8, 42))

Regen-/Lichtsensor codieren ((A5, F5), (Q8, 4M), (A4, 8W), (A1, 8X), (TT, FV), (A7, 4K), (A8, 4N), (Q5, FY), (A3, 8Y), (RS3, 8Y), (S4, 8W), (S5, F5), (A6, 4A), (Q3, F3), (Q4 e-tron, FZ), (Q7, 4M))

Lautstärke Einparkhilfe anpassen ((A1, 8X), (TT, FV), (A3, 8Y), (RS3, 8Y), (Q3, F3), (Q4 e-tron, FZ))

Transportmodus de-/aktivieren ((A5, F5), (Q8, 4M), (A4, 8W), (A1, 8X), (TT, FV), (A7, 4K), (A8, 4N), (Q5, FY), (A3, 8Y), (RS3, 8Y), (S4, 8W), (S5, F5), (A6, 4A), (Q3, F3), (Q7, 4M), (R8, 42))

Anhängerererkennung codieren ((A5, F5), (Q8, 4M), (A4, 8W), (A1, 8X), (A7, 4K), (A8, 4N), (Q5, FY), (A3, 8Y), (RS3, 8Y), (S4, 8W), (S5, F5), (A6, 4A), (Q4 e-tron, FZ), (Q7, 4M))

Lenksäulenmodul codieren ((A1, 8X), (TT, FV))

Gateway-Verbauliste codieren ((A1, 8X), (TT, FV), (A4, 8W), (Q3, F3))

Geschwindigkeits-Regelanlage de-/aktivieren ((A1, 8X), (TT, FV))

Anhängerkupplung an Fahrerassistenzsysteme anpassen ((RS Q3, 8U), (A5, F5), (Q8, 4M), (A4, 8W), (A7, 4K), (A8, 4N), (Q5, FY), (S4, 8W), (S5, F5), (A6, 4A), (Q3, F3), (Q7, 4M))

Einspritzventile codieren ((Q8, 4M), (A4, 8W), (A8, 4N), (A3, 8Y), (S4, 8W), (S5, F5), (A5, F5), (A6, 4A), (Q3, F3), (Q5, FY), (Q7, 4M))

Sprachvariante Kombiinstrument codieren ((TT, FV), (Q3, F3))

Servolenkung codieren ((A1, 8X))



Diagnosegeräte

Anhängerkupplung de-/aktivieren ((A5, F5), (Q8, 4M), (A4, 8W), (A7, 4K), (A8, 4N), (Q5, FY), (A3, 8Y), (RS3, 8Y), (S4, 8W), (S5, F5), (A6, 4A), (Q3, F3), (Q7, 4M))

Auswurf Taste ent-/sperren ((A1, 8X))

Einparkhilfe codieren ((A1, 8X))

| Service-Rückstellung

(A1, 8X), (A3, 8V), (A3, 8Y), (A4, 8W), (A5, F5), (A6, 4A), (A7, 4K), (A8, 4N), (Q3, F3), (Q4 e-tron, FZ), (Q5, FY), (Q7, 4M), (Q8, 4M), (R8, 42), (RS3, 8Y), (S4, 8W), (S5, F5), (TT, FV)

| DoIP/CAN

| diagnosefähig nur mit mega macs X

| Cyber Security Management (CSM)

(A3, 8Y), (S3, 8Y), (Q4 e-tron, FZ), (RS3, 8Y)

| diagnosefähig nur mit Cyber Security Management

BMW

| Fehlercode

(1 Ser., E81), (1 Ser., E82), (1 Ser., E87), (1 Ser., E88), (1 Ser., F20), (1 Ser., F21), (1 Ser., F40), (2 Ser., F22), (2 Ser., F23), (2 Ser., F87), (2 Ser., U06), (3 Ser., E46), (3 Ser., E90), (3 Ser., E91), (3 Ser., E92), (3 Ser., E93), (3 Ser., F30), (3 Ser., F31), (3 Ser., F34), (3 Ser., F80), (3 Ser., G20), (3 Ser., G21), (4 Ser., F32), (4 Ser., F33), (4 Ser., F36), (4 Ser., F82), (4 Ser., F83), (4 Ser., G22), (4 Ser., G23), (4 Ser., G26), (5 Ser., E39), (5 Ser., E60), (5 Ser., E61), (5 Ser., F90), (5 Ser., G30), (5 Ser., G31), (6 Ser., E63), (6 Ser., E64), (7 Ser., F01), (7 Ser., F02), (7 Ser., F04), (7 Ser., G11), (7 Ser., G12), (i3, I01), (iX, I20), (iX3, G08), (X1, E84), (X1, F48), (X2, F39), (X3, G01), (X4, F26), (X4, G02), (X5, E70), (X5, F15), (X5, F85), (X5, F95), (X6, E71), (X6, E72), (X6, F16), (X6, F86), (Z4, G29), (Z8, E52)

| Parameter

(1 Ser., F40), (2 Ser., F44), (2 Ser., F87), (2 Ser., U06), (3 Ser., F80), (4 Ser., F32), (4 Ser., F33), (4 Ser., F82), (4 Ser., F83), (4 Ser., G22), (4 Ser., G23), (4 Ser., G26), (5 Ser., E39), (5 Ser., F90), (7 Ser., G11), (7 Ser., G12), (i3, I01), (iX, I20), (X2, F39), (X5, F95), (X5, G05), (X6, G06), (X7, G07), (Z8, E52)

| Stellglied

(1 Ser., F20), (1 Ser., F21), (1 Ser., F40), (2 Ser., F22), (2 Ser., F23), (2 Ser., F44), (2 Ser., F87), (2 Ser., U06), (3 Ser., F30), (3 Ser., F31), (3 Ser., F34), (3 Ser., F80), (4 Ser., F32), (4 Ser., F33), (4 Ser., F36), (4 Ser., F82), (4 Ser., F83), (4 Ser., G22), (4 Ser., G23), (4 Ser., G26), (5 Ser., E39), (5 Ser., F07), (5 Ser., F90), (5 Ser., G30), (5 Ser., G31), (6 Ser., F06), (6 Ser., F12), (6 Ser., F13), (7 Ser., G11), (7 Ser., G12), (i3, I01), (iX, I20), (iX3, G08), (X3, F25), (X5, F95), (X6, G06), (X7, G07), (Z8, E52)

| Grundeinstellung

Kraftstoffpumpe aktivieren ((4 Ser., G26))

Lernwerte AGR-Kühlsystem zurücksetzen ((X5, G05), (X7, G07), (X6, G06), (X5, F95), (4 Ser., G26))

Lernwerte Kraftstoffsystem zurücksetzen ((X1, F48), (4 Ser., G26))

Dynamische Servolenkung in Betrieb nehmen ((5 Ser., F07), (5 Ser., F11), (5 Ser., F10), (7 Ser., F01), (7 Ser., F02), (6 Ser., F13), (6 Ser., F06), (6 Ser., F12))

Abgasklappe anlernen ((X1, F48))



Diagnosegeräte

Luftfahrwerk anlernen ((7 Ser., F01), (7 Ser., F02), (X5, F15), (X6, F16), (8 Ser., G15), (X5, G05), (3 Ser., G20), (8 Ser., G14), (X7, G07), (3 Ser., G21), (8 Ser., G16), (X6, G06), (X5, F95), (4 Ser., G26))

Lernwerte Ansaugsystem zurücksetzen ((4 Ser., G26))

Lernwerte AGR-Ventil zurücksetzen ((4 Ser., G26))

Blinker vorne anlernen ((3 Ser., F34), (4 Ser., F32), (4 Ser., F33))

AGR-Ventil anlernen ((4 Ser., G26))

Lernwerte Abgasnachbehandlung zurücksetzen ((4 Ser., G26))

Ventilhubadaption anlernen ((X1, F48), (7 Ser., G12), (7 Ser., G11))

Schleifpunkt Kupplung anlernen ((6 Ser., F13), (6 Ser., F12), (2 Ser., F87), (3 Ser., F80), (4 Ser., F82))

Gemischadaption zurücksetzen ((X1, F48), (4 Ser., G26))

Adaption Sensorring zurücksetzen ((X1, F48), (4 Ser., G26))

Elektrische Zusatzheizung entriegeln ((4 Ser., G26))

Klimaanlagenkompressor anlernen ((4 Ser., G26))

Kältemittelkreislauf entleeren/befüllen ((i8, I12), (i8, I15), (4 Ser., G26))

Frontkamera kalibrieren ((iX, I20), (2 Ser., U06), (4 Ser., G26))

Langzeitlernwerte Harnstoff-Additiv-Dosiermodul zurücksetzen ((4 Ser., G26))

Luftverteilungsklappen anlernen ((2 Ser., F87), (3 Ser., F80), (2 Ser., F22), (4 Ser., F82), (4 Ser., F83), (2 Ser., F23))

Nachtsichtassistent kalibrieren ((7 Ser., G11), (7 Ser., G12), (X7, G07), (X5, F95))

Stand-/Zusatzheizung entriegeln ((Z4, G29), (2 Ser., F44), (4 Ser., G26))

NOx-Speicherkatalysator ersetzen ((4 Ser., G26))

Startsperre Harnstoff-Additiv-System zurücksetzen ((4 Ser., G26))

Wartungsmodus Feststellbremse de-/aktivieren ((2 Ser., U06), (4 Ser., G26))

Lernwerte Drosselklappen-Stellantrieb zurücksetzen ((X1, F48), (4 Ser., G26))

Ladedruckregelstange einstellen ((4 Ser., G26))

Sensoren Fahrdynamikregelung anlernen ((i3, I01), (4 Ser., F82), (4 Ser., F83))

Lernwerte Verteilergetriebe zurücksetzen ((3 Ser., E92), (3 Ser., E90), (3 Ser., E91), (5 Ser., E61))

Montageposition Abgasklappenstellantrieb anfahren ((5 Ser., F11), (3 Ser., F30), (1 Ser., F20), (5 Ser., F10), (3 Ser., F31), (3 Ser., F34), (4 Ser., F32), (4 Ser., F33), (4 Ser., F36), (2 Ser., F23), (X1, F48), (4 Ser., G26))

Lernwerte Getriebe zurücksetzen ((1 Ser., F20), (1 Ser., F21), (5 Ser., F90), (Z4, G29), (4 Ser., G22), (4 Ser., G23), (4 Ser., G26))

Abgleich Tankinnendrucksensor durchführen ((7 Ser., G11))

Harnstoff-Additiv-Tanksystem in Betrieb nehmen ((4 Ser., G26))

Montageposition Luftverteilungsklappen anfahren ((Z4, G29), (4 Ser., G26))

Lernwerte Momentenkennlinie Getriebe zurücksetzen ((6 Ser., F13), (6 Ser., F12), (2 Ser., F87), (3 Ser., F80), (4 Ser., F82))

Winkelversatz zwischen Kurbelwelle und Nockenwelle anlernen ((X2, F39), (4 Ser., G26))



Diagnosegeräte

- Lernwerte Ventilhubadaption zurücksetzen ((X1, F48), (4 Ser., G26))
- Regen-/Lichtsensor anlernen ((8 Ser., F92), (4 Ser., G26))
- Fahrzeugniveausensor anlernen ((6 Ser., F06), (6 Ser., F12))
- Lernwerte nach Verteilergetriebeölwechsel zurücksetzen ((5 Ser., E61))
- Lernwerte Kraftstoffhochdruckregler zurücksetzen ((4 Ser., G26))
- Kleinstmengenabweichung der Einspritzventile anlernen ((7 Ser., G12), (7 Ser., G11), (4 Ser., G26))
- Ventilhubsteuerung anlernen ((4 Ser., G26))
- Lenkung in Betrieb nehmen ((7 Ser., G11), (7 Ser., G12), (5 Ser., G31), (5 Ser., G30), (5 Ser., F90), (8 Ser., G15), (X5, G05), (3 Ser., G20), (Z4, G29), (8 Ser., G14), (X7, G07), (1 Ser., F40), (3 Ser., G21), (8 Ser., G16), (X6, G06), (4 Ser., G22), (8 Ser., F92), (X5, F95), (4 Ser., G23), (4 Ser., G26))
- Transportmodus Niveauregelung/Dämpferregelung deaktivieren ((3 Ser., G20), (3 Ser., G21), (X6, G06), (4 Ser., G22), (4 Ser., G23), (4 Ser., G26))
- Radarsensor kalibrieren ((iX, I20), (2 Ser., U06), (4 Ser., G26))
- Mengenmittelwert-Adaption zurücksetzen ((4 Ser., G26))
- Bremssystem entlüften ((3 Ser., G20), (Z4, G29), (3 Ser., G21), (4 Ser., G22), (4 Ser., G23), (4 Ser., G26))
- Lernwerte Verteilergetriebe zurücksetzen ((4 Ser., F82), (4 Ser., F83), (7 Ser., G11), (7 Ser., G12), (4 Ser., G22), (4 Ser., G23), (4 Ser., G26))
- Schiebedach-Einklemmschutz anlernen ((7 Ser., F04), (i3, I01), (8 Ser., G15), (X5, G05), (3 Ser., G20), (X7, G07), (3 Ser., G21), (8 Ser., G16), (X6, G06), (8 Ser., F92), (X5, F95), (4 Ser., G26))
- Heckklappe anlernen ((4 Ser., F32), (4 Ser., F36), (4 Ser., G26))
- Spurwechselassistent anlernen ((7 Ser., F01), (7 Ser., F02), (4 Ser., G26))
- Harnstoff-Additiv-Leitung befüllen/entlüften ((4 Ser., G26))
- Lernwerte Kraftstoffpumpe zurücksetzen ((4 Ser., G26))
- Montageposition AGR-Ventil anfahren ((4 Ser., G26))
- Vorprogrammierte Schlüssel anlernen ((i3, I01), (i8, I12), (i8, I15))
- Klassierungswiderstand Verteilergetriebe anlernen ((3 Ser., E90), (3 Ser., E91), (3 Ser., E92), (5 Ser., E61))
- Getriebe anlernen ((6 Ser., F13), (6 Ser., F06), (6 Ser., F12), (2 Ser., F87), (3 Ser., F80), (4 Ser., F82), (4 Ser., F83))
- Glühkerzen anlernen ((4 Ser., G26))
- Kraftstoffsystem entlüften ((4 Ser., G26))
- Luftverteilungsklappen neu adressieren ((1 Ser., F20), (1 Ser., F21), (3 Ser., F30), (3 Ser., F31), (3 Ser., F34), (2 Ser., F87), (4 Ser., F32), (4 Ser., F36), (3 Ser., F80), (2 Ser., F22), (4 Ser., F82), (4 Ser., F83), (2 Ser., F23), (5 Ser., G31), (5 Ser., G30))
- Bauteile Harnstoff-Additiv-System ersetzen ((4 Ser., G26))
- Wartungsmodus SCR-Steuergerät deaktivieren ((4 Ser., G26))
- Kühlsystem entlüften ((X3, F25), (X1, F48), (4 Ser., G26))
- Rußpartikelfilter regenerieren ((4 Ser., G26))



Diagnosegeräte

- Nockenwellenverstellung anpassen ((4 Ser., G26))
- Lernwerte Luftmassenmesser zurücksetzen ((4 Ser., G26))
- Vertauschprüfung Bremsleitungen ((4 Ser., F32), (4 Ser., F36))
- Partikelfilter ersetzen ((4 Ser., G26))
- Verschleißgrenze Bremsbeläge korrigieren ((5 Ser., F07), (7 Ser., F01), (7 Ser., F02), (6 Ser., F13), (6 Ser., F06), (6 Ser., F12), (7 Ser., F04), (X5, F15), (X6, F16))
- 48-Volt-System spannungsfrei schalten ((4 Ser., G26))
- Luftfederungssystem entlüften/befüllen ((3 Ser., G20), (3 Ser., G21), (X6, G06), (4 Ser., G22), (4 Ser., G23), (4 Ser., G26))
- Scheinwerferstellantrieb anlernen ((7 Ser., F01), (7 Ser., F02), (i3, I01), (i8, I12), (i8, I15))
- Lernwerte Drallklappen zurücksetzen ((4 Ser., G26))
- Rückfahr-/Umfeldkamera kalibrieren ((i3, I01), (3 Ser., G20), (Z4, G29), (3 Ser., G21), (4 Ser., G22), (8 Ser., F92), (4 Ser., G26))
- Lernwerte Differenzdrucksensor zurücksetzen ((7 Ser., G12), (7 Ser., G11))
- Beschleunigungssensor anlernen ((4 Ser., G26))
- Lernwerte Starter zurücksetzen ((X1, F48), (7 Ser., G12), (7 Ser., G11))
- Rollenprüfstandsmodus aktivieren ((6 Ser., F06), (6 Ser., F12))

- Codierung**
 - Einspritzventile codieren ((6 Ser., F12), (4 Ser., G26))
 - Batterie registrieren ((4 Ser., G26))

- Service-Rückstellung** (4 Ser., G26)

- DoIP/CAN**
 - diagnosefähig nur mit mega macs X

- Cyber Security Management (CSM)**
 - diagnosefähig nur mit Cyber Security Management

Citroen

- Fehlercode** (Berlingo-III, 7), (Berlingo-IV, E), (C1, P), (C4, B), (C8, E), (C8, V), (Jumpy-IV, V), (SpaceTourer, V)
- Parameter** (C1, P), (Jumpy-IV, V)
- Stellglied** (Jumpy-IV, V)
- Grundeinstellung**
 - Längsbeschleunigungs-Sensor anlernen ((Jumpy-IV, V))
 - Radarsensor kalibrieren ((Jumpy-IV, V))



Diagnosegeräte

Rotorpositionssensor anlernen ((Jumpy-IV, V))
ECO-Modus verlassen ((Jumpy-IV, V))
Regen-/Lichtsensoren anlernen ((Jumpy-IV, V))
Kühlsystem entlüften ((Jumpy-IV, V))
Steuergerät Hochvolt-Sicherheitsabschaltung ((Jumpy-IV, V))
Kühlsystem entleeren ((Jumpy-IV, V))
Airbagsteuergerät verriegeln ((Jumpy-IV, V))
Sonderentlüftung ((Jumpy-IV, V))
Lenkwinkelsensor anlernen ((C-Zero, 1), (C1, P))
Notbremsassistent reaktivieren ((Jumpy-IV, V))
Partikelfilter ersetzen ((Berlingo-III, 7))
Airbagsteuergerät entriegeln ((Jumpy-IV, V))
Kühlsystem befüllen ((Jumpy-IV, V))
Regenerierungsadditiv-Behälter ersetzen/befüllen ((C6, T), (C5, R))
Bremssteile ersetzen ((Jumpy-IV, V))
Klimaanlagenklappen-Stellantriebe anlernen ((C4 Picasso, U), (C4 Picasso, 3), (Jumpy-IV, V))
Rußpartikelfilter reinigen/ersetzen ((C6, T), (C5, R))
Lenkwinkelsensor kalibrieren ((Jumpy-IV, V))
Frontkamera kalibrieren ((Jumpy-IV, V))

| Codierung

Anhängerkupplung codieren ((Jumpy-IV, V))
Innenraumüberwachung codieren ((Jumpy-IV, V))
Batterie registrieren ((Jumpy-IV, V))
Schlüssel codieren ((Jumpy-IV, V))
Vorgeschriebenen Reifendruck codieren ((Jumper-III, Y (EU5)), (Jumper-IV, Y (EU6)))
Fernbedienung synchronisieren ((Jumpy-IV, V))
Einspritzventile codieren ((C4 Picasso, U), (Berlingo-III, 7), (C4, L), (C5, R), (C3 Picasso, SH), (Nemo, A))
Alarmton codieren ((Jumpy-IV, V))

| Service-Rückstellung

(Jumpy-IV, V)

| DoIP/CAN

| diagnosefähig nur mit
mega macs X

| Cyber Security Management (CSM)

| diagnosefähig nur mit
Cyber Security
Management



Diagnosegeräte

Cupra

Fehlercode	(Born, K1), (Formentor, KM), (Leon, KL)
Parameter	(Born, K1), (Formentor, KM), (Leon, KL)
Stellglied	(Born, K1), (Formentor, KM), (Leon, KL)
Grundeinstellung	Elektrische Sitze anlernen ((Formentor, KM), (Leon, KL)) Kraftstoffleitungen Stand-/Zusatzheizung befüllen ((Formentor, KM), (Leon, KL)) Rußpartikelfilter regenerieren ((Formentor, KM), (Leon, KL)) Lernwerte Motor zurücksetzen ((Formentor, KM), (Leon, KL)) ESC-Sensoren anlernen ((Formentor, KM)) Elektronische Dämpferregelung anlernen ((Formentor, KM), (Leon, KL)) Kraftstoffsystem entlüften ((Leon, KL)) Stand-/Zusatzheizung freibrennen ((Formentor, KM), (Leon, KL)) Doppelkupplungsöl wechseln und prüfen ((Formentor, KM), (Leon, KL)) Getriebeanpassungen durchführen ((Formentor, KM), (Leon, KL)) Heckklappe anlernen ((Formentor, KM)) Stellantrieb Kühlmitteltemperaturregelung anlernen ((Formentor, KM), (Leon, KL)) Rußpartikelfilter anpassen ((Formentor, KM), (Leon, KL)) Lenkwinkelsensor anlernen ((Formentor, KM), (Leon, KL)) Drosselklappe anlernen ((Formentor, KM), (Leon, KL)) Schiebe-/Hebedach anlernen ((Formentor, KM), (Leon, KL)) Bremsdrucksensor anlernen ((Formentor, KM)) Ladedruckregler anlernen ((Formentor, KM), (Leon, KL)) Feststellbremse einfahren ((Formentor, KM)) Ersteinlauf Klimaanlagekompressor durchführen ((Formentor, KM), (Leon, KL)) Adaptive Geschwindigkeits-Regelanlage anlernen ((Formentor, KM), (Leon, KL)) Sonderentlüftung ((Formentor, KM)) Kraftstoffhochdruck abbauen ((Formentor, KM), (Leon, KL)) Klimaanlagenklappen-Stellantriebe anlernen ((Formentor, KM), (Leon, KL)) Nachgerüstete Standheizung aktivieren ((Formentor, KM), (Leon, KL)) Lernwerte Steuerkette zurücksetzen ((Formentor, KM), (Leon, KL)) Neutralpositionssensor anlernen ((Formentor, KM), (Leon, KL)) Kühlerjalousie anpassen ((Born, K1)) Feststellbremse anlernen ((Formentor, KM)) Scheinwerfer einstellen ((Formentor, KM), (Leon, KL)) Kühlsystem entlüften ((Formentor, KM), (Leon, KL), (Born, K1))



Diagnosegeräte

Kamerasteuergerät kalibrieren ((Formentor, KM), (Leon, KL))
 Standheizungs-Fernbedienung anlernen ((Formentor, KM), (Leon, KL))
 Feststellbremse ausfahren ((Formentor, KM))
 Stand-/Zusatzheizung entriegeln ((Formentor, KM), (Leon, KL))
 Antriebsart wechseln ((Formentor, KM), (Leon, KL))
 Rollenprüfstandsmodus aktivieren ((Formentor, KM))

| Codierung
 Lautstärke Einparkhilfe anpassen ((Formentor, KM), (Leon, KL))
 Batterie registrieren ((Formentor, KM))
 Regen-/Lichtsensoren codieren ((Formentor, KM), (Leon, KL))
 Transportmodus de-/aktivieren ((Formentor, KM))
 Anhängererkennung codieren ((Formentor, KM), (Leon, KL))
 Anhängerkupplung de-/aktivieren ((Formentor, KM))

| Service-Rückstellung (Formentor, KM), (Leon, KL)

| DoIP/CAN
| diagnosefähig nur mit mega macs X

| Cyber Security Management (CSM) (Formentor, KM), (Leon, KL), (Born, K1)
| diagnosefähig nur mit Cyber Security Management

Dacia

| Fehlercode (Spring Electric, DBG)
| Parameter (Spring Electric, DBG)
| Stellglied
| Grundeinstellung
 Radar dynamisch kalibrieren ((Spring Electric, DBG))
 Lernwerte Lenkwinkelsensor zurücksetzen ((Spring Electric, DBG))
 ABS-Hydraulikeinheit entlüften ((Spring Electric, DBG))
 Lenkwinkelsensor anlernen ((Spring Electric, DBG))
| Codierung
 Sprachvariante codieren ((Spring Electric, DBG))
 Airbagsteuergerät ver-/entriegeln ((Spring Electric, DBG))
| Service-Rückstellung



Diagnosegeräte

| DoIP/CAN
| diagnosefähig nur mit
mega macs X

| Cyber Security
Management (CSM)
| diagnosefähig nur mit
Cyber Security
Management

DS Automobiles

- | Fehlercode (DS3 Crossback, U), (DS7, J)
- | Parameter (DS3 Crossback, U), (DS7, J)
- | Stellglied (DS3 Crossback, U), (DS7, J)
- | Grundeinstellung
 - Längsbeschleunigungs-Sensor anlernen ((DS3 Crossback, U))
 - Regen-/Lichtsensor anlernen ((DS3 Crossback, U))
 - Airbagsteuergerät entriegeln ((DS3 Crossback, U))
 - ECO-Modus verlassen ((DS3 Crossback, U))
 - ABS/ESC entlüften ((DS3 Crossback, U))
 - Kühlsystem entlüften ((DS3 Crossback, U))
 - Steuergerät Hochvolt-Sicherheitsabschaltung ((DS3 Crossback, U))
 - Kühlsystem entleeren ((DS3 Crossback, U))
 - Airbagsteuergerät verriegeln ((DS3 Crossback, U))
 - Lenkwinkelsensor anlernen ((DS3 Crossback, U))
 - Notbremsassistent reaktivieren ((DS3 Crossback, U))
 - Kamerasteuergerät kalibrieren ((DS3 Crossback, U))
 - Bremsteile Hinterachse ersetzen ((DS3 Crossback, U))
 - Kühlsystem befüllen ((DS3 Crossback, U))
 - Rotorpositionssensor anlernen ((DS3 Crossback, U))
 - Zähler Duftpatronenblock zurücksetzen ((DS3 Crossback, U))
 - Klimaanlagenklappen-Stellantriebe anlernen ((DS3 Crossback, U))
 - Lernwerte Leuchtweitenregelung zurücksetzen ((DS3 Crossback, U))
- | Codierung
 - Schlüssel codieren ((DS3 Crossback, U))
 - Transportmodus de-/aktivieren ((DS3 Crossback, U))
 - Alarmton codieren ((DS7, J))
- | Service-Rückstellung (DS3 Crossback, U)



Diagnosegeräte

- | DoIP/CAN
 - | diagnosefähig nur mit mega macs X
-

- | Cyber Security Management (CSM)
- | diagnosefähig nur mit Cyber Security Management

Fiat

- | Fehlercode (500 (332), 332), (Aegea (356), 356), (Bravo (198), 198), (Ducato-VI (290), 290 (EU5)), (Ducato-VI (290), 290 (EU6D)), (Tipo (356), 356))
- | Parameter (Aegea (356), 356), (Bravo (198), 198), (Ducato-VI (290), 290 (EU5)), (Ducato-VI (290), 290 (EU6)), (Ducato-VI (290), 290 (EU6D)), (Tipo (356), 356))
- | Stellglied (Bravo (198), 198)
- | Grundeinstellung
Adaption Selespeed ((Ducato-V (250), 250FL), (Ducato-VI (290), 290 (EU5)))
Lernwerte Lambdasonde 2 zurücksetzen ((Tipo (356), 356), (Aegea (356), 356))
Lernwerte Lambdasonde 1 zurücksetzen ((Tipo (356), 356), (Aegea (356), 356))
Lernwerte variabler Turbolader zurücksetzen ((Tipo (356), 356), (Aegea (356), 356))
Nullstellung Sensorring anlernen ((Tipo (356), 356), (Aegea (356), 356))
Lernwerte Differenzdrucksensor zurücksetzen ((Bravo (198), 198))
Partikelfilter ersetzen ((Ducato-V (250), 250FL))
Lernwerte Luftfilter zurücksetzen ((Ducato-VI (290), 290 (EU6D)))
Rußpartikelfilter regenerieren ((Panda (169), 169), (Bravo (198), 198), (Ducato-VI (290), 290 (EU6D)))
Kontrollleuchte "Wasser im Kraftstoff" zurücksetzen ((Ducato-VI (290), 290 (EU5)), (Ducato-VI (290), 290 (EU6)))
Lernwerte Kraftstoffdruckregler zurücksetzen ((Tipo (356), 356), (Aegea (356), 356))
Neutralpositionssensor anlernen ((Tipo (356), 356), (Aegea (356), 356))
- | Codierung Einspritzventile codieren ((Bravo (198), 198))
- | Service-Rückstellung (Aegea (356), 356), (Ducato-VI (290), 290 (EU6D)), (Tipo (356), 356))



Diagnosegeräte

| DoIP/CAN
| diagnosefähig nur mit
mega macs X

| Cyber Security
Management (CSM) (500 (332), 332)
| diagnosefähig nur mit
Cyber Security
Management

Ford

| Fehlercode (B-Max, JK8), (C-Max 02, DM2), (Ecosport, JK8), (Edge, TK), (Fiesta 08, JHH,JGH), (Focus 04, DYB), (Focus 06, HN), (Kuga 02, DM2), (Kuga 03, DM2), (Mondeo 04, BA7), (Mondeo 05, BA7), (Mustang Mach-E, LSK), (Puma 02, J2K), (Ranger 05, 2AB), (Tourneo Connect 03, PU2), (Transit 09, FAE6), (Transit 10, FED), (Transit 11, FAC)

| Parameter (B-Max, JK8), (C-Max 02, DM2), (Ecosport, JK8), (Edge, TK), (Fiesta 08, JHH,JGH), (Focus 06, HN), (Kuga 02, DM2), (Kuga 03, DM2), (Mondeo 04, BA7), (Mondeo 05, BA7), (Puma 02, J2K), (Ranger 05, 2AB), (Tourneo Connect 03, PU2), (Transit 09, FAE6), (Transit 10, FED), (Transit 11, FAC)

| Stellglied (C-Max 02, DM2), (Mondeo 04, BA7)

| Grundeinstellung
Längsbeschleunigungs-Sensor anlernen ((Ranger 05, 2AB), (Edge, TK), (Mondeo 05, BA7))
Lernwerte Kraftstoffsystem zurücksetzen ((Tourneo Connect 03, FAC), (Transit 11, FAC), (Transit 11, FCC), (Transit 11, FAD), (Transit 11, FCD,FDD), (Transit 11, FFD,FED), (Transit 11,), (Transit 11, FCD), (Transit 11, FED,FFD), (Transit 11, FBD), (Transit 11, FED))
Lernwerte Schnittstellenmodul zurücksetzen ((Fiesta 08, JHH,JGH), (Fiesta 08, JHH), (Fiesta 08, JGH))
Lernwerte Gierratensensor zurücksetzen ((Ecosport, JK8), (B-Max, JK8))
Scheibenheber anlernen ((Tourneo Connect 03, PU2), (Ecosport, JK8), (Tourneo Connect 03, PJ2), (Tourneo Connect 03, JN8), (Transit 10, FED), (Transit 10, 81), (Transit 10, FAD), (Tourneo Connect 03, JU2), (Tourneo Connect 03,), (Transit 10, FED,FFD), (Transit 10, FAC), (Transit 10, FAD,FBD), (Transit 10, FCD,FDD), (Transit 10, FFD,FED), (Mondeo 05, BA7))
Lernwerte Einspritzventile zurücksetzen ((Tourneo Connect 03, PU2), (Tourneo Connect 03, PJ2), (Tourneo Connect 03, JN8), (Tourneo Connect 03, JU2), (Tourneo Connect 03,), (Kuga 03, DFK))
Reifendrucksensoren anlernen ((Tourneo Connect 03, PU2), (Transit 09, FAE6), (Ecosport, JK8), (Tourneo Connect 03, PJ2), (Tourneo Connect 03, JN8), (Ranger 05, 2AB), (Transit 10, FED), (Kuga 02, DM2), (Mondeo 04, BA7), (Transit 09, FDF6,FDG6,FDE6,FBE6,FZE6), (Transit 10, FAD), (Tourneo Connect 03, FAC), (Edge, TK), (B-Max, JK8), (Focus 06, HN), (Focus 06, HP), (Tourneo Connect 03, JU2), (Transit 09, FDA6,FDC6,FDB6), (Tourneo Connect 03,), (Transit 11, FAC), (Transit 09, FAC), (Transit 11, FCC), (Transit 09, FCC), (Transit 09, FAA6,FEB6,FEC6,FAB6,FED6,FAD6,FAC6), (Transit 09, FAA6,FAB6,FAD6,FAC6,FSA6,FSB6,FSC6), (Transit 09, FNF6,FMG6,FMF6,FME6), (Transit 09, FMB6,FNB6,FMC6,FNC6,FMA6,FND6,FMD6), (Transit 09,), (Transit 11, FAD), (Transit 11, FCD,FDD), (Transit 11, FFD,FED), (Transit 10, FED,FFD), (Kuga 03, DM2), (Transit 09, FDE6,FDF6,FDG6,FZE6), (Transit 10, FAC), (Transit 09, FEF6,FEG6,FAG6,FAE6,FAF6,FSE6,FSF6,FSG6), (Transit 09,



Diagnosegeräte

FAE6,FAG6,FSE6,FSF6,FSG6,FAF6,FEF6,FEG6), (Transit 09,
FEB6,FAA6,FEC6,FAB6,FED6,FAD6,FAC6), (Transit 09,
FNF6,FMG6,FMH6,FMF6,FFF6,FFG6,FME6), (Transit 09,
FME6,FMG6,FMH6,FNF6,FMF6,FFG6,FFH6,FFF6), (Transit 09,
FGD6,FGC6,FGB6,FFB6,FFD6,FFC6,FMB6,FNB6,FMC6,FNC6,FMA6,FND6,FMD6), (Transit 09,
FBE6), (Transit 11,), (Transit 10, FAD,FBD), (Transit 10, FCD,FDD), (Transit 11, FCD), (Transit
11, FED,FFD), (Transit 10, FFD,FED), (Fiesta 08, JHH,JGH), (Fiesta 08, JHH), (Kuga 03, DFK),
(Puma 02, J2K), (Fiesta 08, JGH), (Mondeo 05, BA7), (Transit 11, FBD), (Transit 11, FED))

Gierratensensor anlernen ((Mondeo 04, BA7))

Lernwerte Luftmassenmesser zurücksetzen ((Kuga 03, DFK))

Heckklappe anlernen ((Kuga 02, DM2))

Längsbeschleunigungs-Sensor anlernen ((Transit 09, FAE6), (Transit 10, FED), (Transit 09,
FDF6,FDG6,FDE6,FBE6,FZE6), (Transit 10, FAD), (Tourneo Connect 03, FAC), (Transit 09,
FDA6,FDC6,FDB6), (Transit 11, FAC), (Transit 09, FAC), (Transit 11, FCC), (Transit 09, FCC),
(Transit 09, FAA6,FEB6,FEC6,FAB6,FED6,FAD6,FAC6), (Transit 09,
FAA6,FAB6,FAD6,FAC6,FAA6,FSB6,FSC6), (Transit 09, FNF6,FMG6,FMF6,FME6), (Transit 09,
FMB6,FNB6,FMC6,FNC6,FMA6,FND6,FMD6), (Transit 09,), (Transit 11, FAD), (Transit 11,
FCD,FDD), (Transit 11, FFD,FED), (Transit 10, FED,FFD), (Transit 09, FDE6,FDF6,FDG6,FZE6),
(Transit 10, FAC), (Transit 09, FEF6,FEG6,FAG6,FAE6,FAF6,FSE6,FSF6,FSG6), (Transit 09,
FAE6,FAG6,FSE6,FSF6,FSG6,FAF6,FEF6,FEG6), (Transit 09,
FEB6,FAA6,FEC6,FAB6,FED6,FAD6,FAC6), (Transit 09,
FNF6,FMG6,FMH6,FMF6,FFF6,FFG6,FME6), (Transit 09,
FME6,FMG6,FMH6,FNF6,FMF6,FFG6,FFH6,FFF6), (Transit 09,
FGD6,FGC6,FGB6,FFB6,FFD6,FFC6,FMB6,FNB6,FMC6,FNC6,FMA6,FND6,FMD6), (Transit 09,
FBE6), (Transit 11,), (Transit 10, FAD,FBD), (Transit 10, FCD,FDD), (Transit 11, FCD), (Transit
11, FED,FFD), (Transit 10, FFD,FED), (Transit 11, FBD), (Transit 11, FED))

Lernwerte Klopfsensor zurücksetzen ((Mondeo 04, BA7))

Xenonscheinwerfer einstellen ((C-Max 02, DA3), (Kuga 02, DM2))

Raildruck zurücksetzen ((Ranger 05, 2AB), (Tourneo Connect 03, PJ2), (Tourneo Connect 03,
PU2), (Tourneo Connect 03, JN8), (Tourneo Connect 03,))

Lernwerte Kühlerlüfter zurücksetzen ((Mondeo 04, BA7))

Turbolader nach Reinigung zurücksetzen ((Tourneo Connect 03, PU2), (Tourneo Connect 03,
PJ2), (Tourneo Connect 03, JN8), (Tourneo Connect 03, JU2), (Tourneo Connect 03,))

Lernwerte Luftmassenmesser zurücksetzen ((Tourneo Connect 03, PU2), (Ranger 05, 2AB),
(Tourneo Connect 03, PJ2), (Tourneo Connect 03, JN8), (Tourneo Connect 03, JU2), (Tourneo
Connect 03,))

Querbeschleunigungssensor anlernen ((Ecosport, JK8), (Mondeo 04, BA7))

ABS/ESC entlüften ((Tourneo Connect 03, PU2), (Tourneo Connect 03, PJ2), (Tourneo
Connect 03, JN8), (Kuga 02, DM2), (Edge, TK), (Tourneo Connect 03, JU2), (Tourneo Connect
03,))

Scheibenheber anlernen ((Transit 09, FAE6), (Ranger 05, 2AB), (Kuga 02, DM2), (Mondeo 04,
BA7), (Transit 09, FDF6,FDG6,FDE6,FBE6,FZE6), (Tourneo Connect 03, FAC), (Edge, TK), (B-
Max, JK8), (Transit 09, FDA6,FDC6,FDB6), (Transit 11, FAC), (Transit 09, FAC), (Transit 11,
FCC), (Transit 09, FCC), (Transit 09, FAA6,FEB6,FEC6,FAB6,FED6,FAD6,FAC6), (Transit 09,
FAA6,FAB6,FAD6,FAC6,FAA6,FSB6,FSC6), (Transit 09, FNF6,FMG6,FMF6,FME6), (Transit 09,
FMB6,FNB6,FMC6,FNC6,FMA6,FND6,FMD6), (Transit 09,), (Transit 11, FAD), (Transit 11,
FCD,FDD), (Transit 11, FFD,FED), (Transit 09, FDE6,FDF6,FDG6,FZE6), (Transit 09,
FEF6,FEG6,FAG6,FAE6,FAF6,FSE6,FSF6,FSG6), (Transit 09,
FAE6,FAG6,FSE6,FSF6,FSG6,FAF6,FEF6,FEG6), (Transit 09,
FEB6,FAA6,FEC6,FAB6,FED6,FAD6,FAC6), (Transit 09,
FNF6,FMG6,FMH6,FMF6,FFF6,FFG6,FME6), (Transit 09,



Diagnosegeräte

FAE6,FAG6,FSE6,FSF6,FSG6,FAF6,FEF6,FEG6), (Transit 09,
FEB6,FAA6,FEC6,FAB6,FED6,FAD6,FAC6), (Transit 09,
FNF6,FMG6,FMH6,FMF6,FFF6,FFG6,FME6), (Transit 09,
FME6,FMG6,FMH6,FNF6,FMF6,FFG6,FFH6,FFF6), (Transit 09,
FGD6,FGC6,FGB6,FFB6,FFD6,FFC6,FMB6,FNB6,FMC6,FNC6,FMA6,FND6,FMD6), (Transit 09,
FBE6), (Transit 11,), (Transit 10, FAD,FBD), (Transit 10, FCD,FDD), (Transit 11, FCD), (Transit
11, FED,FFD), (Transit 10, FFD,FED), (Fiesta 08, JHH,JGH), (Fiesta 08, JHH), (Kuga 03, DFK),
(Puma 02, J2K), (Fiesta 08, JGH), (Mondeo 05, BA7), (Transit 11, FBD), (Transit 11, FED))

Transportmodus deaktivieren ((Ecosport, JK8), (Kuga 02, DM2), (B-Max, JK8))

Lernwerte Motor zurücksetzen ((Tourneo Connect 03, PU2), (Transit 09, FAE6), (Ecosport,
JK8), (Ranger 05, 2AB), (Tourneo Connect 03, PJ2), (Tourneo Connect 03, JN8), (Transit 10,
FED), (Kuga 02, DM2), (Transit 10, 81), (Transit 09, FDF6,FDG6,FDE6,FBE6,FZE6), (Transit
10, FAD), (Edge, TK), (Tourneo Connect 03, JU2), (Transit 09, FDA6,FDC6,FDB6), (Tourneo
Connect 03,), (Transit 09, FAC), (Transit 09, FCC), (Transit 09,
FAA6,FEB6,FEC6,FAB6,FED6,FAD6,FAC6), (Transit 09,
FAA6,FAB6,FAD6,FAC6,FAA6,FSB6,FSC6), (Transit 09, FNF6,FMG6,FMF6,FME6), (Transit 09,
FMB6,FNB6,FMC6,FNC6,FMA6,FND6,FMD6), (Transit 09,), (Transit 10, FED,FFD), (Transit
09, FDE6,FDG6,FDG6,FZE6), (Transit 10, FAC), (Transit 09,
FEF6,FEG6,FAG6,FAE6,FAF6,FSE6,FSF6,FSG6), (Transit 09,
FAE6,FAG6,FSE6,FSF6,FSG6,FAF6,FEF6,FEG6), (Transit 09,
FEB6,FAA6,FEC6,FAB6,FED6,FAD6,FAC6), (Transit 09,
FNF6,FMG6,FMH6,FMF6,FFF6,FFG6,FME6), (Transit 09,
FME6,FMG6,FMH6,FNF6,FMF6,FFG6,FFH6,FFF6), (Transit 09,
FGD6,FGC6,FGB6,FFB6,FFD6,FFC6,FMB6,FNB6,FMC6,FNC6,FMA6,FND6,FMD6), (Transit 09,
FBE6), (Transit 10, FAD,FBD), (Transit 10, FCD,FDD), (Transit 10, FFD,FED), (Fiesta 08,
JHH,JGH), (Fiesta 08, JHH), (Kuga 03, DFK), (Fiesta 08, JGH))

ABS/ESC anlernen ((Ecosport, JK8), (B-Max, JK8))

Lernwerte AGR-Ventil zurücksetzen ((C-Max 02, DA3))

Längsbeschleunigungs-Sensor anlernen ((Kuga 02, DM2), (B-Max, JK8))

Lernwerte Kraftstoffniederdruck zurücksetzen ((Tourneo Connect 03, PU2), (Tourneo
Connect 03, PJ2), (Tourneo Connect 03, JN8), (Tourneo Connect 03, FAC), (Tourneo Connect
03, JU2), (Tourneo Connect 03,), (Transit 11, FAC), (Transit 11, FCC), (Transit 11, FAD),
(Transit 11, FCD,FDD), (Transit 11, FFD,FED), (Transit 11,), (Transit 11, FCD), (Transit 11,
FED,FFD), (Kuga 03, DFK), (Transit 11, FBD), (Transit 11, FED))

Querbeschleunigungssensor anlernen ((Kuga 02, DM2), (B-Max, JK8))

Startsperre Harnstoff-Additiv-System zurücksetzen ((Transit 10, FAC), (Transit 10, FCC),
(Transit 10, FAD,FBD), (Transit 10, FCD,FDD), (Transit 10, FCD), (Transit 10, FDD), (Transit
10, FFD,FED), (Transit 10, FED,FFD), (Transit 10, FFD), (Transit 10, FED), (Transit 10, FAD),
(Ranger 05, 2AB), (Transit 10, 81BE), (Transit 10, SX), (Transit 10, SXS), (Transit 10, 81),
(Tourneo Connect 03, FAC), (Transit 11, FAC), (Transit 11, FCC), (Transit 11, FAD), (Transit 11,
FCD,FDD), (Transit 11, FFD,FED), (Transit 11,), (Transit 11, FCD), (Transit 11, FED,FFD),
(Transit 11, FBD), (Transit 11, FED))

Harnstoff-Additiv-Tank befüllen ((Tourneo Connect 03, FAC), (Transit 11, FAC), (Transit 11,
FCC), (Transit 11, FAD), (Transit 11, FCD,FDD), (Transit 11, FFD,FED), (Transit 11,), (Transit
11, FCD), (Transit 11, FED,FFD), (Transit 11, FBD), (Transit 11, FED))

Lernwerte Kraftstoffdosierventil zurücksetzen ((Mondeo 04, BA7))

Lernwerte ABS-Steuergerät zurücksetzen ((Tourneo Connect 03, PU2), (Tourneo Connect
03, PJ2), (Tourneo Connect 03, JN8), (Tourneo Connect 03, JU2), (Tourneo Connect 03,))

Spurhalteassistentkamera kalibrieren ((Tourneo Connect 03, PU2), (Transit 09, FAE6),
(Tourneo Connect 03, PJ2), (Tourneo Connect 03, JN8), (Ranger 05, 2AB), (Transit 10, FED),
(Kuga 02, DM2), (Mondeo 04, BA7), (Transit 09, FDF6,FDG6,FDE6,FBE6,FZE6), (Transit 10,



Diagnosegeräte

FAD), (Tourneo Connect 03, FAC), (Edge, TK), (Ecosport, JK8), (Focus 06, HN), (Focus 06, HP), (Tourneo Connect 03, JU2), (Transit 09, FDA6,FDC6,FDB6), (Tourneo Connect 03,), (Transit 11, FAC), (Transit 09, FAC), (Transit 11, FCC), (Transit 09, FCC), (Transit 09, FAA6,FEB6,FEC6,FAB6,FED6,FAD6,FAC6), (Transit 09, FAA6,FAB6,FAD6,FAC6,FSA6,FSB6,FSC6), (Transit 09, FNF6,FMG6,FMF6,FME6), (Transit 09, FMB6,FNB6,FMC6,FNC6,FMA6,FND6,FMD6), (Transit 09,), (Transit 11, FAD), (Transit 11, FCD,FDD), (Transit 11, FFD,FED), (Transit 10, FED,FFD), (Kuga 03, DM2), (Transit 09, FDE6,PDF6,FDG6,FZE6), (Transit 10, FAC), (Transit 09, FEF6,FEG6,FAG6,FAE6,FAF6,FSE6,FSF6,FSG6), (Transit 09, FAE6,FAG6,FSE6,FSF6,FSG6,FAF6,FEF6,FEG6), (Transit 09, FEB6,FAA6,FEC6,FAB6,FED6,FAD6,FAC6), (Transit 09, FNF6,FMG6,FMH6,FMF6,FFF6,FFG6,FME6), (Transit 09, FME6,FMG6,FMH6,FNF6,FMF6,FFG6,FFH6,FFF6), (Transit 09, FGD6,FGC6,FGB6,FFB6,FFD6,FFC6,FMB6,FNB6,FMC6,FNC6,FMA6,FND6,FMD6), (Transit 09, FBE6), (Transit 11,), (Transit 10, FAD,FBD), (Transit 10, FCD,FDD), (Transit 11, FCD), (Transit 11, FED,FFD), (Transit 10, FFD,FED), (Fiesta 08, JHH,JGH), (Fiesta 08, JHH), (Kuga 03, DFK), (Puma 02, J2K), (Fiesta 08, JGH), (Transit 11, FBD), (Transit 11, FED))

Geradeauslauf korrigieren ((Ecosport, JK8), (Kuga 02, DM2), (B-Max, JK8))

SCR-System anlernen ((Tourneo Connect 03, FAC), (Transit 11, FAC), (Transit 11, FCC), (Transit 11, FAD), (Transit 11, FCD,FDD), (Transit 11, FFD,FED), (Transit 11,), (Transit 11, FCD), (Transit 11, FED,FFD), (Transit 11, FBD), (Transit 11, FED))

Lernwerte Differenzdrucksensor zurücksetzen ((Tourneo Connect 03, PU2), (Transit 09, FAE6), (Ranger 05, 2AB), (Tourneo Connect 03, PJ2), (Tourneo Connect 03, JN8), (Transit 10, FED), (Transit 10, 81), (Mondeo 04, BA7), (Transit 09, FDF6,FDG6,FDE6,FBE6,FZE6), (Transit 10, FAD), (Tourneo Connect 03, FAC), (B-Max, JK8), (Ecosport, JK8), (Tourneo Connect 03, JU2), (Transit 09, FDA6,FDC6,FDB6), (Tourneo Connect 03,), (Transit 11, FAC), (Transit 09, FAC), (Transit 11, FCC), (Transit 09, FCC), (Transit 09, FAA6,FEB6,FEC6,FAB6,FED6,FAD6,FAC6), (Transit 09, FAA6,FAB6,FAD6,FAC6,FSA6,FSB6,FSC6), (Transit 09, FNF6,FMG6,FMF6,FME6), (Transit 09, FMB6,FNB6,FMC6,FNC6,FMA6,FND6,FMD6), (Transit 09,), (Transit 11, FAD), (Transit 11, FCD,FDD), (Transit 11, FFD,FED), (Transit 10, FED,FFD), (Transit 09, FDE6,PDF6,FDG6,FZE6), (Transit 10, FAC), (Transit 09, FEF6,FEG6,FAG6,FAE6,FAF6,FSE6,FSF6,FSG6), (Transit 09, FAE6,FAG6,FSE6,FSF6,FSG6,FAF6,FEF6,FEG6), (Transit 09, FEB6,FAA6,FEC6,FAB6,FED6,FAD6,FAC6), (Transit 09, FNF6,FMG6,FMH6,FMF6,FFF6,FFG6,FME6), (Transit 09, FME6,FMG6,FMH6,FNF6,FMF6,FFG6,FFH6,FFF6), (Transit 09, FGD6,FGC6,FGB6,FFB6,FFD6,FFC6,FMB6,FNB6,FMC6,FNC6,FMA6,FND6,FMD6), (Transit 09, FBE6), (Transit 11,), (Transit 10, FAD,FBD), (Transit 10, FCD,FDD), (Transit 11, FCD), (Transit 11, FED,FFD), (Transit 10, FFD,FED), (Transit 11, FBD), (Transit 11, FED))

Bremsbeläge ersetzen ((C-Max 02, DM2), (C-Max 02, DA3))

Heckklappe anlernen ((Mondeo 05, BA7))

Anprallmodus deaktivieren ((Ecosport, JK8))

Elektromechanische Feststellbremse notentriegeln ((C-Max 02, DM2), (C-Max 02, DA3))

Kühlerjalousie anpassen ((Tourneo Connect 03, PU2), (Tourneo Connect 03, PJ2), (Tourneo Connect 03, JN8), (Tourneo Connect 03, JU2), (Tourneo Connect 03,), (Kuga 03, DFK))

Scheinwerfer einstellen ((Mondeo 04, BA7))

Wartungsmodus aktivieren ((Ecosport, JK8))

Harnstoff-Additiv-Tank entleeren/befüllen ((Ranger 05, 2AB), (Tourneo Connect 03, FAC), (Transit 11, FAC), (Transit 11, FCC), (Transit 11, FAD), (Transit 11, FCD,FDD), (Transit 11, FFD,FED), (Transit 11,), (Transit 11, FCD), (Transit 11, FED,FFD), (Transit 11, FBD), (Transit 11, FED))



Diagnosegeräte

Rußpartikelfilter zurücksetzen ((Ranger 05, 2AB), (B-Max, JK8), (Ecosport, JK8))

Lernwerte KAM zurücksetzen ((Mondeo 04, BA7))

Lernwerte Drosselklappe zurücksetzen ((Ecosport, JK8))

Lenkradpositionssensor anlernen ((Kuga 02, DM2))

Lernwerte Lambdasonde zurücksetzen ((Tourneo Connect 03, PJ2), (Tourneo Connect 03, PU2), (Tourneo Connect 03, JN8), (B-Max, JK8), (Ecosport, JK8), (Tourneo Connect 03,))

Raildrucksensor initialisieren ((Ranger 05, 2AB))

Lernwerte Partikelfilter zurücksetzen ((Fiesta 07, JA8), (Tourneo Connect 03, PU2), (Fiesta 07, JR8), (Transit 09, FAE6), (Ranger 05, 2AB), (Tourneo Connect 03, PJ2), (Tourneo Connect 03, JN8), (C-Max 02, DA3), (Transit 10, FED), (Transit 10, 81), (Mondeo 04, BA7), (Transit 09, FDF6,FDG6,FDE6,FBE6,FZE6), (Transit 10, FAD), (Tourneo Connect 03, FAC), (Tourneo Connect 03, JU2), (Transit 09, FDA6,FDC6,FDB6), (Tourneo Connect 03,), (Transit 11, FAC), (Transit 09, FAC), (Transit 11, FCC), (Transit 09, FCC), (Transit 09, FAA6,FEB6,FEC6,FAB6,FED6,FAD6,FAC6), (Transit 09, FAA6,FAB6,FAD6,FAC6,FSA6,FSB6,FSC6), (Transit 09, FNF6,FMG6,FMF6,FME6), (Transit 09, FMB6,FNB6,FMC6,FNC6,FMA6,FND6,FMD6), (Transit 09,), (Transit 11, FAD), (Transit 11, FCD,FDD), (Transit 11, FFD,FED), (Transit 10, FED,FFD), (Transit 09, FDE6,FDF6,FDG6,FZE6), (Transit 10, FAC), (Transit 09, FEF6,FEG6,FAG6,FAE6,FAF6,FSE6,FSF6,FSG6), (Transit 09, FAE6,FAG6,FSE6,FSF6,FSG6,FAF6,FEF6,FEG6), (Transit 09, FEB6,FAA6,FEC6,FAB6,FED6,FAD6,FAC6), (Transit 09, FNF6,FMG6,FMH6,FMF6,FFF6,FFG6,FME6), (Transit 09, FME6,FMG6,FMH6,FNF6,FMF6,FFG6,FFH6,FFF6), (Transit 09, FGD6,FGC6,FGB6,FFB6,FFD6,FFC6,FMB6,FNB6,FMC6,FNC6,FMA6,FND6,FMD6), (Transit 09, FBE6), (Transit 11,), (Transit 10, FAD,FBD), (Transit 10, FCD,FDD), (Transit 11, FCD), (Transit 11, FED,FFD), (Transit 10, FFD,FED), (Kuga 03, DFK), (Transit 11, FBD), (Transit 11, FED))

Batteriesensormodul anlernen ((Kuga 02, DM2), (Tourneo Connect 03, JU2), (Tourneo Connect 03, PU2), (Tourneo Connect 03, PJ2), (Transit 09, FAE6), (Tourneo Connect 03, JN8), (Ecosport, JK8), (Focus 05, DYB), (Ranger 05, 2AB), (Transit 10, FED), (Mondeo 04, BA7), (Transit 09, FDF6,FDG6,FDE6,FBE6,FZE6), (Transit 10, FAD), (Tourneo Connect 03, FAC), (Edge, TK), (B-Max, JK8), (Focus 06, HN), (Focus 06, HP), (Transit 09, FDA6,FDC6,FDB6), (Tourneo Connect 03,), (Transit 11, FAC), (Transit 09, FAC), (Transit 11, FCC), (Transit 09, FCC), (Transit 09, FAA6,FEB6,FEC6,FAB6,FED6,FAD6,FAC6), (Transit 09, FAA6,FAB6,FAD6,FAC6,FSA6,FSB6,FSC6), (Transit 09, FNF6,FMG6,FMF6,FME6), (Transit 09, FMB6,FNB6,FMC6,FNC6,FMA6,FND6,FMD6), (Transit 09,), (Transit 11, FAD), (Transit 11, FCD,FDD), (Transit 11, FFD,FED), (Transit 10, FED,FFD), (Kuga 03, DM2), (Transit 09, FDE6,FDF6,FDG6,FZE6), (Transit 10, FAC), (Transit 09, FEF6,FEG6,FAG6,FAE6,FAF6,FSE6,FSF6,FSG6), (Transit 09, FAE6,FAG6,FSE6,FSF6,FSG6,FAF6,FEF6,FEG6), (Transit 09, FEB6,FAA6,FEC6,FAB6,FED6,FAD6,FAC6), (Transit 09, FNF6,FMG6,FMH6,FMF6,FFF6,FFG6,FME6), (Transit 09, FME6,FMG6,FMH6,FNF6,FMF6,FFG6,FFH6,FFF6), (Transit 09, FGD6,FGC6,FGB6,FFB6,FFD6,FFC6,FMB6,FNB6,FMC6,FNC6,FMA6,FND6,FMD6), (Transit 09, FBE6), (Transit 11,), (Transit 10, FAD,FBD), (Transit 10, FCD,FDD), (Transit 11, FCD), (Transit 11, FED,FFD), (Transit 10, FFD,FED), (Fiesta 08, JHH,JGH), (Fiesta 08, JHH), (Kuga 03, DFK), (Puma 02, J2K), (Fiesta 08, JGH), (Mondeo 05, BA7), (Transit 11, FBD), (Transit 11, FED))

Anprallmodus deaktivieren ((Kuga 02, DM2), (B-Max, JK8))

Schiebe-/Hebedach anlernen ((Tourneo Connect 03, PU2), (Transit 09, FAE6), (Ecosport, JK8), (Tourneo Connect 03, PJ2), (Tourneo Connect 03, JN8), (Ranger 05, 2AB), (Transit 10, FED), (Kuga 02, DM2), (Mondeo 04, BA7), (Transit 09, FDF6,FDG6,FDE6,FBE6,FZE6), (Transit 10, FAD), (Tourneo Connect 03, FAC), (Edge, TK), (B-Max, JK8), (Tourneo Connect 03, JU2), (Transit 09, FDA6,FDC6,FDB6), (Tourneo Connect 03,), (Transit 11, FAC), (Transit 09, FAC), (Transit 11, FCC), (Transit 09, FCC), (Transit 09, FAA6,FEB6,FEC6,FAB6,FED6,FAD6,FAC6), (Transit 09, FAA6,FAB6,FAD6,FAC6,FSA6,FSB6,FSC6), (Transit 09, FNF6,FMG6,FMF6,FME6),



Diagnosegeräte

(Transit 09, FMB6,FNB6,FMC6,FNC6,FMA6,FND6,FMD6), (Transit 09,), (Transit 11, FAD), (Transit 11, FCD,FDD), (Transit 11, FFD,FED), (Transit 10, FED,FFD), (Transit 09, FDE6,FD6,FDG6,FZE6), (Transit 10, FAC), (Transit 09, FEF6,FEG6,FAG6,FAE6,FAF6,FSE6,FSF6,FSG6), (Transit 09, FAE6,FAG6,FSE6,FSF6,FSG6,FAF6,FEF6,FEG6), (Transit 09, FEB6,FAA6,FEC6,FAB6,FED6,FAD6,FAC6), (Transit 09, FNF6,FMG6,FMH6,FMF6,FFF6,FFG6,FME6), (Transit 09, FME6,FMG6,FMH6,FNF6,FMF6,FFG6,FFH6,FFF6), (Transit 09, FGD6,FGC6,FGB6,FFB6,FFD6,FFC6,FMB6,FNB6,FMC6,FNC6,FMA6,FND6,FMD6), (Transit 09, FBE6), (Transit 11,), (Transit 10, FAD,FBD), (Transit 10, FCD,FDD), (Transit 11, FCD), (Transit 11, FED,FFD), (Transit 10, FFD,FED), (Mondeo 05, BA7), (Transit 11, FBD), (Transit 11, FED))

Lernwerte NOx-Sensor zurücksetzen ((Tourneo Connect 03, PU2), (Tourneo Connect 03, PJ2), (Tourneo Connect 03, JN8), (Tourneo Connect 03, JU2), (Tourneo Connect 03,), (Kuga 03, DFK))

Lernwerte Kraftstoffhochdrucksystem zurücksetzen ((Tourneo Connect 03, PU2), (Transit 09, FAE6), (Tourneo Connect 03, PJ2), (Tourneo Connect 03, JN8), (Transit 10, FED), (Transit 10, 81), (Transit 09, FDF6,FDG6,FDE6,FBE6,FZE6), (Transit 10, FAD), (Tourneo Connect 03, JU2), (Transit 09, FDA6,FDC6,FDB6), (Tourneo Connect 03,), (Transit 09, FAC), (Transit 09, FCC), (Transit 09, FAA6,FEB6,FEC6,FAB6,FED6,FAD6,FAC6), (Transit 09, FAA6,FAB6,FAD6,FAC6,FSA6,FSB6,FSC6), (Transit 09, FNF6,FMG6,FMF6,FME6), (Transit 09, FMB6,FNB6,FMC6,FNC6,FMA6,FND6,FMD6), (Transit 09,), (Transit 10, FED,FFD), (Transit 09, FDE6,FD6,FDG6,FZE6), (Transit 10, FAC), (Transit 09, FEF6,FEG6,FAG6,FAE6,FAF6,FSE6,FSF6,FSG6), (Transit 09, FAE6,FAG6,FSE6,FSF6,FSG6,FAF6,FEF6,FEG6), (Transit 09, FEB6,FAA6,FEC6,FAB6,FED6,FAD6,FAC6), (Transit 09, FNF6,FMG6,FMH6,FMF6,FFF6,FFG6,FME6), (Transit 09, FME6,FMG6,FMH6,FNF6,FMF6,FFG6,FFH6,FFF6), (Transit 09, FGD6,FGC6,FGB6,FFB6,FFD6,FFC6,FMB6,FNB6,FMC6,FNC6,FMA6,FND6,FMD6), (Transit 09, FBE6), (Transit 10, FAD,FBD), (Transit 10, FCD,FDD), (Transit 10, FFD,FED), (Kuga 03, DFK))

Lernwerte Einspritzventile zurücksetzen ((Transit 09, FAE6), (Ranger 05, 2AB), (Tourneo Connect 03, PJ2), (Tourneo Connect 03, PU2), (Transit 10, FED), (Tourneo Connect 03, JN8), (Transit 10, 81), (Transit 09, FDF6,FDG6,FDE6,FBE6,FZE6), (Transit 10, FAD), (Tourneo Connect 03, FAC), (Transit 09, FDA6,FDC6,FDB6), (Tourneo Connect 03,), (Transit 11, FAC), (Transit 09, FAC), (Transit 11, FCC), (Transit 09, FCC), (Transit 09, FAA6,FEB6,FEC6,FAB6,FED6,FAD6,FAC6), (Transit 09, FAA6,FAB6,FAD6,FAC6,FSA6,FSB6,FSC6), (Transit 09, FNF6,FMG6,FMF6,FME6), (Transit 09, FMB6,FNB6,FMC6,FNC6,FMA6,FND6,FMD6), (Transit 09,), (Transit 11, FAD), (Transit 11, FCD,FDD), (Transit 11, FFD,FED), (Transit 10, FED,FFD), (Transit 09, FDE6,FD6,FDG6,FZE6), (Transit 10, FAC), (Transit 09, FEF6,FEG6,FAG6,FAE6,FAF6,FSE6,FSF6,FSG6), (Transit 09, FAE6,FAG6,FSE6,FSF6,FSG6,FAF6,FEF6,FEG6), (Transit 09, FEB6,FAA6,FEC6,FAB6,FED6,FAD6,FAC6), (Transit 09, FNF6,FMG6,FMH6,FMF6,FFF6,FFG6,FME6), (Transit 09, FME6,FMG6,FMH6,FNF6,FMF6,FFG6,FFH6,FFF6), (Transit 09, FGD6,FGC6,FGB6,FFB6,FFD6,FFC6,FMB6,FNB6,FMC6,FNC6,FMA6,FND6,FMD6), (Transit 09, FBE6), (Transit 11,), (Transit 10, FAD,FBD), (Transit 10, FCD,FDD), (Transit 11, FCD), (Transit 11, FED,FFD), (Transit 10, FFD,FED), (Transit 11, FBD), (Transit 11, FED))

Schaltgabelsystem anlernen ((Mondeo 04, BA7))

Querbeschleunigungssensor anlernen ((Tourneo Connect 03, PU2), (C-Max 02, DM2), (C-Max 02, DA3), (Tourneo Connect 03, PJ2), (Tourneo Connect 03, JN8), (Tourneo Connect 03, JU2), (Tourneo Connect 03,))

Bremsdrucksensor anlernen ((C-Max 02, DM2), (C-Max 02, DA3))

Wartungsmodus Feststellbremse de-/aktivieren ((Kuga 02, DM2), (Focus 06, HN), (Focus 06, HP), (Focus 06, HM), (Focus 06, DYB), (Edge, TK), (Kuga 03, DFK), (Kuga 03, DM2), (Mondeo 05, BA7))



Diagnosegeräte

Bremsdrucksensor anlernen ((Tourneo Connect 03, PU2), (Tourneo Connect 03, PJ2), (Tourneo Connect 03, JN8), (Tourneo Connect 03, JU2), (Tourneo Connect 03,))

Lernwerte Drosselklappe zurücksetzen ((Kuga 03, DFK))

Längsbeschleunigungs-Sensor anlernen ((Tourneo Connect 03, PU2), (Ecosport, JK8), (Tourneo Connect 03, PJ2), (Tourneo Connect 03, JN8), (Mondeo 04, BA7), (Tourneo Connect 03, JU2), (Tourneo Connect 03,))

Regenerierungsadditiv-Behälter befüllen ((Ranger 05, 2AB))

Kollisionswarnsystem anlernen ((Kuga 02, DM2), (Mondeo 05, BA7))

Lernwerte AGR-Ventil zurücksetzen ((Tourneo Connect 03, PU2), (Tourneo Connect 03, PJ2), (Tourneo Connect 03, JN8), (Tourneo Connect 03, JU2), (Tourneo Connect 03,))

Kurbelwellensensor anlernen ((Tourneo Connect 03, FAC), (Transit 11, FAC), (Transit 11, FCC), (Transit 11, FAD), (Transit 11, FCD,FDD), (Transit 11, FFD,FED), (Transit 11,), (Transit 11, FCD), (Transit 11, FED,FFD), (Kuga 03, DFK), (Transit 11, FBD), (Transit 11, FED))

Kontrollleuchte "Wasser im Kraftstoff" zurücksetzen ((Tourneo Connect 03, PU2), (Transit 09, FAE6), (Ranger 05, 2AB), (Tourneo Connect 03, PJ2), (Tourneo Connect 03, JN8), (Transit 10, FED), (Transit 10, 81), (Mondeo 04, BA7), (Transit 09, FDF6,FDG6,FDE6,FBE6,FZE6), (Transit 10, FAD), (Tourneo Connect 03, FAC), (Tourneo Connect 03, JU2), (Transit 09, FDA6,FDC6,FDB6), (Tourneo Connect 03,), (Transit 11, FAC), (Transit 09, FAC), (Transit 11, FCC), (Transit 09, FCC), (Transit 09, FAA6,FEB6,FEC6,FAB6,FED6,FAD6,FAC6), (Transit 09, FAA6,FAB6,FAD6,FAC6,FAA6,FSB6,FSC6), (Transit 09, FNF6,FMG6,FMF6,FME6), (Transit 09, FMB6,FNB6,FMC6,FNC6,FMA6,FND6,FMD6), (Transit 09,), (Transit 11, FAD), (Transit 11, FCD,FDD), (Transit 11, FFD,FED), (Transit 10, FED,FFD), (Transit 09, FDE6,PDF6,FDG6,FZE6), (Transit 10, FAC), (Transit 09, FEF6,FEG6,FAG6,FAE6,FAF6,FSE6,FSF6,FSG6), (Transit 09, FAE6,FAG6,FSE6,FSF6,FSG6,FAF6,FEF6,FEG6), (Transit 09, FEB6,FAA6,FEC6,FAB6,FED6,FAD6,FAC6), (Transit 09, FNF6,FMG6,FMH6,FMF6,FFF6,FFG6,FME6), (Transit 09, FME6,FMG6,FMH6,FNF6,FMF6,FFG6,FFH6,FFF6), (Transit 09, FGD6,FGC6,FBG6,FFB6,FFD6,FFC6,FMB6,FNB6,FMC6,FNC6,FMA6,FND6,FMD6), (Transit 09, FBE6), (Transit 11,), (Transit 10, FAD,FBD), (Transit 10, FCD,FDD), (Transit 11, FCD), (Transit 11, FED,FFD), (Transit 10, FFD,FED), (Transit 11, FBD), (Transit 11, FED))

Lernwerte Klimaanlagekompressor zurücksetzen ((Tourneo Connect 03, FAC), (B-Max, JK8), (Ecosport, JK8), (Transit 11, FAC), (Transit 11, FCC), (Transit 11, FAD), (Transit 11, FCD,FDD), (Transit 11, FFD,FED), (Transit 11,), (Transit 11, FCD), (Transit 11, FED,FFD), (Transit 11, FBD), (Transit 11, FED))

Abgastemperaturwerte zurücksetzen ((Transit 09, FAE6), (Ranger 05, 2AB), (Tourneo Connect 03, PJ2), (Tourneo Connect 03, PU2), (Transit 10, FED), (Tourneo Connect 03, JN8), (Transit 10, 81), (Transit 09, FDF6,FDG6,FDE6,FBE6,FZE6), (Transit 10, FAD), (Tourneo Connect 03, FAC), (B-Max, JK8), (Ecosport, JK8), (Transit 09, FDA6,FDC6,FDB6), (Tourneo Connect 03,), (Transit 11, FAC), (Transit 09, FAC), (Transit 11, FCC), (Transit 09, FCC), (Transit 09, FAA6,FEB6,FEC6,FAB6,FED6,FAD6,FAC6), (Transit 09, FAA6,FAB6,FAD6,FAC6,FAA6,FSB6,FSC6), (Transit 09, FNF6,FMG6,FMF6,FME6), (Transit 09, FMB6,FNB6,FMC6,FNC6,FMA6,FND6,FMD6), (Transit 09,), (Transit 11, FAD), (Transit 11, FCD,FDD), (Transit 11, FFD,FED), (Transit 10, FED,FFD), (Transit 09, FDE6,PDF6,FDG6,FZE6), (Transit 10, FAC), (Transit 09, FEF6,FEG6,FAG6,FAE6,FAF6,FSE6,FSF6,FSG6), (Transit 09, FAE6,FAG6,FSE6,FSF6,FSG6,FAF6,FEF6,FEG6), (Transit 09, FEB6,FAA6,FEC6,FAB6,FED6,FAD6,FAC6), (Transit 09, FNF6,FMG6,FMH6,FMF6,FFF6,FFG6,FME6), (Transit 09, FME6,FMG6,FMH6,FNF6,FMF6,FFG6,FFH6,FFF6), (Transit 09, FGD6,FGC6,FBG6,FFB6,FFD6,FFC6,FMB6,FNB6,FMC6,FNC6,FMA6,FND6,FMD6), (Transit 09, FBE6), (Transit 11,), (Transit 10, FAD,FBD), (Transit 10, FCD,FDD), (Transit 11, FCD), (Transit 11, FED,FFD), (Transit 10, FFD,FED), (Transit 11, FBD), (Transit 11, FED))



Diagnosegeräte

Turbolader reinigen ((Tourneo Connect 03, FAC), (Transit 11, FAC), (Transit 11, FCC), (Transit 11, FAD), (Transit 11, FCD,FDD), (Transit 11, FFD,FED), (Transit 11,), (Transit 11, FCD), (Transit 11, FED,FFD), (Transit 11, FBD), (Transit 11, FED))

Luftmassenmesser anlernen ((Transit 09, FAE6), (Ranger 05, 2AB), (Transit 10, FED), (Transit 10, 81), (Transit 09, FDF6,FDG6,FDE6,FBE6,FZE6), (Transit 10, FAD), (Tourneo Connect 03, FAC), (Transit 09, FDA6,FDC6,FDB6), (Transit 11, FAC), (Transit 09, FAC), (Transit 11, FCC), (Transit 09, FCC), (Transit 09, FAA6,FEB6,FEC6,FAB6,FED6,FAD6,FAC6), (Transit 09, FAA6,FAB6,FAD6,FAC6,FSA6,FSB6,FSC6), (Transit 09, FNF6,FMG6,FMF6,FME6), (Transit 09, FMB6,FNB6,FMC6,FNC6,FMA6,FND6,FMD6), (Transit 09,), (Transit 11, FAD), (Transit 11, FCD,FDD), (Transit 11, FFD,FED), (Transit 10, FED,FFD), (Transit 09, FDE6,FDG6,FDG6,FZE6), (Transit 10, FAC), (Transit 09, FEF6,FEG6,FAG6,FAE6,FAF6,FSE6,FSF6,FSG6), (Transit 09, FAE6,FAG6,FSE6,FSF6,FSG6,FAF6,FEF6,FEG6), (Transit 09, FEB6,FAA6,FEC6,FAB6,FED6,FAD6,FAC6), (Transit 09, FNF6,FMG6,FMH6,FMF6,FFF6,FFG6,FME6), (Transit 09, FME6,FMG6,FMH6,FNF6,FMF6,FFG6,FFH6,FFF6), (Transit 09, FGD6,FGC6,FGB6,FFB6,FFD6,FFC6,FMB6,FNB6,FMC6,FNC6,FMA6,FND6,FMD6), (Transit 09, FBE6), (Transit 11,), (Transit 10, FAD,FBD), (Transit 10, FCD,FDD), (Transit 11, FCD), (Transit 11, FED,FFD), (Transit 10, FFD,FED), (Transit 11, FBD), (Transit 11, FED))

Lenkwinkelsensor kalibrieren ((Ecosport, JK8), (Kuga 02, DM2), (Mondeo 04, BA7), (B-Max, JK8))

Lenkwinkelsensor anlernen ((Tourneo Connect 03, PU2), (Tourneo Connect 03, PJ2), (Tourneo Connect 03, JN8), (Tourneo Connect 03, JU2), (Tourneo Connect 03,))

Rußpartikelfilter regenerieren ((Tourneo Connect 03, PU2), (Transit 09, FAE6), (Ranger 05, 2AB), (Tourneo Connect 03, PJ2), (Tourneo Connect 03, JN8), (C-Max 02, DA3), (Transit 10, FED), (Transit 10, 81), (Mondeo 04, BA7), (Transit 09, FDF6,FDG6,FDE6,FBE6,FZE6), (Transit 10, FAD), (Tourneo Connect 03, FAC), (B-Max, JK8), (Ecosport, JK8), (Tourneo Connect 03, JU2), (Transit 09, FDA6,FDC6,FDB6), (Tourneo Connect 03,), (Transit 11, FAC), (Transit 09, FAC), (Transit 11, FCC), (Transit 09, FCC), (Transit 09, FAA6,FEB6,FEC6,FAB6,FED6,FAD6,FAC6), (Transit 09, FAA6,FAB6,FAD6,FAC6,FSA6,FSB6,FSC6), (Transit 09, FNF6,FMG6,FMF6,FME6), (Transit 09, FMB6,FNB6,FMC6,FNC6,FMA6,FND6,FMD6), (Transit 09,), (Transit 11, FAD), (Transit 11, FCD,FDD), (Transit 11, FFD,FED), (Transit 10, FED,FFD), (Transit 09, FDE6,FDG6,FDG6,FZE6), (Transit 10, FAC), (Transit 09, FEF6,FEG6,FAG6,FAE6,FAF6,FSE6,FSF6,FSG6), (Transit 09, FAE6,FAG6,FSE6,FSF6,FSG6,FAF6,FEF6,FEG6), (Transit 09, FEB6,FAA6,FEC6,FAB6,FED6,FAD6,FAC6), (Transit 09, FNF6,FMG6,FMH6,FMF6,FFF6,FFG6,FME6), (Transit 09, FME6,FMG6,FMH6,FNF6,FMF6,FFG6,FFH6,FFF6), (Transit 09, FGD6,FGC6,FGB6,FFB6,FFD6,FFC6,FMB6,FNB6,FMC6,FNC6,FMA6,FND6,FMD6), (Transit 09, FBE6), (Transit 11,), (Transit 10, FAD,FBD), (Transit 10, FCD,FDD), (Transit 11, FCD), (Transit 11, FED,FFD), (Transit 10, FFD,FED), (Kuga 03, DFK), (Transit 11, FBD), (Transit 11, FED))

Lernwerte SCR-System zurücksetzen ((Ranger 05, 2AB), (Tourneo Connect 03, FAC), (Transit 11, FAC), (Transit 11, FCC), (Transit 11, FAD), (Transit 11, FCD,FDD), (Transit 11, FFD,FED), (Transit 11,), (Transit 11, FCD), (Transit 11, FED,FFD), (Transit 11, FBD), (Transit 11, FED))

Lernwerte Abgastemperatursensor Rußpartikelfilter zurücksetzen ((Tourneo Connect 03, PU2), (Tourneo Connect 03, PJ2), (Tourneo Connect 03, JN8), (Tourneo Connect 03, FAC), (Tourneo Connect 03, JU2), (Tourneo Connect 03,), (Transit 11, FAC), (Transit 11, FCC), (Transit 11, FAD), (Transit 11, FCD,FDD), (Transit 11, FFD,FED), (Transit 11,), (Transit 11, FCD), (Transit 11, FED,FFD), (Kuga 03, DFK), (Transit 11, FBD), (Transit 11, FED))

Kupplungssystem anlernen ((Mondeo 04, BA7))

Gierratensensor anlernen ((C-Max 02, DM2), (C-Max 02, DA3))

Bremsdrucksensor anlernen ((Ecosport, JK8), (Mondeo 04, BA7))



Diagnosegeräte

Adaptive Geschwindigkeits-Regelanlage anlernen ((Ranger 05, 2AB), (Transit 10, FED), (Kuga 02, DM2), (Transit 10, FAD), (Tourneo Connect 03, FAC), (Edge, TK), (Focus 06, HN), (Focus 06, HP), (Transit 11, FAC), (Transit 11, FCC), (Transit 11, FAD), (Transit 11, FCD,FDD), (Transit 11, FFD,FED), (Transit 10, FED,FFD), (Kuga 03, DM2), (Transit 10, FAC), (Transit 11,), (Transit 10, FAD,FBD), (Transit 10, FCD,FDD), (Transit 11, FCD), (Transit 11, FED,FFD), (Transit 10, FFD,FED), (Fiesta 08, JHH,JGH), (Fiesta 08, JHH), (Kuga 03, DFK), (Puma 02, J2K), (Fiesta 08, JGH), (Mondeo 05, BA7), (Transit 11, FBD), (Transit 11, FED))

Sonderentlüftung ((Mondeo 04, BA7))

Lernwerte AGR-Ventil zurücksetzen ((Transit 09, FAE6), (Ranger 05, 2AB), (Transit 10, FED), (Transit 10, 81), (Mondeo 04, BA7), (Transit 09, FDF6,FDG6,FDE6,FBE6,FZE6), (Transit 10, FAD), (Tourneo Connect 03, FAC), (B-Max, JK8), (Ecosport, JK8), (Transit 09, FDA6,FDC6,FDB6), (Transit 11, FAC), (Transit 09, FAC), (Transit 11, FCC), (Transit 09, FCC), (Transit 09, FAA6,FEB6,FEC6,FAB6,FED6,FAD6,FAC6), (Transit 09, FAA6,FAB6,FAD6,FAC6,FSA6,FSB6,FSC6), (Transit 09, FNF6,FMG6,FMF6,FME6), (Transit 09, FMB6,FNB6,FMC6,FNC6,FMA6,FND6,FMD6), (Transit 09,), (Transit 11, FAD), (Transit 11, FCD,FDD), (Transit 11, FFD,FED), (Transit 10, FED,FFD), (Transit 09, FDE6,FDG6,FDG6,FZE6), (Transit 10, FAC), (Transit 09, FEF6,FEG6,FAG6,FAE6,FAF6,FSE6,FSF6,FSG6), (Transit 09, FAE6,FAG6,FSE6,FSF6,FSG6,FAF6,FEF6,FEG6), (Transit 09, FEB6,FAA6,FEC6,FAB6,FED6,FAD6,FAC6), (Transit 09, FNF6,FMG6,FMH6,FMF6,FFF6,FFG6,FME6), (Transit 09, FME6,FMG6,FMH6,FNF6,FMF6,FFG6,FFH6,FFF6), (Transit 09, FGD6,FGC6,FGB6,FFB6,FFD6,FFC6,FMB6,FNB6,FMC6,FNC6,FMA6,FND6,FMD6), (Transit 09, FBE6), (Transit 11,), (Transit 10, FAD,FBD), (Transit 10, FCD,FDD), (Transit 11, FCD), (Transit 11, FED,FFD), (Transit 10, FFD,FED), (Kuga 03, DFK), (Transit 11, FBD), (Transit 11, FED))

Frontkamera kalibrieren ((Mondeo 05, BA7))

Lernwerte Einspritzpumpe zurücksetzen ((Tourneo Connect 03, FAC), (B-Max, JK8), (Ecosport, JK8), (Transit 11, FAC), (Transit 11, FCC), (Transit 11, FAD), (Transit 11, FCD,FDD), (Transit 11, FFD,FED), (Transit 11,), (Transit 11, FCD), (Transit 11, FED,FFD), (Transit 11, FBD), (Transit 11, FED))

Feststellbremse anlernen ((Kuga 02, DM2), (Focus 06, HN), (Focus 06, HP), (Focus 06, HM), (Focus 06, DYB), (Kuga 03, DFK), (Kuga 03, DM2))

Scheibenwischer anlernen ((Tourneo Connect 03, PU2), (Tourneo Connect 03, PJ2), (Tourneo Connect 03, JN8), (Kuga 02, DM2), (B-Max, JK8), (Tourneo Connect 03, JU2), (Tourneo Connect 03,))

Lernwerte Differenzdrucksensor zurücksetzen ((Kuga 03, DFK))

Bremsdrucksensor anlernen ((Kuga 02, DM2), (B-Max, JK8))

Feststellbremse anlernen ((Edge, TK), (Mondeo 05, BA7))

Codierung

Transportmodus aktivieren ((C-Max 02, DM2), (C-Max 02, DA3))

Einspritzventile codieren ((Tourneo Connect 03, PU2), (Transit 09, FAE6), (Ranger 05, 2AB), (Tourneo Connect 03, PJ2), (Tourneo Connect 03, JN8), (C-Max 02, DA3), (Transit 10, FED), (Transit 10, 81), (Mondeo 04, BA7), (Transit 09, FDF6,FDG6,FDE6,FBE6,FZE6), (Transit 10, FAD), (Tourneo Connect 03, FAC), (B-Max, JK8), (Ecosport, JK8), (Tourneo Connect 03, JU2), (Transit 09, FDA6,FDC6,FDB6), (Tourneo Connect 03,), (Transit 11, FAC), (Transit 09, FAC), (Transit 11, FCC), (Transit 09, FCC), (Transit 09, FAA6,FEB6,FEC6,FAB6,FED6,FAD6,FAC6), (Transit 09, FAA6,FAB6,FAD6,FAC6,FSA6,FSB6,FSC6), (Transit 09, FNF6,FMG6,FMF6,FME6), (Transit 09, FMB6,FNB6,FMC6,FNC6,FMA6,FND6,FMD6), (Transit 09,), (Transit 11, FAD), (Transit 11, FCD,FDD), (Transit 11, FFD,FED), (Transit 10, FED,FFD), (Transit 09, FDE6,FDG6,FDG6,FZE6), (Transit 10, FAC), (Transit 09, FEF6,FEG6,FAG6,FAE6,FAF6,FSE6,FSF6,FSG6), (Transit 09, FAE6,FAG6,FSE6,FSF6,FSG6,FAF6,FEF6,FEG6), (Transit 09, FEB6,FAA6,FEC6,FAB6,FED6,FAD6,FAC6), (Transit 09,



Diagnosegeräte

FNF6,FMG6,FMH6,FMF6,FFF6,FFG6,FME6), (Transit 09, FME6,FMG6,FMH6,FNF6,FMF6,FFG6,FFH6,FFF6), (Transit 09, FGD6,FGC6,FGB6,FFB6,FFD6,FFC6,FMB6,FNB6,FMC6,FNC6,FMA6,FND6,FMD6), (Transit 09, FBE6), (Transit 11,), (Transit 10, FAD,FBD), (Transit 10, FCD,FDD), (Transit 11, FCD), (Transit 11, FED,FFD), (Transit 10, FFD,FED), (Kuga 03, DFK), (Transit 11, FBD), (Transit 11, FED))

Automatisches Verriegeln der Türen codieren ((C-Max 02, DM2), (C-Max 02, DA3))

Fernbedienung programmieren ((Mondeo 04, BA7))

Service-Rückstellung

(B-Max, JK8), (C-Max 01, DM2), (C-Max 02, DM2), (C-Max 03, DXA), (C-Max 04, DXA), (Cougar, BCV), (Ecosport, JK8), (Edge, TK), (Escort 05, GAL), (Explorer, U2), (Fiesta 04, JBS), (Fiesta 06, JR8), (Fiesta 07, JA8), (Fiesta 08, JJH), (Focus 01, DFW), (Focus 02, DA3), (Focus 03, DB3), (Focus 04, DYB), (Focus 05, DYB), (Focus 06, HN), (Galaxy 01, WGR), (Galaxy 02, WGR), (Galaxy 03, WA6), (Galaxy 04, WA6), (KA 01, RBT), (KA+, KAF), (Kuga 01, DM2), (Kuga 02, DM2), (Kuga 03, DFK), (Maverick 02, 1EZ), (Mondeo 01, GBP), (Mondeo 02, GBP), (Mondeo 03, B4Y), (Mondeo 04, BA7), (Mondeo 05, BA7), (Mustang 06, LAE), (Puma 01, ECT), (Puma 02, J2K), (Ranger 04, 2AB), (Ranger 05, 2AB), (S-Max 01, WA6), (S-Max 02, WA6), (Scorpio 02, GFR), (Tourneo Connect 01, PH2), (Tourneo Connect 02, PT2), (Tourneo Connect 03, JU2), (Transit 07, NDL), (Transit 08, H1), (Transit 09, FME6,FMG6,FMH6,FNF6,FMF6,FFG6,FFH6,FFF6), (Transit 10, FAC), (Transit 11, FAC), (Windstar, A3)

DoIP/CAN

diagnosefähig nur mit mega macs X

Cyber Security Management (CSM)

diagnosefähig nur mit Cyber Security Management

Hyundai

Fehlercode

(i30 / i30cw, GD), (i30 / i30cw, PD), (i40 / i40cw, VF), (Ioniq, AE), (Ioniq, AE EV), (Ioniq, AE HEV), (Kona, OS), (Santa Fe, CM), (Tucson, NX)

Parameter

(i30 / i30cw, GD), (i30 / i30cw, PD), (Ioniq, AE), (Ioniq, AE EV), (Ioniq, AE HEV), (Kona, OS), (Santa Fe, CM), (Tucson, NX)

Stellglied

(i30 / i30cw, GD), (i30 / i30cw, PD), (Kona, OS), (Santa Fe, CM), (Tucson, NX)

Grundeinstellung

Lernwerte Verteilergetriebe zurücksetzen ((Kona, OS))

Lernwerte Motor zurücksetzen ((i30 / i30cw, PD), (i30 / i30cw, GD), (Kona, OS))

Getriebe entlüften ((Kona, OS))

Motorlernwerte zurücksetzen ((Kona, OS))

Frontkamera kalibrieren ((i30 / i30cw, GD))

Lenkwinkelsensor kalibrieren ((i40 / i40cw, VF), (Santa Fe, DM), (i30 / i30cw, PD))

Lenkwinkelsensor anlernen ((i30 / i30cw, PD))



Diagnosegeräte

- Längsbeschleunigungs-Sensor anlernen ((i30 / i30cw, PD), (Kona, OS))
- Lernwerte zurücksetzen ((i30 / i30cw, GD))
- Projektionsanzeige konfigurieren ((Kona, OS))
- Rußpartikelfilter regenerieren ((Tucson, TL), (Ioniq, AE HEV), (Kona, OS), (i30 / i30cw, PD))
- Lernwerte Getriebe zurücksetzen ((i30 / i30cw, GD))
- Lernwerte Getriebe zurücksetzen ((Santa Fe, CM))
- ABS/ESC entlüften ((i30 / i30cw, GD), (Kona, OS))
- Radar statisch kalibrieren ((i30 / i30cw, PD), (Kona, OS))
- Kupplungssystem anlernen ((i30 / i30cw, GD), (Kona, OS))
- Bremssystem entlüften ((i30 / i30cw, PD))
- Heckklappe anlernen ((Tucson, NX))
- Spurwechselassistent anlernen ((Kona, OS))
- Lernwerte Lenkwinkelsensor zurücksetzen ((i30 / i30cw, GD))
- Wartungsmodus Feststellbremse de-/aktivieren ((Ioniq, AE HEV), (Ioniq, AE EV), (Ioniq, AE), (i30 / i30cw, PD), (i30 / i30cw, GD))
- Bremsdrucksensor anlernen ((Kona, OS))
- Drehmomentsensor anlernen ((i40 / i40cw, VF))
- Partikelfilter ersetzen ((Tucson, TL), (Ioniq, AE HEV), (i30 / i30cw, PD), (Kona, OS), (i10, AC3))
- Kamerasteuergerät kalibrieren ((i30 / i30cw, PD), (Kona, OS))
- Lenkwinkelsensor anlernen ((Kona, OS))

| Codierung

- Radareinheit Abstandswarnsystem codieren ((i30 / i30cw, PD), (Kona, OS))
- Heckradarsensor registrieren ((Ioniq, AE HEV), (Ioniq, AE EV), (Kona, OS), (Ioniq, AE))
- Einspritzventile codieren ((i30 / i30cw, PD))
- Radventile codieren ((i30 / i30cw, FD), (i30 / i30cw, PD), (i30 / i30cw, GD), (Kona, OS))

| Service-Rückstellung

- (i30 / i30cw, GD), (i30 / i30cw, PD), (Kona, OS)

| DoIP/CAN

| diagnosefähig nur mit
mega macs X

| Cyber Security Management (CSM)

| diagnosefähig nur mit
Cyber Security
Management



Diagnosegeräte

Jaguar

Fehlercode	(E-Pace, X540), (F-Pace, DC), (F-Type, X152), (XJ, X351)
Parameter	(E-Pace, X540), (F-Pace, DC)
Stellglied	(E-Pace, X540), (F-Pace, DC)
Grundeinstellung	Drosselklappen-Stellantrieb ersetzen ((E-Pace, X540)) Kraftstoffvorförderpumpe ersetzen ((E-Pace, X540)) Lernwerte Verteilergetriebe zurücksetzen ((F-Pace, DC)) Regenerierungsadditiv-Behälter befüllen ((E-Pace, X540), (F-Pace, DC)) Lernwerte Motor zurücksetzen ((E-Pace, X540), (F-Pace, DC)) Scheibenheber anlernen ((E-Pace, X540), (F-Pace, DC)) Wartungsmodus aktivieren ((F-Pace, DC)) Kraftstoffsystem entlüften ((E-Pace, X540)) Regensensor anlernen ((E-Pace, X540), (F-Pace, DC)) Kontrollleuchte "Wasser im Kraftstoff" zurücksetzen ((E-Pace, X540), (F-Pace, DC)) Kühlsystem befüllen/entlüften ((E-Pace, X540)) Lernwerte Lambdasonde zurücksetzen ((E-Pace, X540), (F-Pace, DC)) Radar dynamisch kalibrieren ((E-Pace, X540)) Lernwerte Luftmassenmesser zurücksetzen ((E-Pace, X540)) Frontkamera kalibrieren ((E-Pace, X540), (F-Pace, DC)) Wartungsmodus elektromechanische Feststellbremse de-/aktivieren ((E-Pace, X540), (F-Pace, DC)) Schiebe-/Hebedach anlernen ((E-Pace, X540), (F-Pace, DC)) Rußpartikelfilter regenerieren ((E-Pace, X540)) Fahrgestellhöhe einstellen ((F-Pace, DC)) Verteilergetriebeölpumpe entlüften ((F-Pace, DC)) Ansaugsystem anlernen ((E-Pace, X540)) SCR-System anlernen ((E-Pace, X540), (F-Pace, DC)) Klimaanlagenklappen-Stellantriebe anlernen ((E-Pace, X540)) Lernwerte Differenzdrucksensor zurücksetzen ((E-Pace, X540), (F-Pace, DC)) Lernwerte Kraftstoffpumpe zurücksetzen ((E-Pace, X540)) Lernwerte Drallklappen-Stellantriebe zurücksetzen ((E-Pace, X540), (F-Pace, DC)) Fahrzeugniveausensoren anlernen ((F-Pace, DC)) Hybridantrieb freigeben ((E-Pace, X540)) Partikelfilter ersetzen ((E-Pace, X540)) Einspritzmenge anlernen ((E-Pace, X540), (F-Pace, DC)) Bremsystem entlüften ((F-Pace, DC))



Diagnosegeräte

Lernwerte Niederdruck-AGR zurücksetzen ((E-Pace, X540), (F-Pace, DC))

- | **Codierung**
 - Batterie registrieren ((E-Pace, X540), (F-Pace, DC))
 - Einspritzventile codieren ((E-Pace, X540))
 - Reifendruckkontrolle codieren ((E-Pace, X540), (F-Pace, DC))

- | **Service-Rückstellung** (E-Pace, X540)

- | **DoIP/CAN** (E-Pace, X540), (F-Pace, DC)

- | **diagnosefähig nur mit mega macs X**

- | **Cyber Security Management (CSM)**

- | **diagnosefähig nur mit Cyber Security Management**

Jeep

- | **Fehlercode** (Cherokee (KL), KL), (Compass (MP), MP)
- | **Parameter** (Cherokee (KL), KL)
- | **Stellglied** (Cherokee (KL), KL)
- | **Grundeinstellung**
 - Getriebestellglieder anlernen ((Cherokee (KL), KL))
 - Allradantrieb entlüften ((Cherokee (KL), KL))
 - Schaltzähler zurücksetzen ((Cherokee (KL), KL))
 - Lenkwinkelsensor anlernen ((Cherokee (KL), KL))
 - Wartungsmodus Feststellbremse de-/aktivieren ((Cherokee (KL), KL))
 - Lernwerte Leuchtweitenregelung zurücksetzen ((Cherokee (KL), KL))
 - Lernwerte Getriebe zurücksetzen ((Cherokee (KL), KL))
 - Heckklappe anlernen ((Cherokee (KL), KL))
 - Frontkamera kalibrieren ((Cherokee (KL), KL))
 - Luftverteilungsklappen-Stellantrieb anlernen ((Cherokee (KL), KL))
- | **Codierung**
 - Transportmodus deaktivieren ((Cherokee (KL), KL))
 - {ff}Reifendrucksensor-ID codieren{f} ((Cherokee (KL), KL))
- | **Service-Rückstellung** (Cherokee (KL), KL)



Diagnosegeräte

| DoIP/CAN
| diagnosefähig nur mit
| mega macs X

| Cyber Security
| Management (CSM) (Cherokee (KL), KL), (Compass (MP), MP)
| diagnosefähig nur mit
| Cyber Security
| Management

Kia

| Fehlercode (Cee'd / Pro Cee'd, CD), (Cee'd / Pro Cee'd, JD), (Niro, DE HEV), (Optima, JF), (Picanto, JA), (Rio, YB), (Sorento, MQ), (Sorento, UM), (Soul, PS), (Soul, PS EV), (Stinger, CK), (Stonic, YB)

| Parameter (Cee'd / Pro Cee'd, CD), (Optima, JF), (Picanto, JA), (Rio, YB), (Sorento, MQ), (Soul, PS), (Soul, PS EV), (Stonic, YB)

| Stellglied (Cee'd / Pro Cee'd, CD), (Optima, JF), (Rio, YB), (Sorento, XM), (Soul, PS), (Soul, PS EV), (Stonic, YB)

| Grundeinstellung
Längsbeschleunigungs-Sensor anlernen ((Soul, PS EV), (Cee'd / Pro Cee'd, CD))
Fahrpedalsensor anlernen ((Stinger, CK), (Cee'd / Pro Cee'd, CD))
Lambdasonde anlernen ((Stinger, CK), (Cee'd / Pro Cee'd, CD))
Kraftstoffsystem entlüften ((Stinger, CK))
Drosselklappe anlernen ((Stinger, CK), (Cee'd / Pro Cee'd, CD))
Raildrucksensor initialisieren ((Stinger, CK), (Cee'd / Pro Cee'd, CD))
Differenzdrucksensor anlernen ((Stinger, CK))
Längsbeschleunigungs-Sensor anlernen ((Rio, YB), (Stonic, YB))
Luftmassenmesser anlernen ((Stinger, CK), (Cee'd / Pro Cee'd, CD))
Lenkwinkelsensor kalibrieren ((Soul, PS EV), (Rio, YB), (Cee'd / Pro Cee'd, CD), (Stonic, YB))
Lenkwinkelsensor anlernen ((Cee'd / Pro Cee'd, CD))
Wartungsmodus elektromechanische Feststellbremse de-/aktivieren ((Soul, PS EV), (Cee'd / Pro Cee'd, CD))
Lernwerte untere AGR zurücksetzen ((Cee'd / Pro Cee'd, CD))
Lernwerte Verteilergetriebe zurücksetzen ((Sorento, XM))
Lernwerte ABS-Steuergerät zurücksetzen ((Rio, YB))
ABS/ESC entlüften ((Rio, YB), (Stonic, YB))
Rotorpositionssensor anlernen ((Soul, PS EV))
Radar statisch kalibrieren ((Cee'd / Pro Cee'd, CD), (Rio, YB), (Stonic, YB))
Kupplungssystem anlernen ((Rio, YB), (Cee'd / Pro Cee'd, CD))
Lernwerte Motor zurücksetzen ((Carens, UN), (Sportage, SL), (Stinger, CK), (Optima, JF), (Rio, YB), (Cee'd / Pro Cee'd, CD), (Stonic, YB))



Diagnosegeräte

Aktivierung/Reset Reifendruckverlustwarner ((Cee'd / Pro Cee'd, CD), (Rio, YB), (Stonic, YB))
Fahrprofil zurücksetzen ((Soul, PS EV))
Lernwerte Getriebe zurücksetzen ((Stonic, YB))
Bremsystem entlüften ((Soul, PS EV), (Cee'd / Pro Cee'd, CD))
Heckklappe anlernen ((Cee'd / Pro Cee'd, CD))
Spurwechselassistent anlernen ((Optima, TF), (Cee'd / Pro Cee'd, CD), (Stonic, YB))
ASP kalibrieren ((Rio, YB), (Stonic, YB))
Wartungsmodus Feststellbremse de-/aktivieren ((Cee'd / Pro Cee'd, JD), (Optima, JF))
Kühlsystem entlüften ((Soul, PS EV), (Cee'd / Pro Cee'd, CD))
Rußpartikelfilter regenerieren ((Niro, DE HEV), (Sportage, QL), (Rio, YB), (Picanto, JA), (Stinger, CK), (Stonic, YB), (Cee'd / Pro Cee'd, CD))
Partikelfilter ersetzen ((Niro, DE HEV), (Sportage, QL), (Rio, YB), (Picanto, JA), (Stinger, CK), (Stonic, YB), (Cee'd / Pro Cee'd, CD))
Kamerasteuergerät kalibrieren ((Soul, PS EV), (Picanto, JA), (Cee'd / Pro Cee'd, CD), (Optima, JF), (Rio, YB), (Stonic, YB))
AGR-Ventil anlernen ((Stinger, CK), (Cee'd / Pro Cee'd, CD))
Lenkwinkelsensor anlernen ((Stonic, YB))
Drallklappe anlernen ((Stinger, CK))

| Codierung

Servolenkungssteuergerät codieren ((Cee'd / Pro Cee'd, CD))
Reifengröße codieren ((Cee'd / Pro Cee'd, CD), (Rio, YB), (Stonic, YB))
Radventile codieren ((Soul, PS EV), (Cee'd / Pro Cee'd, CD))
Radareinheit Abstandswarnsystem codieren ((Cee'd / Pro Cee'd, CD), (Rio, YB), (Stonic, YB))
Servolenkung codieren ((Sportage, QL), (Cee'd / Pro Cee'd, CD))
Heckradarsensor registrieren ((Niro, DE HEV), (Optima, TF), (Cee'd / Pro Cee'd, JD), (Sorento, UM), (Cee'd / Pro Cee'd, CD))
Einspritzventile codieren ((Cee'd / Pro Cee'd, CD))

| Service-Rückstellung

((Cee'd / Pro Cee'd, CD), (Niro, DE HEV), (Optima, JF), (Rio, YB), (Sorento, UM), (Soul, PS), (Soul, PS EV), (Stinger, CK), (Stonic, YB))

| DoIP/CAN

| diagnosefähig nur mit
mega macs X

| Cyber Security Management (CSM)

| diagnosefähig nur mit
Cyber Security
Management



Diagnosegeräte

Land-Rover

- | **Fehlercode** (Defender-III, LE663), (Range Rover Evoque-I, L551), (Range Rover Velar, L560), (Range Rover-IV (L405, L405))
- | **Parameter** (Defender-III, LE663), (Range Rover Evoque-I, L551), (Range Rover Velar, L560), (Range Rover-IV (L405, L405))
- | **Stellglied**
- | **Grundeinstellung**
 - Lenkwinkelsensor kalibrieren ((Range Rover-IV (L405, L405), (Range Rover Evoque-I, L551))
 - Kraftstoffvorförderpumpe ersetzen ((Range Rover-IV (L405, L405), (Defender-III, LE663), (Range Rover Evoque-I, L551))
 - Lernwerte Lambdasonde zurücksetzen ((Range Rover-IV (L405, L405), (Range Rover Evoque-I, L551))
 - Regenerierungsadditiv-Behälter befüllen ((Defender-III, LE663))
 - Lernwerte Motor zurücksetzen ((Range Rover Evoque-I, L551))
 - Drosselklappen-Stellantrieb ersetzen ((Range Rover Evoque-I, L551))
 - Scheibenheber VR zurücksetzen ((Range Rover-IV (L405, L405), (Range Rover Evoque-I, L551))
 - Scheibenheber VL zurücksetzen ((Range Rover-IV (L405, L405), (Range Rover Evoque-I, L551))
 - Kraftstoffsystem entlüften ((Range Rover Evoque-I, L551))
 - Regensensor anlernen ((Range Rover-IV (L405, L405), (Defender-III, LE663), (Range Rover Evoque-I, L551))
 - Kontrollleuchte "Wasser im Kraftstoff" zurücksetzen ((Range Rover-IV (L405, L405), (Defender-III, LE663), (Range Rover Evoque-I, L551))
 - Kühlsystem befüllen/entlüften ((Defender-III, LE663), (Range Rover Evoque-I, L551))
 - Lernwerte Klimaanlagekompressor zurücksetzen ((Defender-III, LE663))
 - Harnstoff-Additiv-Pumpe ersetzen ((Defender-III, LE663), (Range Rover Evoque-I, L551))
 - Lernwerte Ladedruckregler zurücksetzen ((Range Rover Evoque-I, L551))
 - Radar dynamisch kalibrieren ((Defender-III, LE663))
 - Lernwerte Luftmassenmesser zurücksetzen ((Range Rover Evoque-I, L551))
 - Kältemittelkreislauf entleeren/befüllen ((Defender-III, LE663))
 - Stellantrieb Kühlmitteltemperaturregelung anlernen ((Defender-III, LE663))
 - Ladedruck-Ablassventil anpassen ((Range Rover-IV (L405, L405), (Range Rover Evoque-I, L551), (Range Rover Velar, L560))
 - Startsperre Harnstoff-Additiv-System zurücksetzen ((Range Rover Evoque-I, L551), (Range Rover Velar, L560))
 - Wartungsmodus Feststellbremse de-/aktivieren ((Range Rover-IV (L405, L405), (Defender-III, LE663), (Range Rover Evoque-I, L551))
 - Stellantrieb Laderaumabdeckung anlernen ((Defender-III, LE663))



Diagnosegeräte

Lernwerte Oxidationskatalysator zurücksetzen ((Range Rover-IV (L405, L405), (Range Rover Evoque-I, L551), (Range Rover Velar, L560))

Glühkerzen anlernen ((Defender-III, LE663), (Range Rover Evoque-I, L551))

SCR-Katalysator nach Ersetzen anlernen ((Range Rover Evoque-I, L551), (Range Rover Velar, L560))

Ansaugsystem anlernen ((Range Rover Evoque-I, L551), (Range Rover Velar, L560))

Harnstoff-Additiv-Füllstandssensor anlernen ((Defender-III, LE663), (Range Rover Evoque-I, L551))

Klimaanlagenklappen-Stellantriebe anlernen ((Range Rover-IV (L405, L405), (Range Rover Evoque-I, L551))

Bremssystem entlüften ((Range Rover-IV (L405, L405), (Range Rover Evoque-I, L551))

Lernwerte AGR-Bypassventil zurücksetzen ((Defender-III, LE663))

Lernwerte AGR-Ventil zurücksetzen ((Range Rover-IV (L405, L405), (Defender-III, LE663), (Range Rover Evoque-I, L551), (Range Rover Velar, L560))

Frontkamera kalibrieren ((Range Rover-IV (L405, L405), (Defender-III, LE663), (Range Rover Evoque-I, L551))

Ventilhubsteuerung anlernen ((Range Rover Evoque-I, L551))

Lernwerte Drosselklappe zurücksetzen ((Range Rover-IV (L405, L405), (Defender-III, LE663), (Range Rover Evoque-I, L551))

Partikelfilter ersetzen ((Range Rover-IV (L405, L405), (Defender-III, LE663), (Range Rover Evoque-I, L551))

AGR-Ventil anlernen ((Range Rover Evoque-I, L551))

Scheinwerferstellantrieb anlernen ((Defender-III, LE663))

Einspritzmenge anlernen ((Range Rover-IV (L405, L405), (Defender-III, LE663), (Range Rover Evoque-I, L551), (Range Rover Velar, L560))

Fahrzeugniveausensoren anlernen ((Range Rover-IV (L405, L405), (Range Rover Evoque-I, L551))

Lernwerte Differenzdrucksensor zurücksetzen ((Range Rover-IV (L405, L405), (Range Rover Evoque-I, L551))

| Codierung

Batterie registrieren ((Range Rover-IV (L405, L405), (Defender-III, LE663), (Range Rover Evoque-I, L551))

Einspritzventile codieren ((Range Rover-IV (L405, L405))

Reifendruckkontrolle codieren ((Range Rover-IV (L405, L405), (Range Rover Evoque-I, L551))

| Service-Rückstellung

((Defender-III, LE663), (Range Rover Evoque-I, L551), (Range Rover-IV (L405, L405))



Diagnosegeräte

- | **DoIP/CAN** (Range Rover-IV (L405, L405), (Range Rover Velar, L560), (Range Rover Evoque-I, L551), (Defender-III, LE663)
 - | **diagnosefähig nur mit mega macs X**
-

- | **Cyber Security Management (CSM)**
- | **diagnosefähig nur mit Cyber Security Management**

Lexus

- | **Fehlercode** (IS, GSE3), (UX, KMA10)
 - | **Parameter**
 - | **Stellglied**
 - | **Grundeinstellung**
 - | **Codierung**
 - | **Service-Rückstellung**
-

- | **DoIP/CAN**
 - | **diagnosefähig nur mit mega macs X**
-

- | **Cyber Security Management (CSM)**
- | **diagnosefähig nur mit Cyber Security Management**

MAN

- | **Fehlercode** (TGE, SYN1E), (TGE, SZN1E), (TGE, UY)
- | **Parameter** (TGE, SYN1E), (TGE, SZN1E)
- | **Stellglied** (TGE, SYN1E), (TGE, SZN1E)
- | **Grundeinstellung** Adaptive Geschwindigkeits-Regelanlage anlernen ((TGE, SYN1E), (TGE, SZN1E))
Kraftstoffleitungen Stand-/Zusatzheizung befüllen ((TGE, SYN1E), (TGE, SZN1E))
Rußpartikelfilter regenerieren ((TGE, SYN1E), (TGE, SZN1E))
Füllstand Harnstoff-Additiv zurücksetzen ((TGE, SYN1E), (TGE, SZN1E))



Diagnosegeräte

Kraftstoffsystem entlüften ((TGE, SYN1E), (TGE, SZN1E))
Stand-/Zusatzheizung freibrennen ((TGE, SYN1E), (TGE, SZN1E))
Rußpartikelfilter anpassen ((TGE, SYN1E), (TGE, SZN1E))
Startsperre Harnstoff-Additiv-System zurücksetzen ((TGE, SYN1E), (TGE, SZN1E))
Lenkwinkelsensor anlernen ((TGE, SYN1E), (TGE, SZN1E))
Motoranpassungen durchführen ((TGE, SYN1E), (TGE, SZN1E))
Warnmeldung Harnstoff-Additiv-System zurücksetzen ((TGE, UZ), (TGE, UY))
Ersteinlauf Klimaanlagekompressor durchführen ((TGE, SYN1E), (TGE, SZN1E))
Sonderentlüftung ((TGE, UZ), (TGE, UY), (TGE, SYN1E), (TGE, SZN1E))
Klimaanlagenklappen-Stellantriebe anlernen ((TGE, SYN1E), (TGE, SZN1E))
Generator anlernen ((TGE, SYN1E), (TGE, SZN1E))
Oxidationskatalysator anlernen ((TGE, UZ), (TGE, UY), (TGE, SYN1E), (TGE, SZN1E))
Allradkupplungsölpumpe anlernen ((TGE, SYN1E), (TGE, SZN1E))
Luftverteilungsklappen-Stellantrieb anlernen ((TGE, SYN1E), (TGE, SZN1E))
Anprallmodus zurücksetzen ((TGE, SYN1E), (TGE, SZN1E))
Kühlsystem entlüften ((TGE, UY), (TGE, SYN1E), (TGE, SZN1E))
Kamerasteuergerät kalibrieren ((TGE, SYN1E), (TGE, SZN1E))
Standheizungs-Fernbedienung anlernen ((TGE, SYN1E), (TGE, SZN1E))
Stand-/Zusatzheizung entriegeln ((TGE, SYN1E), (TGE, SZN1E))
ESC-Sensoren anlernen ((TGE, SYN1E), (TGE, SZN1E))

| Codierung

Lautstärke Einparkhilfe anpassen ((TGE, SYN1E), (TGE, SZN1E))
Steuergerät ersetzen allgemein ((TGE, SYN1E), (TGE, SZN1E))
Sprachvariante codieren ((TGE, SYN1E), (TGE, SZN1E))
Batterie registrieren ((TGE, SYN1E), (TGE, SZN1E))
Expertenmodus Steuergerätecodierung ((TGE, SYN1E), (TGE, SZN1E))
Regen-/Lichtsensoren codieren ((TGE, SYN1E), (TGE, SZN1E))
Transportmodus de-/aktivieren ((TGE, SYN1E), (TGE, SZN1E))
Anhängerkennung codieren ((TGE, SYN1E), (TGE, SZN1E))
Lenksäulenmodul codieren ((TGE, SYN1E), (TGE, SZN1E))
Anhängerkupplung an Fahrerassistenzsysteme anpassen ((TGE, SYN1E), (TGE, SZN1E))
Einspritzventile codieren ((TGE, SYN1E), (TGE, SZN1E))
Anhängerkupplung de-/aktivieren ((TGE, SYN1E), (TGE, SZN1E))
Gateway-Verbauliste codieren ((TGE, SYN1E), (TGE, SZN1E))

| Service-Rückstellung

(TGE, SYN1E), (TGE, SZN1E)



Diagnosegeräte

| DoIP/CAN
| diagnosefähig nur mit
mega macs X

| Cyber Security
Management (CSM)
| diagnosefähig nur mit
Cyber Security
Management

Mazda

- | Fehlercode (Mazda 2, DJ1), (Mazda 6, GJ), (MX-30, DR)
- | Parameter (CX-5, KF), (Mazda 2, DJ1), (Mazda 6, GJ), (MX-30, DR)
- | Stellglied (MX-30, DR)
- | Grundeinstellung
Längsbeschleunigungs-Sensor anlernen ((Mazda 2, DJ1), (MX-30, DR))
Bremsdrucksensor anlernen ((Mazda 2, DJ1))
Lernwerte Motor zurücksetzen ((Mazda 6, GG), (Mazda 6, GY), (Mazda 6, GJ), (Mazda 6, GJ,GL))
Querbeschleunigungssensor anlernen ((Mazda 2, DJ1), (MX-30, DR))
Lernwerte Lambdasonde zurücksetzen ((Mazda 6, GG), (Mazda 6, GY), (Mazda 6, GJ), (Mazda 6, GJ,GL))
Lernwerte Luftmassenmesser zurücksetzen ((Mazda 6, GJ), (Mazda 6, GJ,GL))
Luftmassenmesser anlernen ((Mazda 6, GG), (Mazda 6, GY))
Turbolader anlernen ((Mazda 6, GJ), (Mazda 6, GJ,GL))
Drosselklappe anlernen ((Mazda 6, GJ), (Mazda 6, GJ,GL))
Lernwerte Partikelfilter zurücksetzen ((Mazda 6, GG), (Mazda 6, GY), (Mazda 6, GJ), (Mazda 6, GJ,GL))
Radarsensoren hinten kalibrieren ((MX-30, DR))
Rußpartikelfilter regenerieren ((Mazda 6, GG), (Mazda 5, CR1), (Mazda 6, GY), (Mazda 6, GH), (Mazda 6, GJ), (Mazda 6, GJ,GL))
Bremsdrucksensor anlernen ((MX-30, DR))
Adaptive Geschwindigkeits-Regelanlage anlernen ((MX-30, DR))
Gierratensensor anlernen ((Mazda 2, DJ1), (MX-30, DR))
Lernwerte Einspritzventile zurücksetzen ((Mazda 6, GG), (Mazda 6, GY), (Mazda 6, GJ), (Mazda 6, GJ,GL))
Adaptive Geschwindigkeits-Regelanlage anlernen ((Mazda 6, GJ), (Mazda 2, DJ1))
Spurwechselassistent anlernen ((Mazda 6, GJ), (Mazda 2, DJ1))
Lernwerte AGR-Ventil zurücksetzen ((Mazda 6, GG), (Mazda 6, GY), (Mazda 6, GJ), (Mazda 6, GJ,GL))



Diagnosegeräte

Lernwerte AGR-Ventil und Drosselklappe zurücksetzen ((Mazda 6, GG), (Mazda 5, CR1), (Mazda 6, GY))

Rundumsichtkamera kalibrieren ((MX-30, DR))

Kamerasteuergerät kalibrieren ((Mazda 6, GJ), (Mazda 2, DJ1), (MX-30, DR))

Radarsensoren vorne kalibrieren ((MX-30, DR))

Einspritzmenge anlernen ((Mazda 6, GJ), (Mazda 6, GL), (Mazda 6, GJ, GL))

Lernwerte Kraftstoffpumpe zurücksetzen ((Mazda 6, GG), (Mazda 6, GY), (Mazda 6, GJ), (Mazda 6, GJ, GL))

Lernwerte Leuchtweitenregelung zurücksetzen ((Mazda 6, GL), (Mazda 6, GJ, GL), (Mazda 2, DJ1), (MX-30, DR))

Lernwerte Differenzdrucksensor zurücksetzen ((Mazda 6, GG), (Mazda 6, GY), (Mazda 6, GL), (Mazda 6, GJ, GL))

Codierung

Einspritzventile codieren ((Mazda 5, CR1), (Mazda 6, GJ))

Motoröl-Überwachungsfunktionen einstellen ((Mazda 6, GJ), (Mazda 6, GJ, GL), (Mazda 2, DJ1))

Radventile codieren ((Mazda 6, GG))

Service-Rückstellung

(Mazda 6, GJ)

DoIP/CAN

diagnosefähig nur mit
mega macs X

Cyber Security Management (CSM)

diagnosefähig nur mit
Cyber Security
Management

Mercedes

Fehlercode

(A-Klasse, 177144), (B-Klasse, 242848), (C-Klasse, 205213), (C-Klasse, 205012), (C-Klasse, 206041), (CLA-Klasse, 118615), (E-Klasse, 207373), (E-Klasse, 207425), (E-Klasse, 238420), (EQA, 243701), (EQB, 243708), (EQE,), (EQS, 297123), (GLS-Klasse, 167921), (S-Klasse, 221179), (SL-Klasse, 232), (Sprinter, 907621, 907623), (Sprinter, 910621, 910623), (V-Klasse, 447601, 447603, 447605), (V-Klasse, 448813), (X-Klasse, 471210)

Parameter

(A-Klasse, 177144), (C-Klasse, 205213), (C-Klasse, 205012), (C-Klasse, 206041), (CLA-Klasse, 118615), (E-Klasse, 212248), (E-Klasse, 238420), (EQE,), (EQS, 297123), (SL-Klasse, 232), (X-Klasse, 470252), (X-Klasse, 471252)

Stellglied

(A-Klasse, 177144), (C-Klasse, 204200), (C-Klasse, 205219), (C-Klasse, 205266), (CLA-Klasse, 118615), (E-Klasse, 238420), (X-Klasse, 470252), (X-Klasse, 471252)

Grundeinstellung

Einlasskanal-Abschaltung anlernen ((C-Klasse, 205219), (E-Klasse, 238420), (E-Klasse, 238423), (C-Klasse, 205319), (CLA-Klasse, 118615), (E-Klasse, 238320), (E-Klasse, 238323))



Diagnosegeräte

Lernwerte Scheibenheber zurücksetzen ((C-Klasse, 205266))

HFM-Driftkompensation ((C-Klasse, 205219), (E-Klasse, 238420), (E-Klasse, 238423), (C-Klasse, 205319), (CLA-Klasse, 118615), (E-Klasse, 238320), (E-Klasse, 238323))

Kraftstoffpumpe aktivieren ((A-Klasse, 176012), (B-Klasse, 246212), (A-Klasse, 176011), (B-Klasse, 246211), (CLA-Klasse, 117312), (CLA-Klasse, 117912), (C-Klasse, 205219), (E-Klasse, 238420), (E-Klasse, 238423), (C-Klasse, 205319), (CLA-Klasse, 118615), (E-Klasse, 238320), (E-Klasse, 238323))

Oxidationskatalysator nach Motorsteuergerätetausch anlernen ((C-Klasse, 205219), (E-Klasse, 238420), (E-Klasse, 238423), (C-Klasse, 205319), (CLA-Klasse, 118615), (E-Klasse, 238320), (E-Klasse, 238323))

Oxidationskatalysator anlernen ((B-Klasse, 246200), (B-Klasse, 246201), (A-Klasse, 176012), (A-Klasse, 176001), (A-Klasse, 176000), (A-Klasse, 176003), (B-Klasse, 246203), (CLA-Klasse, 117303), (A-Klasse, 176005), (A-Klasse, 176002), (A-Klasse, 176008), (CLA-Klasse, 117302), (CLA-Klasse, 117305), (CLA-Klasse, 117308), (CLA-Klasse, 117301), (B-Klasse, 246208), (B-Klasse, 246205), (B-Klasse, 246202), (CLA-Klasse, 117905), (CLA-Klasse, 117902), (CLA-Klasse, 117903), (CLA-Klasse, 117908), (C-Klasse, 205219), (E-Klasse, 238420), (E-Klasse, 238423), (C-Klasse, 205319), (CLA-Klasse, 118615), (B-Klasse, 246207), (E-Klasse, 238320), (E-Klasse, 238323))

Lambdasonde anlernen ((A-Klasse, 176012), (B-Klasse, 246212), (A-Klasse, 176011), (B-Klasse, 246211), (CLA-Klasse, 117312), (CLA-Klasse, 117912), (C-Klasse, 205219), (E-Klasse, 238420), (E-Klasse, 238423), (C-Klasse, 205319), (CLA-Klasse, 118615), (E-Klasse, 238320), (E-Klasse, 238323))

Lernwerte Abgasnachbehandlung zurücksetzen ((C-Klasse, 205219), (C-Klasse, 205319))

Kraftstoffsystem entlüften ((C-Klasse, 205219), (E-Klasse, 238420), (E-Klasse, 238423), (C-Klasse, 205319), (CLA-Klasse, 118615), (E-Klasse, 238320), (E-Klasse, 238323))

Harnstoff-Additiv-Tank anlernen ((X-Klasse, 470210), (X-Klasse, 470230), (X-Klasse, 470231), (X-Klasse, 470211), (X-Klasse, 471210), (X-Klasse, 471230), (X-Klasse, 471231))

Kraftstoffhochdrucksensor oder Kraftstoffverteilerrohr anlernen ((A-Klasse, 176012), (B-Klasse, 246212), (A-Klasse, 176011), (B-Klasse, 246211), (CLA-Klasse, 117312), (CLA-Klasse, 117912), (C-Klasse, 205219), (E-Klasse, 238420), (E-Klasse, 238423), (C-Klasse, 205319), (CLA-Klasse, 118615), (E-Klasse, 238320), (E-Klasse, 238323))

Differenzdrucksensor anlernen ((A-Klasse, 176012), (B-Klasse, 246212), (A-Klasse, 176011), (B-Klasse, 246211), (CLA-Klasse, 117312), (CLA-Klasse, 117912), (C-Klasse, 205219), (E-Klasse, 238420), (E-Klasse, 238423), (C-Klasse, 205319), (CLA-Klasse, 118615), (E-Klasse, 238320), (E-Klasse, 238323))

Hochdruck-AGR-Ventil anlernen ((A-Klasse, 176012), (B-Klasse, 246212), (A-Klasse, 176011), (B-Klasse, 246211), (CLA-Klasse, 117312), (CLA-Klasse, 117912), (C-Klasse, 205219), (E-Klasse, 238420), (E-Klasse, 238423), (C-Klasse, 205319), (CLA-Klasse, 118615), (E-Klasse, 238320), (E-Klasse, 238323))

Lernwerte Kraftstoffniederdruck zurücksetzen ((C-Klasse, 205219), (E-Klasse, 238420), (E-Klasse, 238423), (C-Klasse, 205319), (CLA-Klasse, 118615), (E-Klasse, 238320), (E-Klasse, 238323))

Rußpartikelfilter nach Ersetzen des Motorsteuergeräts anlernen ((B-Klasse, 246200), (B-Klasse, 246201), (CLA-Klasse, 117303), (CLA-Klasse, 117302), (CLA-Klasse, 117305), (CLA-Klasse, 117308), (CLA-Klasse, 117301), (CLA-Klasse, 117905), (CLA-Klasse, 117902), (CLA-Klasse, 117903), (CLA-Klasse, 117908), (C-Klasse, 205219), (E-Klasse, 238420), (E-Klasse, 238423), (C-Klasse, 205319), (CLA-Klasse, 118615), (E-Klasse, 238320), (E-Klasse, 238323))

Langzeitlernwerte Harnstoff-Additiv-Dosiermodul zurücksetzen ((B-Klasse, 246200), (B-Klasse, 246201), (A-Klasse, 176012), (A-Klasse, 176001), (A-Klasse, 176000), (A-Klasse, 176003), (B-Klasse, 246203), (CLA-Klasse, 117303), (A-Klasse, 176005), (A-Klasse,



Diagnosegeräte

176002), (A-Klasse, 176008), (CLA-Klasse, 117302), (CLA-Klasse, 117305), (CLA-Klasse, 117308), (CLA-Klasse, 117301), (B-Klasse, 246208), (B-Klasse, 246205), (B-Klasse, 246202), (CLA-Klasse, 117905), (CLA-Klasse, 117902), (CLA-Klasse, 117903), (CLA-Klasse, 117908), (C-Klasse, 205219), (E-Klasse, 238420), (E-Klasse, 238423), (C-Klasse, 205319), (CLA-Klasse, 118615), (B-Klasse, 246207), (E-Klasse, 238320), (E-Klasse, 238323))

Druckregelventil anlernen ((C-Klasse, 205219), (E-Klasse, 238420), (E-Klasse, 238423), (C-Klasse, 205319), (CLA-Klasse, 118615), (E-Klasse, 238320), (E-Klasse, 238323))

Luftmassenmesser anlernen ((C-Klasse, 205219), (E-Klasse, 238420), (E-Klasse, 238423), (C-Klasse, 205319), (CLA-Klasse, 118615), (E-Klasse, 238320), (E-Klasse, 238323))

Ladedruckregler anlernen ((C-Klasse, 205219), (E-Klasse, 238420), (E-Klasse, 238423), (C-Klasse, 205319), (CLA-Klasse, 118615), (E-Klasse, 238320), (E-Klasse, 238323))

Startsperre Harnstoff-Additiv-System zurücksetzen ((C-Klasse, 205219), (C-Klasse, 205319))

Lernwerte Luftfilter zurücksetzen ((C-Klasse, 205219), (E-Klasse, 238420), (E-Klasse, 238423), (C-Klasse, 205319), (CLA-Klasse, 118615), (E-Klasse, 238320), (E-Klasse, 238323))

Rußpartikelfilter anlernen ((A-Klasse, 176012), (B-Klasse, 246212), (A-Klasse, 176011), (B-Klasse, 246211), (CLA-Klasse, 117312), (CLA-Klasse, 117912), (C-Klasse, 205219), (E-Klasse, 238420), (E-Klasse, 238423), (C-Klasse, 205319), (CLA-Klasse, 118615), (E-Klasse, 238320), (E-Klasse, 238323))

Harnstoff-Additiv-Tank befüllen ((C-Klasse, 205219), (E-Klasse, 238420), (E-Klasse, 238423), (C-Klasse, 205319), (CLA-Klasse, 118615), (E-Klasse, 238320), (E-Klasse, 238323))

Lernwerte NOx-Sensor zurücksetzen ((B-Klasse, 246200), (B-Klasse, 246201), (A-Klasse, 176012), (A-Klasse, 176001), (A-Klasse, 176000), (A-Klasse, 176003), (B-Klasse, 246203), (CLA-Klasse, 117303), (A-Klasse, 176005), (A-Klasse, 176002), (A-Klasse, 176008), (CLA-Klasse, 117302), (CLA-Klasse, 117305), (CLA-Klasse, 117308), (CLA-Klasse, 117301), (B-Klasse, 246208), (B-Klasse, 246205), (B-Klasse, 246202), (CLA-Klasse, 117905), (CLA-Klasse, 117902), (CLA-Klasse, 117903), (CLA-Klasse, 117908), (E-Klasse, 238420), (E-Klasse, 238423), (CLA-Klasse, 118615), (B-Klasse, 246207), (E-Klasse, 238320), (E-Klasse, 238323))

Harnstoff-Additiv-Füllstandssensor anlernen ((C-Klasse, 205319))

Anprallmodus zurücksetzen ((C-Klasse, 205219), (E-Klasse, 238420), (E-Klasse, 238423), (C-Klasse, 205319), (CLA-Klasse, 118615), (E-Klasse, 238320), (E-Klasse, 238323))

Zähler Synchronisierungsverlust Kurbel-/Nockenwelle zurücksetzen ((C-Klasse, 205219), (E-Klasse, 238420), (E-Klasse, 238423), (C-Klasse, 205319), (CLA-Klasse, 118615), (E-Klasse, 238320), (E-Klasse, 238323))

Drosselklappenanschlag anlernen ((A-Klasse, 176012), (B-Klasse, 246212), (A-Klasse, 176011), (B-Klasse, 246211), (CLA-Klasse, 117312), (CLA-Klasse, 117912), (C-Klasse, 205219), (E-Klasse, 238420), (E-Klasse, 238423), (C-Klasse, 205319), (CLA-Klasse, 118615), (E-Klasse, 238320), (E-Klasse, 238323))

Lernwerte Nockenwellensensor zurücksetzen ((A-Klasse, 176012), (A-Klasse, 176001), (A-Klasse, 176000), (A-Klasse, 176003), (A-Klasse, 176005), (A-Klasse, 176002), (A-Klasse, 176008), (C-Klasse, 205219), (E-Klasse, 238420), (E-Klasse, 238423), (C-Klasse, 205319), (CLA-Klasse, 118615), (E-Klasse, 238320), (E-Klasse, 238323))

SCR-Katalysator nach Ersetzen anlernen ((B-Klasse, 246200), (B-Klasse, 246201), (A-Klasse, 176012), (A-Klasse, 176001), (A-Klasse, 176000), (A-Klasse, 176003), (B-Klasse, 246203), (CLA-Klasse, 117303), (A-Klasse, 176005), (A-Klasse, 176002), (A-Klasse, 176008), (CLA-Klasse, 117302), (CLA-Klasse, 117305), (CLA-Klasse, 117308), (CLA-Klasse, 117301), (B-Klasse, 246208), (B-Klasse, 246205), (B-Klasse, 246202), (CLA-Klasse, 117905), (CLA-Klasse, 117902), (CLA-Klasse, 117903), (CLA-Klasse, 117908), (X-Klasse, 470210), (X-Klasse, 470230), (X-Klasse, 470231), (X-Klasse, 470211), (C-Klasse, 205219),



Diagnosegeräte

(E-Klasse, 238420), (E-Klasse, 238423), (X-Klasse, 471210), (X-Klasse, 471230), (X-Klasse, 471231), (C-Klasse, 205319), (CLA-Klasse, 118615), (B-Klasse, 246207), (E-Klasse, 238320), (E-Klasse, 238323))

Temperatursensor vor SCR-Katalysator anlernen ((B-Klasse, 246200), (B-Klasse, 246201), (A-Klasse, 176012), (A-Klasse, 176001), (A-Klasse, 176000), (A-Klasse, 176003), (B-Klasse, 246203), (CLA-Klasse, 117303), (A-Klasse, 176005), (A-Klasse, 176002), (A-Klasse, 176008), (CLA-Klasse, 117302), (CLA-Klasse, 117305), (CLA-Klasse, 117308), (CLA-Klasse, 117301), (B-Klasse, 246208), (B-Klasse, 246205), (B-Klasse, 246202), (CLA-Klasse, 117905), (CLA-Klasse, 117902), (CLA-Klasse, 117903), (CLA-Klasse, 117908), (C-Klasse, 205219), (E-Klasse, 238420), (E-Klasse, 238423), (C-Klasse, 205319), (CLA-Klasse, 118615), (B-Klasse, 246207), (E-Klasse, 238320), (E-Klasse, 238323))

Rußpartikelfilter bei Fahrt regenerieren ((B-Klasse, 246200), (B-Klasse, 246201), (A-Klasse, 176012), (B-Klasse, 246212), (CLA-Klasse, 117303), (A-Klasse, 176011), (B-Klasse, 246211), (CLA-Klasse, 117302), (CLA-Klasse, 117305), (CLA-Klasse, 117308), (CLA-Klasse, 117312), (CLA-Klasse, 117301), (CLA-Klasse, 117905), (CLA-Klasse, 117902), (CLA-Klasse, 117903), (CLA-Klasse, 117912), (CLA-Klasse, 117908), (E-Klasse, 238420), (E-Klasse, 238423), (CLA-Klasse, 118615), (E-Klasse, 238320), (E-Klasse, 238323))

Lernwerte Harnstoff-Additiv-Pumpe zurücksetzen ((C-Klasse, 205319))

Steuergerät Feststellbremse anlernen ((C-Klasse, 205266))

Lernwerte Einspritzventile zurücksetzen ((A-Klasse, 176012), (B-Klasse, 246212), (A-Klasse, 176011), (B-Klasse, 246211), (CLA-Klasse, 117312), (CLA-Klasse, 117912), (C-Klasse, 205219), (E-Klasse, 238420), (E-Klasse, 238423), (C-Klasse, 205319), (CLA-Klasse, 118615), (E-Klasse, 238320), (E-Klasse, 238323))

Abgasklappenstellantrieb anpassen ((A-Klasse, 176012), (B-Klasse, 246212), (A-Klasse, 176011), (B-Klasse, 246211), (CLA-Klasse, 117312), (CLA-Klasse, 117912), (C-Klasse, 205219), (E-Klasse, 238420), (E-Klasse, 238423), (C-Klasse, 205319), (CLA-Klasse, 118615), (E-Klasse, 238320), (E-Klasse, 238323))

Harnstoff-Additiv-Pumpenmodul anlernen ((X-Klasse, 470210), (X-Klasse, 470230), (X-Klasse, 470231), (X-Klasse, 470211), (X-Klasse, 471210), (X-Klasse, 471230), (X-Klasse, 471231))

Aktivierung/Reset Reifendruckverlustwarner ((C-Klasse, 204200), (C-Klasse, 204282), (C-Klasse, 204292), (C-Klasse, 204082), (C-Klasse, 204092), (C-Klasse, 204203), (C-Klasse, 204247), (C-Klasse, 204220), (C-Klasse, 204225), (C-Klasse, 204000), (C-Klasse, 204047), (C-Klasse, 204022), (C-Klasse, 204086), (C-Klasse, 204286), (C-Klasse, 204349), (C-Klasse, 204302), (C-Klasse, 204080), (C-Klasse, 204088), (C-Klasse, 204055), (C-Klasse, 204277), (C-Klasse, 204008), (C-Klasse, 204041), (C-Klasse, 204054), (C-Klasse, 204241), (C-Klasse, 204046), (C-Klasse, 204246), (C-Klasse, 204052), (C-Klasse, 204081), (C-Klasse, 204087), (C-Klasse, 204252), (C-Klasse, 204254), (C-Klasse, 204256), (C-Klasse, 204007), (C-Klasse, 204207), (C-Klasse, 204289), (C-Klasse, 204089), (C-Klasse, 204208), (C-Klasse, 204056), (C-Klasse, 204222), (C-Klasse, 204201), (C-Klasse, 204044, 204045), (C-Klasse, 204077), (C-Klasse, 204044), (C-Klasse, 204006), (C-Klasse, 204245), (C-Klasse, 204065), (C-Klasse, 204249), (C-Klasse, 204248), (C-Klasse, 204025), (C-Klasse, 204049), (C-Klasse, 204001), (C-Klasse, 204048), (C-Klasse, 204002), (C-Klasse, 204045), (C-Klasse, 204303), (C-Klasse, 204347), (C-Klasse, 204377), (C-Klasse, 204078), (C-Klasse, 204003), (C-Klasse, 204057), (C-Klasse, 204202), (C-Klasse, 204285), (C-Klasse, 204231), (C-Klasse, 204357), (C-Klasse,), (C-Klasse, 204031))

Lernwerte Heckradarsensor zurücksetzen ((C-Klasse, 205266))

Lernwerte Abgastemperatursensor Rußpartikelfilter zurücksetzen ((C-Klasse, 205219), (E-Klasse, 238420), (E-Klasse, 238423), (C-Klasse, 205319), (CLA-Klasse, 118615), (E-Klasse, 238320), (E-Klasse, 238323))

Gangsensor anlernen ((C-Klasse, 205219), (E-Klasse, 238420), (E-Klasse, 238423), (C-Klasse, 205319), (CLA-Klasse, 118615), (E-Klasse, 238320), (E-Klasse, 238323))



Diagnosegeräte

Abgastemperatursensor anlernen ((C-Klasse, 205219), (E-Klasse, 238420), (E-Klasse, 238423), (C-Klasse, 205319), (CLA-Klasse, 118615), (E-Klasse, 238320), (E-Klasse, 238323))

Rückfahrkamera kalibrieren ((C-Klasse, 205266))

Frontkamera kalibrieren ((S-Klasse, 223030,223130), (SL-Klasse, 232), (S-Klasse, 223031,223131), (S-Klasse, 223033,223133), (S-Klasse, 223061,223161), (S-Klasse, 223063,223163), (S-Klasse, 223068,223168), (S-Klasse, 223076,223176), (S-Klasse, 223060,223160), (C-Klasse, 206041), (C-Klasse, 206042), (C-Klasse, 206043), (C-Klasse, 206003), (C-Klasse, 206016,206004), (C-Klasse, 206005), (C-Klasse, 206046), (C-Klasse, 206047), (C-Klasse, 206006), (C-Klasse, 206007), (C-Klasse, 206241), (C-Klasse, 206242), (C-Klasse, 206243), (C-Klasse, 206203), (C-Klasse, 206204,206216), (C-Klasse, 206205), (C-Klasse, 206246), (C-Klasse, 206247), (C-Klasse, 206206), (EQE,), (EQS, 297123), (EQS, 297144), (C-Klasse, 206054), (C-Klasse, 206254))

Lernwerte Kraftstoffhochdruckpumpe zurücksetzen ((A-Klasse, 176012), (B-Klasse, 246212), (A-Klasse, 176011), (B-Klasse, 246211), (CLA-Klasse, 117312), (CLA-Klasse, 117912), (C-Klasse, 205219), (E-Klasse, 238420), (E-Klasse, 238423), (C-Klasse, 205319), (CLA-Klasse, 118615), (E-Klasse, 238320), (E-Klasse, 238323))

Niederdruck-AGR-Ventil anlernen ((A-Klasse, 176012), (B-Klasse, 246212), (A-Klasse, 176011), (B-Klasse, 246211), (CLA-Klasse, 117312), (CLA-Klasse, 117912), (C-Klasse, 205219), (E-Klasse, 238420), (E-Klasse, 238423), (C-Klasse, 205319), (CLA-Klasse, 118615), (E-Klasse, 238320), (E-Klasse, 238323))

Kupplungspedalposition anlernen ((B-Klasse, 246212), (B-Klasse, 246211), (C-Klasse, 205219), (E-Klasse, 238420), (E-Klasse, 238423), (C-Klasse, 205319), (CLA-Klasse, 118615), (E-Klasse, 238320), (E-Klasse, 238323))

Nullmengenkalibrierung ((C-Klasse, 205219), (E-Klasse, 238420), (E-Klasse, 238423), (C-Klasse, 205319), (CLA-Klasse, 118615), (E-Klasse, 238320), (E-Klasse, 238323))

Scheibenheber anlernen ((C-Klasse, 205266))

Lernwerte variabler Turbolader zurücksetzen ((A-Klasse, 176012), (B-Klasse, 246212), (A-Klasse, 176011), (B-Klasse, 246211), (CLA-Klasse, 117312), (CLA-Klasse, 117912), (C-Klasse, 205219), (E-Klasse, 238420), (E-Klasse, 238423), (C-Klasse, 205319), (CLA-Klasse, 118615), (E-Klasse, 238320), (E-Klasse, 238323))

Mengenmittelwert-Adaption zurücksetzen ((C-Klasse, 205219), (E-Klasse, 238420), (E-Klasse, 238423), (C-Klasse, 205319), (CLA-Klasse, 118615), (E-Klasse, 238320), (E-Klasse, 238323))

Kamerasteuergerät kalibrieren ((C-Klasse, 205266))

AGR-Ventil anlernen ((C-Klasse, 205219), (E-Klasse, 238420), (E-Klasse, 238423), (C-Klasse, 205319), (CLA-Klasse, 118615), (E-Klasse, 238320), (E-Klasse, 238323))

Harnstoff-Additiv-Einspritzventil anlernen ((B-Klasse, 246200), (B-Klasse, 246201), (A-Klasse, 176012), (A-Klasse, 176001), (A-Klasse, 176000), (A-Klasse, 176003), (B-Klasse, 246203), (CLA-Klasse, 117303), (A-Klasse, 176005), (A-Klasse, 176002), (A-Klasse, 176008), (CLA-Klasse, 117302), (CLA-Klasse, 117305), (CLA-Klasse, 117308), (CLA-Klasse, 117301), (B-Klasse, 246208), (B-Klasse, 246205), (B-Klasse, 246202), (CLA-Klasse, 117905), (CLA-Klasse, 117902), (CLA-Klasse, 117903), (CLA-Klasse, 117908), (X-Klasse, 470210), (X-Klasse, 470230), (X-Klasse, 470231), (X-Klasse, 470211), (C-Klasse, 205219), (E-Klasse, 238420), (E-Klasse, 238423), (X-Klasse, 471210), (X-Klasse, 471230), (X-Klasse, 471231), (C-Klasse, 205319), (CLA-Klasse, 118615), (B-Klasse, 246207), (E-Klasse, 238320), (E-Klasse, 238323))

Ein-/Ausbauposition Feststellbremse anfahren ((C-Klasse, 205266))

Kraftstoffmengenregler anlernen ((C-Klasse, 205219), (E-Klasse, 238420), (E-Klasse, 238423), (C-Klasse, 205319), (CLA-Klasse, 118615), (E-Klasse, 238320), (E-Klasse, 238323))



Diagnosegeräte

Warnmeldung Harnstoff-Additiv-Füllstand zurücksetzen ((C-Klasse, 205319))

Neutralpositionssensor anlernen ((C-Klasse, 205219), (E-Klasse, 238420), (E-Klasse, 238423), (C-Klasse, 205319), (CLA-Klasse, 118615), (E-Klasse, 238320), (E-Klasse, 238323))

Getriebeölstand prüfen ((C-Klasse, 205266))

Codierung

Batterie registrieren ((C-Klasse, 205266))

Einspritzventile codieren ((C-Klasse, 205219), (C-Klasse, 205319))

Regen-/Lichtsensor codieren ((C-Klasse, 205266))

Einspritzventile codieren ((E-Klasse, 238420), (E-Klasse, 238423), (CLA-Klasse, 118615), (E-Klasse, 238320), (E-Klasse, 238323))

Service-Rückstellung

DoIP/CAN

diagnosefähig nur mit mega macs X

(S-Klasse, 223030,223130), (SL-Klasse, 232), (S-Klasse, 223031,223131), (S-Klasse, 223033,223133), (S-Klasse, 223061,223161), (S-Klasse, 223063,223163), (S-Klasse, 223068,223168), (S-Klasse, 223076,223176), (S-Klasse, 223060,223160), (C-Klasse, 206041), (C-Klasse, 206042), (C-Klasse, 206043), (C-Klasse, 206003), (C-Klasse, 206016,206004), (C-Klasse, 206005), (C-Klasse, 206046), (C-Klasse, 206047), (C-Klasse, 206006), (C-Klasse, 206007), (C-Klasse, 206241), (C-Klasse, 206242), (C-Klasse, 206243), (C-Klasse, 206203), (C-Klasse, 206204,206216), (C-Klasse, 206205), (C-Klasse, 206246), (C-Klasse, 206247), (C-Klasse, 206206), (EQE,), (EQS, 297123), (EQS, 297144), (C-Klasse, 206054), (C-Klasse, 206254)

Cyber Security Management (CSM)

diagnosefähig nur mit Cyber Security Management

Mini

Fehlercode

(F56 One/Cooper, F56), (F57 Cabrio, F57), (F60 Countryman, F60)

Parameter

(F56 One/Cooper, F56), (F57 Cabrio, F57), (F60 Countryman, F60)

Stellglied

(F56 One/Cooper, F56), (F57 Cabrio, F57), (F60 Countryman, F60)

Grundeinstellung

Lernwerte Kraftstoffsystem zurücksetzen ((F57 Cabrio, F57))

Abgasklappe anlernen ((F57 Cabrio, F57))

Steuergerät zurücksetzen ((F57 Cabrio, F57))

Verteilergetriebe entlüften ((F57 Cabrio, F57))

Scheinwerferstellantrieb anlernen ((F57 Cabrio, F57))

Scheibenheber anlernen ((F57 Cabrio, F57))

Elektromechanische Servolenkung anpassen ((F56 One/Cooper, F56))

Ventilhubadaption anlernen ((F57 Cabrio, F57))

Adaption Sensorring zurücksetzen ((F57 Cabrio, F57))



Diagnosegeräte

- Klimaanlagenkompressor anlernen ((F57 Cabrio, F57))
- Frontkamera kalibrieren ((F57 Cabrio, F57))
- Gemischadaption zurücksetzen ((F57 Cabrio, F57))
- Luftverteilungsklappen anlernen ((F57 Cabrio, F57))
- Regen-/Lichtsensor zurücksetzen ((F57 Cabrio, F57))
- Lernwerte Drosselklappen-Stellantrieb zurücksetzen ((F56 One/Cooper, F56), (F54 Clubman, F54), (F57 Cabrio, F57), (F54 Clubman, FMK))
- SCR-Passivsystem befüllen/entlüften ((F57 Cabrio, F57))
- Sensoren Fahrdynamikregelung anlernen ((F56 One/Cooper, F56), (F55 One/Cooper, F55), (F54 Clubman, F54), (F57 Cabrio, F57), (F60 Countryman, F60), (F54 Clubman, FMK))
- Lernwerte Verteilergetriebe zurücksetzen ((F57 Cabrio, F57))
- Montageposition Abgasklappenstellantrieb anfahren ((F57 Cabrio, F57))
- Lernwerte Getriebe zurücksetzen ((F57 Cabrio, F57))
- ABS/ESC entlüften ((F57 Cabrio, F57))
- Lernwerte Ventilhubadaption zurücksetzen ((F57 Cabrio, F57))
- Beschleunigungssensor anlernen ((F57 Cabrio, F57))
- Fahrzeugniveausensor anlernen ((F57 Cabrio, F57))
- Lenkung in Betrieb nehmen ((F54 Clubman, F54), (F57 Cabrio, F57), (F60 Countryman, F60), (F54 Clubman, FMK))
- Gangsensor anlernen ((F57 Cabrio, F57))
- Luftverteilungsklappen-Stellantrieb anlernen ((F57 Cabrio, F57))
- Wartungsmodus Feststellbremse de-/aktivieren ((F57 Cabrio, F57))
- Vertauschprüfung Bremsleitungen ((F57 Cabrio, F57))
- Schiebedachstellantrieb anlernen ((F57 Cabrio, F57))
- Ladedruckregelstange einstellen ((F57 Cabrio, F57))
- Lernwerte Starter zurücksetzen ((F57 Cabrio, F57))
- Stand-/Zusatzheizung entriegeln ((F57 Cabrio, F57))
- Rückfahr-/Umfeldkamera kalibrieren ((F56 One/Cooper, F56), (F57 Cabrio, F57), (F60 Countryman, F60))
- Lernwerte SCR-System zurücksetzen ((F57 Cabrio, F57))
- Neutralpositionssensor anlernen ((F57 Cabrio, F57))
- Lernwerte Differenzdrucksensor zurücksetzen ((F57 Cabrio, F57))
- Codierung**
 - Batterie registrieren ((F57 Cabrio, F57))
 - Einspritzventile codieren ((F57 Cabrio, F57))
 - Leerlaufdrehzahl codieren ((F57 Cabrio, F57))
- Service-Rückstellung** ((F57 Cabrio, F57), (F60 Countryman, F60))



Diagnosegeräte

- | DoIP/CAN
 - | diagnosefähig nur mit mega macs X
-

- | Cyber Security Management (CSM)
- | diagnosefähig nur mit Cyber Security Management

Mitsubishi

- | Fehlercode
 - | Parameter
 - | Stellglied
 - | Grundeinstellung Rundumsichtkamera kalibrieren ((Outlander, CW), (Eclipse Cross, GK), (L200, KJ))
 - | Codierung
 - | Service-Rückstellung
-

- | DoIP/CAN
 - | diagnosefähig nur mit mega macs X
-

- | Cyber Security Management (CSM)
- | diagnosefähig nur mit Cyber Security Management

Nissan

- | Fehlercode (Leaf, ZE1)
 - | Parameter
 - | Stellglied
 - | Grundeinstellung
 - | Codierung
 - | Service-Rückstellung
-



Diagnosegeräte

- | DoIP/CAN
 - | diagnosefähig nur mit mega macs X
-

- | Cyber Security Management (CSM)
- | diagnosefähig nur mit Cyber Security Management

Opel/Vauxhall

- | Fehlercode (Ampera-E, 1G0), (Astra-J, P10), (Cascada, W13), (Corsa-F, X20), (Insignia-A, G09), (Mokka-B, U), (Vivaro-C, EK0), (Zafira-Life, EK0)
 - | Parameter
 - | Stellglied
 - | Grundeinstellung
 - | Codierung
 - | Service-Rückstellung
-

- | DoIP/CAN
 - | diagnosefähig nur mit mega macs X
-

- | Cyber Security Management (CSM)
- | diagnosefähig nur mit Cyber Security Management

Peugeot

- | Fehlercode (107, P), (2008, U), (208, U), (308,), (308, 4), (308, 4****), (308, L), (508, 8), (508, F), (Boxer-III, Y (EU6)), (Expert-IV, V), (Rifter, E), (Traveller, V)
- | Parameter (107, P), (2008, U), (208, U), (308,), (308, 4), (308, 4****), (308, L), (508, 8), (508, F), (Boxer-III, Y (EU6)), (Rifter, E)
- | Stellglied (2008, U), (208, U), (308,), (308, 4), (308, 4****), (308, L), (508, 8), (508, F), (Boxer-III, Y (EU6))
- | Grundeinstellung Rußpartikelfilter regenerieren ((Boxer-III, Y (EU6)))



Diagnosegeräte

- DeNOx-System anlernen ((Boxer-III, Y (EU6)), (308, L), (2008, U))
- Regenerierungsadditiv-Behälter ersetzen/befüllen ((308, 4), (508, 8))
- Längs-/Querschleunigungssensor zurücksetzen ((Boxer-III, Y (EU6)))
- Bremssbeläge hinten ein-/ausbauen ((508, 8))
- Nachtsichtassistent kalibrieren ((508, F))
- Längsbeschleunigungs-Sensor anlernen ((308,))
- Regen-/Lichtsensor anlernen ((308, L), (308,), (508, 8), (2008, U), (508, F))
- Getriebewählhebel ein-/ausbauen ((508, F))
- Steuergerät Hochvolt-Sicherheitsabschaltung ((508, F))
- Kurbelwellen-/Nockenwellenposition anlernen ((308, 4****), (308, 4))
- Regenerierungsadditiv-Behälter ersetzen ((308, L), (508, 8))
- Durchflussregelventil initialisieren ((508, 8), (308, 4))
- ABS/ESC entlüften ((2008, U), (508, F))
- Kamerasteuergerät kalibrieren ((308, L), (308,), (2008, U), (508, F))
- Kraftstoffsystem entlüften ((2008, U))
- Start/Stopp-Funktion aktivieren ((308, L), (308,), (5008, M), (2008, U), (508, F))
- Rußpartikelfilter bei Fahrt regenerieren ((308, 4), (508, 8))
- Lernwerte Leuchtweitenregelung zurücksetzen ((2008, U))
- Antriebsmotor oder Generator ersetzen ((508, 8))
- Turboladerstellantrieb anpassen ((308,), (2008, U))
- Rußpartikelfilter reinigen/ersetzen ((5008, M), (508, F))
- Differenzdrucksensor anlernen ((5008, M), (508, 8), (308, 4), (508, F))
- Längsbeschleunigungs-Sensor anlernen ((308, L), (308,), (2008, U), (508, F))
- Batterie wieder ankleben ((2008, U))
- Kraftstoffvorfördersystem entlüften ((2008, U))
- Zähler Duftpatronenblock zurücksetzen ((2008, U))
- Harnstoff-Additiv-Tank befüllen ((Boxer-III, Y (EU6)))
- Kupplungsbaugruppe anlernen ((308, L), (5008, 0A), (208, U), (2008, U), (5008, M))
- Bremsteile ersetzen ((308, L), (308,), (2008, U))
- Airbagsteuergerät entriegeln ((308, 4****), (308, 4), (308, L), (308,), (508, 8), (2008, U), (508, F))
- Motorteile ersetzen ((Boxer-III, Y (EU6)), (3008, M), (308, L), (308,), (508, F))
- Drehraten-/Beschleunigungssensor anlernen ((308, 4****), (308, 4), (508, 8))
- Adaptive Funktionen initialisieren ((308, 4****), (308, 4), (308, L))
- Klimaanlagenklappen-Stellantriebe anlernen ((308, L), (308,), (508, 8), (2008, U), (508, F))
- Bremsteile Hinterachse ersetzen ((508, F))
- Längs-/Querschleunigungssensor anlernen ((Boxer-III, Y (EU6)))
- Radarsensor kalibrieren ((308, L), (308,))



Diagnosegeräte

Kühlerjalousie anpassen ((5008, M), (508, F))
Scheinwerfer einstellen ((308, L), (308,), (508, 8))
Kurvenlicht kalibrieren ((508, F))
ECO-Modus verlassen ((308, L), (308,), (508, 8), (2008, U), (508, F))
Kühlsystem entlüften ((2008, U), (508, F))
Start/Stop-System anlernen ((308, L))
Partikelfilter ersetzen ((308, 4), (308, L), (508, 8))
AGR-Ventil anlernen ((Boxer-III, Y (EU6)), (308, L), (308, 4), (508, 8), (2008, U))
Rußpartikelfilter im Stand regenerieren ((308, 4), (308, L), (5008, M), (508, 8), (508, F))
Turbolader anlernen ((308, L), (5008, M), (508, 8), (308, 4), (508, F))
Getriebewählstantrieb anlernen ((508, F))
Schleifpunkt Kupplung anlernen ((308, 4****), (308, 4), (308, L), (308,), (508, 8))
Füllstand Harnstoff-Additiv zurücksetzen ((Boxer-III, Y (EU6)), (308, L), (2008, U))
Drosselklappe anlernen ((5008, M))
Rußpartikelfilter anlernen ((308,))
Getriebeanpassungen durchführen ((308, 4****), (308, 4), (308, L), (308,), (508, 8))
Getriebebauteile austauschen ((508, F))
Turbolader anlernen ((308, L))
Antriebsriemen Nebenaggregat ersetzen ((308,), (508, 8), (308, 4), (2008, U))
Lernwerte Getriebe zurücksetzen ((308, 4****), (308, 4), (508, F))
Scheibenheber-Einklemmschutz anlernen ((308, 4****), (308, 4), (308, L), (308,), (508, 8))
Luftdosiervorrichtung anlernen ((Boxer-III, Y (EU6)), (308, L), (508, 8), (2008, U))
Feststellbremsen-Bowdenzüge ersetzen ((508, 8))
Batterie ersetzen ((5008, M), (2008, U), (508, F))
AGR-Kühler-Umschaltventil reinigen ((2008, U))
Spurwechselassistent anlernen ((Boxer-III, Y (EU6)))
Lernwerte Lenkwinkelsensor zurücksetzen ((308, 4****), (308, 4), (508, 8))
Ventilhubsteuerung anlernen ((5008, M), (508, F))
Leuchtweitenregelung ((308, 4****), (308, 4), (508, 8))
N-Position Getriebe anlernen ((508, F))
Nachtsichtkamera-Steuergerät anlernen ((508, F))
Regenerierungsadditiv-Pumpe/-Leitung entlüften ((308, L))
Regenerierungsadditiv-Behälter befüllen ((308, L), (308,), (508, 8))
Airbagsteuergerät verriegeln ((308, 4****), (308, 4), (308, L), (308,), (508, 8), (2008, U), (508, F))
Lambdasonde anlernen ((508, 8))
Kurbelwellensensor anlernen ((5008, M), (508, F))
Drehmomentbegrenzung aufheben ((5008, M), (508, F))



Diagnosegeräte

- Harnstoff-Additiv-Tank entleeren/befüllen ((Boxer-III, Y (EU6)), (308, L), (308,))
 - Luftmassenmesser anlernen ((508, 8), (308, 4))
 - Lenkwinkelsensor kalibrieren ((308, 4****), (308, 4), (308, L), (308,), (508, 8))
 - Lenkwinkelsensor anlernen ((208, C), (4008, B), (301, DD), (107, P), (2008, CU), (Expert-IV, V), (Traveller, V), (3008, M), (5008, M), (Boxer-III, Y (EU6)), (2008, C), (5008, 0A), (208, U), (2008, U), (508, F))
 - Kupplungszähler zurücksetzen ((5008, M), (508, F))
 - Rußpartikelfilter regenerieren ((308, L), (308,), (2008, U))
 - Notbremsassistent reaktivieren ((308, L), (308,), (2008, U), (508, F))
 - AGR-Ventil reinigen ((308,), (2008, U))
 - Kupplungssystem anlernen ((308, L))
 - Sonderentlüftung ((308, 4****), (308, 4), (308, L), (308,), (508, 8))
 - Generator anlernen ((5008, M))
 - Kraftstoffstand anlernen ((308, 4****), (308, 4), (308, L), (308,), (508, 8), (2008, U), (508, F))
 - AGR-Klappe anlernen ((308, 4), (308, L))
 - Hybrid-/Elektrofahrzeug spannungsfrei schalten ((508, 8))
 - Rückfahr-/Umfeldkamera kalibrieren ((508, F))
- | Codierung**
- Anhängerkupplung codieren ((Boxer-III, Y (EU6)))
 - Schlüssel codieren ((Boxer-III, Y (EU6)), (308, 4****), (308, 4), (308, L), (308,), (508, 8), (2008, U), (508, F))
 - Batterie registrieren ((308, 4****), (308, 4), (308, L), (308,), (508, 8), (2008, U), (508, F))
 - Transportmodus de-/aktivieren ((308, L), (308,), (508, 8), (308, 4), (2008, U), (508, F))
 - USB-Modul/CD-Wechsler nachrüsten ((308, 4****), (308, 4))
 - Vorgeschriebenen Reifendruck codieren ((Boxer-III, Y (EU5)), (Boxer-III, Y), (Boxer-III, Y (EU6)), (Boxer-III, 250 D))
 - Kurvenlichtsteuergerät codieren ((508, 8))
 - Steuergeräte codieren ((Boxer-III, Y (EU6)))
 - Zählerstände Getriebe codieren ((308, 4****), (308, 4), (308, L), (308,), (508, 8))
 - Fernbedienung programmieren ((308, 4****), (308, 4), (308, L), (308,))
 - Anhängerkupplung codieren ((308, L), (308,), (508, 8), (2008, U), (508, F))
 - Radventile codieren ((308, 4****), (308, 4), (508, 8))
 - Regenerierungsadditiv-Menge codieren ((508, 8), (308, 4))
 - ABS-Steuergerät codieren ((308, 4****), (308, 4))
 - Airbagsteuergerät entriegeln ((508, F))
 - Innenraumüberwachung codieren ((308, L), (308,))
 - VIN codieren ((308, 4****), (308, 4))
 - Airbagsteuergerät verriegeln ((508, F))
 - Einspritzventile codieren ((208, C), (308, 4), (Bipper, A), (Boxer-III, Y (EU6)), (308, L), (308,), (508, 8))



Diagnosegeräte

Bordnetzsteuergerät codieren ((308, 4****), (308, 4))

Alarmton codieren ((308, L), (308,), (508, F))

Service-Rückstellung (2008, U), (308,), (308, 4), (308, 4****), (308, L), (508, 8), (508, F), (Boxer-III, Y (EU6))

DoIP/CAN

diagnosefähig nur mit
mega macs X

**Cyber Security
Management (CSM)**

diagnosefähig nur mit
Cyber Security
Management

Porsche

Fehlercode (911 (991), 991), (911 (992), 992), (Boxster (981), 981), (Boxster 718 (982), 982), (Cayenne (9Yx), 9YA), (Cayman (981), 981), (Cayman 718 (982), 982), (Macan (95B), 95B), (Panamera (970), 970), (Panamera (971), 971), (Taycan (Y1A), Y1A))

Parameter (911 (991), 991), (911 (992), 992), (Boxster 718 (982), 982), (Cayenne (9Yx), 9YA), (Cayman 718 (982), 982), (Macan (95B), 95B), (Panamera (971), 971), (Taycan (Y1A), Y1A))

Stellglied (911 (991), 991), (911 (992), 992), (Boxster 718 (982), 982), (Cayenne (9Yx), 9YA), (Cayman 718 (982), 982), (Macan (95B), 95B), (Panamera (971), 971), (Taycan (Y1A), Y1A))

Grundeinstellung Elektrische Sitze anlernen ((Panamera (971), 971), (Cayenne (9Yx), 9YA), (911 (992), 992), (Taycan (Y1A), Y1A))

Einschleiffahrt Feststellbremse durchführen ((Boxster 718 (982), 982), (Cayman 718 (982), 982), (911 (991), 991))

Fahrstufensensor anlernen ((Macan (95B), 95B))

Kühlerjalousie 2 anpassen ((911 (992), 992))

Lernwerte Motor zurücksetzen ((Cayenne (9Yx), 9YA), (Macan (95B), 95B))

Kraftstoffsystem entlüften ((911 (991), 991), (911 (992), 992))

Schleifpunkt Kupplung anlernen ((Macan (95B), 95B))

Stand-/Zusatzheizung freibrennen ((Panamera (971), 971), (Cayenne (9Yx), 9YA))

Ladedruckregler anlernen ((Macan (95B), 95B))

Heckklappe anlernen ((Panamera (971), 971), (Cayenne (9Yx), 9YA), (Taycan (Y1A), Y1A))

Stellantrieb Kühlmitteltemperaturregelung anlernen ((Macan (95B), 95B))

Rußpartikelfilter anpassen ((Macan (95B), 95B))

Lenkwinkelsensor anlernen ((Panamera (971), 971), (Cayenne (9Yx), 9YA), (911 (992), 992), (Taycan (Y1A), Y1A))

Drosselklappe anlernen ((911 (991), 991), (911 (992), 992), (Macan (95B), 95B))



Diagnosegeräte

Motoranpassungen durchführen ((Panamera (971), 971), (Cayenne (9Yx), 9YA), (Macan (95B), 95B))

Lüftspiel Feststellbremse einstellen ((Boxster 718 (982), 982), (Cayman 718 (982), 982), (911 (991), 991))

Adaptive Geschwindigkeits-Regelanlage anlernen ((Panamera (971), 971), (Cayenne (9Yx), 9YA), (911 (992), 992))

Adaptiver Geschwindigkeitsregelungs-Sensor anlernen ((Macan (95B), 95B), (Boxster 718 (982), 982), (Cayman 718 (982), 982), (911 (991), 991), (Taycan (Y1A), Y1A))

Feststellbremse einfahren ((Macan (95B), 95B))

Kraftstoffhochdruck abbauen ((Panamera (971), 971), (Cayenne (9Yx), 9YA), (Macan (95B), 95B))

Frontkamera kalibrieren ((Boxster 718 (982), 982), (Cayman 718 (982), 982), (911 (991), 991))

Lernwerte Steuerkette zurücksetzen ((Macan (95B), 95B))

Motorlernwerte zurücksetzen ((Panamera (971), 971), (Macan (95B), 95B))

Kühlerjalousie anpassen ((Macan (95B), 95B))

Wartungsarbeiten Feststellbremse ((Panamera (971), 971), (Cayenne (9Yx), 9YA), (911 (992), 992), (Taycan (Y1A), Y1A))

Kühlerjalousie 1 anpassen ((911 (992), 992))

Öldruck für Motoreinlauf anpassen ((Panamera (971), 971), (Cayenne (9Yx), 9YA), (Macan (95B), 95B))

Kühlsystem entlüften ((911 (991), 991))

Schiebedachstelantrieb anlernen ((Panamera (971), 971), (Cayenne (9Yx), 9YA), (911 (992), 992))

Kamerasteuergerät kalibrieren ((Panamera (971), 971), (Cayenne (9Yx), 9YA), (Macan (95B), 95B), (911 (992), 992), (Taycan (Y1A), Y1A))

Standheizungs-Fernbedienung anlernen ((Panamera (971), 971), (Cayenne (9Yx), 9YA))

Ein-/Ausbauposition Feststellbremse anfahren ((Boxster 718 (982), 982), (Cayman 718 (982), 982), (911 (991), 991))

Feststellbremse ausfahren ((Macan (95B), 95B))

Stand-/Zusatzheizung entriegeln ((Panamera (971), 971), (Cayenne (9Yx), 9YA))

Feststellbremse anlernen ((Boxster 718 (982), 982), (Cayman 718 (982), 982), (911 (991), 991))

| Codierung

Anhängererkennung codieren ((Panamera (971), 971), (Cayenne (9Yx), 9YA), (Macan (95B), 95B))

Batterie registrieren ((Panamera (971), 971), (Cayenne (9Yx), 9YA), (Macan (95B), 95B), (Boxster 718 (982), 982), (Cayman 718 (982), 982), (911 (991), 991), (911 (992), 992))

Regen-/Lichtsensoren codieren ((Panamera (971), 971), (Cayenne (9Yx), 9YA), (911 (992), 992), (Taycan (Y1A), Y1A))

Feststellbremsen-Steuergerät codieren ((Boxster 718 (982), 982), (Cayman 718 (982), 982), (911 (991), 991))

Transportmodus de-/aktivieren ((Panamera (971), 971), (Cayenne (9Yx), 9YA), (911 (992), 992))



Diagnosegeräte

Service-Rückstellung (911 (991), 991), (911 (992), 992), (Boxster 718 (982), 982), (Cayenne (9Yx), 9YA), (Cayman 718 (982), 982), (Macan (95B), 95B), (Panamera (971), 971), (Taycan (Y1A), Y1A)

DoIP/CAN
diagnosefähig nur mit mega macs X

Cyber Security Management (CSM)
diagnosefähig nur mit Cyber Security Management

Renault

Fehlercode (Arkana, RJL), (Clio-III, CR1H,CR2S,CRAS,CRCH), (Master-III, MA), (Twingo-III, BCA1), (Zoe, BFMC,BFMD)

Parameter (Arkana, RJL), (Clio-III, CR1H,CR2S,CRAS,CRCH), (Master-III, MA)

Stellglied (Arkana, RJL), (Clio-III, CR1H,CR2S,CRAS,CRCH), (Master-III, MA)

Grundeinstellung

Nockenwelle anpassen ((Twingo-III, BCMD), (Twingo-III, BCME), (Twingo-III, BCM4), (Twingo-III, BCMJ))

Lenkwinkelsensor kalibrieren ((Master-III, FV0N,FV08), (Master-III, JV03), (Master-III, ML))

Startsperre Harnstoff-Additiv-System zurücksetzen ((Master-III, MA), (Master-III, FV0N,FV08), (Master-III, JV03), (Master-III, ML))

Füllstand Harnstoff-Additiv zurücksetzen ((Master-III, MA), (Master-III, FV0N,FV08), (Master-III, JV03), (Master-III, ML))

Lambdasonde anlernen ((Twingo-III, BCMD), (Twingo-III, BCME), (Twingo-III, BCM4), (Twingo-III, BCMJ), (Master-III, MA), (Master-III, FV0N,FV08), (Master-III, JV03), (Master-III, ML))

Wartungsmodus Feststellbremse de-/aktivieren ((Arkana, RJL))

Harnstoff-Additiv-Tank anlernen ((Master-III, MA), (Master-III, FV0N,FV08), (Master-III, JV03), (Master-III, ML))

Kraftstoffhochdrucksensor oder Kraftstoffverteilerrohr anlernen ((Master-III, MA), (Master-III, FV0N,FV08), (Master-III, JV03), (Master-III, ML))

Differenzdrucksensor anlernen ((Clio-III, CR1H,CR2S,CRAS,CRCH), (Clio-III, BR1H,BR2S,BRAS,BRCH), (Master-III, MA), (Master-III, FV0N,FV08), (Master-III, JV03), (Master-III, ML))

Lernwerte Katalysator zurücksetzen ((Master-III, MA), (Master-III, FV0N,FV08), (Master-III, JV03), (Master-III, ML))

Schwungradzahnkranz anlernen ((Twingo-III, BCMD), (Twingo-III, BCME), (Twingo-III, BCM4), (Twingo-III, BCMJ))

Drosselklappenanschlag anlernen ((Twingo-III, BCMD), (Twingo-III, BCME), (Twingo-III, BCM4), (Twingo-III, BCMJ))



Diagnosegeräte

Gemischadaption zurücksetzen ((Twingo-III, BCMD), (Twingo-III, BCME), (Twingo-III, BCM4), (Twingo-III, BCMJ))

Luftmassenmesser anlernen ((Master-III, MA), (Master-III, FV0N,FV08), (Master-III, JV03), (Master-III, ML))

Turbolader anlernen ((Twingo-III, BCMD), (Twingo-III, BCME))

Ladedruck-Ablassventil anpassen ((Twingo-III, BCMD), (Twingo-III, BCME))

Lenkwinkelsensor anlernen ((Zoe, BFMA), (Zoe, BFMF), (Zoe, FFMA), (Zoe, FFMB), (Arkana, RJL))

Kamerasteuergerät kalibrieren ((Master-III, FV0N,FV08), (Master-III, JV03), (Master-III, ML), (Arkana, RJL))

Lernwerte NOx-Speicherkatalysator zurücksetzen ((Master-III, MA), (Master-III, FV0N,FV08), (Master-III, JV03), (Master-III, ML))

Radarsensoren hinten kalibrieren ((Arkana, RJL))

Rußpartikelfilter regenerieren ((Megane-IV, B9A1), (Megane-IV, B9A3), (Megane-IV, B9A4), (Megane-IV, K9A1), (Megane-IV, K9A3), (Megane-IV, K9A4), (Megane-IV, B9A5), (Megane-IV, K9A5), (Master-III, MA), (Master-III, FV0N,FV08), (Master-III, JV03), (Master-III, ML))

Lernwerte Nockenwellensensor zurücksetzen ((Twingo-III, BCMD), (Twingo-III, BCME), (Twingo-III, BCM4), (Twingo-III, BCMJ))

Lernwerte Druckregelung aller Einspritzventile zurücksetzen ((Clio-III, CR1H,CR2S,CRAS,CRCH), (Clio-III, BR1H,BR2S,BRAS,BRCH))

Fahrzeugniveausensor anlernen ((Clio-III, CR1H,CR2S,CRAS,CRCH), (Clio-III, BR1H,BR2S,BRAS,BRCH))

Kraftstoffpumpe anlernen ((Master-III, MA), (Master-III, FV0N,FV08), (Master-III, JV03), (Master-III, ML))

Radar dynamisch kalibrieren ((Arkana, RJL))

Ansaugluftklappe anlernen ((Clio-III, CR1H,CR2S,CRAS,CRCH), (Clio-III, BR1H,BR2S,BRAS,BRCH), (Master-III, MA), (Master-III, FV0N,FV08), (Master-III, JV03), (Master-III, ML))

Fahrzeugniveausensor anlernen ((Scenic-IV, J9AE), (Scenic-IV, J9MB,J9MB,R9MB))

Rußpartikelfilter regenerieren ((Clio-III, CR1H,CR2S,CRAS,CRCH), (Clio-III, BR1H,BR2S,BRAS,BRCH))

Lernwerte Kraftstoffeinspritzventil für Rußpartikelfilter zurücksetzen ((Clio-III, CR1H,CR2S,CRAS,CRCH), (Clio-III, BR1H,BR2S,BRAS,BRCH))

Nach Regeneration Partikelfilter ((Clio-III, CR1H,CR2S,CRAS,CRCH), (Clio-III, BR1H,BR2S,BRAS,BRCH))

Lenkwinkelsensor kalibrieren ((Clio-III, CR1H,CR2S,CRAS,CRCH), (Clio-III, BR1H,BR2S,BRAS,BRCH))

Lernwerte Kraftstoffhochdruckpumpe zurücksetzen ((Master-III, MA), (Master-III, FV0N,FV08), (Master-III, JV03), (Master-III, ML))

Harnstoff-Additiv-Pumpenmodul anlernen ((Master-III, MA), (Master-III, FV0N,FV08), (Master-III, JV03), (Master-III, ML))

Wartungsmodus Feststellbremse de-/aktivieren ((Megane-IV, B9A1), (Kadjar, HLA4), (Kadjar, HLMR), (Kadjar, HLA3), (Espace-V, JRA5), (Espace-V, JRA4), (Espace-V, JRME), (Megane-IV, B9MS), (Megane-IV, B9MR), (Megane-IV, B9A3), (Megane-IV, B9A4), (Talisman, L2A3,LPA3), (Talisman, L2A5,LPA5), (Talisman, L2A4,LPA4), (Talisman, L2MJ,LPMJ))



Diagnosegeräte

(Talisman, L2MV,LPMV), (Talisman, K2A3,KPA3), (Talisman, K2A5, KPA5), (Talisman, K2A4, KPA4), (Talisman, K2MJ), (Talisman, K2MV, KPMV), (Megane-IV, K9MS), (Megane-IV, K9MR), (Megane-IV, K9A1), (Megane-IV, K9A3), (Megane-IV, K9A4), (Megane-IV, K9M0), (Megane-IV, K9MV), (Megane-IV, B9MV), (Megane-IV, B9M0), (Scenic-IV, J9MR,R9MR), (Scenic-IV, J9A4), (Scenic-IV, J9A5), (Scenic-IV, J9A3), (Scenic-IV, J9A2), (Scenic-IV, J9MB,J9MB,R9MB), (Scenic-IV, JZ), (Espace-V, JRM1), (Espace-V, JRAL), (Espace-V, JRAM), (Kadjar, HLNB), (Kadjar, HLNC), (Kadjar, HLA6), (Megane-IV, B9N8), (Megane-IV, B9N9), (Megane-IV, B9NB), (Megane-IV, K9N8), (Megane-IV, K9N9), (Megane-IV, K9NC), (Megane-IV, K9NB), (Megane-IV, K9A2), (Megane-IV, K9A6), (Megane-IV, K9MF), (Megane-IV, B9NC), (Megane-IV, B9A2), (Megane-IV, B9A6), (Megane-IV, B9MF), (Megane-IV, B9M6), (Scenic-IV, J9A9,J9N9), (Talisman, LPA7), (Talisman, LPA8), (Talisman, LPM1), (Talisman, KPA7), (Talisman, KPM1), (Scenic-IV, J9NB,R9NB), (Scenic-IV, J9NC), (Scenic-IV, J9A7,R9A7), (Scenic-IV, J9A8,R9A8), (Megane-IV, B9), (Talisman, LPAL), (Talisman, LPAM), (Talisman, LPNC), (Kadjar, HLA7), (Talisman, KPAM), (Talisman, KPAL), (Megane-IV, B9M8), (Megane-IV, B9A7), (Talisman,), (Talisman, None), (Zoe, BFMC,BFMD), (Megane-IV, K9A7), (Megane-IV,))

Rußpartikelfilter nach Ersetzen anlernen ((Clio-III, CR1H,CR2S,CRAS,CRCH), (Clio-III, BR1H,BR2S,BRAS,BRCH), (Master-III, MA), (Master-III, FV0N,FV08), (Master-III, JV03), (Master-III, ML))

Lernwerte Einspritzpumpe zurücksetzen ((Clio-III, CR1H,CR2S,CRAS,CRCH), (Clio-III, BR1H,BR2S,BRAS,BRCH))

AGR-Ventil anlernen ((Clio-III, CR1H,CR2S,CRAS,CRCH), (Clio-III, BR1H,BR2S,BRAS,BRCH), (Master-III, MA), (Master-III, FV0N,FV08), (Master-III, JV03), (Master-III, ML))

ABS-Hydraulikeinheit entlüften ((Clio-III, CR1H,CR2S,CRAS,CRCH), (Clio-III, BR1H,BR2S,BRAS,BRCH), (Master-III, FV0N,FV08), (Master-III, JV03), (Master-III, ML), (Arkana, RJL))

Harnstoff-Additiv-Einspritzventil anlernen ((Master-III, MA), (Master-III, FV0N,FV08), (Master-III, JV03), (Master-III, ML))

Lernwerte Starter zurücksetzen ((Twingo-III, BCMD), (Twingo-III, BCME), (Twingo-III, BCM4), (Twingo-III, BCMJ))

| Codierung

Sprachvariante codieren ((Clio-III, CR1H,CR2S,CRAS,CRCH), (Clio-III, BR1H,BR2S,BRAS,BRCH), (Master-III, FV0N,FV08), (Master-III, JV03), (Master-III, ML), (Arkana, RJL))

Einheiten Kombiinstrument codieren ((Arkana, RJL))

Servolenkungssteuergerät codieren ((Clio-III, CR1H,CR2S,CRAS,CRCH), (Clio-III, BR1H,BR2S,BRAS,BRCH))

Einspritzventile codieren ((Clio-III, CR1H,CR2S,CRAS,CRCH), (Clio-III, BR1H,BR2S,BRAS,BRCH))

Reifengröße codieren ((Master-III, MA), (Master-III, FV0N,FV08), (Master-III, JV03), (Master-III, ML), (Arkana, RJL))

Transportmodus deaktivieren ((Clio-III, CR1H,CR2S,CRAS,CRCH), (Clio-III, BR1H,BR2S,BRAS,BRCH))

Airbagsteuergerät ver-/entriegeln ((Clio-V, B7MT), (Clio-V, B7MF), (Clio-V, B7AD), (Captur-II, RJB), (Clio-V, RJA), (Zoe, BFMC,BFMD), (Master-III, FV0N,FV08), (Master-III, JV03), (Master-III, ML), (Arkana, RJL))

Lautstärke Einparkhilfe anpassen ((Clio-III, CR1H,CR2S,CRAS,CRCH), (Clio-III, BR1H,BR2S,BRAS,BRCH))

Klangfarbe Einparkhilfe anpassen ((Clio-III, CR1H,CR2S,CRAS,CRCH), (Clio-III, BR1H,BR2S,BRAS,BRCH))



Diagnosegeräte

Anhängerkupplung an Fahrerassistenzsysteme anpassen ((Master-III, FV0N,FV08), (Master-III, JV03), (Master-III, ML), (Arkana, RJL))

Airbagsteuergerät entriegeln ((Clio-III, CR1H,CR2S,CRAS,CRCH), (Clio-III, BR1H,BR2S,BRAS,BRCH))

Gurtwarnton ein/aus codieren ((Clio-III, CR1H,CR2S,CRAS,CRCH), (Clio-III, BR1H,BR2S,BRAS,BRCH))

Kurvenlichtsteuergerät codieren ((Clio-III, CR1H,CR2S,CRAS,CRCH), (Clio-III, BR1H,BR2S,BRAS,BRCH))

Einspritzventile codieren ((Master-III, MA), (Master-III, FV0N,FV08), (Master-III, JV03), (Master-III, ML))

Tagfahrlicht de-/aktivieren ((Clio-III, CR1H,CR2S,CRAS,CRCH), (Clio-III, BR1H,BR2S,BRAS,BRCH))

Airbagsteuergerät verriegeln ((Clio-III, CR1H,CR2S,CRAS,CRCH), (Clio-III, BR1H,BR2S,BRAS,BRCH))

| **Service-Rückstellung** (Clio-III, CR1H,CR2S,CRAS,CRCH)

| **DoIP/CAN**

| **diagnosefähig nur mit
mega macs X**

| **Cyber Security
Management (CSM)**

| **diagnosefähig nur mit
Cyber Security
Management**

Saab

| **Fehlercode** (9-3, YS3F), (9-5, YS3G)

| **Parameter**

| **Stellglied**

| **Grundeinstellung**

| **Codierung**

| **Service-Rückstellung**



Diagnosegeräte

| DoIP/CAN
| diagnosefähig nur mit
mega macs X

| Cyber Security
Management (CSM)
| diagnosefähig nur mit
Cyber Security
Management

Seat

- | Fehlercode (Alhambra, 71), (Arona, KJ), (Ibiza, KJ), (Leon, 5F), (Leon, KL), (Tarraco, KN)
- | Parameter (Alhambra, 71), (Arona, KJ), (Ibiza, KJ), (Leon, 5F), (Leon, KL), (Tarraco, KN)
- | Stellglied (Alhambra, 71), (Arona, KJ), (Ibiza, KJ), (Leon, 5F), (Leon, KL), (Tarraco, KN)
- | Grundeinstellung
 - Elektrische Sitze anlernen ((Leon, KL), (Tarraco, KN))
 - Adaptive Geschwindigkeits-Regelanlage anlernen ((Ibiza, KJ), (Leon, 5F), (Tarraco, KN))
 - Querbeschleunigungssensor anlernen ((Ibiza, 6J))
 - Kraftstoffleitungen Stand-/Zusatzheizung befüllen ((Leon, KL), (Leon, 5F), (Tarraco, KN))
 - Schiebetür Wartungsmodus aktivieren/deaktivieren ((Alhambra, 71))
 - Rußpartikelfilter regenerieren ((Leon, KL), (Ibiza, KJ), (Leon, 5F), (Tarraco, KN))
 - Lernwerte Motor zurücksetzen ((Ibiza, KJ), (Leon, KL), (Tarraco, KN))
 - ESC-Sensoren anlernen ((Ibiza, 6J), (Leon, KL), (Ibiza, KJ), (Leon, 5F), (Tarraco, KN))
 - Lernwerte Einspritzventile zurücksetzen ((Leon, KL), (Ibiza, KJ), (Leon, 5F))
 - Elektronische Dämpferregelung anlernen ((Leon, KL), (Leon, 5F), (Tarraco, KN))
 - Kraftstoffsystem entlüften ((Leon, KL), (Ibiza, KJ), (Leon, 5F))
 - Stand-/Zusatzheizung freibrennen ((Leon, KL), (Leon, 5F), (Tarraco, KN))
 - Rußpartikelfilter regenerieren ((Leon, KL))
 - Doppelkupplungsöl wechseln und prüfen ((Leon, KL))
 - Ladedruckregler anlernen ((Leon, 5F), (Ateca, KH), (Tarraco, KN), (Leon, KL), (Ibiza, KJ))
 - Gurtstraffersteuergerät anlernen ((Ibiza, KJ), (Leon, 5F), (Tarraco, KN))
 - Motoranpassungen durchführen ((Leon, KL))
 - Heckklappe anlernen ((Alhambra, 71), (Leon, KL), (Tarraco, KN))
 - Scheinwerfer mit/ohne dynamische Lichtsteuerung (DLA) einstellen ((Leon, 5F), (Tarraco, KN))
 - Rußpartikelfilter anpassen ((Leon, KL), (Ibiza, KJ), (Leon, 5F), (Tarraco, KN))
 - Lenkwinkelsensor anlernen ((Alhambra, 71), (Leon, KL), (Ibiza, KJ))
 - Drosselklappe anlernen ((Alhambra, 71), (Ibiza, KJ), (Leon, KL), (Leon, 5F), (Tarraco, KN))



Diagnosegeräte

- Stellantrieb Kühlmitteltemperaturregelung anlernen ((Tarraco, KN))
- Lenkwinkelsensor anlernen ((Leon, 5F), (Tarraco, KN))
- Schiebe-/Hebedach anlernen ((Alhambra, 71), (Leon, KL), (Ibiza, KJ), (Leon, 5F), (Tarraco, KN))
- Bremsdrucksensor anlernen ((Ibiza, 6J), (Leon, 1P), (Leon, KL), (Leon, 5F), (Tarraco, KN))
- Zusatzheizung anpassen ((Alhambra, 71))
- Warnmeldung Harnstoff-Additiv-System zurücksetzen ((Alhambra, 71), (Leon, 5F), (Ateca, KH), (Tarraco, KN))
- Stand-/Zusatzheizung entriegeln ((Leon, 5F))
- Feststellbremse einfahren ((Leon, KL), (Leon, 5F), (Tarraco, KN))
- Ersteinlauf Klimaanlagekompressor durchführen ((Leon, KL), (Ibiza, KJ), (Leon, 5F), (Tarraco, KN))
- Startsperre Harnstoff-Additiv-System zurücksetzen ((Leon, KL))
- Adaptive Geschwindigkeits-Regelanlage anlernen ((Leon, KL))
- Sonderentlüftung ((Alhambra, 7V), (Ibiza, 6J), (Leon, 5F), (Ibiza, 6L), (Ibiza, 6L1), (Ibiza, 6P), (Ateca, KH), (Ibiza, KJ), (Arona, KJ), (Tarraco, KN), (Leon, KL))
- Kupplungspedalposition anlernen ((Leon, 5F), (Tarraco, KN))
- Kraftstoffhochdruck abbauen ((Leon, KL), (Ibiza, KJ), (Leon, 5F), (Tarraco, KN))
- Klimaanlagenklappen-Stellantriebe anlernen ((Leon, KL), (Ibiza, KJ), (Leon, 5F), (Tarraco, KN))
- Generator anlernen ((Ibiza, KJ), (Leon, 5F), (Tarraco, KN))
- Getriebeanpassungen durchführen ((Leon, KL), (Ibiza, KJ), (Leon, 5F), (Tarraco, KN))
- Oxidationskatalysator anlernen ((Leon, KL))
- Allradkupplungsölpumpe anlernen ((Alhambra, 71), (Leon, 5F), (Tarraco, KN))
- Lernwerte Steuerkette zurücksetzen ((Leon, KL), (Tarraco, KN))
- Anprallmodus zurücksetzen ((Leon, KL), (Ibiza, KJ), (Leon, 5F))
- Neutralpositionssensor anlernen ((Ibiza, KJ), (Leon, 5F), (Leon, KL), (Tarraco, KN))
- Füllstand Harnstoff-Additiv zurücksetzen ((Leon, KL))
- Kühlerjalousie anpassen ((Leon, 5F))
- Feststellbremse anlernen ((Leon, KL))
- Scheinwerfer einstellen ((Leon, KL), (Ibiza, KJ))
- Öldruck für Motoreinlauf anpassen ((Tarraco, KN))
- Kühlsystem entlüften ((Tarraco, KN), (Leon, KL), (Ibiza, KJ), (Leon, 5F))
- Nachgerüstete Standheizung aktivieren ((Leon, KL), (Leon, 5F), (Tarraco, KN))
- Kamerasteuergerät kalibrieren ((Ateca, KH), (Ibiza, KJ), (Arona, KJ), (Tarraco, KN), (Leon, KL), (Leon, 5F))
- Standheizungs-Fernbedienung anlernen ((Leon, KL), (Leon, 5F), (Tarraco, KN))
- Feststellbremse ausfahren ((Leon, KL), (Leon, 5F), (Tarraco, KN))
- Stand-/Zusatzheizung entriegeln ((Leon, KL), (Tarraco, KN))



Diagnosegeräte

Rollenprüfstandsmodus aktivieren ((Leon, KL))

Antriebsart wechseln ((Tarraco, KN))

Feststellbremse anlernen ((Alhambra, 71), (Leon, 5F), (Tarraco, KN))

| Codierung

Lautstärke Einparkhilfe anpassen ((Leon, KL), (Ibiza, KJ), (Leon, 5F), (Tarraco, KN))

Steuergerät ersetzen allgemein ((Ibiza, KJ), (Leon, 5F), (Tarraco, KN))

Sprachvariante codieren ((Ibiza, KJ), (Leon, 5F), (Tarraco, KN))

Funkfernbedienung programmieren ((Mii, KF), (Mii, KE))

Expertenmodus Steuergerätecodierung ((Ibiza, KJ), (Leon, 5F), (Tarraco, KN))

Regen-/Lichtsensoren codieren ((Leon, KL), (Ibiza, KJ), (Leon, 5F), (Tarraco, KN))

Batterie registrieren ((Leon, KL), (Ibiza, KJ), (Leon, 5F), (Tarraco, KN))

Transportmodus de-/aktivieren ((Leon, KL), (Ibiza, KJ), (Leon, 5F), (Tarraco, KN))

Anhängerkennung codieren ((Leon, KL), (Ibiza, KJ), (Leon, 5F), (Tarraco, KN))

Lenksäulenmodul codieren ((Ibiza, KJ), (Leon, 5F))

Scheinwerfer/Leistungsmodul ersetzen ((Leon, 5F))

Geschwindigkeits-Regelanlage de-/aktivieren ((Ibiza, KJ), (Leon, 5F))

Anhängerkupplung an Fahrerassistenzsysteme anpassen ((Ibiza, KJ), (Leon, 5F), (Tarraco, KN))

Einspritzventile codieren ((Leon, KL))

Servolenkung nach Ersetzen anpassen ((Alhambra, 71))

Anhängerkupplung de-/aktivieren ((Leon, KL), (Ibiza, KJ), (Leon, 5F), (Tarraco, KN))

Bordnetzsteuergerät codieren ((Ibiza, 6J), (Toledo, KG))

Gateway-Verbauliste codieren ((Ibiza, KJ), (Leon, 5F), (Tarraco, KN))

Standheizung codieren ((Alhambra, 71))

| Service-Rückstellung

(Ibiza, KJ), (Leon, 5F), (Leon, KL), (Tarraco, KN)

| DoIP/CAN

diagnosefähig nur mit
mega macs X

| Cyber Security Management (CSM)

(Leon, KL)

diagnosefähig nur mit
Cyber Security
Management

Skoda

| Fehlercode

(Enyaq, 5A), (Karoq, NU), (Octavia, 5E), (Octavia, NX), (Superb, 3V)

| Parameter

(Enyaq, 5A), (Karoq, NU), (Octavia, 5E), (Octavia, NX), (Superb, 3V)



Diagnosegeräte

Stellglied	(Karoq, NU), (Octavia, 5E), (Octavia, NX), (Superb, 3V)
Grundeinstellung	Elektrische Sitze anlernen ((Octavia, NX), (Octavia, 5E), (Karoq, NU), (Superb, 3V)) Adaptive Geschwindigkeits-Regelanlage anlernen ((Octavia, 5E), (Karoq, NU), (Superb, 3V)) Querbeschleunigungssensor anlernen ((Fabia, 54), (Roomster, 5J)) Kraftstoffleitungen Stand-/Zusatzheizung befüllen ((Octavia, NX), (Octavia, 5E), (Karoq, NU), (Superb, 3V)) Startsperre Harnstoff-Additiv-System zurücksetzen ((Octavia, NX), (Superb, 3V)) Rußpartikelfilter regenerieren ((Octavia, NX), (Karoq, NU), (Superb, 3V)) Lernwerte Motor zurücksetzen ((Octavia, 5E), (Fabia, PJ), (Octavia, NX), (Superb, 3V)) ESC-Sensoren anlernen ((Roomster, 5J), (Octavia, NX), (Fabia, 54), (Octavia, 5E), (Karoq, NU), (Superb, 3V)) Lernwerte Einspritzventile zurücksetzen ((Karoq, NU)) Elektronische Dämpferregelung anlernen ((Octavia, NX), (Octavia, 5E), (Karoq, NU), (Superb, 3V)) Kraftstoffsystem entlüften ((Superb, 3V), (Octavia, NX), (Karoq, NU)) Stand-/Zusatzheizung freibrennen ((Octavia, NX), (Octavia, 5E), (Karoq, NU), (Superb, 3V)) Doppelkupplungsöl wechseln und prüfen ((Octavia, NX)) Getriebeanpassungen durchführen ((Octavia, NX), (Octavia, 5E), (Karoq, NU), (Superb, 3V)) Gurtstraffersteuergerät anlernen ((Octavia, 5E), (Karoq, NU), (Superb, 3V)) Schiebe-/Hebedach anlernen ((Octavia, NX), (Octavia, 5E), (Karoq, NU), (Superb, 3V)) Heckklappe anlernen ((Octavia, NX), (Octavia, 5E), (Karoq, NU), (Superb, 3V)) Rußpartikelfilter anpassen ((Octavia, NX), (Karoq, NU), (Superb, 3V)) Lenkwinkelsensor anlernen ((Octavia, NX)) Drosselklappe anlernen ((Superb, 3V), (Octavia, NX), (Octavia, 5E), (Karoq, NU), (Fabia, PJ)) Lenkwinkelsensor anlernen ((Octavia, 5E), (Karoq, NU), (Superb, 3V)) Motoranpassungen durchführen ((Octavia, NX), (Superb, 3V)) Bremsdrucksensor anlernen ((Fabia, 54), (Roomster, 5J), (Octavia, NX), (Octavia, 5E), (Karoq, NU), (Superb, 3V)) Ladedruckregler anlernen ((Karoq, NU)) Warnmeldung Harnstoff-Additiv-System zurücksetzen ((Octavia, 5E), (Superb, 3V), (Kodiaq, NS), (Karoq, NU)) Lernwerte Harnstoff-Additiv-System zurücksetzen ((Superb, 3V)) Feststellbremse einfahren ((Octavia, NX), (Octavia, 5E), (Karoq, NU), (Superb, 3V)) Ersteinlauf Klimaanlagekompressor durchführen ((Octavia, NX), (Octavia, 5E), (Karoq, NU), (Superb, 3V)) Adaptive Geschwindigkeits-Regelanlage anlernen ((Octavia, NX)) Sonderentlüftung ((Fabia, 6Y), (Kodiaq, NS), (Fabia, 54), (Roomster, 5J), (Octavia, 5E), (Fabia, NJ), (Superb, 3V), (Karoq, NU), (Scala, NW), (Kamig, NW), (Octavia, NX), (Fabia, PJ)) Kupplungspedalposition anlernen ((Octavia, 5E), (Karoq, NU), (Superb, 3V))



Diagnosegeräte

- Kraftstoffhochdruck abbauen ((Karoq, NU), (Octavia, NX))
- Klimaanlagenklappen-Stellantriebe anlernen ((Octavia, NX), (Octavia, 5E), (Karoq, NU), (Superb, 3V))
- Generator anlernen ((Octavia, 5E), (Karoq, NU), (Superb, 3V))
- Nachgerüstete Standheizung aktivieren ((Octavia, NX), (Octavia, 5E), (Karoq, NU), (Superb, 3V))
- Oxidationskatalysator anlernen ((Octavia, NX), (Superb, 3V))
- Allradkupplungsölpumpe anlernen ((Octavia, 5E), (Karoq, NU), (Superb, 3V))
- Lernwerte Steuerkette zurücksetzen ((Octavia, NX))
- Anprallmodus zurücksetzen ((Octavia, 5E), (Karoq, NU), (Octavia, NX), (Superb, 3V))
- Neutralpositionssensor anlernen ((Octavia, 5E), (Fabia, PJ), (Octavia, NX), (Superb, 3V))
- Füllstand Harnstoff-Additiv zurücksetzen ((Octavia, NX), (Superb, 3V))
- Kühlerjalousie anpassen ((Enyaq, 5A))
- Feststellbremse anlernen ((Octavia, NX))
- Scheinwerfer einstellen ((Kodiaq, NS), (Octavia, NX), (Octavia, 5E), (Karoq, NU), (Superb, 3V))
- Öldruck für Motoreinlauf anpassen ((Superb, 3V))
- Kühlsystem entlüften ((Superb, 3V), (Enyaq, 5A), (Octavia, NX), (Karoq, NU))
- Kamerasteuergerät kalibrieren ((Octavia, NX), (Octavia, 5E), (Karoq, NU), (Superb, 3V))
- Standheizungs-Fernbedienung anlernen ((Octavia, NX), (Octavia, 5E), (Karoq, NU), (Superb, 3V))
- Feststellbremse ausfahren ((Octavia, NX), (Octavia, 5E), (Karoq, NU), (Superb, 3V))
- Harnstoff-Additiv-System anpassen ((Superb, 3V))
- Stand-/Zusatzheizung entriegeln ((Octavia, NX), (Octavia, 5E), (Karoq, NU), (Superb, 3V))
- Feststellbremse anlernen ((Octavia, 5E), (Karoq, NU), (Superb, 3V))
- Antriebsart wechseln ((Superb, 3V), (Octavia, NX))
- Rollenprüfstandsmodus aktivieren ((Octavia, NX))
- Lautstärke Einparkhilfe anpassen ((Octavia, NX), (Octavia, 5E), (Karoq, NU), (Superb, 3V))
- Steuergerät ersetzen allgemein ((Octavia, 5E), (Karoq, NU), (Superb, 3V))
- Sprachvariante codieren ((Octavia, 5E), (Karoq, NU), (Superb, 3V))
- Funkfernbedienung programmieren ((Citigo, NF), (Octavia, 5E), (Citigo, NE))
- Expertenmodus Steuergerätecodierung ((Octavia, 5E), (Karoq, NU), (Superb, 3V))
- Regen-/Lichtsensoren codieren ((Octavia, NX), (Octavia, 5E), (Karoq, NU), (Superb, 3V))
- Batterie registrieren ((Octavia, NX), (Octavia, 5E), (Karoq, NU), (Superb, 3V))
- Transportmodus de-/aktivieren ((Octavia, NX), (Octavia, 5E), (Karoq, NU), (Superb, 3V))
- Anhängerererkennung codieren ((Octavia, NX), (Octavia, 5E), (Karoq, NU), (Superb, 3V))
- Lenksäulenmodul codieren ((Octavia, 5E), (Karoq, NU), (Superb, 3V))
- Scheinwerfer/Leistungsmodul ersetzen ((Octavia, 5E))
- Geschwindigkeits-Regelanlage de-/aktivieren ((Octavia, 5E))

| Codierung



Diagnosegeräte

Anhängerkupplung an Fahrerassistenzsysteme anpassen ((Octavia, 5E), (Karoq, NU), (Superb, 3V))

Einspritzventile codieren ((Octavia, NX), (Superb, 3V))

Anhängerkupplung de-/aktivieren ((Octavia, NX), (Octavia, 5E), (Karoq, NU), (Superb, 3V))

Bordnetzsteuergerät codieren ((Fabia, 54), (Roomster, 5J), (Rapid, NH))

Gateway-Verbauliste codieren ((Octavia, 5E), (Karoq, NU), (Superb, 3V))

| **Service-Rückstellung** (Karoq, NU), (Octavia, 5E), (Octavia, NX), (Superb, 3V)

| **DoIP/CAN**

| **diagnosefähig nur mit mega macs X**

| **Cyber Security Management (CSM)** (Enyaq, 5A), (Octavia, NX)

| **diagnosefähig nur mit Cyber Security Management**

Subaru

| **Fehlercode** (Forester, SJ), (Impreza, G3), (Legacy/Outback, BS), (XV, G5)

| **Parameter** (Forester, SJ), (Impreza, G3), (Legacy/Outback, BS), (XV, G5)

| **Stellglied** (Forester, SJ), (Impreza, G5), (Legacy/Outback, BS), (XV, G5)

| **Grundeinstellung** Regen-/Lichtsensoren anlernen ((XV, G5), (Impreza, G5), (Legacy/Outback, BS))
Luftverteilungsklappen anlernen ((Forester, SJ), (XV, G5))
Lenkwinkelsensoren anlernen ((Forester, SJ), (Legacy/Outback, BS))
Wartungsmodus Feststellbremse de-/aktivieren ((XV, G5), (Impreza, G5), (Legacy/Outback, BS))
Regen-/Lichtsensoren zurücksetzen ((Forester, SJ))
Kamerasteuergerät kalibrieren ((Forester, SJ), (XV, G5), (Impreza, G5), (Legacy/Outback, BS))
Lernwerte Starter zurücksetzen ((Forester, SJ), (Legacy/Outback, BS))

| **Codierung**

| **Service-Rückstellung**



Diagnosegeräte

- | DoIP/CAN
 - | diagnosefähig nur mit mega macs X
-

- | Cyber Security Management (CSM)
- | diagnosefähig nur mit Cyber Security Management

Suzuki

- | Fehlercode (Jimny, FJ)
 - | Parameter (Jimny, FJ)
 - | Stellglied
 - | Grundeinstellung
 - | Codierung
 - | Service-Rückstellung
-

- | DoIP/CAN
 - | diagnosefähig nur mit mega macs X
-

- | Cyber Security Management (CSM)
- | diagnosefähig nur mit Cyber Security Management



Diagnosegeräte

Toyota

Fehlercode

(Auris, ADE186L), (Auris, NDE180), (Auris, NDE180L), (Auris, NRE180), (Auris, NRE180L), (Auris, NRE185L), (Auris, NZE181), (Auris, NZE184), (Auris, WWE185), (Auris, WWE185L), (Auris, ZRE185L), (Auris, ZRE186), (C-HR, MAXH10), (C-HR, NGX10L), (C-HR, NGX50), (C-HR, NGX50L), (C-HR, ZGX10), (C-HR, ZGX10L), (C-HR, ZGX11), (C-HR, ZGX50L), (C-HR, ZYX11), (Camry, ACV51), (Camry, AXVA70), (Camry, AXVH71), (Camry, GSV40), (Camry, GSV50), (Camry, GSV70), (Corolla,), (Corolla, MZEA12), (Corolla, MZEH12), (Corolla, NDE170), (Corolla, NKE165), (Corolla, NRE180), (Corolla, NRE210L), (Corolla, NRE214H), (Corolla, ZEW211), (Corolla, ZRE142), (Corolla, ZRE143), (Corolla, ZRE162), (Corolla, ZRE170), (Corolla, ZRE171), (Corolla, ZRE172), (Corolla, ZRE173), (Corolla, ZRE181), (Corolla, ZRE210), (Corolla, ZWE211), (Hiace, GDH320), (Hiace, GRH320), (Highlander, ASU50L), (Highlander, AXUH78), (Highlander, GSU55L), (Highlander, GSU70), (Highlander, GSU75), (Highlander, GUV58), (Hilux, KUN15), (Hilux, KUN25), (Hilux, KUN26), (Hilux, KUN35), (Hilux, N25T), (Land Cruiser, GDJ15), (Land Cruiser, KDJ155), (Land Cruiser, VDJ15), (Prius, ZVW30), (Prius, ZVW35), (Prius, ZVW40), (Prius, ZVW41L), (Prius, ZVW50), (Prius, ZVW51), (Prius, ZVW52), (Prius, ZVW52L), (Proace, E), (Proace, MDX), (Proace, MDZ), (Proace, MPY), (RAV 4, ASA44), (RAV 4, ASA44R), (RAV 4, AVA42L), (RAV 4, AVA44), (RAV 4, AVA44L), (RAV 4, AXAP54), (Verso, AUR20), (Verso, AUR21), (Verso, NLP121), (Verso, NSP120), (Verso, WAR20L), (Verso, ZGR20), (Verso, ZGR21)

Parameter

(Auris, ADE186L), (Auris, NDE180), (Auris, NDE180L), (Auris, NRE180), (Auris, NRE180L), (Auris, NZE181), (Auris, NZE184), (Auris, ZRE185L), (Auris, ZRE186), (C-HR, MAXH10), (C-HR, NGX10L), (C-HR, NGX50), (C-HR, NGX50L), (C-HR, ZGX10), (C-HR, ZGX10L), (C-HR, ZGX11), (C-HR, ZGX50L), (C-HR, ZYX11), (Camry, ACV51), (Camry, AXVA70), (Camry, AXVH71), (Camry, GSV40), (Camry, GSV50), (Camry, GSV70), (Corolla,), (Corolla, MZEA12), (Corolla, MZEH12), (Corolla, NDE170), (Corolla, NKE165), (Corolla, NRE180), (Corolla, NRE210L), (Corolla, NRE214H), (Corolla, ZEW211), (Corolla, ZRE142), (Corolla, ZRE143), (Corolla, ZRE162), (Corolla, ZRE170), (Corolla, ZRE171), (Corolla, ZRE172), (Corolla, ZRE173), (Corolla, ZRE181), (Corolla, ZRE210), (Corolla, ZWE211), (Hiace, GDH320), (Hiace, GRH320), (Highlander, ASU50L), (Highlander, GSU55L), (Highlander, GUV58), (Hilux, KUN15), (Hilux, KUN25), (Hilux, KUN26), (Hilux, KUN35), (Hilux, N25T), (Land Cruiser, GDJ15), (Land Cruiser, KDJ155), (Land Cruiser, VDJ15), (Prius, ZVW30), (Prius, ZVW35), (Prius, ZVW40), (Prius, ZVW41L), (Prius, ZVW50), (Prius, ZVW51), (Prius, ZVW52), (Prius, ZVW52L), (Proace, E), (Proace, MDZ), (Proace, MPY), (RAV 4, ASA44), (RAV 4, ASA44R), (RAV 4, AVA42L), (RAV 4, AVA44), (RAV 4, AVA44L), (RAV 4, AXAP54), (Verso, AUR20), (Verso, AUR21), (Verso, NLP121), (Verso, NSP120), (Verso, WAR20L), (Verso, ZGR21)

Stellglied

(Auris, ADE186L), (Auris, NDE180), (Auris, NDE180L), (Auris, NRE180), (Auris, NRE180L), (Auris, NZE181), (Auris, NZE184), (Auris, ZRE185L), (Auris, ZRE186), (C-HR, MAXH10), (C-HR, NGX10L), (C-HR, NGX50), (C-HR, NGX50L), (C-HR, ZGX10), (C-HR, ZGX10L), (C-HR, ZGX11), (C-HR, ZGX50L), (C-HR, ZYX10L), (C-HR, ZYX11), (Camry, ACV51), (Camry, AXVA70), (Camry, AXVH71), (Camry, GSV40), (Camry, GSV50), (Corolla,), (Corolla, MZEA12), (Corolla, MZEH12), (Corolla, NDE170), (Corolla, NKE165), (Corolla, NRE180), (Corolla, NRE210L), (Corolla, NRE214H), (Corolla, ZEW211), (Corolla, ZRE142), (Corolla, ZRE143), (Corolla, ZRE162), (Corolla, ZRE170), (Corolla, ZRE171), (Corolla, ZRE172), (Corolla, ZRE173), (Corolla, ZRE181), (Corolla, ZRE210), (Corolla, ZWE211), (Highlander, ASU50L), (Highlander, GSU55L), (Highlander, GUV58), (Land Cruiser, GDJ15), (Mirai, JPD10L), (Prius, ZVW30), (Prius, ZVW35), (Prius, ZVW40), (Prius, ZVW41L), (Prius, ZVW50), (Prius, ZVW51), (Prius, ZVW52), (Prius, ZVW52L), (Proace, E), (Proace, MDZ), (Proace, MPY), (RAV 4, ASA44), (RAV 4, ASA44R), (RAV 4, AVA42L), (RAV 4, AVA44), (RAV 4, AVA44L), (Verso, AUR20), (Verso, AUR21), (Verso, NLP121), (Verso, NSP120), (Verso, WAR20L), (Verso, ZGR21)

Grundeinstellung

Kühlsystem entlüften ((Proace, MDZ), (Proace, E), (Proace, MPY))
Airbagsteuergerät verriegeln ((Proace, MDZ), (Proace, E), (Proace, MPY))
Füllstand Harnstoff-Additiv zurücksetzen ((Proace, MDZ))



Diagnosegeräte

- DeNOx-System anlernen ((Proace, MDZ))
- Gierratensensor anlernen ((Camry, AXVA70), (Camry, AXVH71), (Corolla, MZEA12), (Corolla, MZEH12))
- Längsbeschleunigungs-Sensor anlernen ((Proace, MDZ), (Proace, E), (Proace, MPY))
- Fahrdynamikregelung deaktivieren ((Camry, AXVA70), (Camry, AXVH71))
- Lenkwinkelsensor anlernen ((Camry, AXVA70), (Camry, AXVH71), (Corolla, MZEA12), (Corolla, MZEH12))
- Lenkwinkelsensor anlernen ((Proace, MDZ), (Proace, E), (Proace, MPY))
- Lernwerte Partikelfilter zurücksetzen ((Corolla, MZEA12), (Corolla, MZEH12))
- Rußpartikelfilter regenerieren ((Corolla, MZEA12), (Corolla, MZEH12))
- Steuergerät Hochvolt-Sicherheitsabschaltung ((Proace, MDZ), (Proace, E), (Proace, MPY))
- Lernwerte ABS-Steuergerät zurücksetzen ((Camry, AXVA70), (Camry, AXVH71), (Corolla, MZEA12), (Corolla, MZEH12))
- Bremsteile ersetzen ((Proace, MDZ), (Proace, E), (Proace, MPY))
- Rotorpositionssensor anlernen ((Proace, MDZ), (Proace, E), (Proace, MPY))
- Regen-/Lichtsensor anlernen ((Proace, MDZ), (Proace, E), (Proace, MPY))
- Luftdosiervorrichtung anlernen ((Proace, MDZ))
- Klimaanlagenklappen-Stellantriebe anlernen ((Corolla, MZEA12), (Corolla, MZEH12))
- Radarsensor kalibrieren ((Corolla, MZEA12), (Proace, MDZ), (Corolla, MZEH12), (Proace, E), (Proace, MPY))
- Bremssystem entlüften ((Camry, AXVA70), (Camry, AXVH71), (Corolla, NRE210L), (Corolla, ZRE210), (Corolla, NRE214H), (Corolla, ZEW211), (Corolla, MZEA12), (Corolla, MZEH12))
- Spurwechselassistent anlernen ((Corolla, MZEA12), (Corolla, MZEH12))
- Notbremsassistent reaktivieren ((Proace, MDZ), (Proace, E), (Proace, MPY))
- Einparkhilfe registrieren ((Corolla, ZWE211), (Corolla, NRE210L), (Corolla, ZRE210), (Corolla, NRE214H), (Corolla, ZEW211), (Corolla, MZEA12), (Corolla, MZEH12))
- Airbagsteuergerät entriegeln ((Proace, MDZ), (Proace, E), (Proace, MPY))
- Wartungsmodus Feststellbremse de-/aktivieren ((Corolla, MZEA12), (Corolla, MZEH12))
- ECO-Modus verlassen ((Proace, MDZ), (Proace, E), (Proace, MPY))
- ABS/ESC entlüften ((Proace, MDZ), (Proace, E), (Proace, MPY))
- Kühlsystem entleeren ((Proace, MDZ), (Proace, E), (Proace, MPY))
- Kamerasteuergerät kalibrieren ((Corolla, MZEA12), (Proace, MDZ), (Corolla, MZEH12), (Proace, E), (Proace, MPY))
- AGR-Ventil anlernen ((Proace, MDZ))
- Kühlsystem befüllen ((Proace, MDZ), (Proace, E), (Proace, MPY))
- Fahrzeugniveausensoren anlernen ((Camry, ASV50), (RAV 4, ASA44), (Verso, ZGR21), (Verso, AUR20), (Verso, AUR21), (Prius, ZVW30), (Auris, NDE180L), (Verso, NSP120), (Verso, NLP121), (Prius, ZVW35), (Auris, NRE180L), (Auris, ZRE185L), (Auris, ADE186L), (Prius, ZVW40), (Camry, ACV51), (Camry, GSV50), (Highlander, GSU55L), (Sienna, GSL30), (Auris, NDE180), (Corolla, NRE180), (Corolla, ZRE181), (Corolla, NDE170), (Verso, WAR20L), (Highlander, ASU50L), (Highlander, GUV58), (RAV 4, AVA42L), (RAV 4, AVA44L), (Land Cruiser, GDJ15), (Prius, ZVW50), (C-HR, ZYX10L), (C-HR, ZGX10L), (C-HR, ZGX50L), (Corolla,



Diagnosegeräte

ZRE172), (Auris, NRE180), (C-HR, ZGX10), (Camry, AXVA70), (Camry, AXVH71), (Corolla, ZWE211), (Prius, ZVW51), (RAV 4, ALA49), (RAV 4, AVA44), (Corolla, NRE210L), (Corolla, ZRE210), (Prius, ZVW41L), (RAV 4, ASA44R), (Auris, NZE181), (Auris, NZE184), (Auris, ZRE186), (C-HR, ZGX11), (Camry, GSV40), (Corolla, NKE165), (Corolla, ZRE162), (Corolla, NRE214H), (Corolla, ZRE142), (Corolla, ZRE171), (Corolla, ZRE170), (Corolla,), (Corolla, ZRE143), (Corolla, ZRE173), (Corolla, ZEW211), (Corolla, MZEA12), (Corolla, MZEH12))

Wartungsmodus (Motorsperre kann deaktiviert werden > Benzinmotor läuft) ((Corolla, MZEH12), (Corolla, MZEA12))

Codierung

Anhängerkupplung codieren ((Proace, MDZ), (Proace, E), (Proace, MPY))

Komfortöffnen/-schließen codieren ((Corolla, MZEA12), (Corolla, MZEH12))

Innenraumbeleuchtung codieren ((Corolla, MZEA12), (Corolla, MZEH12))

Reifendruckkontrolle codieren ((Camry, AXVA70), (Camry, AXVH71), (Yaris, MXHP11), (Yaris, MXPA11), (RAV 4, AXAP54), (Yaris, GXPA16), (Yaris, MXPB10), (Yaris, MXPJ10), (Yaris, MXPJ15))

Innenraumüberwachung codieren ((Proace, MDZ), (Proace, E), (Proace, MPY))

Transportmodus de-/aktivieren ((Proace, MDZ), (Proace, E), (Proace, MPY))

Radventile codieren ((Corolla, MZEA12), (Corolla, MZEH12))

Schlüssel codieren ((Proace, MDZ), (Proace, E), (Proace, MPY))

Batterie registrieren ((Proace, MDZ), (Proace, E), (Proace, MPY))

Schlüsselwarnung konfigurieren ((Corolla, MZEA12), (Corolla, MZEH12))

Alarmton codieren ((Proace, MDZ), (Proace, E), (Proace, MPY))

Service-Rückstellung

(Proace, E), (Proace, MDZ), (Proace, MPY)

DoIP/CAN

diagnosefähig nur mit
mega macs X

Cyber Security Management (CSM)

diagnosefähig nur mit
Cyber Security
Management

Volkswagen

Fehlercode

(Caddy, SA), (Caddy, SB), (Crafter, SC), (Crafter, SY), (Golf7, AU), (Golf8, CD), (Golf8, CG), (ID.3, E1), (ID.4, E2), (ID.5, E3), (Passat, CB), (T-Roc, A1), (T-Roc, AC), (T-Roc, D1), (Tiguan, 5N), (Touareg, CR), (Transporter, SF), (Transporter, SG)

Parameter

(Caddy, SA), (Caddy, SB), (Crafter, SC), (Crafter, SY), (Golf7, AU), (Golf8, CD), (Golf8, CG), (ID.3, E1), (ID.4, E2), (ID.5, E3), (Passat, CB), (T-Roc, A1), (T-Roc, AC), (T-Roc, D1), (Tiguan, 5N), (Touareg, CR), (Transporter, SF), (Transporter, SG)



Diagnosegeräte

Stellglied

(Caddy, SA), (Caddy, SB), (Crafter, SC), (Crafter, SY), (Golf7, AU), (Golf8, CD), (Golf8, CG), (ID.5, E3), (Passat, CB), (T-Roc, A1), (T-Roc, AC), (T-Roc, D1), (Tiguan, 5N), (Touareg, CR), (Transporter, SF), (Transporter, SG)

Grundeinstellung

Lernwerte Kraftstoffsystem zurücksetzen ((Caddy, SA))

Rußpartikelfilter regenerieren ((Touareg, CR), (T-Roc, D1), (Crafter, SY), (Caddy, SA), (Caddy, SB), (Golf8, CG), (Golf8, CD), (Crafter, SC), (Passat, CB), (T-Roc, A1), (Tiguan, 5N))

ESC-Sensoren anlernen ((Polo, 6R), (T-Roc, D1), (Crafter, SY), (Caddy, SA), (Golf7, AU), (Caddy, SB), (Golf8, CG), (Golf8, CD), (Crafter, SC), (Passat, CB), (T-Roc, A1), (Tiguan, 5N))

Regellage Niveauregelung anlernen ((Touareg, CR))

Rußpartikelfilter regenerieren ((Touran, 1T))

Doppelkupplungsöl wechseln und prüfen ((Golf7, 5G), (Passat, 3G), (Golf7, BQ), (Passat, CB), (Golf8, CD), (Transporter, ST))

Ladedruckregler anlernen ((Caddy, SA), (T-Roc, AC), (T-Cross, C1), (Tiguan, AX), (Tiguan, BJ), (Taigo, CS), (T-Roc, D1), (Golf7, AU), (Golf8, CG), (Tiguan, 5N))

Motoranpassungen durchführen ((T-Roc, D1), (Crafter, SY), (Caddy, SB), (Golf8, CG), (Crafter, SC), (Passat, CB), (T-Roc, A1))

Heckklappe anlernen ((Touareg, CR), (T-Roc, D1), (Golf8, CG), (Golf8, CD), (ID.5, E3), (Passat, CB), (T-Roc, A1), (Tiguan, 5N))

Stellantrieb Kühlmitteltemperaturregelung anlernen ((T-Roc, D1), (Golf7, AU), (Golf8, CG), (Tiguan, 5N))

Rußpartikelfilter anpassen ((Touran, 1T), (Touareg, 7P), (T-Roc, D1), (Crafter, SY), (Caddy, SA), (Golf7, AU), (Caddy, SB), (Golf8, CG), (Golf8, CD), (Crafter, SC), (Passat, CB), (T-Roc, A1), (Tiguan, 5N))

Lenkwinkelsensor anlernen ((Sharan, 7N), (Caddy, SB), (Golf8, CG), (Golf8, CD), (ID.5, E3))

Lernwerte Steuergerät zurücksetzen allg. ((Touran, 1T))

Lernwerte Steuerkette zurücksetzen ((T-Roc, D1), (Golf7, AU), (Golf8, CG), (Tiguan, 5N))

Abgasklappe anlernen ((Touareg, CR))

Allradkupplungsölpumpe anlernen ((T-Roc, D1), (Crafter, SY), (Caddy, SA), (Golf7, AU), (Crafter, SC), (Passat, CB), (T-Roc, A1), (Tiguan, 5N))

Anprallmodus zurücksetzen ((Touareg, CR), (T-Roc, D1), (Crafter, SY), (Golf7, AU), (Golf8, CD), (Golf8, CG), (Crafter, SC), (Passat, CB), (T-Roc, A1), (Tiguan, 5N))

Kamerasteuergerät kalibrieren ((Touareg, CR), (Golf8, CD), (T-Roc, AC), (Tiguan, AX), (Caddy, SB), (Tiguan, BW), (Transporter, ST), (Tiguan, BJ), (T-Roc, D1), (Crafter, SY), (Caddy, SA), (Golf8, CG), (Golf7, AU), (Crafter, SC), (ID.5, E3), (Passat, CB), (T-Roc, A1), (Tiguan, 5N))

Harnstoff-Additiv-System anpassen ((Touareg, CR), (Crafter, SY), (Crafter, SC))

Antriebsart wechseln ((Golf7, 5G), (Passat, 3G), (Golf7, BQ), (Passat, CB), (Golf8, CD), (Tiguan, AX), (Transporter, ST))

Getriebeölstand prüfen ((Touran, 1T))

Querbeschleunigungssensor anlernen ((Polo, 6R))

Lernwerte Motor zurücksetzen ((Caddy, SA), (Polo, AW), (up!, 12), (Polo, AE), (Touareg, CR), (T-Roc, D1), (Crafter, SY), (Golf7, AU), (Golf8, CG), (Crafter, SC), (Tiguan, 5N))

Elektronische Dämpferregelung anlernen ((T-Roc, D1), (Golf7, AU), (Golf8, CG), (Golf8, CD), (ID.5, E3), (Passat, CB), (T-Roc, A1), (Tiguan, 5N))



Diagnosegeräte

Startsperre Harnstoff-Additiv-System zurücksetzen ((Touareg, CR), (T-Roc, D1), (Crafter, SY), (Caddy, SB), (Golf8, CG), (Passat, CB), (T-Roc, A1))

Lernwerte Einspritzventile zurücksetzen ((T-Roc, D1), (Golf8, CD), (Golf8, CG))

Niveauregelung ent-/sperren ((Touareg, CR))

Warnmeldung Harnstoff-Additiv-System zurücksetzen ((Sharan, 7N), (Golf7, 5G), (Golf7, BA), (Golf7, AM), (Touran, 5T), (Tiguan, AD), (Crafter, SY), (Crafter, SZ), (Golf7, AN), (Passat, 3G), (Transporter, SG), (Transporter, SF), (Golf7, BQ), (Golf7, BV), (Arteon, 3H), (Tiguan, BW), (T-Roc, A1), (Passat, CB), (Transporter, SH), (Transporter, SJ), (Crafter, SC))

Ersteinlauf Klimaanlagekompressor durchführen ((Touareg, CR), (T-Roc, D1), (Crafter, SY), (Caddy, SA), (Golf7, AU), (Caddy, SB), (Golf8, CG), (Golf8, CD), (Crafter, SC), (Passat, CB), (T-Roc, A1), (Tiguan, 5N))

Ladedruckregeldose einstellen ((Caddy, SA))

Kältemittelverlustzähler zurücksetzen ((Touareg, CR))

Klimaanlagenklappen-Stellantriebe anlernen ((T-Roc, D1), (Crafter, SY), (Caddy, SA), (Golf7, AU), (Caddy, SB), (Golf8, CG), (Golf8, CD), (Crafter, SC), (ID.5, E3), (Passat, CB), (T-Roc, A1), (Tiguan, 5N))

Turbolader anlernen ((Caddy, SA))

48-Volt-System wieder in Betrieb nehmen ((Touareg, CR))

Kupplungspedalposition anlernen ((T-Roc, D1), (Golf7, AU), (Passat, CB), (T-Roc, A1), (Tiguan, 5N))

Kühlerjalousie anpassen ((Touareg, CR), (ID.3, E1), (ID.4, E2), (T-Roc, D1), (Golf8, CD), (Golf8, CG), (ID.5, E3))

Scheinwerfer einstellen ((Touareg, CR), (ID.3, E1), (Tiguan, AX), (Caddy, SA), (Caddy, SB), (Golf8, CG), (Golf8, CD), (Passat, CB), (Tiguan, 5N))

Öldruck für Motoreinlauf anpassen ((Passat, 3G), (Caddy, SA), (Transporter, SG), (Transporter, SF), (Golf7, BQ), (Passat, CB), (Tiguan, AX), (Touareg, CR), (Crafter, SY), (Golf7, AU), (Crafter, SC))

Kühlsystem entlüften ((Golf7, BE), (Golf7, 5G), (Passat, 3G), (Golf7, BQ), (Passat, CB), (Transporter, SH), (Transporter, SJ), (ID.3, E1), (Golf8, CD), (ID.4, E2), (Tiguan, AX), (Transporter, ST), (Touareg, CR), (T-Roc, D1), (Crafter, SY), (Golf7, AU), (Caddy, SB), (Golf8, CG), (ID.5, E3), (T-Roc, A1), (Tiguan, 5N))

48-Volt-System spannungsfrei schalten ((Touareg, CR))

Luftfederungssystem entlüften/befüllen ((Touareg, CR))

Mitlenkende Hinterachse entsperren/sperren ((Touareg, CR))

Getriebesteuergerät anlernen ((Jetta, 16), (Caddy, SA), (Touran, 1T), (New Beetle, 5C))

Füllstand Harnstoff-Additiv zurücksetzen ((T-Roc, D1), (Crafter, SY), (Caddy, SB), (Golf8, CG), (Passat, CB), (T-Roc, A1))

Lernwerte Lambdasonde zurücksetzen ((Caddy, SA))

Rußpartikelfilter regenerieren ((Touareg, 7P))

Getriebeanpassungen durchführen ((T-Roc, D1), (Golf7, AU), (Caddy, SB), (Golf8, CG), (Golf8, CD), (Passat, CB), (T-Roc, A1), (Tiguan, 5N))

Gurtstraffersteuergerät anlernen ((T-Roc, D1), (Golf7, AU), (Passat, CB), (T-Roc, A1), (Tiguan, 5N))



Diagnosegeräte

Gangstellantrieb Getriebe in Neutralposition bringen ((Jetta, 16), (Caddy, SA), (Touran, 1T), (New Beetle, 5C))

Turbolader anlernen ((Touareg, CR))

Drosselklappe anlernen ((Transporter, SG), (Transporter, SF), (Polo, AW), (Passat, CB), (Golf8, CD), (Tiguan, AX), (Transporter, ST), (Polo, AE), (Touareg, CR), (T-Roc, D1), (Caddy, SA), (Golf7, AU), (Golf8, CG), (Tiguan, 5N))

Rollenprüfstandsmodus aktivieren ((Caddy, SB), (Golf8, CG), (Golf8, CD))

Bremsdrucksensor anlernen ((Polo, 6R), (Touran, 1T), (Jetta, 1K), (T-Roc, D1), (Caddy, SA), (Golf7, AU), (Caddy, SB), (Golf8, CG), (Golf8, CD), (Passat, CB), (T-Roc, A1), (Tiguan, 5N))

Zusatzheizung anpassen ((Touran, 1T))

Kraftstoffhochdruckpumpe anlernen ((Touareg, CR))

Reifendruckkontrolle anlernen ((Touran, 1T))

Feststellbremse einfahren ((Touareg, CR), (T-Roc, D1), (Golf7, AU), (Caddy, SB), (Golf8, CG), (Golf8, CD), (ID.5, E3), (Passat, CB), (T-Roc, A1), (Tiguan, 5N))

Kraftstoffhochdruck abbauen ((Caddy, SA), (Touareg, CR), (T-Roc, D1), (Golf7, AU), (Golf8, CD), (Golf8, CG), (Tiguan, 5N))

Spurwechselassistent anlernen ((Touareg, CR), (Passat, CB))

Luftverteilungsklappen-Stellantrieb anlernen ((Crafter, SY), (Crafter, SC))

Neutralpositionssensor anlernen ((Caddy, SA), (Polo, AW), (up!, 12), (Polo, AE), (T-Roc, D1), (Crafter, SY), (Golf7, AU), (Golf8, CD), (Golf8, CG), (Crafter, SC), (Tiguan, 5N))

AGR-Ventil anlernen ((Touareg, 7P), (Caddy, SA))

Standheizungs-Fernbedienung anlernen ((Touran, 1T), (Transporter, 7J), (Transporter, 7H), (Touareg, CR), (T-Roc, D1), (Crafter, SY), (Caddy, SA), (Golf7, AU), (Caddy, SB), (Golf8, CG), (Golf8, CD), (Crafter, SC), (Passat, CB), (T-Roc, A1), (Tiguan, 5N))

Stand-/Zusatzheizung entriegeln ((Touran, 1T), (Touareg, CR), (T-Roc, D1), (Crafter, SY), (Caddy, SA), (Golf7, AU), (Caddy, SB), (Golf8, CG), (Golf8, CD), (Crafter, SC), (Passat, CB), (T-Roc, A1), (Tiguan, 5N))

Fronteckradar kalibrieren ((Touareg, CR))

Kraftstoffmengenregler anlernen ((Touareg, CR))

Elektrische Sitze anlernen ((Touareg, CR), (T-Roc, AC), (T-Roc, D1), (Golf7, AU), (Golf8, CG), (Golf8, CD), (ID.5, E3), (Passat, CB), (Tiguan, 5N))

Adaptive Geschwindigkeits-Regelanlage anlernen ((Touareg, CR), (T-Roc, D1), (Crafter, SY), (Golf7, AU), (Crafter, SC), (ID.5, E3), (Passat, CB), (T-Roc, A1), (Tiguan, 5N))

Kraftstoffleitungen Stand-/Zusatzheizung befüllen ((T-Roc, D1), (Crafter, SY), (Golf7, AU), (Caddy, SB), (Golf8, CG), (Golf8, CD), (Crafter, SC), (Passat, CB), (T-Roc, A1), (Tiguan, 5N))

Oxidationskatalysator anlernen ((Crafter, SY), (Crafter, SZ), (Transporter, SG), (Transporter, SF), (T-Roc, D1), (Crafter, SC), (Caddy, SB), (Golf8, CG), (Passat, CB), (T-Roc, A1))

Lernwerte Abgasnachbehandlungs-Filter zurücksetzen ((Touareg, CR))

Elektromechanische Servolenkung anpassen ((Touran, 1T))

Kraftstoffsystem entlüften ((Golf7, 5G), (Passat, 3G), (Touran, 1T), (Transporter, SG), (Transporter, SF), (Golf7, BQ), (Touareg, CR), (Passat, CB), (Tiguan, AX), (T-Roc, D1), (Crafter, SY), (Crafter, SC), (Caddy, SA), (Caddy, SB), (Golf8, CG), (T-Roc, A1))



Diagnosegeräte

Stand-/Zusatzheizung freibrennen ((Touran, 1T), (Touareg, CR), (T-Roc, D1), (Crafter, SY), (Caddy, SA), (Golf7, AU), (Caddy, SB), (Golf8, CG), (Golf8, CD), (Crafter, SC), (Passat, CB), (T-Roc, A1), (Tiguan, 5N))

Lenkwinkelsensor anlernen ((Touran, 1T), (Jetta, 1K), (Touareg, CR), (T-Roc, D1), (Crafter, SY), (Caddy, SA), (Golf7, AU), (Crafter, SC), (Passat, CB), (T-Roc, A1), (Tiguan, 5N))

Schiebe-/Hebedach anlernen ((Touareg, CR), (T-Roc, D1), (Golf7, AU), (Golf8, CG), (Golf8, CD), (Passat, CB), (T-Roc, A1), (Tiguan, 5N))

Xenonscheinwerfer einstellen ((Touran, 1T))

Abgasdrucksensor anlernen ((Touran, 1T), (Touareg, 7P), (Touareg, CR), (Caddy, SA))

Adaptive Geschwindigkeits-Regelanlage anlernen ((Caddy, SA), (Caddy, SB), (Golf8, CG), (Golf8, CD))

Sonderentlüftung ((Golf7, 5G), (Golf7, BA), (Golf7, AM), (Golf7, BE), (Passat, 3G), (Touran, 5T), (Sharan, 7M), (Tiguan, AD), (Crafter, SY), (Crafter, SZ), (Golf7, AN), (Polo, 6R), (Polo, 9N), (Polo, 6C), (Touran, 1T), (Jetta, 1K), (Golf7, BV), (Golf7, BQ), (Arteon, 3H), (Polo, AW), (Tiguan, BW), (T-Roc, A1), (T-Cross, C1), (Passat, CB), (Transporter, SH), (Transporter, SJ), (Golf8, CD), (T-Roc, AC), (Tiguan, AX), (Caddy, SB), (Transporter, ST), (Polo, AE), (Tiguan, BJ), (Taigo, CS), (T-Roc, D1), (Golf8, CG), (Golf7, AU), (Crafter, SC), (Tiguan, 5N))

Generator anlernen ((T-Roc, D1), (Crafter, SY), (Golf7, AU), (Crafter, SC), (Passat, CB), (T-Roc, A1), (Tiguan, 5N))

Nachgerüstete Standheizung aktivieren ((Golf7, AU), (Caddy, SB), (Golf8, CG), (Golf8, CD), (Passat, CB), (Tiguan, 5N))

Klimatisierungsautomatik anlernen ((Touran, 1T), (Touareg, CR))

Feststellbremse anlernen ((Caddy, SB), (Golf8, CG), (Golf8, CD))

Feststellbremse ausfahren ((Touareg, CR), (T-Roc, D1), (Golf7, AU), (Caddy, SB), (Golf8, CG), (Golf8, CD), (ID.5, E3), (Passat, CB), (T-Roc, A1), (Tiguan, 5N))

Scheinwerfer mit/ohne dynamische Lichtsteuerung (DLA) einstellen ((T-Roc, D1), (Golf7, AU), (T-Roc, A1))

Feststellbremse anlernen ((Touareg, CR), (T-Roc, D1), (Golf7, AU), (Passat, CB), (T-Roc, A1), (Tiguan, 5N))

| Codierung

Lautstärke Einparkhilfe anpassen ((ID.4, E2), (T-Roc, D1), (Crafter, SY), (Caddy, SA), (Golf7, AU), (Caddy, SB), (Golf8, CG), (Golf8, CD), (Crafter, SC), (ID.5, E3), (Passat, CB), (T-Roc, A1), (Tiguan, 5N))

Steuergerät ersetzen allgemein ((Touareg, CR), (T-Roc, D1), (Crafter, SY), (Caddy, SA), (Golf7, AU), (Crafter, SC), (Passat, CB), (T-Roc, A1), (Tiguan, 5N))

Sprachvariante codieren ((T-Roc, D1), (Crafter, SY), (Golf7, AU), (Crafter, SC), (Passat, CB), (T-Roc, A1), (Tiguan, 5N))

Funkfernbedienung programmieren ((up!, 12), (Golf7, 5G), (Golf7, BA), (Golf7, AM), (up!, BL), (Golf7, BE), (Passat, 3G), (Caddy, SA), (Golf7, AN), (Golf7, BV), (Golf7, BQ), (Arteon, 3H), (Passat, CB), (Golf7, AU))

Expertenmodus Steuergerätecodierung ((Touareg, CR), (T-Roc, D1), (Crafter, SY), (Caddy, SA), (Golf7, AU), (Crafter, SC), (Passat, CB), (T-Roc, A1), (Tiguan, 5N))

Regen-/Lichtsensor codieren ((Touareg, CR), (T-Roc, D1), (Crafter, SY), (Golf7, AU), (Caddy, SB), (Golf8, CG), (Golf8, CD), (Crafter, SC), (ID.5, E3), (Passat, CB), (T-Roc, A1), (Tiguan, 5N))

Batterie registrieren ((Touareg, CR), (T-Roc, D1), (Crafter, SY), (Caddy, SA), (Golf7, AU), (Caddy, SB), (Golf8, CG), (Golf8, CD), (Crafter, SC), (Passat, CB), (T-Roc, A1), (Tiguan, 5N))



Diagnosegeräte

Transportmodus de-/aktivieren ((Touareg, CR), (T-Roc, D1), (Crafter, SY), (Caddy, SA), (Golf7, AU), (Caddy, SB), (Golf8, CG), (Golf8, CD), (Crafter, SC), (Passat, CB), (T-Roc, A1), (Tiguan, 5N))

Anhängererkennung codieren ((Touareg, CR), (T-Roc, D1), (Crafter, SY), (Caddy, SA), (Golf7, AU), (Caddy, SB), (Golf8, CG), (Golf8, CD), (Crafter, SC), (ID.5, E3), (Passat, CB), (T-Roc, A1), (Tiguan, 5N))

Lenksäulenmodul codieren ((T-Roc, D1), (Crafter, SY), (Caddy, SA), (Golf7, AU), (Crafter, SC), (Passat, CB), (T-Roc, A1), (Tiguan, 5N))

Scheinwerfer/Leistungsmodul ersetzen ((Golf7, AU))

Sprachvariante Kombiinstrument codieren ((Caddy, SA))

Anhängerkupplung an Fahrerassistenzsysteme anpassen ((Touareg, CR), (T-Roc, D1), (Crafter, SY), (Caddy, SA), (Golf7, AU), (Crafter, SC), (Passat, CB), (T-Roc, A1), (Tiguan, 5N))

Einspritzventile codieren ((Touareg, CR), (T-Roc, D1), (Crafter, SY), (Caddy, SA), (Caddy, SB), (Golf8, CG), (Crafter, SC), (Passat, CB), (T-Roc, A1))

Servolenkung nach Ersetzen anpassen ((Caddy, SA))

Anhängerkupplung de-/aktivieren ((Touareg, CR), (T-Roc, D1), (Crafter, SY), (Caddy, SA), (Golf7, AU), (Caddy, SB), (Golf8, CG), (Golf8, CD), (Crafter, SC), (Passat, CB), (T-Roc, A1), (Tiguan, 5N))

Gateway-Verbauliste codieren ((T-Roc, D1), (Crafter, SY), (Caddy, SA), (Golf7, AU), (Crafter, SC), (Passat, CB), (T-Roc, A1), (Tiguan, 5N))

Standheizung codieren ((Caddy, SA))

| Service-Rückstellung (Caddy, 2C), (Caddy, SA), (Caddy, SB), (Crafter, SC), (Crafter, SY), (Golf7, AU), (Golf7, BA), (Golf7, BQ), (Golf7, BV), (Golf8, CD), (Golf8, CG), (ID.5, E3), (Passat, CB), (T-Roc, A1), (T-Roc, D1), (Tiguan, 5N), (Touareg, CR)

| DoIP/CAN
| diagnosefähig nur mit mega macs X

| Cyber Security Management (CSM) (Golf8, CD), (ID.3, E1), (ID.4, E2), (Caddy, SB), (Transporter, ST), (Golf8, CG), (ID.5, E3)
| diagnosefähig nur mit Cyber Security Management

Volvo

| Fehlercode (850, LW), (XC40, XZ)

| Parameter (850, LW)

| Stellglied (850, LW)

| Grundeinstellung

| Codierung



Diagnosegeräte

| **Service-Rückstellung** (850, LW)

| **DoIP/CAN**
| **diagnosefähig nur mit**
| **mega macs X**

| **Cyber Security** (XC40, XZ)
| **Management (CSM)**

| **diagnosefähig nur mit**
| **Cyber Security**
| **Management**